

SATIN CURL

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für spätere Nachschlagezwecke auf.

Allgemeine Sicherheit

Dieses Produkt ist ausschließlich zum Formen natürlicher Wimpern bestimmt. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke. Nicht für künstliche Wimpern und Tierhaar geeignet.

Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Es darf nicht von Kindern verwendet werden. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Das Gerät darf nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht einer verantwortlichen erwachsenen Person verwendet werden. Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten dürfen das Produkt nur verwenden, wenn sie zuvor in die sichere Anwendung eingewiesen wurden und die möglichen Gefahren verstehen.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist, ungewöhnlich riecht, sich stark erhitzt, Rauch entwickelt oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Hinweise zur Anwendung

Verwenden Sie das Gerät nur an sauberen, trockenen Wimpern.

Halten Sie das Gerät nicht zu lange an derselben Stelle, um Verbrennungen zu vermeiden.

Berühren Sie die beheizte Oberfläche während oder unmittelbar nach dem Gebrauch nicht mit den Fingern oder der Haut.

Achten Sie darauf, das Gerät nicht direkt auf das Augenlid oder ins Auge zu drücken.

Verwenden Sie das Produkt nicht bei Augenreizungen, Entzündungen, Verletzungen, Schwellungen oder nach Augenoperationen.

Verwenden Sie das Gerät nicht zusammen mit Flüssigkeiten, Augencremes, ölhaltigen Produkten oder feuchter Mascara.

Beenden Sie die Anwendung sofort, wenn Schmerzen, Brennen, Rötungen, Tränenfluss oder andere Reizungen auftreten.

Warnhinweise zur Temperatur

Das Gerät verfügt über zwei Temperatureinstellungen: 65 °C und 85 °C.

Beginnen Sie vorzugsweise mit der niedrigeren Temperaturstufe.

Die hohe Temperaturstufe darf nur mit besonderer Vorsicht verwendet werden.

Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals unbeaufsichtigt.

Schalten Sie das Gerät nach jedem Gebrauch aus und lassen Sie es vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen oder verstauen.

Akku- und Ladehinweise

Das Produkt enthält einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku mit 350 mAh.

Verwenden Sie zum Laden ausschließlich eine geeignete Stromquelle mit 5 V Ladeausgang.

Laden Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung, in der Nähe von Wasser oder in der Nähe von Wärmequellen.

Verwenden Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht.

Trennen Sie das Gerät nach vollständigem Laden von der Stromversorgung.

Laden Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt über längere Zeit.

Öffnen und zerlegen Sie das Gerät oder den Akku nicht.

Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung oder offenem Feuer aus.

Hinweise zu Wasser und Feuchtigkeit

Das Gerät ist nicht wasserdicht.

Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

Nicht in der Badewanne, Dusche oder in der Nähe von Waschbecken verwenden.

Sollte das Gerät nass werden, verwenden Sie es nicht weiter und laden Sie es nicht auf.

Reinigung und Pflege

Reinigen Sie das Gerät nur im ausgeschalteten und vollständig abgekühlten Zustand.

Verwenden Sie ein trockenes oder leicht angefeuchtetes weiches Tuch.

Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder scheuernden Materialien.

Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt.

Lagerung

Lagern Sie das Gerät trocken, kühl und außerhalb der Reichweite von Kindern.

Bewahren Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung auf.

Verstauen Sie das Gerät erst, wenn es vollständig abgekühlt ist.

Entsorgung

Entsorgen Sie das Gerät und den integrierten Akku gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektrogeräte und Batterien.

Das Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden.