

Wichtige Sicherheitshinweise

- **Von Wasser fernhalten.** Das Gerät niemals in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Wasserquellen verwenden. [\[manualslib.com\]](#), [\[manualsfile.com\]](#)
- Nach jeder Verwendung **den Netzstecker ziehen.** [\[manualslib.com\]](#), [\[manualsfile.com\]](#)
- Gerät niemals ins Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen. Falls es ins Wasser fällt, sofort den Stecker ziehen und nicht ins Wasser greifen. [\[manualslib.com\]](#), [\[manualsfile.com\]](#)
- Das Gerät während des Betriebs **nicht unbeaufsichtigt** lassen. [\[manualslib.com\]](#), [\[manualsfile.com\]](#)
- Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht benutzen. [\[manualslib.com\]](#), [\[manualsfile.com\]](#)
- Nur für den vorgesehenen Zweck verwenden und ausschließlich vom Hersteller empfohlene Zubehörteile nutzen. [\[manualsfile.com\]](#), [\[manualslib.com\]](#)
- Gerät nicht verwenden, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind oder das Gerät heruntergefallen ist. [\[manualsfile.com\]](#)
- Das Netzkabel von heißen Oberflächen fernhalten und nicht um das Gerät wickeln. [\[manualsfile.com\]](#)
- Die Lufteinlässe und Auslässe nicht blockieren. Flusen, Haare und Staub regelmäßig entfernen. [\[manualsfile.com\]](#)
- Nicht im Freien oder in Umgebungen mit Sprühprodukten (Aerosolen) oder Sauerstoffanwendungen verwenden. [\[manualsfile.com\]](#)
- Die heißen Stylingplatten und Luftauslässe können Verbrennungen verursachen. Kontakt mit Haut, Augen und empfindlichen Oberflächen vermeiden. [\[manualslib.com\]](#)
- Vor Reinigung oder Wartung stets den Netzstecker ziehen und das Gerät abkühlen lassen. [\[manualslib.com\]](#)

Technische Daten

- Betriebsspannung: **220-240 V~, 50-60 Hz**
- Leistung: **1000 W** [\[manualslib.com\]](#)

Die offiziellen deutschen Sicherheitshinweise für die Modelle **HT401EUBL**, **HT401EUPK** und **HT401EUPU** sind auch auf der Shark-Website verfügbar.