DEUTSCH

C6686E/C6686U/C6682E

Bitte aufmerksam diese Sicherheitshinweise lesen. bevor Sie das Gerät verwenden.

VERBRAUCH IM STANDBY-MODUS	**<0,8W**

BEDIENUNGSANLEITUNG

ACHTUNG! Achten Sie darauf, dass die heiße Oberfläche des Gerätes nicht direkt mit der Haut, insbesondere den Augen, Ohren, Gesicht und Hals in Berührung kommt.
ACHTUNG! Den Heizzylinder oder andere Metallteile des Gerätes nicht berühren, während sie noch heiß sind.
WICHTIG! Dieser Styler erreicht hohe Temperaturen und ist nicht für die Verwendung mit Kunst- oder Echthaarverlängerungen geeignet.
WICHTIG! Stellen Sie beim Aufbewahren des Geräts im mitgelieferten Zugbeutel sicher, dass das Gerät vollständig abgekühlt ist oder in die Hitzeschutzmatte eingewickelt wurde.

Das Haar sollte sauber, trocken und frei von Trockenshampoo, Haarspray, Schaumfestiger, Sprühwachs, Stylingstaub und anderen Stylingprodukten mit Ausnahme von Schutzspray sein.
ACHTUNG! Während des Gebrauchs nur am Griff festhalten. Während des Betriebs nicht die heißen Oberflächen des Geräts berühren, da diese sehr heiß werden können.

BEDIENUNGSANLEITUNG
- Vergewissern Sie sich, dass das Haar trocken, gut durchgekämmt und knötchenfrei ist. Für optimale Ergebnisse vor dem Styling ein leichtes Hitzeschutzspray verwenden.
- Um den Style Secret Air einzuschalten, den Schalter '⏻' auf 'ON' schieben, woraufhin die LED-Anzeige aufleuchtet.

Locken und Wellen
- Um Locken und Wellen zu kreieren, die Temperaturtaste mit der Aufschrift '🌡' drücken, bis die gewünschte Temperatur eingestellt ist (170ºC, 185ºC oder 200ºC).

BITTE BEACHTEN: Immer mit einer niedrigeren Temperatureinstellung beginnen und diese nach Bedarf schrittweise erhöhen.
- Die mit '⏲' gekennzeichnete Timer-Taste und die mit '🌀' gekennzeichnete Taste für die Lockenrichtung drücken, um den Lockeneffekt und das gewünschte Finish auszuwählen.

Form und Schwung
- Um mithilfe der Air-Funktion weiche Formen und Bewegungen zu erzeugen, die mit der Aufschrift '🌡' markierte Temperaturtaste drücken, um die Einstellung 'AIR' zu wählen. Die mit '⏲' gekennzeichnete Timer-Taste und die mit '🌀' gekennzeichnete Taste für die Lockenrichtung drücken, um den Lockeneffekt und das gewünschte Finish auszuwählen.

- Der Styler ist einsatzbereit, wenn entweder «AIR» oder die gewählte Temperatur nicht mehr blinkt und kontinuierlich leuchtet.
- Eine Haarsträhne von nicht mehr als 3 cm abteilen (Abb. A).

BITTE BEACHTEN: Je dünner die Haarsträhne, desto straffer wird die Locke.
- Den Styler so halten, dass die flache Seite und die kürzere Schlitzöffnung auf den Kopf gerichtet sind. (Abb. B)
- Die abgeteilte Haarsträhne in die Öffnung oben am Styler einführen (Abb. B), bis sich das Haar im oder unterhalb des Lochs am längsten Schlitz befindet. (Abb. C)
- Dann einfach die START-Taste oben auf dem Stylergriff (Abb. D) drücken, und der Styler beginnt automatisch, das Haar sanft in die Lockenkammer und um den Heizzylinder herum zu ziehen.

Achtung! Wenn das Gerät nicht korrekt verwendet wird, könnte sich das Haar eventuell etwas verheddern. Falls sich das Haar verheddert hat, zuerst das Gerät ausschalten, es aber nicht aus dem Haar ziehen. Stattdessen das Haar sanft aus der Lockenkammer lösen, bis es sich vollständig entfernen lässt. Die Schutzabdeckung kann auch entfernt werden. (Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt„Haarführung").
- Sobald das Haar in die Lockenkammer gezogen wurde, den Styler dort halten und warten, bis 4 schnelle Hinweistöne zu hören sind. Sie zeigen an, dass die Locke fertig ist und aus dem Gerät gelöst werden kann (Abb. E).

BITTE BEACHTEN: Wenn das Haar losgelassen wird, bevor die 4 Hinweistöne abgegeben wurden, ist die Locke noch nicht fertig.
- Den Styler vorsichtig senkrecht nach unten wegziehen, um die Locke freizugeben (Abb. F).
- Den Vorgang auf dem gesamten Kopf wiederholen, bis alle Haarpartien zu Locken geformt sind (Abb. G).

Das Haar erst bürsten, nachdem es abgekühlt ist, damit sich die Locken zuerst festigen können.
BITTE BEACHTEN: Für lose Locken das Haar sanft schütteln oder mit einem breitzinkigen Kamm kämmen, um ein natürlicheres Ergebnis zu erzielen.

Timer-Einstellung ⏲
Kreieren Sie die gewünschte Lockenart, indem Sie die Timer-Einstelltaste '⏲' so lange drücken, bis die von Ihnen gewählte Lockenzeit leuchtet.

Temperatureinstellungen 🌡
Eine Auswahl von 4 präzisen Temperaturstufen: AIR, 170°C, 185°C, 200°C, für Ihr Wunschstyling bei allen Haartypen.
Bitte beachten: Die Einstellung «AIR» erzeugt warme Luft für Form und Schwung.

Für empfindliches, feines, gebleichtes oder koloriertes Haar sollten Sie eine niedrige Temperaturstufe wählen. Für dickeres Haar können Sie eine der höheren Temperaturstufen verwenden. Es ist ratsam, bei der ersten Anwendung immer einen Test durchzuführen, um zu gewährleisten, dass Sie die richtige Temperatur für den jeweiligen Haartyp verwenden. Dazu mit der niedrigsten Einstellung beginnen und dann die Temperatur schrittweise erhöhen, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.

Lockenrichtung 🌀
Wenn Sie die linke Seite des Kopfes stylen, die Einstellung '↺' wählen, damit sich die Locke vom Gesicht wegdreht. Wenn Sie die rechte Seite des Kopfes stylen, die Einstellung '↻' wählen, damit die Locken auf der rechten Seite ebenfalls vom Gesicht weg zeigen. Wenn die Einstellung '🌀' angewählt wird, wechselt die Lockenrichtung automatisch ab.

Auto-Curl-Technologie
Die Auto-Curl-Technologie zieht das Haar sanft in die Lockenkammer, wo es sanft gehalten und erhitzt wird, um jedes Mal eine perfekte Locke zu formen. Der Zylinder dreht sich automatisch entweder in die eine oder die andere Richtung, um das gewünschte Lockenergebnis zu erzeugen.

Haarführung
Dieses Gerät verfügt über eine Schutzabdeckung für den Zylinder, um das Styling sicher und sorgenfrei zu gestalten. Für allgemeine Wartungsvorgänge und in dem Fall, dass sich Haare in der Trommel verheddert haben, kann diese Abdeckung entfernt werden.

Zum Abnehmen den Gummigriff am Styler festhalten und nach rechts drehen, bis das Riegelsymbol '🔒' und das Pfeilsymbol '▽' auf der Abdeckung auf das Pfeilsymbol '△' auf dem Griff zeigen. Danach die Abdeckung vorsichtig nach oben vom Gerät abziehen.

Abschaltautomatik
Dieses Gerät verfügt über eine Abschaltautomatik und schaltet sich nach 20 Minuten aus. Wenn Sie das Gerät weiter verwenden möchten, stellen Sie einfach den Schalter '⏻' auf 'OFF' und dann wieder auf 'ON', um das Gerät erneut einzuschalten.

Memoryfunktion
Die Memoryfunktion speichert Ihre bevorzugte Temperatureinstellung für eine einfache Handhabung und konstante Resultate. Die Memoryfunktion wird während des Gebrauchs automatisch aktiviert, um Ihre bevorzugte Temperatureinstellung zu speichern.
Sobald die gewünschte Temperatureinstellung gewählt wurde, speichert die Memory-Funktion die gewählte Temperatur zur späteren Verwendung.
Beim nächsten Einschalten stellt sich das Gerät automatisch auf die gespeicherte Temperatur.
Zum Ändern der gespeicherten Temperatur einfach eine andere Temperatur wählen.

Glättende Keramikbürste (nur C6686U/C6686E)
- Die einzelnen Haarsträhnen vor dem Einsatz der Bürste von Knötchen befreien.
- Eine kleine Haarsträhne festhalten, an den Spitzen mit dem Bürsten beginnen und in Richtung Haaransatz weiter arbeiten. Dies hilft, das Haar zu entwirren.
- Nach dem Entwirren das Haar vor dem Stylen vom Ansatz in Richtung Haarspitzen glätten.
- Die Bürste regelmäßig reinigen, um lose Haare zu entfernen.

Stylingkamm
- Verwenden Sie den Kamm, um Locken und Wellen für ein natürliches Finish zu lockern.
- Das Haar vollständig abkühlen lassen, bevor Sie es vorsichtig durchkämmen, um die Locken zu lösen.
- Fahren Sie fort, bis Ihre Wünsche an Schwung und Definition erfüllt sind.
- Nach jedem Gebrauch die losen Haare entfernen und den Kamm gegebenenfalls reinigen.

Hitzeschutzmatte
Dieses Gerät wird mit einer Hitzeschutzmatte geliefert, die während und nach dem Styling verwendet werden kann. Das Gerät während des Betriebs nicht auf einer hitzeempfindlichen Oberfläche ablegen, auch nicht mit der beiliegenden Hitzeschutzmatte. Das Gerät nach dem Gebrauch ausschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Das Gerät sofort in die mitgelieferte Hitzeschutzmatte wickeln und es vollständig abkühlen lassen, bevor Sie es wegräumen. Weiterhin außerhalb der Reichweite von Kindern halten, da es noch einige Minuten lang heiß bleibt.
Bitte beachten: Die Hitzeschutzmatte enthält Naturkautschuk.

Reinigung und Pflege
Um Ihr Gerät in bestmöglichem Zustand zu halten, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:
- Um den Filter zu reinigen, muss das Gerät vom Stromnetz getrennt und abgekühlt sein. Den Filter abnehmen und ihn und auch die Außenseite des Einlassgitters vorsichtig mit den Fingern oder einer weichen Bürste reinigen, um Staub und Rückstände zu entfernen.

ACHTUNG: Versuchen Sie nicht, das Einlassgitter zu entfernen. Es ist fest mit dem Gerät verbunden. Wenn Ihr Styler nach der sanften Reinigung des hinteren Filters und des Einlassgitters immer noch nicht funktioniert, versuchen Sie nicht, ihn zu benutzen. Wenden Sie sich in solchen Fällen bitte an die Conair Customer Care Line.
- Das Kabel nicht um das Gerät wickeln, sondern stattdessen locker neben dem Gerät aufrollen.
- Das Gerät nicht zu weit weg von der Steckdose verwenden, um nicht am Kabel zu zerren.
- Nach dem Gebrauch immer den Netzstecker ziehen.