

## Sicherheitshinweise

Lies zu deiner eigenen Sicherheit und zur Vermeidung von Schäden folgende Sicherheitsanweisungen sorgfältig. Diese Sicherheitshinweise beziehen sich auf die Nutzung des Chromebooks. Einige der Informationen sind für dein Chromebook möglicherweise nicht relevant.



- Da diese Hinweise für Samsung-Chromebooks im Allgemeinen gelten, weichen einige Abbildungen möglicherweise von den tatsächlichen Produkten ab.
- Wird in diesem Leitfaden der Begriff „Produkt“ verwendet, sind alle Artikel aus dem Lieferumfang des Chromebooks einschließlich Akku und Netzteil sowie von Samsung bereitgestelltes Zubehör gemeint.



### Warnung

Die Nichtbeachtung der mit diesem Symbol gekennzeichneten Anweisungen kann zu Verletzungen und zum Tod führen.

## Hinweise zur Stromversorgung

**Gehe mit dem Netzkabel vorsichtig um.**

- Berühre es nicht mit nassen Händen.
- Verwende kein beschädigtes Netzkabel.
- Überschreite die angegebene Spannungs- bzw. Stromkapazität einer Mehrfachsteckdose oder eines Verlängerungskabels nicht.
- Stecke den Stecker richtig in die Steckdose.
- Ziehe zum Ausstecken des Netzkabels nicht am Kabel.
- Ziehe das in der Steckdose eingesteckte Netzteil (Netzadapter mit integriertem Stecker) in Pfeilrichtung heraus.  
Bei Nichtbeachtung besteht Stromschlag- und Brandgefahr.

**Schließe das Netzkabel fest an das Netzteil an.**

Bei einem unsachgemäßen Anschluss besteht Brandgefahr.

**Verwende das im Produktkarton enthaltene zugelassene Netzteil und Kabel.**

Die Verwendung eines nicht zugelassenen Netzteils oder Kabels kann zu Beschädigungen oder Fehlfunktionen des Chromebooks führen.

**Verwende nur ordnungsgemäß geerdete Steckdosen und Verlängerungskabel.**

Nicht geerdete Steckdosen und Verlängerungskabel können einen Stromschlag verursachen. Bei einer Verbindung mit einer nicht geerdeten Steckdose oder einem nicht geerdeten Verlängerungskabel kann aufgrund des Kriechstroms ein elektrisches Feld erzeugt werden.

**Sollten Wasser oder andere Substanzen ins Produkt eindringen, ziehe das Stromkabel ab und wende dich an ein Servicecenter von Samsung. Wenn der Akku des Chromebooks entnehmbar ist, entnimm ihn.**

Bei Nichtbeachtung kann es durch eine Fehlfunktion des Chromebooks zu einem Stromschlag oder Brand kommen.

**Achte darauf, dass sich auf dem Netzkabel und der Steckdose kein Staub ansammelt. Säubere das Netzkabel und die Steckdose regelmäßig mit einem trockenen Tuch.**

Bei Nichtbeachtung besteht Stromschlag- und Brandgefahr.

**Verbiege oder beschädige weder das Netzkabel noch das Netzteil mit einem schweren oder scharfkantigen Gegenstand.**

Ein beschädigtes Kabel kann zu einem Stromschlag oder Brand führen.

**Bewahre den Akku sowie das Netzteil und -kabel außerhalb der Reichweite von Säuglingen, (Klein-) Kindern und Haustieren auf.**

Die Nichtbeachtung kann zu einem Stromschlag oder Schäden führen.

## Hinweise zur Verwendung des Akkus

**Verwende vom Hersteller zugelassene Akkus, Netzteile, Zubehörteile und Verbrauchsmaterialien.**

- Die Verwendung eines nicht von Samsung zugelassenen Akkus oder Netzteils kann die Lebensdauer des Produkts beeinträchtigen oder zu einer Fehlfunktion des Chromebooks führen. Die Verwendung dieser Zubehörteile kann einen Brand oder das Explodieren des Akkus verursachen.
- Verwende nur von Samsung zugelassene Akkus und Netzteile, die speziell für dein Gerät entwickelt wurden. Die Verwendung von inkompatiblen Akkus und Netzteilen kann schwere Verletzungen oder eine Beschädigung des Geräts zur Folge haben.
- Samsung ist nicht haftbar für die Sicherheit des Benutzers, wenn Zubehör und Teile verwendet werden, die nicht von Samsung zugelassen sind.

**Achte darauf, dass die Akkukontakte (Metallteile) nicht mit Metallgegenständen wie einem Schlüssel oder einer Büroklammer in Berührung kommen.**

Andernfalls kann es zu Überströmen und dadurch zu einem Brand, Verbrennungen oder Beschädigungen des Akkus kommen.

**Falls aus dem Chromebook oder Akku Flüssigkeit oder ungewöhnliche Gerüche austreten oder der Akku aufgebläht ist, stelle die Verwendung des Chromebooks sofort ein und kontaktiere ein Servicecenter von Samsung.**

Bei Nichtbeachtung besteht Explosions- und Brandgefahr.

Ersetze einen Akku am Ende seiner Lebensdauer durch einen von Samsung zugelassenen neuen Akku.

Entsorge gebrauchte Akkus ordnungsgemäß.

- Es besteht Brand- oder Explosionsgefahr.
- Die Vorschriften zur Entsorgung von Akkus unterscheiden sich je nach Land und Region. Entsorge den gebrauchten Akku ordnungsgemäß.

**Bewahre den entnommenen RTC-Akku (Echtzeituhr) außerhalb der Reichweite von Kleinkindern und Kindern auf.**

Verschluckt ein Kind den Akku, droht Erstickungsgefahr. Suche in diesem Fall sofort einen Arzt auf.

**Setze den Akku keinen Erschütterungen aus, zerlege ihn nicht und tauche ihn nicht in Wasser.**

Es besteht Verletzungs-, Brand- und Explosionsgefahr.

**Lade den Akku entsprechend den Anweisungen im Handbuch auf.**

Bei Nichtbeachtung besteht Explosions- und Brandgefahr.

## Hinweise zur Nutzung

Verwende das Chromebook nicht auf beheizten Böden oder Heizkissen, Betten, Kissen und Decken, die die Belüftung des Chromebooks blockieren.

Eine blockierte Lüftung führt zur Überhitzung des Chromebooks und kann eine Explosion, einen Brand, Verbrennungen oder Fehlfunktionen verursachen.

**Das Chromebook darf nicht an Orten mit hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit verwendet werden, etwa in einem Badezimmer, in einer Sauna oder im Innenraum eines Fahrzeugs im Sommer.**

Die Nichtbeachtung kann eine Fehlfunktion des Chromebooks oder einen Stromschlag zur Folge haben.

Das Chromebook kann bei einer Umgebungstemperatur von 10 °C bis 35 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 20 % bis 80 % verwendet werden.

**Bewahre die Plastikhülle außerhalb der Reichweite von Kleinkindern und Kindern auf, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.**

Ziehe die Plastikhülle nicht über den Kopf, es besteht Erstickungsgefahr.

**Weder Chromebook noch Akku dürfen erhitzt, offenem Feuer ausgesetzt oder in eine Mikrowelle gestellt werden.**

Bei Nichtbeachtung besteht Explosions- und Brandgefahr.

**Trenne vor dem Reinigen des Chromebooks alle angeschlossenen Kabel. Wenn der Akku des Chromebooks entnehmbar ist, entnimm ihn.**

Bei Nichtbeachtung besteht Stromschlag- und Brandgefahr.

**Halte das Chromebook von Wasser oder Flüssigkeiten fern.**

Das Eindringen von Wasser oder Flüssigkeiten in das Chromebook kann einen Kurzschluss verursachen und zu einem Stromschlag oder Brand führen.

**Falls das Chromebook hinunterfällt oder beschädigt wird, trenne die Verbindung des Netzkabels und kontaktiere ein Servicecenter von Samsung. Wenn der Akku des Chromebooks entnehmbar ist, entnimm ihn.**

Bei der Nutzung eines beschädigten Chromebooks besteht Stromschlag- und Brandgefahr.

**Berühre die Oberfläche des Chromebooks und seine Lüftungsöffnungen nicht längere Zeit, während es läuft.**

Ein langer Kontakt mit der Oberfläche oder den Lüftungsöffnungen kann zu leichten Verbrennungen führen, bei denen sich die Haut rötet.

**Trage das Gerät nicht in der Gesäßtasche.**

- Falls zu viel Druck auf das Gerät ausgeübt wird, kann es zu Schäden am Gerät, einer Explosion oder einem Brand kommen.
- Bei einem Stoß oder Sturz kannst du dich verletzen.

## **Vorsicht**

Die Nichtbeachtung der mit diesem Symbol gekennzeichneten Anweisungen kann zu leichten Verletzungen und zu einer Beschädigung des Chromebooks führen.

### **Hinweise zur Installation**

**Blockiere die Anschlüsse (Öffnungen), Lüftungsöffnungen usw. des Produkts nicht und stecke keine Gegenstände in die Öffnungen.**

Bei Beschädigung einer Komponente im Inneren des Chromebooks besteht Stromschlag- und Brandgefahr.

**Wenn du das Chromebook auf der Seite liegend verwendest, achte darauf, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert sind und nach oben weisen.**

Bei Nichtbeachtung kann die Temperatur im Chromebook ansteigen und eine Fehlfunktion oder Unterbrechung des Betriebs des Chromebooks verursachen.

**Halte einen Mindestabstand von 15 cm zwischen den Lüftungsöffnungen des Chromebooks und Wänden oder anderen Gegenständen ein.**

Bei Nichtbeachtung besteht Verletzungsgefahr.

**Stelle das Chromebook nicht auf schräge oder vibrierende Oberflächen.**

Die Nichtbeachtung kann eine Fehlfunktion des Chromebooks oder Beschädigungen zur Folge haben.

**Lege keine schweren Gegenstände auf das Produkt.**

Dies kann zu Problemen mit dem Chromebooks führen. Zudem kann der Gegenstand herunterfallen und Verletzungen verursachen oder das Chromebook beschädigen.

**Fahre das Chromebook ordnungsgemäß herunter und trenne und sichere die Kabel, bevor du es transportierst.**

Bei Nichtbeachtung kann das Chromebook beschädigt werden oder jemand über ein loses Kabel stolpern.

## Hinweise zur Nutzung

Verwende den Stift nur für die vorgesehenen Zwecke. Stochere damit beispielsweise nicht in Ohren oder Augen und stecke ihn nicht in den Mund.

Dies kann zu Verletzungen führen.

Stelle keine Kerzen, brennenden Zigaretten usw. über oder auf das Produkt.

Es besteht Brandgefahr.

Lass das Produkt nach Reparaturen von einem Sicherheitstechniker testen.

Bei Verwendung eines reparierten Produkts ohne vorherige Sicherheitstests besteht Stromschlag- und Brandgefahr.

Schalte das System bei einem Blitzeinschlag sofort aus, ziehe dann das Netzkabel aus der Steckdose und die Telefonleitung aus dem Modem.

Es besteht Stromschlag- und Brandgefahr.

Schließe nur zugelassene Geräte an die Anschlüsse des Chromebooks an.

Bei Nichtbeachtung besteht Stromschlag- und Brandgefahr.

Überprüfe vor dem Zuklappen des Displays, ob das Chromebook ausgeschaltet ist.

Die Temperatur kann ansteigen und eine Verformung des Produkts verursachen.

Lass das Chromebook nicht fallen und setze es keinen Stößen aus.

Bei Nichtbeachtung kann es zu Verletzungen oder Fehlfunktionen des Chromebooks kommen.

Befolge beim Umgang mit Teilen des Chromebooks die Anweisungen im Handbuch der Teile.

Bei Nichtbeachtung kann das Produkt beschädigt werden.

Falls Rauch aus dem Produkt austritt oder es verbrannt riecht, ziehe das Netzteil aus der Steckdose und wende dich unverzüglich an ein Servicecenter von Samsung. Wenn der Akku des Chromebooks entnehmbar ist, entnimm ihn.

Es besteht Brandgefahr.

Bewahre das Gerät nicht in oder in der Nähe von Heizungen, Mikrowellengeräten, erhitzten Kochvorrichtungen oder Hochdruckbehältern auf.

- Der Akku kann undicht werden.
- Das Gerät kann überhitzen und einen Brand verursachen.

**Stecke deine Finger nicht in die Anschlüsse (Öffnungen), Kartensteckplätze oder Lüftungsöffnungen.**

Es besteht Verletzungs- und Stromschlaggefahr.

**Reinige das Produkt mit empfohlenen Reinigungslösungen für Chromebooks und verwende das Chromebook nur, wenn es vollkommen trocken ist.**

Bei Nichtbeachtung besteht Stromschlag- und Brandgefahr.

**Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.**

Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lass das Gerät in einem Servicecenter von Samsung reparieren.

**Halte dich immer an die entsprechenden Anweisungen, wenn du drahtlose Kommunikationstechniken (LAN, Bluetooth usw.) nutzt. Fluggesellschaften und Krankenhäuser haben diesbezüglich beispielsweise strenge Bestimmungen.**

**Bringe Laufwerke nicht in die Nähe magnetischer Felder. Sicherheitsgeräte mit magnetischen Feldern sind beispielsweise Sicherheitsschleusen und Handscanner auf Flughäfen. Die Sicherheitsvorrichtungen von Flughäfen, mit denen Handgepäck kontrolliert wird, arbeiten anstelle von Magnetismus mit Röntgenstrahlen und beschädigen Laufwerke nicht.**

**Halte das Chromebook von Wasser oder Flüssigkeiten fern von magnetischen Gegenständen.**

- Magnetische Gegenstände können eine Fehlfunktion des Chromebooks oder die Entladung des Akkus verursachen.
- Halte das Chromebook von Karten mit Magnetstreifen wie Kreditkarten fern, um Schäden am Chromebook und diesen Karten zu vermeiden.

**Verwende das Chromebook nicht in Krankenhäusern oder Flugzeugen. Dort können durch Hochfrequenzen Störungen verursacht werden.**

- Halte bei der Nutzung des Chromebooks einen Mindestabstand von 15 cm zu Herzschrittmachern ein, da diese andernfalls gestört werden können.
- Um mögliche Interferenzen mit einem Herzschrittmacher zu vermeiden, solltest du das Chromebook nicht auf der Seite deines Körpers verwenden, auf der sich der Schrittmacher befindet.
- Wenn du medizinische Geräte benötigst, informiere dich vor der Nutzung dieses Chromebooks bei deren Hersteller, ob das medizinische Gerät durch die Hochfrequenzsignale des Chromebooks beeinträchtigt wird.
- Schalte das Chromebook in Krankenhäusern aus und halte dich an alle Krankenhausregeln. Die vom Chromebook abgestrahlten Hochfrequenzen können medizinische Geräte beeinflussen.

## Hinweise zu Upgrades

Versuche nicht, ein Upgrade des Chromebooks auszuführen, wenn du nicht über eine entsprechende Qualifizierung verfügst. Wende dich an ein Servicecenter von Samsung oder einen autorisierten Techniker.

Halte dich beim Aktualisieren zugelassener Geräte an die Anweisungen im Handbuch. Zerlege keine anderen Komponenten.

Die Nichtbeachtung kann zu einer Fehlfunktion des Chromebooks, einem Stromschlag oder einem Brand führen.

**Gehe vorsichtig vor, wenn du das Produkt oder Teile berührst.**

Du könntest das Chromebook beschädigen oder dich verletzen.

**Zerlege auf keinen Fall das Netzteil.**

Bei Nichtbeachtung besteht Stromschlag-, Brand- und Explosionsgefahr.

Fahre das Chromebook herunter und ziehe alle Kabel ab, bevor du das Chromebook zerlegst. Wenn der Akku des Chromebooks entnehmbar ist, entnimm ihn.

Bei nicht Beachtung besteht Stromschlaggefahr.

**Klappe das Cover zu, bevor du das Chromebook nach dem Wiederausbauen an die Stromversorgung anschließt.**

Bei Kontakt mit internen Komponenten besteht Stromschlaggefahr.

**Zerlege oder repariere das Produkt niemals selbst.**

Es besteht Unfallgefahr. Wende dich an ein autorisiertes Servicecenter von Samsung.

**Wenn du ein nicht von Samsung hergestelltes oder autorisiertes Gerät anschließen möchtest, erkundige dich vorher bei einem Servicecenter von Samsung, ob dies gefahrlos möglich ist.**

Es besteht die Gefahr einer Beschädigung des Produkts.

## Hinweise zur Lagerung und zum Transport

Orte mit geringem Platzangebot, etwa eine Tasche für das Chromebook, eignen sich nicht zum Aufbewahren des Chromebooks, während es läuft.

Bei Nicht Beachtung besteht Brandgefahr. Fahre das Chromebook vollständig herunter, bevor du es einpackst.

**Achte darauf, dass nichts gegen das Chromebook drückt, wenn du es zusammen mit anderen Gegenständen wie dem Netzteil, der Maus, Büchern usw. transportierst.**

Wenn ein schwerer Gegenstand gegen das Chromebook drückt, kann ein weißer Fleck auf dem Display entstehen.

**Verwende das Chromebook nicht beim Führen eines Kraftfahrzeugs.**

Es besteht Unfallgefahr. Konzentriere dich auf das Fahren.

**Wenn du das Chromebook über längere Zeit nicht nutzt oder längere Zeit lagerst, entlade den Akku und nimm ihn aus dem Chromebook (bei externen oder entnehmbaren Akkus).**

## Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von Datenverlusten (Verwaltung der Speichergeräte, z. B. Festplatte, SSD und eMMC)

Sorge dafür, dass die Daten auf einem Speichergerät (z. B. Festplatte, SSD und eMMC) nicht beschädigt werden.

- Wenn das Gerät Stößen ausgesetzt wird, können Daten verloren gehen.
- Daten können verloren gehen, wenn das Chromebook ausgeschaltet oder zurückgesetzt wird, während das Speichergerät (z. B. Festplatte, SSD und eMMC) in Betrieb ist.
- Daten können infolge eines Virus auf dem Chromebook unwiederbringlich verloren gehen.
- Daten können verloren gehen, wenn der Computer während der Ausführung einer App ausgeschaltet wird.
- Samsung ist nicht für den Verlust von Daten auf dem Speichergerät (z. B. Festplatte, SSD und eMMC) haftbar.

**Sichere deine Daten regelmäßig, um Datenverluste aufgrund einer Beschädigung des Speichergeräts (z. B. Festplatte, SSD und eMMC) zu verhindern.**

**Reinige das Display mit einem weichen, mit einem Reinigungsmittel für Chromebook befeuchteten Lappen.**

Wende keine übermäßige Kraft an. Andernfalls kann das Display beschädigt werden.