

Produktdaten und Sicherheitsangaben

Je nach Modell ihres Geräts und Anwendung stehen möglicherweise unterschiedliche Funktionen der Fernbedienung zur Verfügung. Soundtrack-Anweisungen reagieren nicht auf iOS-Geräte. Geräte mit drahtloser Bluetooth-Technologie kommunizieren mithilfe von Funkwellen, so dass keine direkte Sichtverbindung bestehen muss. Der Abstand zwischen Bluetooth Geräten darf jedoch nicht mehr als 10 Meter betragen. Die Verbindung unterliegt jedoch Beeinträchtigungen durch Hindernisse, z. B. Wände, oder durch andere elektronische Geräte. Frequenzband: 2,402 ~ 2,480 GHz
Maximale Hochfrequenzleistung: -6 ~ +8 dBm

Zu Ihrer Sicherheit



Wichtig: Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Ihre Nichtbeachtung kann gefährliche Folgen haben oder gegen lokale Gesetze und Vorschriften verstoßen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung. Schalten Sie das Gerät in Gefahrenbereichen aus.



Schalten Sie das Gerät aus, wenn die Verwendung eines Bluetooth Headsets nicht zulässig ist oder wenn dies zu Störungen oder Gefahren führen kann, beispielsweise in Flugzeugen, in Krankenhäusern oder in der Nähe von medizinischen Geräten, Kraftstoffen und Chemikalien sowie in Sprenggebieten. Halten Sie sich in Gefahrenbereichen an sämtliche Anweisungen.



Störungen

Alle drahtlosen Geräte können Störungen unterliegen, wodurch sich die Leistung verringern kann.



Akkus, Ladegeräte und sonstige Zubehörteile

Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und sonstige Zubehörteile, die für die Nutzung mit diesem Gerät von HMD Global Oy zugelassen wurden. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte an.



Schützen Sie Ihr Gehör

Damit Sie Ihrem Gehör nicht schaden, sollten Sie in hoher Lautstärke nur kurze Zeit hören.

Hören



Warnung: Während des Tragens des Kopfhörers können Sie

Umgebungsgeräusche möglicherweise nicht mehr so gut hören.

*Daher sollten Sie den Kopfhörer nicht tragen, wenn Ihre Sicherheit beeinträchtigt werden könnte.

Kleinkinder



Bei diesem Gerät und seinem Zubehör handelt es sich nicht um

Spielzeug. Es kann Kleinteile enthalten. Halten Sie diese außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

Pflegen Sie das Gerät

Behandeln Sie das Gerät pfleglich. Die folgenden Empfehlungen helfen Ihnen, die Betriebsbereitschaft des Geräts zu wahren.

- Bewahren Sie das Gerät trocken auf. In Niederschlag, Feuchtigkeit und jeglichen Flüssigkeiten und Nässe sind u. U. Mineralien enthalten, durch die elektronische Schaltkreise korrodieren.
 - In staubigen oder dreckigen Umgebungen sollten Sie das Gerät weder verwenden noch aufbewahren.
 - Bewahren Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen auf. Durch hohe Temperaturen kann das Gerät oder der Akku beschädigt werden.
 - Bewahren Sie das Gerät nicht bei niedrigen Temperaturen auf. Wenn das Gerät aus der Kälte kommt und sich auf die normale Temperatur erwärmt, entsteht im Geräteinneren möglicherweise Feuchtigkeit, die das Gerät beschädigt.
 - Öffnen Sie das Gerät nur so, wie es in der Bedienungsanleitung beschrieben ist.
 - Sie dürfen das Gerät und den Akku nicht fallen lassen, schütteln oder Stößen aussetzen. Unsanfter Umgang kann das Gerät beschädigen.
 - Reinigen Sie die Außenseite des Geräts nur mit einem weichen, sauberen und trockenen Tuch.
 - Bemalen Sie das Gerät nicht. Durch die Farbe kann der fehlerfreie Betrieb verhindert werden.
-

Wiederverwertung



Geben Sie gebrauchte elektronische Produkte, Batterien, Akkus und Verpackungsmaterial stets bei den zuständigen Sammelstellen ab. Auf diese Weise vermeiden Sie die unkontrollierte Müllentsorgung und fördern die Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen. Elektrische und elektronische Produkte enthalten viele wertvolle Materialien, darunter Metalle (wie Kupfer, Aluminium, Stahl und Magnesium) und Edelmetalle (wie Gold, Silber und Palladium). Alle Materialien in Ihrem Gerät lassen sich zur Herstellung neuer Materialien oder zur Energieerzeugung verwenden.

Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern, das auf dem Produkt, auf dem Akku, in der Dokumentation oder auf dem Verpackungsmaterial zu finden ist, bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll, sondern bringen Sie sie zur Wiederverwertung. Informationen zu den Annahmestellen für die Wiederverwertung in Ihrer Nähe erhalten Sie bei regionalen Abfallunternehmen.

Angaben zum Akku

Ihr Gerät verwendet einen internen wiederaufladbaren Akku, der nicht entfernt werden kann. Versuchen Sie nicht, den Akku zu entfernen. Dies könnte zu Schäden am Gerät führen. Der Akku kann zwar mehrere hundert Mal ge- und entladen werden, nutzt sich aber im Laufe der Zeit ab. Die Ladezeit kann je nach Geräteleistung variieren.

Sicherheitshinweise zum Akku

Wenn ein Akku nicht verwendet wird, entlädt er sich mit der Zeit. Halten Sie den Akku immer bei Temperaturen zwischen 15 und 25 °C (59 und 77 °F), um optimale Leistungen zu erzielen. Extreme Temperaturen verkürzen die Kapazität und Lebensdauer des Akkus. Ein Gerät funktioniert womöglich vorübergehend nicht, wenn der Akku zu heiß oder zu kalt wird.

Entsorgen Sie Akkus nicht in einem Feuer. Die Akkus könnten explodieren. Befolgen Sie die ortsüblichen Vorschriften. Führen Sie diese nach Möglichkeit der Wiederverwertung zu. Entsorgen Sie die Akkus nicht im Restmüll.

Nutzen Sie den Akku und das Ladegerät nur für den vorgesehenen Zweck. Die unsachgemäße Verwendung bzw. die Verwendung nicht zugelassener oder nicht kompatibler Akkus oder Ladegeräte kann Brände oder Explosionen zur Folge haben und zum Erlöschen der Zulassung oder Garantie bzw.

Gewährleistung führen. Wenn Sie den Eindruck haben, dass der Akku oder das Ladegerät beschädigt wurde, bringen Sie ihn bzw. es vor der Weiternutzung zu einem Servicecenter oder Ihrem lokalen Händler. Benutzen Sie keine beschädigten Akkus oder Ladegeräte. Verwenden Sie das Ladegerät nicht im Freien. Laden Sie Ihr Gerät nicht während eines Gewitters.

Implantierte medizinische Geräte

Hersteller medizinischer Geräte empfehlen einen Mindestabstand von 15,3 Zentimetern zwischen drahtlosen Geräten und implantierten medizinischen Geräten, um eine mögliche Störung zu vermeiden. Für Personen, die derartige Geräte besitzen, gelten die folgenden Anweisungen:

Halten Sie immer einen Mindestabstand von 15,3 Zentimetern zwischen dem drahtlosen Gerät und dem medizinischen Gerät ein.

Stecken Sie das drahtlose Gerät nicht in die Brusttasche.

Schalten Sie das Gerät immer aus, wenn es zu einer Interferenz kommen könnte.

Halten Sie sich an die Anweisungen des Herstellers des implantierten medizinischen Geräts.

Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie Fragen dazu haben, ob und wie Sie das drahtlose Gerät verwenden können, wenn Sie ein implantiertes medizinisches Gerät haben.