

**BEDIENUNGSANLEITUNG**  
**Mulcheinsatz (BJ 2018)**  
**für 36V „Baricus+“ Akku-Rasenmäher**  
**QVC-Artikel-Nr. 507057**  
**QV90207 / Modell: Mulching for PLYL-20**



**Dieser Mulcheinsatz ist ausschließlich verwendbar für**

Red Tools-Artikel-Nr.:

QV90158

QV90158-M

QV90158-M-S

QVC-Artikel-N r.:

503510

507055

507633

**Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung des Rasenmähers  
QVC 503510, QVC 507055 oder QVC 507633!**



Sehr geehrter Kunde,

haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Dann rufen Sie uns einfach an. Unser kompetentes Mitarbeiterteam steht Ihnen mit Rat und Tat zur Verfügung.

**Bitte wenden Sie sich bei technischen Fragen an:**

**08261/73 13 9 0**

**Bei Ersatzteilbestellungen:**

**08261/73 13 9 24**

**Fax:**

**08261/73 13 9 28**

**Email:**

**kundendienst@redtools.de**

**Livechat (Mo.-Fr. 09:00-16:00 Uhr):**

**www.redtools.de**

## Rasen mulchen

Zum Montieren des Mulcheinsatzes heben Sie den hinteren Deckel vom Rasenmäher an und schieben Sie den Mulcheinsatz leicht nach unten geneigt bis zur vorgesehenen Öffnung am Mulcheinsatz in das Gerät. Der Einsatz sollte hörbar einrasten. Hierzu müssen Sie diesen eventuell leicht nach unten drücken.

Nun können Sie den hinteren Deckel wieder absenken und mit Ihren Mulcharbeiten beginnen.



### **ACHTUNG:**

Niemals den Mulcheinsatz und den Fangsack gleichzeitig bei der Benutzung des Mähers montiert haben!



Um diesen zu entfernen, heben Sie erneut den hinteren Deckel des Rasenmähers an und nehmen Sie den Mulcheinsatz am vorgesehenen Griffstück und ziehen Sie diesen leicht nach oben und anschließend aus dem Gerät heraus.

## Rasen mähen

Entfernen Sie zuerst den Mulcheinsatz, wie oben beschrieben.

Nehmen Sie den Gras-Fangsack zur Hand. Anschließend heben Sie den hinteren Deckel an und hängen den Fangsack an den beiden vorgesehenen Haken am Rasenmäher ein, so dass dieser fest sitzt und nicht schief ist. Nun können Sie den hinteren Deckel wieder ablassen und auf den Fangsack ablegen.



### **Tipps zum Mähen und Mulchen**

- Beim Schneiden von hohem Gras, empfehlen wir Ihnen die Gehgeschwindigkeit zu reduzieren.
- Bitte schneiden Sie kein nasses Gras! Es wird an der Unterseite des Rasenmähers kleben bleiben und sich immer mehr ansammeln. Hierdurch kann es sein, dass Sie kein optimales Schnittergebnis erzielen.
- Bei neuem Rasen oder dichtem Gras kann eine höhere Schnitthöhe erforderlich sein.
- Leeren Sie den Grasbehälter regelmäßig, da sonst der Auswurfschacht mit Gras blockiert wird.
- Die Laufzeit der voll geladenen Batterie ist abhängig von verschiedenen Arbeitsbedingungen: Höhe, Dicke und Feuchtigkeit von Gras; Gehgeschwindigkeit, Geländeprofil, Schärfe und korrekte Montage des Messers usw.
- Zum Mulchen wird die 2. Stufe der Höhenverstellung empfohlen.
- Mähen Sie nicht bei einer Außentemperatur von weniger als 10°C

### **Hinweise zum Umweltschutz:**



Leisten Sie Ihren Beitrag zum Umweltschutz!

Die Verpackungsbestandteile bestehen aus recyclingfähigem Material. Bitte entsorgen Sie diese umweltgerecht über die Ihnen bekannten Sammelsysteme oder Recyclinghöfe.

### **Garantie/Gewährleistung:**

Wir gewähren Ihnen auf das Zubehörteil 5 Jahre Garantie ab Verkaufsdatum.

Die Garantie umfasst alle Ansprüche aufgrund von Material- und Herstellungsfehlern, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen.

Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungen nicht ein.

Im Falle von Reklamationen, die wie oben beschriebene bei normalen Gebrauch entstehen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.