

Allgemeine Gefahrensymbole

Die folgenden Symbole müssen bekannt sein, bevor die Betriebsanleitung gelesen wird. Lesen Sie die Anleitung vor der Benutzung Ihres Rasenmähers sorgfältig durch und machen Sie sich mit den Funktions- und Sicherheitshinweisen des Gerätes vertraut.

	Dieses Elektrowerkzeug entspricht geltenden europäischen Richtlinien.
	Korrekte Entsorgung dieses Produktes: Dieses Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden!
	ACHTUNG! Wichtige Hinweise!
	Nicht bei Regen benutzen!
	VORSICHT! Vor Reinigungs- und Reparaturarbeiten Akku bzw. Netzstecker und evtl. Schlüssel entfernen! Lesen Sie die Bedienungs- und Wartungsanleitung vor Gebrauch durch. Machen Sie sich mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
	Achten Sie darauf, dass in der Nähe stehende Personen nicht durch weggeschleuderte Fremdkörper verletzt werden. Stellen Sie deswegen sicher, dass sich keine Personen, Kinder oder Tiere in der Nähe befinden.
	Nicht an Hängen mähen und achten Sie auf einen sicheren Stand und festes Schuhwerk!
 	Gefahr durch herausgeschleuderte Materialien! In der Nähe befindliche Personen aus dem Gefahrenbereich entfernen! Halten Sie Abstand zum Mähmesser!
 	Während des Betriebs ausreichend Abstand zum Mähmesser halten - Mit Händen und Füßen! Nicht bei Regen oder starker Nässe mit dem Rasenmäher arbeiten – Es könnte Stromschlaggefahr bestehen. Achten Sie auf einen sicheren und stabilen Stand!
	Schalldruckpegel 96 dB
	Tragen Sie eine Schutzbrille!
	Tragen Sie einen Gehörschutz!

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE:

1. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch Ihres neuen Akku- Rasenmähers vollständig durch und beachten Sie alle Hinweise. Bei Weitergabe des Gartengerätes an Dritte händigen Sie die Bedienungsanleitung mit den Sicherheitshinweisen ebenfalls mit aus, da diese ein wichtiger Bestandteil des Produktes ist.
2. Kinder unter 16 Jahren und nicht eingewiesene Personen sollten nicht mit diesem Gartengerät arbeiten.
3. Bitte tragen Sie bei der Verwendung des Gartengerätes immer angemessene, eng anliegende Kleidung, um Unfälle zu vermeiden. Tragen Sie zudem geeignetes, geschlossenes Schuhwerk. Langes Haar sollte zusammengebunden werden.
4. Überprüfen Sie vor jeder Verwendung des Rasenmähers die Schneidmesser auf eventuelle Schäden. Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Schrauben angezogen und fixiert sind. Alle Austausch- und Inspektionsarbeiten sind bei abgestelltem Motor durchzuführen. Entnehmen Sie zusätzlich die Akkus!
5. Achten Sie darauf, dass der Arbeitsplatz vor Benutzung angemessen aufgeräumt und belichtet ist. Störende Objekte und nicht ausreichend beleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
6. Arbeiten Sie mit dem Rasenmäher nicht in explosionsgefährdeter Umgebung. Es sollten beispielsweise keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder vermehrt Feinstaub in der Nähe des Gerätes sein. Elektrowerkzeuge können Funken erzeugen, die Staub oder Dämpfe entzünden können.
7. Versichern Sie sich vor Gebrauch des Gartengerätes, dass sich keine Kinder oder Tiere im Arbeitsbereich aufhalten.
8. Vermeiden Sie Ablenkung durch andere Personen während der Benutzung des Gerätes. Unaufmerksamkeit kann zu Kontrollverlust über den Rasenmäher führen.
9. Benutzen Sie nur Zubehör (Akkus, Akku-Ladegerät) oder Zusatzgeräte, die vom Hersteller empfohlen werden. Der Gebrauch anderer, nicht kompatibler Einsatzwerkzeuge und anderem Zubehör kann zu Defekten der Geräte oder zu Verletzungen führen.
10. Sollte das Gerät oder dessen Zubehör bei korrektem Gebrauch nicht richtig funktionieren, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst, wie unter dem Punkt „Ersatzteilbestellungen oder Reklamation“ beschrieben. Versuchen Sie weder das Gerät, dessen Akku, noch das Ladegerät, selbst zu öffnen oder zu reparieren. Unser kompetentes Fachpersonal wird sich bei Anfragen schnellstmöglich darum kümmern.

SICHERHEIT VON PERSONEN

1. Bei der Benutzung des Gartengerätes ist stets ein aufmerksamer und vernünftiger Umgang mit diesem geboten. Bitte benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie unkonzentriert oder müde sind oder unter Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Bereits ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit während der Arbeit kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
2. Tragen Sie geeignete Kleidung und festes Schuhwerk. Binden Sie langes Haar zusammen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
3. Entfernen Sie jegliche Werkzeuge und Kleinteile, die während des Mähens nicht benötigt werden, ehe Sie das Gartengerät einschalten. Anderenfalls könnten diese von rotierenden Teilen erfasst und fortgeschleudert werden.
4. Sorgen Sie bei Benutzung stets für einen festen Stand und setzen Sie sich nicht der Gefahr aus, Ihr Gleichgewicht zu verlieren.
5. Achten Sie stets darauf, eine sichere Distanz zu größeren Objekten, wie bspw. Autos, großen Steinen, aber auch zu Wänden beizubehalten.
6. Achten Sie darauf, dass sich keine Tiere oder andere Personen, v.a. Kinder, im Arbeitsbereich aufhalten.

NUTZUNGSVORSCHRIFTEN

1. Arbeiten Sie bitte nur bei Tageslicht oder ausreichend künstlichem Licht.
2. Benutzen Sie das Gartengerät nicht bei Regen oder Nässe.
3. Sicherheitshinweis: Achten Sie bitte beim Arbeiten in abschüssigem Gelände besonders darauf, die Kontrolle über das Gartengerät zu behalten, um Ihre eigene Sicherheit und die weiterer Personen nicht zu gefährden.