

Allgemeine Gefahrensymbole

Die folgenden Symbole müssen bekannt sein, bevor die Betriebsanleitung gelesen wird. Lesen Sie die Anleitung vor der Benutzung Ihrer Heckenschere sorgfältig durch und machen Sie sich mit den Funktions- und Sicherheitshinweisen des Gerätes vertraut.

	<p>Lesen Sie die Bedienungs- und Wartungsanleitung vor Gebrauch durch. Machen Sie sich mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.</p>
	<p>Korrekte Entsorgung dieses Produktes: Dieses Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden</p>
	<p>ACHTUNG! Wichtige Hinweise</p>
	<p>Tragen Sie einen geeigneten Gehörschutz!</p>
	<p>Tragen Sie eine entsprechende Schutzbrille!</p>
	<p>Tragen Sie festes Schuhwerk!</p>
	<p>Tragen Sie einen Mundschutz!</p>
	<p>Schalldruckpegel</p>

SICHERHEIT VON PERSONEN

1. Bei der Benutzung des Elektrogerätes ist stets ein aufmerksamer und vernünftiger Umgang mit diesem geboten. Bitte benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie unkonzentriert oder müde sind oder unter Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Bereits ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit während der Arbeit kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
2. Tragen Sie immer einen Augenschutz. Schutzausrüstung wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, die für geeignete Bedingungen verwendet werden, denn dies verringert das Risiko von Verletzungen.
3. Tragen Sie geeignete Kleidung und festes Schuhwerk. Binden Sie langes Haar zusammen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
4. Sorgen Sie bei Benutzung stets für einen festen Stand und setzen Sie sich nicht der Gefahr aus, Ihr Gleichgewicht zu verlieren.
5. Verhindern Sie das unbeabsichtigtes Starten des Elektrogerätes. Stellen Sie sicher, dass sich der Schalter in der Aus-Position befindet, bevor Sie das Elektrogerät an die Stromquelle und/oder den Akku , das Werkzeug aufnehmen oder tragen. Das Tragen von Elektrowerkzeugen mit dem Finger am Schalter oder das Betreiben von Elektrowerkzeugen, die den Schalter eingeschaltet haben, kann zu Unfällen führen.
6. Ein rotierender Teil des Elektrowerkzeugs kann zu Personenschäden führen.
7. Wenn Geräte für den Anschluss von Entstaubungs- und Sammeleinrichtungen vorgesehen sind, stellen Sie sicher, dass diese angeschlossen und ordnungsgemäß verwendet werden. Der Einsatz von Entstaubung kann staubbedingte Gefahren reduzieren.
8. Achten Sie stets darauf, eine sichere Distanz zu größeren Objekten, wie bspw. Autos, großen Steinen, aber auch zu Wänden beizubehalten.
9. Achten Sie darauf, dass sich keine Tiere oder andere Personen, v.a. Kinder, im Arbeitsbereich aufhalten.
10. Kinder unter 16 Jahren und nicht eingewiesene Personen sollten nicht mit diesem Gerät arbeiten. Bewahren Sie das Elektrowerkzeug außerhalb der Reichweite dieser auf
11. Überprüfen Sie vor jeder Verwendung des Elektrogerätes diesen auf eventuelle Schäden. Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Schrauben angezogen und fixiert sind. Alle Austausch- und Inspektionsarbeiten sind bei abgestelltem Motor durchzuführen. Entnehmen Sie zusätzlich den Akku!

SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ:

1. Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Elektrogerätes vollständig durch und beachten Sie alle Hinweise. Bei Weitergabe des Werkzeuges an Dritte händigen Sie die Bedienungsanleitung mit den Sicherheitshinweisen ebenfalls mit aus, da diese ein wichtiger Bestandteil des Produktes ist.
2. Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.
3. Unübersichtliche oder dunkle Bereiche laden zu Unfällen ein.
4. Bedienen Sie keine Elektrowerkzeuge in explosionsgefährdeten Bereichen, z. B. in Gegenwart von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
5. Halten Sie Kinder und Umstehende fern, während Sie ein Elektrowerkzeug bedienen.
6. Unaufmerksamkeit/Ablenkungen können dazu führen, dass Sie die Kontrolle über Ihr Elektrogerät verlieren.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT:

1. Benutzen Sie nur Zubehör (Akkus, Akku-Ladegeräte) oder Zusatzgeräte, die vom Hersteller empfohlen werden. Der Gebrauch anderer, nicht kompatibler Einsatzwerkzeuge und anderem Zubehör kann zu Defekten der Geräte oder zu Verletzungen führen.
2. Sollte das Gerät oder dessen Zubehör bei korrektem Gebrauch nicht richtig funktionieren, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst, wie unter dem Punkt „Ersatzteilbestellungen oder Reklamation“ beschrieben. Versuchen Sie weder das Gerät, dessen Akku, noch das Ladegerät, selbst zu öffnen oder zu reparieren. Unser kompetentes Fachpersonal wird sich bei Anfragen schnellstmöglich darum kümmern.
3. Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht Regen oder nassen Bedingungen aus. Wasser, das in ein Elektrowerkzeug eindringt, erhöht das Risiko eines elektrischen Schlags und kann zu einer irreparablen Beschädigung dieses führen.

NUTZUNGSVORSCHRIFTEN:

1. Arbeiten Sie bitte nur bei Tageslicht oder ausreichend künstlichem Licht.
2. Benutzen Ihr Elektrogerät nicht bei Regen oder Nässe.
3. Sicherheitshinweis: Achten Sie beim Arbeiten in abschüssigem Gelände besonders darauf die Kontrolle über das Gerät zu behalten, um Ihre eigene Sicherheit und die weiterer Personen nicht zu gefährden.