

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE:

1. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch Ihres neuen Akku-Bohrschraubers vollständig durch und beachten Sie alle Hinweise. Bei Weitergabe des Gartengerätes an Dritte händigen Sie die Bedienungsanleitung mit den Sicherheitshinweisen ebenfalls mit aus, da diese ein wichtiger Bestandteil des Produktes ist.
2. Kinder unter 18 Jahren und nicht eingewiesene bzw. unbefugte Personen sollten nicht mit diesem Gerät arbeiten.
3. Versichern Sie sich vor Gebrauch des Gerätes, dass sich keine Kinder oder Haustiere im Arbeitsbereich aufhalten.
4. Bitte tragen Sie bei der Verwendung des Gerätes immer angemessene eng anliegende Kleidung, um Unfälle zu vermeiden. Tragen Sie zudem geeignetes, geschlossenes Schuhwerk, eine dementsprechende Schutzbrille und Gehörschutz. Langes Haar sollte zusammengebunden werden.
5. Überprüfen Sie vor jeder Verwendung das Gerät auf eventuelle Schäden. Alle Wartungs- und Inspektionsarbeiten sind bei abgestelltem Motor durchzuführen. Entnehmen Sie zusätzlich den Akku!
6. Benutzen Sie nur Zubehör (Akkus, Akku-Ladegerät o. ä.), das vom Hersteller empfohlen werden. Der Gebrauch anderer, nicht kompatibler Einsatzwerkzeuge und anderem Zubehör kann zu Defekten der Geräte oder zu Verletzungen führen.
7. Achten Sie darauf, dass der Arbeitsplatz vor Benutzung angemessen aufgeräumt und belichtet ist. Störende Objekte und nicht ausreichend beleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
8. Arbeiten Sie mit dem Gerät nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, wie zum Beispiel in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die Staub oder Dämpfe entzünden könnten.
9. Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Gerätes von Ihrem Arbeitsplatz fern. Jede Ablenkung könnte dazu führen, dass Sie die Gewalt über Ihr Gerät verlieren.
10. Sollte das Gerät oder dessen Zubehör bei korrektem Gebrauch nicht richtig funktionieren, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst, wie unter dem Punkt „Ersatzteilbestellungen oder Reklamation“ beschrieben. Versuchen Sie weder das Gerät, dessen Akku, noch das Ladegerät, selbst zu öffnen oder zu reparieren. Unser kompetentes Fachpersonal wird sich bei Anfragen schnellstmöglich darum kümmern.

SICHERHEIT VON PERSONEN

1. Bei der Benutzung des Gerätes ist stets ein aufmerksamer und vernünftiger Umgang mit diesem geboten. Bitte benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie unkonzentriert oder müde sind oder unter Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Bereits ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit während der Arbeit kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
2. Tragen Sie geeignete Kleidung eine geeignete Schutzbrille, festes Schuhwerk und einen Gehörschutz. Binden Sie langes Haar zusammen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
3. Sorgen Sie bei Benutzung stets für einen festen Stand und setzen Sie sich nicht der Gefahr aus, Ihr Gleichgewicht zu verlieren.
4. Achten Sie darauf, dass sich keine Tiere oder andere Personen, v.a. Kinder, im Arbeitsbereich aufhalten.

NUTZUNGSVORSCHRIFTEN

1. Arbeiten Sie bitte nur bei Tageslicht oder ausreichend künstlichem Licht.
2. Arbeiten Sie mit dem Gerät nicht bei Regen oder Nässe.
3. Kontrollieren Sie Wände o.ä. vor Schraub- und Bohrarbeiten stets auf versteckte elektrische Leitungen und Wasserleitungen (Hierzu wird ein Leitungssuchgerät empfohlen)!
4. Sicherheitshinweis: Achten Sie bitte beim Arbeiten in abschüssigem Gelände besonders darauf, die Kontrolle über das Gerät zu behalten, um Ihre eigene Sicherheit und weiterer Personen nicht zu gefährden.
5. Benutzen Sie Schraubzwingen oder andere Hilfsmittel, um das zu bearbeitende Werkstück zu sichern und dadurch Verletzungen zu vermeiden