

Allgemeine Gefahrensymbole

Die folgenden Symbole müssen bekannt sein, bevor die Betriebsanleitung gelesen wird. Lesen Sie die Anleitung vor der Benutzung Ihres Gerätes sorgfältig durch und machen Sie sich mit den Funktions- und Sicherheitshinweisen des Gerätes vertraut.

	Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung und Wartungsanleitungen vor der Benutzung durch. Machen Sie sich mit allen Knöpfen und Hebeln vertraut.
	Allgemeines Warnzeichen – Seien Sie aufmerksam und beachten Sie allgemeine Gefahren.
	Nicht Regen oder Nässe aussetzen.
	Tragen Sie eine Schutzbrille.
	Tragen Sie Handschuhe
	Tragen Sie einen geeigneten Gehörschutz
	Warnung vor elektrischem Schlag
	Warnung vor Überhitzung. Nicht über längere Zeit ohne Pausen benutzen.
	Dieses Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden
	Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten
	Das Gerät nur im Haus aufbewahren und keinem Frost aussetzen.
	Gerät nicht ins Feuer geworfen werden. Explosionsgefahr
	Gerät nicht ins Wasser werden. Umweltverschmutzungsgefahr
	Achtung vor beweglichen Teilen; rotierende Vertikutierklingen
	Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie es von Kindern fern!
	Warnung vor Blendung. Sehen Sie nicht direkt in die Taschenlampe!

Allgemeine Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig durch: Vor der ersten Inbetriebnahme des Akkuschaubers sollten Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen und alle Sicherheitshinweise beachten. Geben Sie die Anleitung bei Weitergabe des Geräts an Dritte immer mit.
2. Alterseinschränkung: Kinder unter 16 Jahren und nicht geschulte Personen, sollten das Gerät nicht benutzen. Dies ist kein Spielzeug und muss sicher aufbewahrt werden, um Missbrauch zu vermeiden.
3. Kleidung und Schutzmaßnahmen: Tragen Sie bei der Verwendung des Geräts immer eng anliegende Kleidung und binden Sie langes Haar zusammen, um zu verhindern, dass es sich in bewegenden Teilen verfängt.
4. Arbeitsplatz vorbereiten: Stellen Sie sicher, dass ihr Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet ist, um Unfälle zu vermeiden. Entfernen Sie jegliche Hindernisse und störende Objekte.
5. Explosionsgefährdete Umgebung vermeiden: Arbeiten Sie nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, wo sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Feinstaub befinden können. Elektrowerkzeuge können Funken erzeugen, die Staub oder Dämpfe entzünden könnten.
6. Kinder und Tiere fernhalten: Sorgen Sie dafür, dass sich während des Gebrauchs des Geräts keine Kinder oder Tiere im Arbeitsbereich aufhalten.
7. Zubehör und Zusatzgeräte: Verwenden Sie nur Zubehör und Zusatzgeräte, die vom Hersteller empfohlen werden. Der Einsatz nicht kompatibler Teile kann zu Defekten und Verletzungen führen.
8. Keine eigenmächtigen Reparaturen: Versuchen Sie nicht, das Gerät, den Akku oder das Ladegerät selbst zu öffnen oder zu reparieren. Wenden Sie sich bei Funktionsstörungen an den Kundendienst.

Sicherheit von Personen

1. Achtsamkeit und Konzentration: Benutzen Sie das Gerät nur, wenn Sie sich in einem wachen und aufmerksamen Zustand befinden. Vermeiden Sie die Benutzung unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten.
2. Kleidung und persönlicher Schutz: Tragen Sie geeignete Schutzkleidung und binden Sie langes Haar zusammen. Vermeiden Sie das Tragen von Schmuck oder lockerer Kleidung, die von bewegenden Teilen erfasst werden könnte.
3. Arbeitsbereich freihalten: Entfernen Sie alle Werkzeuge und Kleinteile, die während der Arbeit nicht benötigt werden. Diese könnten sonst von bewegenden Teilen erfasst und weggeschleudert werden.
4. Sicherer Stand: Sorgen Sie für einen festen Stand und vermeiden Sie Situationen, die das Gleichgewicht gefährden könnten.
5. Sicherheitsabstand: Halten Sie immer einen sicheren Abstand zu großen Objekten und anderen Personen.

Nutzungsvorschriften

1. Nur bei ausreichender Beleuchtung arbeiten: Verwenden Sie den Akkuschauber nur bei Tageslicht oder ausreichender künstlicher Beleuchtung.
2. Wetterbedingungen beachten: Verwenden Sie das Gerät nicht bei Regen oder in feuchten Umgebungen.
3. Abschüssiges Gelände: Seien Sie besonders vorsichtig beim Arbeiten in abschüssigem Gelände, um die Kontrolle über das Gerät zu behalten und Verletzungen zu vermeiden.

Wartungsangaben

1. Regelmäßige Reinigung: Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch gründlich mit einem Handbesen, Druckluft oder einem nebelfeuchtem Tuch. Vermeiden Sie den Einsatz von Wasserstrahlen oder Hochdruckreinigern.
2. Belüftungsschlitze freihalten: Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsschlitze des Geräts stets frei von Staub und Schmutz sind.
3. Fachgerechte Reparaturen: Lassen Sie Reparaturen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen. Eigenständige Reparaturen können zu Sicherheitsrisiken führen.
4. Originalersatzteile verwenden: Verwenden Sie nur vom Hersteller zertifizierte Ersatzteile und Zubehör. Nicht geeignete Ersatzteile können das Gerät beschädigen und die Sicherheit beeinträchtigen.
5. Richtige Lagerung: Lagern Sie das Gerät an einem trockenen und frostgeschützten Ort. Das Gerät sollte nicht im Freien gelagert werden, um Schäden durch Witterungseinflüsse zu vermeiden.

Hinweise zum Umweltschutz



Leisten Sie Ihren Beitrag zum Umweltschutz!

Führen Sie auch die Verpackung einer umweltgerechten Entsorgung zu. Bitte entsorgen Sie diese umweltgerecht über die Ihnen bekannten Sammelsysteme oder Recyclinghöfe.

Entsorgen Sie das Elektrogerät am Ende dessen Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Entsorgen Sie das Gerät mit integriertem Akku gemäß den örtlichen Bestimmungen. Wir möchten Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass alle Bürger dazu verpflichtet sind, Batterien und Akkus ausschließlich über den Handel oder die speziell dafür eingerichteten Sammelstellen zu entsorgen (gesetzliche Rückgabepflicht). Handel und Hersteller sind verpflichtet, diese Batterien zurückzunehmen und ordnungsgemäß zu verwerten oder als Sondermüll zu beseitigen (gesetzliche Rücknahmepflicht).



Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte unterliegen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen (Wertstoffhöfen) entsorgt werden.

Achtung



Bitte beachten Sie, dass die Batterie / der Akku nur im entladenen Zustand bei den Rücknahmestellen abgegeben werden darf bzw., dass bei nichtvollständig entladenen Batterien, Vorsorge gegen Kurzschlüsse getroffen werden muss.

Technische Fragen / Reklamationen / Ersatzteile

Unser Service-Personal steht Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Um Ihr Problem so schnell und unkompliziert wie möglich lösen zu können, gehen sie bitte wie folgt vor: Halten Sie unsere Artikelnummer bereit. Diese finden Sie zudem auf dem Deckblatt Ihrer Anleitung oder auf Ihrem Gerät. Halten Sie bitte außerdem **Ihr (defektes) Gerät griffbereit**, um die Fragen des Kundenservices besser beantworten zu können. Haben Sie soeben genannte Informationen und Ihr Gerät zur Hand, melden Sie sich bitte bei unserem Kundendienst am besten telefonisch oder per Livechat zu den unten angegebenen Geschäftszeiten auf Seite 1 der Bedienungsanleitung.