

BARICUS Einhandkettensäge

Sicherheitshinweise

Vorsicht: Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Beachten Sie die geltenden Vorschriften, insbesondere bei der Verwendung im Garten oder auf Privatgrundstücken.

Materialeinsatz: Die Kettensäge ist zum Schneiden von Ästen und Zweigen vorgesehen. Verwenden Sie sie nicht zum Sägen von Metall, Kunststoff oder anderen ungeeigneten Materialien.

Aufbewahrung: Halten Sie die Einhandkettensäge außerhalb der Reichweite von Kindern. Lagern Sie das Gerät an einem trockenen, sauberen und sicheren Ort – geschützt vor Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.

Sicherheit von Personen

- 1. Kinder:** Lassen Sie Kinder nicht mit der Einhandkettensäge spielen oder arbeiten. Das Gerät ist kein Spielzeug und kann bei unsachgemäßem Gebrauch zu Verletzungen führen.
- 2. Aufsicht:** Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten dürfen das Gerät nur unter Aufsicht oder nach Einweisung benutzen.
- 3. Körperkontakt:** Führen Sie niemals Hände oder Körperteile in die Nähe der laufenden Kette. Tragen Sie keine weiten Kleidungsstücke, Schmuck oder offene Haare, die sich im Antrieb verfangen könnten.
- 4. Unfallvermeidung:** Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist. Schalten Sie es sofort aus, wenn ein Hindernis erreicht wird oder ungewöhnliche Geräusche auftreten.
- 5. Schutzausrüstung:** Während des Betriebs können Holzsplitter oder andere Fremdkörper ausgeworfen werden. Halten Sie ausreichend Abstand und tragen Sie geeignete Schutzkleidung – einschließlich Schutzbrille, Handschuhe, festes Schuhwerk und lange Kleidung.
- 6. Erste Hilfe:** Im Falle einer Verletzung leisten Sie umgehend Erste Hilfe und suchen Sie bei Bedarf ärztliche Unterstützung auf.

Nutzungsvorschriften

1. **Bestimmungsgemäße Verwendung:** Verwenden Sie die Einhandkettensäge ausschließlich zum Sägen von Ästen und Zweigen auf Privatgrundstücken. Jede andere Nutzung gilt als zweckentfremdet und kann zu Gefahren führen.
2. **Stufenwahl:** Die Kettengeschwindigkeit kann in zwei Stufen (6 m/s und 8 m/s) eingestellt werden. Achten Sie darauf, die gewünschte Einstellung vor der Inbetriebnahme korrekt zu wählen.
3. **Einsatzbedingungen:** Verwenden Sie das Gerät nur bei Tageslicht oder bei ausreichender künstlicher Beleuchtung. Verwenden Sie die Säge nicht bei Regen, auf nassem Untergrund oder unter schwierigen Sichtverhältnissen. Entfernen Sie lose Gegenstände, Steine oder andere Fremdkörper aus dem Arbeitsbereich.
4. **Betrieb:** Führen Sie das Gerät stets mit beiden Händen sicher. Arbeiten Sie mit gleichmäßigem Druck und sägen Sie nicht in ruckartigen Bewegungen. Überlasten Sie das Gerät nicht.
5. **Displayanzeige:** Anzeige für Akkuladestand / Symbol für Überlastschutz / Symbol für Überhitzungsschutz / Auswahl der Kettengeschwindigkeit (6 m/s oder 8 m/s)
6. **Bedienelemente:** Schloss-Schalter zur Tastensperre / Geschwindigkeitseinstellung +/- (6 m/s oder 8 m/s)
7. **Produktzustand:** Verwenden Sie das Gerät nur im technisch einwandfreien Zustand. Nehmen Sie das Gerät bei erkennbaren Schäden oder auffälligem Betriebsverhalten unverzüglich außer Betrieb.

Wartungsangaben

1. **Reinigung:** Entfernen Sie nach jedem Einsatz Holzspäne und Schmutz vom Gehäuse, Schwert, Kette und Lüftungsschlitzen. Verwenden Sie ein trockenes Tuch oder eine weiche Bürste. Keine Wasserstrahler oder aggressive Reinigungsmittel verwenden.
2. **Trocknung:** Lagern Sie das Gerät nur vollständig trocken. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit im Akkufach oder im Bereich des Displays zurückbleibt.
3. **Funktionskontrolle:** Prüfen Sie regelmäßig, ob Schwert, Kette, Öltankdeckel und Bedienelemente intakt sind und ordnungsgemäß funktionieren. Tauschen Sie abgenutzte oder beschädigte Teile rechtzeitig aus.
4. **Akkupflege:** Laden Sie den Akku nach jedem Einsatz vollständig auf. Auch bei längerer Nichtverwendung sollte der Akku regelmäßig aufgeladen werden, um eine Tiefentladung zu vermeiden. Lagern Sie das Gerät und den Akku an einem trockenen, sauberen Ort – außerhalb der Reichweite von Kindern.
5. **Ketten-Schmieröl:** Verwenden Sie ausschließlich biologisch abbaubares Kettenöl, das speziell für Kettensägen entwickelt wurde. Verwenden Sie kein Motoröl, Altöl oder Mineralöle, da diese die Umwelt belasten und das Gerät schädigen können.
6. **Schwertreinigung:** Reinigen Sie die Nut des Schwertes nach jeder Benutzung gründlich, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten. Ersetzen Sie das Schwert, wenn es abgenutzt oder beschädigt ist.
7. **Sägekette schärfen:** Die Sägezähne der Kette müssen nachgefeilt werden, wenn die Sägespäne einen pulverförmigen Zustand annehmen, ein zusätzlicher Kraftaufwand für den Einschnitt benötigt wird, ein gerader Einschnitt nicht mehr möglich ist oder die Vibrationen beim Arbeiten stärker werden.