

- 1. Bedienungsanleitung:** Bevor Sie den Cutter verwenden, lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und aufmerksam durch, um sich mit der sicheren Handhabung des Geräts vertraut zu machen.
- 2. Scharfe Klingen:** Die Schneidklinge ist sehr scharf. Achten Sie jederzeit darauf, dass Sie Ihre Hände, Finger oder andere Körperteile nicht in die Nähe der Klinge bringen.
- 3. Materialeinsatz:** Verwenden Sie den Box Cutter ausschließlich für die in der Anleitung genannten Materialien wie Karton, Verpackungen, Folien und Klebebändern. Harte oder ungeeignete Materialien können das Gerät beschädigen oder zu Verletzungen führen.
- 4. Aufbewahrung:** Halten Sie den Cutter außerhalb der Reichweite von Kindern. Lagern Sie das Gerät an einem trockenen, sauberen und sicheren Ort, geschützt vor Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.

Sicherheit von Personen

- 1. Kinder:** Lassen Sie Kinder nicht mit dem Cutter spielen oder arbeiten. Das Gerät ist kein Spielzeug und kann bei unsachgemäßem Gebrauch zu Verletzungen führen.
- 2. Aufsicht:** Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten dürfen das Gerät nur unter Aufsicht oder nach Einweisung benutzen.
- 3. Körperkontakt:** Halten Sie während des Gebrauchs Hände, Finger, Haare und Kleidung vom Schneidbereich fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- 4. Schutzausrüstung:** Tragen Sie bei Bedarf geeignete Schutzhandschuhe.
- 5. Erste Hilfe:** Im Falle einer Verletzung sollten Sie sofort Erste Hilfe leisten und bei Bedarf ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Nutzungsvorschriften

- 1. Originalzubehör:** Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladekabel, um Fehlfunktionen oder Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- 2. Ladeumgebung:** Laden Sie den Akku nur in trockenen, gut belüfteten Räumen bei Umgebungstemperaturen zwischen +5 °C und +40 °C.
- 3. Bestimmungsgemäße Verwendung:** Schneiden Sie nur geeignete Materialien wie Papier, Karton, Folien oder Plastikverpackungen. Vermeiden Sie harte, metallische oder ungeeignete Materialien.
- 4. Fremdkörper:** Achten Sie darauf, dass sich keine Fremdkörper wie Metallteile oder Steine im Schneidgut befinden.
- 5. Flüssigkeiten:** Halten Sie das Gerät von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern. Verwenden Sie es niemals bei Regen oder in feuchter Umgebung.
- 6. Gerätezustand:** Benutzen Sie das Gerät nur im technisch einwandfreien Zustand. Bei Schäden oder Fehlfunktionen sofort außer Betrieb nehmen und überprüfen lassen.

Wartungsangaben

- 1. Reinigung:** Wischen Sie das Gerät und vorsichtig die Klinge mit einem leicht feuchten Tuch ab. Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
- 2. Klingenprüfung:** Überprüfen Sie regelmäßig die Klingenfunktion, den Schiebemechanismus und die LED-Beleuchtung.
- 3. Akkupflege:** Laden Sie den Akku regelmäßig auf, auch bei längerer Nichtbenutzung, um eine Tiefentladung zu vermeiden. Hier empfehlen wir Ihnen alle drei Monate den Akku vollständig aufzuladen.
- 4. Lagerung:** Lagern Sie die Box Cutter an einem trockenen, frostfreien Ort außerhalb der Reichweite von Kindern.