

Allgemeine Sicherheitshinweise

1. **Bedienungsanleitung:** Bevor Sie den Schärfer verwenden, lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und aufmerksam durch, um sich mit der sicheren Handhabung des Geräts vertraut zu machen.
2. **Vorsicht:** Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen führen.
3. **Sicherheitsausrüstung:** Tragen Sie bei Bedarf geeignete Schutzhandschuhe, um Ihre Hände vor möglichen Schnittverletzungen zu schützen.
4. **Arbeitsumgebung:** Arbeiten Sie nur in einer sicheren und gut beleuchteten Umgebung. Achten Sie darauf, dass die Arbeitsfläche stabil und Rutschfrei ist.
5. **Aufbewahrung:** Lagern Sie das Produkt nach der Nutzung an einem trockenen und sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern.

Sicherheit von Personen

1. **Kinder:** Lassen Sie Kinder nicht mit dem Schärfer spielen oder arbeiten. Das Gerät ist kein Spielzeug und kann bei unsachgemäßem Gebrauch zu Verletzungen führen.
2. **Aufsicht:** Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten dürfen das Gerät nur unter Aufsicht oder nach Einweisung benutzen.
3. **Schutzausrüstung:** Beim Arbeiten stets feste Schuhe und Handschuhe tragen.
4. **Verhalten:** Verwenden Sie das Produkt konzentriert und mit ruhigen Bewegungen. Vermeiden Sie hastige oder unkontrollierte Handlungen während der Anwendung.

Nutzungsvorschriften

1. **Bestimmungsgemäße Verwendung:** Das Multifunktionswerkzeug ist zum Schärfen von Messern und Scheren im Haushalt, in der Werkstatt oder im Outdoor-Bereich vorgesehen.
2. **Kompatibilität:** Verwenden Sie das Produkt ausschließlich zum Schärfen von geeigneten Schneidwerkzeugen wie Küchenmessern, Scheren, Sensen, Gartenschere oder ähnlichem.
3. **Stufenwahl:** Das Werkzeug besitzt eine klappbare Konstruktion. Öffnen Sie das Produkt vollständig, bevor Sie mit dem Schärfen beginnen, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.
4. **Einsatzbedingungen:** Nutzen Sie das Produkt nur bei trockenen Bedingungen und auf einer stabilen Arbeitsfläche.
5. **Betrieb:** Führen Sie den Schleifer gleichmäßig über die Klinge des Messers oder der Schere. Üben Sie dabei nur moderaten Druck aus.
6. **Produktzustand:** Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Bauteile beschädigt, locker oder stark abgenutzt sind.

Wartungsangaben

1. **Reinigung:** Entfernen Sie nach der Nutzung Metallabrieb oder Verschmutzungen mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch.
2. **Trocknung:** Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Lagerung vollständig trocken ist.
3. **Funktionskontrolle:** Prüfen Sie regelmäßig, ob das Gelenk und die Schärfklingen fest sitzen und keine sichtbaren Schäden aufweisen.
4. **Lagerung:** Bewahren Sie das Werkzeug an einem trockenen Ort auf, um Materialverschleiß zu vermeiden.
5. **Langzeiterhalt:** Vermeiden Sie den Kontakt mit aggressiven Reinigungsmitteln oder Chemikalien, da diese die Materialien beschädigen können.