

Gebrauchsanleitung

Winterdekoration

Lumida
XMAS

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Dekoration!
Mit dem Kauf dieses Qualitätsprodukts haben Sie eine gute Wahl getroffen!
Lesen Sie vor der Verwendung diese Gebrauchsanleitung gründlich durch.
Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig auf.

Inhalt

1 x LED-Schneekugel mit Musikfunktion
1 x Netzadapter (5V / 1.5W)
3 x AA Batterie



Abb. ähnlich

Inbetriebnahme

Entnehmen Sie das Produkt, die Batterien und das Netzteil aus der Verpackung.
Achtung: Das Netzteil und die Batterien können sich aus Verpackungsgründen in der Kartongabe unter Pappabdeckungen oder im Styropor eingebettet befinden.

Betrieb mit dem Netzadapter

- Stellen Sie sicher, dass sich keine Batterien mehr im Batteriefach befinden
- Platzieren Sie das Produkt in der Nähe einer Steckdose 230V~ 50Hz.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es keine Stolperfalle bietet, bitte beachten Sie dieses bei Ihrer Platzwahl.
- Verbinden Sie als erstes die Netzleitung mit dem Produkt
- Stecken Sie den Stecker des Netzteils in eine Steckdose 230V~ 50Hz ein.

Dieses Produkt kann entweder im Batteriebetrieb oder über den mitgelieferten Netzadapter betrieben werden.

Batterie:

- Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie die Batterieabdeckung aufklappen.
- Setzen Sie 3 x AA-Batterie in das Batteriefach ein.
- Achten Sie auf die richtige Polarität beim Einsetzen.
- Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Funktionen

Das Produkt ist mit einen 3-Wege Schalter versehen (seitlich am Produkt).
ON1-OFF-ON2

ON 1 - Beleuchtete Winter-Szenerie inkl. 6-Stunden-Timer.

OFF - Schaltet das Produkt aus.

ON 2 - Beleuchtete Winter-Szenerie + Musik inkl. 6-Stunden-Timer.

Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.

© QVC V1.3 | IMHG

Distributed by QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, Plockstraße 30, D-40221 Düsseldorf / service@kundenservice.qvc.de
QVC-Artikelnummer 782466



Gebrauchsanleitung

Winterdekoration

Lumida
XMAS

Folgende Lieder werden hintereinander in einer Schleife abgespielt:

- Jingle Bells.
- We Wish You a Merry Christmas.
- Stille Nacht.
- Deck the Halls.
- Joy to the World.
- The First Noel.
- Hark! The Herald Angels Sing.
- Oh, Christmas Tree.

ACHTUNG: Der künstliche Schnee in der Schneekugel setzt sich nach einer kurzen Zeit wieder am Produktboden fest. Um es wieder Schneien zu lassen, müssen Sie das Produkt einmal drehen.

Batteriewechsel:

- Entfernen Sie die Batterieabdeckung unter der Produktbasis.
- Legen Sie 3 x AA-Batterien entsprechend der Polaritätsmarkierung im Batteriefach ein und schließen Sie dieses wieder.

Pflegehinweise

- Ziehen Sie immer zuerst den Stecker aus der Steckdose bevor Sie das Produkt Säubern.
- Säubern Sie die Dekoration grundsätzlich mit einem trockenen, weichen Tuch mit wenig Druck.
- Benutzen Sie bitte keinerlei säure-, laugen- oder alkoholhaltige Reiniger zum Säubern.

Sicherheitshinweise

- Die Anwendung der Dekoration ist für den Innenbereich bestimmt.
- Vorsicht Glas. Zerbrechlich.
- Bitte bei Nichtbenutzung immer den Netzadapter aus der Steckdose ziehen.
- Batterien immer rausnehmen bei Benutzung mit dem Netzadapter.
- Das Produkt darf nur mit 3 AA-Batterien oder mit dem mitgelieferten Netzadapter betrieben werden.
- Die LEDs sind fest verbaut und können nicht ausgetauscht werden.
- Die Dekoration darf nur benutzt werden, wenn diese einwandfrei in Ordnung ist. Ist die Dekoration oder ein Teil davon defekt, muss diese von einer autorisierten Fachkraft instandgesetzt werden.
- Es handelt sich um ein Dekorationsartikel und kein Spielzeug, bitte außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren. Konsultieren Sie umgehend einen Arzt, falls Kleinteile verschluckt wurden.
- Die Leuchtkraft kann von Dekoration zu Dekoration variieren. Zusätzlich kann sich die Leuchtkraft im Laufe der Zeit verringern. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.

© QVC V1.3 | IMHG

Distributed by QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, Plockstraße 30, D-40221 Düsseldorf / service@kundenservice.qvc.de
QVC-Artikelnummer 782466



Gebrauchsanleitung Winterdekoration

Lumida
XMAS

Entsorgungshinweise

Elektro- und Elektronikaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Sie dürfen Ihre Altgeräte daher nicht einfach wegwerfen, sondern müssen der Wiederverwertung zugeführt werden.

Zur Verbesserung der Mülltrennung sieht das ElektroG daher vor, dass alle Elektro- und Elektronikgeräte dauerhaft mit dem entsprechenden Symbol, des durchgestrichenen Mülleimers, gekennzeichnet werden müssen.

Für die Rückgabe stehen Ihnen kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte zu Verfügung. Die Adressen können Sie bei Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erfragen.

Batterien und Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, müssen vor der Entsorgung aus den Altgeräten entfernt werden. Als Verbraucher sind Sie grundsätzlich verpflichtet gebrauchte Batterien und Akkumulatoren sowie Lampen getrennt bei den Sonderstellen abzugeben. Vergewissern Sie sich, ob die Batterien und Akkumulatoren ganz entleert sind. Entnehmen Sie dann erst die Batterien und Akkumulatoren vorsichtig dem Altgerät.



Bei diesem Artikel sind folgende Batterien enthalten:

3 x nicht wiederaufladbare Batterie(n) Typ AA, Alkali-Mangan

Wenn Sie ein Elektroaltgerät zurückgeben, auf dem personenbezogenen Daten gespeichert sein können, sind Sie zum Löschen der personenbezogenen Daten auf den Elektroaltgeräten selbst verantwortlich.

QVC-Kundendienst für Deutschland und Österreich



Bitte rufen Sie bei Unvollständigkeits im Set oder Defekten zuerst unseren Kundendienst unter der kostenlosen Rufnummer 0800 29 33 333 (gebührenfrei/täglich 08:00-24:00 Uhr) an.

Für Anrufe aus dem übrigen Europa wählen Sie bitte 00800-29 33 33 33.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Telefongesellschaften gebührenfreie Verbindungen unter 00800-Nummern anbieten.

Rücksendeadresse

QVC eDistribution LLC & Co. KG
Abteilung Retouren
Porschestraße 7
41836 Hückelhoven



Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.
© QVC V1.3 | IMHG

Distributed by QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, Plockstraße 30, D-40221 Düsseldorf / service@kundenservice.qvc.de
QVC-Artikelnummer 782466