

## Tipps und Pflegehinweise für motorisch verstellbare Lattenroste (Begleitunterlage)

Liebe Kundin, lieber Kunde!



Wichtig: Bitte lesen Sie die vorliegenden Tipps und Pflegehinweise vor der Nutzung des Lattenrostes komplett durch. Heben Sie diese Tipps und Pflegehinweise für die spätere Verwendung auf. Diese Hinweise gelten für motorisch verstellbare Lattenroste. Die genaue Typenbezeichnung Ihres Produktes können Sie Anhand des Artikeletikettes erkennen.

### Besondere Hinweise:

Dieses Produkt ist nur bestimmungsgemäß zu nutzen und darf nicht von Kindern als Spielzeug verwendet werden! Halten Sie jegliches Verpackungsmaterial und Kleinteile von Kindern fern, da Erstickungsgefahr besteht!

### Damit Sie lange Freude an Ihrem Produkt haben achten Sie bitte auf diese Tipps:

- Nutzen Sie das Produkt nicht in der Nähe von offenem Feuer (z.B. Kerzen, Zigaretten etc.), da die Materialien brennbar sind. Es kann zu Lebensgefahr und Sachschaden kommen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur bestimmungsgemäß.
- Die Holzkomponenten nicht durchnässen, da diese dadurch beschädigt werden können.
- Hohe punktuelle Belastungen (z.B. Springen von Kindern) verhindern, da der Lattenrost ansonsten beschädigt werden kann.
- Zum Erhalt der Stabilität und des lautlosen Gebrauches, bitte die Schrauben 1 x jährlich nachziehen.
- Um den Liegekomfort, die Stabilität und damit die sichere Nutzung des Produktes zu gewährleisten, muss das Bettgestell über Längsauflegeleisten oder eine Dreipunktlagerung für den Lattenrost verfügen.
- Trotz sorgfältigster Verarbeitung und Auswahl der Holzkomponenten können Splitter nicht ausgeschlossen werden, da es sich um ein Naturprodukt handelt, entfernen Sie diese bitte vorsichtig.
- Besondere Hinweise für Motorrahmen:
  - Beachten Sie bitte die separat beiliegenden Hinweise.
  - Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Bettgestell keine Querverstrebung im Bereich des Motors aufweist.
  - Setzen Sie sich nicht auf das hochgestellte Kopf- oder Fußteil, der Lattenrost kann beschädigt werden.

### Besondere Hinweise:

- Beachten Sie die separat beiliegenden Hinweise des Motors. Hier sind die Leistungsdaten erkennbar.
- Bitte nutzen Sie eine Matratze, welche mit dem Standardmaß des Lattenrostes übereinstimmt (Beispiel: Bei einem Lattenrostmaß von 90x200cm nutzen Sie eine Matratze 90x200cm).
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Bettgestell keine Querverstrebung im Bereich des Motors aufweist.
- Trennen Sie vor Außerbetriebnahme, Wartung oder Reinigung das Gerät vom Versorgungsnetz, um elektrische Schläge auszuschließen.
- Zerlegen Sie keinesfalls das Gerät selbst, sondern bringen Sie es bei erforderlichen Wartungs- und Reparaturarbeiten zum Kundendienst. Bei unsachgemäßem Zusammenbau droht Gefahr.
- Das Gerät darf keinesfalls in beschädigtem Zustand, mit beschädigter Leitung oder Stecker betrieben werden. Beschädigte Teile sind auszutauschen, um Gefahr zu vermeiden.
- Die Leitungen, bzw. Kabel des Lattenrostes dürfen nicht gequetscht oder geklemmt werden.
- Setzen Sie sich nicht auf das hochgestellte Kopf- oder Fußteil, der Lattenrost kann dadurch beschädigt werden. Der Lattenrost dient zur Unterstützung, die ideale Liegeposition zu finden.

- Der Lattenrost ist nur für die gebräuchliche, möbeltypische Nutzung im Innenbereich konzipiert.
- Verfahren Sie den Lattenrost nach dem Einlegen in das Bettgestell unter Beaufsichtigung komplett rauf und runter, um eventuelle Sicherheitsabstände zu angrenzenden Möbeln erkennen, überprüfen und einhalten zu können.
- Zu Informationen über zusätzliche Module und Zubehör, wenden Sie sich an Ihren Handelspartner.

**Technische Daten:** Für die Kompatibilität mit handelsüblichen Bettgestellen werden Lattenroste knapp unterhalb der gängigen Bettenmaße gefertigt. Beispiel: Bettenmaß ca. 90/200 cm = Rahmenmaß ca. 89/196 cm (Fertigungstoleranzen möglich). Die Lattenroste werden entsprechend der gängigen Normen gefertigt.

- Belastbarkeit 110 kg\* bis Rahmengröße 100x200.

\*Ausnahme: Schwerlastmodelle, die eine höhere Belastung aufweisen oder andere Hinweise am Produkt haben.

Die Geräuscentwicklung des Lattenrostes ist minimal und nur während der Verstellung wahrnehmbar.

Die Motorkenndaten können Sie dem Typenschild des verwendeten Motors entnehmen. Zur Inbetriebnahme des Lattenrostes schließen Sie diesen an das Stromnetz an und folgen eventuellen weiteren Anweisung auf der dem Motor beigefügten Anleitung.

#### **Materialien und Härteverstellung:**

- Querholme: Buche / mehrfach verleimtes Birke-Schichtholz, Längsholme: mehrfach verleimtes Birke-Schichtholz (Holzteile: modellabhängig mit Dekorfolie ummantelt)
- Federleisten: mehrfach verleimte Birke-Furniere (Oberfläche je nach Modell mit Dekorfolie beschichtet)
- Federleistenkappen: Material SBS (synthetischer Kautschuk), PVC frei oder je nach Modell PE
- Federung bei modellspezifischen Kappen oder Modulsystemen: Material TPE-E (Hochwertiger Hochleistungskunststoff)
- Beschläge: verzinkter Stahl
- Härteverstellung: Verstellung der Härteschieber nach außen (hart) und nach innen (weich) zur Anpassung der Liegefläche.

**Pflegehinweise:** Der Lattenrost kann durch z.B. Absaugen mit einem Staubsauger gereinigt werden. Ebenso kann ein nebelfeuchtes Tuch zum Säubern der Kunststoffteile benutzt werden. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder andere aggressive oder scharfkantige Reinigungsmittel, die das Produkt beschädigen können. Achten Sie darauf, dass die Luftzirkulation nicht durch einen Bettkasten oder ein geschlossenes Bettgestell behindert wird. Bitte lüften Sie Ihr Schlafzimmer stets gut, um Schimmel- und Stockfleckenbildung zu vermeiden. Die ideale Raumtemperatur für einen erholsamen Schlaf liegt bei ca. 18°C.

#### **Garantie/Gewährleistung:**

- Unabhängig der gesetzlichen Gewährleistung von 2 Jahren bieten wir für ausgewählte Produkte eine weitergehende Garantie.  
Kontaktieren Sie bitte bzgl. der konkreten Garantiebedingungen und einer etwaigen Reklamationsabwicklung den entsprechenden Händler bzw. die Einkaufsstätte des Produktes.
- Eine Modifikation des Produktes ist nicht gestattet. Jegliche Änderungen führen zu einem Erlöschen der Gewährleistung bzw. Garantie.
- Sollte das Produkt beschädigt sein oder werden, ist eine sachgemäße Nutzung nicht mehr möglich. Kontaktieren Sie in diesem Fall Ihre Einkaufsstätte.

**Etwaiger Geruch/Gesundheit:** Neue Lattenroste können einen produkttypischen Eigengeruch haben. Dieser wird durch die Verpackung quasi „festgehalten“. Nach dem Entfernen der Verpackung verflüchtigt sich der unschädliche Geruch nach kurzer Zeit. Bitte lüften Sie das Schlafzimmer in diesem Fall mehrmals täglich gut durch. Wir garantieren, dass etwaige produktionsbedingte Materialgerüche gesundheitlich unbedenklich sind.

**Ersatzteillieferungen:** Bei Ersatzteilbedarf aufgrund von Material-, Verarbeitungs- oder Benutzungsfehlern wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice oder Ihren Fachhändler (Kostenlose Ersatzteillieferung innerhalb der Garantiezeit bei Produktions- oder Materialfehlern).

**Entsorgung:** Für Informationen zur Entsorgung der Verpackung und des Lattenrostes wenden Sie sich bitte an den örtlichen Entsorger.

**Hersteller:** BeCo Matratzen GmbH & Co. KG, Daimlerstraße. 16, 32312 Lübbecke,

Mail: [beco@beco-gmbh.de](mailto:beco@beco-gmbh.de), Stand 05/2025, Änderungen vorbehalten Artikelnummer: K001436