

## **MEHRFLÄCHEN BODENREINIGUNGSLÖSUNG**

**Vor der Reinigung Ihrer Böden oder Teppiche:** Testen Sie einen kleinen, verborgenen Bereich und lesen Sie die Pflegehinweise Ihres Bodenherstellers. Wenn die Farbe sich ändert, nicht verwenden. Nicht auf unversiegelten Böden verwenden. Teppiche nur für CrossWave®

### **ANWENDUNG**

**BEHÄLTER FÜLLEN:** Schütteln Sie die Flasche und verwenden Sie die Lösung gemäß der Bedienungsanleitung des Geräts.

**FÜR MOPP UND EIMER:** Geben Sie 236 ml Reinigungsmittel in 3,78 l Wasser.

Um die besten Ergebnisse zu erzielen, verwenden Sie handwarmes Wasser. Betreten Sie die Böden nicht, bis Sie trocken sind. Nach Bedarf wiederholen.

**Inhaltsstoffe:** mehr als 30 % Wasser. Weniger als 5 % nichtionische Tenside, Duftstoffe, Methylisothiazolon und Benzisothiazolon.

Verwenden Sie das Produkt nur gemäß Anweisung. Von Kindern fernhalten. Enthält Methylisothiazolinon. Kann eine allergische Reaktion auslösen.

Der Produktionsdatumscode befindet sich auf dem Boden der Flasche.

### **Umweltfreundliche Formel**

Keine aggressiven Chemikalien,  
Schwermetalle, Farbstoffe oder Phosphate.  
Biologisch abbaubare Reinigungsmittel.

Mehr bestellen, mehr über Inhaltsstoffe und Patente erfahren  
[global.BISSELL.com](http://global.BISSELL.com)  
[global.BISSELL.com/patents](http://global.BISSELL.com/patents)