

MEHRFLÄCHEN BODENREINIGUNGSLÖSUNG

Vor der Reinigung Ihrer Böden oder Teppiche: Testen Sie einen kleinen, verborgenen Bereich und lesen Sie die Pflegehinweise Ihres Bodenherstellers. Wenn die Farbe sich ändert, nicht verwenden. Nicht auf unversiegelten Böden verwenden. Teppiche nur für CrossWave®

ANWENDUNG

BEHÄLTER FÜLLEN: Schütteln Sie die Flasche und verwenden Sie die Lösung gemäß der Bedienungsanleitung des Geräts.

FÜR MOPP UND EIMER: Geben Sie 236 ml Reinigungsmittel in 3,78 l Wasser.

Um die besten Ergebnisse zu erzielen, verwenden Sie handwarmes Wasser. Betreten Sie die Böden nicht, bis Sie trocken sind. Nach Bedarf wiederholen.

Inhaltsstoffe: mehr als 30 % Wasser. Weniger als 5 % nichtionische Tenside, Duftstoffe, Methylisothiazolon und Benzisothiazolon.

Verwenden Sie das Produkt nur gemäß Anweisung. Von Kindern fernhalten. Enthält Methylisothiazolinon. Kann eine allergische Reaktion auslösen.

Der Produktionsdatumscode befindet sich auf dem Boden der Flasche.

Umweltfreundliche Formel

Keine aggressiven Chemikalien,
Schwermetalle, Farbstoffe oder Phosphate.
Biologisch abbaubare Reinigungsmittel.

Mehr bestellen, mehr über Inhaltsstoffe und Patente erfahren
global.BISSELL.com
global.BISSELL.com/patents

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

LESEN SIE VOR EINSATZ IHRES GERÄTES ALLE ANWEISUNGEN. Bei der Nutzung eines elektrischen Gerätes sollten grundsätzliche Vorkehrungen getroffen werden; dies beinhaltet Folgendes:



WARNUNG

UM DAS RISIKO EINES FEUERS, ELEKTRISCHEN SCHOKS ODER VON VERLETZUNGEN ZU MINDERN:

- Dieses Gerät kann von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren genutzt werden und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen und mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen, wenn sie dabei beaufsichtigt werden oder ihnen Anweisungen bezüglich der sicheren Gerätenutzung und der einhergehenden Gefahren gegeben wurden. Die Reinigung und Benutzerwartung sollte nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Bei Kindern ist darauf zu achten, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie Haare, lose Kleidung, Finger und alle Körperteile von den Öffnungen und beweglichen Teilen des Gerätes und seinem Zubehör fern.
- Sollte das Stromkabel beschädigt sein, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder einer ähnlich befähigten Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Wenn das Gerät über das Anschlusskabel fährt, kann es zu einer Gefährdung kommen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker.
- Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht mit dem Kabel, benutzen Sie das Kabel nicht als Griff, klemmen Sie es nicht zwischen der Tür ein oder ziehen Sie es nicht über scharfe Ecken oder Kanten.
- Halten Sie das Kabel von beheizten Flächen fern.
- Falls das Gerät mit der Hand zu haltendes Zubehör wie Bürsten, motorbetriebene Köpfe etc. beinhaltet, achten Sie darauf, sich nicht einzuklemmen.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingesteckt ist.
- Benutzen Sie nur die Art und Menge an Flüssigkeiten, die im Bedienungsabschnitt dieses Handbuchs aufgeführt sind.
- Richten Sie Flüssigkeiten nicht auf Vorrichtungen, die elektrische Bestandteile enthalten.
- Schließen Sie das Gerät stets an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an. Verändern Sie nicht den geerdeten Stecker.
- Greifen Sie zum Herausziehen den Stecker und nicht das Kabel.
- Bedienen Sie den Stecker oder das Gerät nicht mit feuchten Händen.
- Schalten Sie vor dem Ausstecken alle Bedienelemente aus.
- Plastikfolie kann gefährlich sein. Halten Sie diese zur Vermeidung von Erststungengefahr von Kindern fern.

- Verwenden Sie es nur für die im Benutzerhandbuch beschriebenen Zwecke.
- Benutzen Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, es fallen gelassen, beschädigt, drauhen gelassen oder in Wasser fallen gelassen wurde, versuchen Sie nicht, es zu benutzen und lassen Sie es in einem autorisierten Servicecenter reparieren.
- Stecken Sie keine Objekte in die Öffnungen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit blockierten Öffnungen; halten Sie sie frei von Schmutz, Fusseln, Haaren und allem, was den Luftfluss reduzieren kann.
- Seien Sie beim Reinigen von Stufen besonders vorsichtig.
- Benutzen Sie es nicht, um entflamm- oder brennbare Flüssigkeiten wie Petroleum aufzunehmen oder in Bereichen, wo jene Flüssigkeiten vorkommen können.
- Nehmen Sie keine giftigen Materialien (Chlorbleiche, Ammoniak, Abflussreiniger etc.) auf.
- Setzen Sie das Gerät nicht in einem geschlossenen Raum ein, in dem Dämpfe von Farben auf Ölbasis, Farbverdünner, Mottenschutzsubstanzen, brennbarer Staub oder andere explosive oder giftige Dämpfe vorhanden sind.
- Nehmen Sie keine brennenden oder rauchenden Gegenstände oder Stoffe auf, z. B. Zigaretten, Streichhölzer oder heiße Asche.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Filter nicht ordnungsgemäß eingesetzt sind.
- Der Boden ist bei Nässe rutschig.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen.
- Stikket skal tages ud af stikkontaktten, før apparatet rengøres eller vedligeholdes, og hvis dit apparat har et tilbehørsværktøj med en bevægelig børste, inden du tilslutter eller frakobler værktøjet.
- Tænd ikke dit apparat, før du er fortrolig med alle instruktioner og betjeningsprocedurer.
- Der Stecker muss vor dem Reinigen oder Warten des Geräts aus der Steckdose gezogen werden, und wenn dein Gerät ein Zubehörwerkzeug mit einer beweglichen Bürste hat, muss der Stecker vor dem Anschließen oder Entfernen des Werkzeugs ebenfalls aus der Steckdose gezogen werden.
- Nicht in Flüssigkeit eintauchen. Nur auf Oberflächen verwenden, die durch das Reinigungsverfahren befeuchtet wurden. Verwende nur Reinigungsprodukte von BISSELL, die für die Verwendung mit diesem Gerät vorgesehen sind.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF ORIGINALANLEITUNG.

FÜR BETRIEB BEI 220-240 VOLT WECHSELSTROM. AUSSCHLIESSLICH 50-60 HZ STROMVERSORGUNG. DIESES MODELL IST FÜR DEN AUSSCHLIESSLICHEN EINSATZ IM HAUSHALT BESTIMMT.

WICHTIGE INFORMATION

- Halten Sie das Gerät auf einer ebenen Oberfläche.
- Wenn Ihr Gerät über eine motorisierte Bürstenrolle verfügt, lassen Sie das Gerät nicht an einer Stelle laufen, wenn der Griff nicht völlig aufrecht ist.
- Um das Risiko eines undichten Zustandes zu verringern, Lagern Sie das Gerät nicht dort, wo das Einfrieren möglich ist. Schäden an internen Komponenten können dazu führen.
- Kunststofftanks sind nicht spülmaschinenfest. Tanks nicht in den Geschirrspüler stellen.
- Schalte das Gerät nicht ein, bevor du mit allen Anweisungen und Betriebsverfahren vertraut bist.