

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE VOR DER BENÜTZUNG DIESES WERKZEUGS MIT IHREM GERÄT ZUNÄCHST ALLE WARNHINWEISE UND ANWEISUNGEN FÜR DAS WERKZEUG UND IHR GERÄT.

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, einschließlich der folgenden:

⚠ ACHTUNG

Diese Warnhinweise beziehen sich auf die Verwendung dieses Werkzeugs mit kompatiblen Dyson Geräten.

UM DIE GEFAHR EINES FEUERS, STROMSCHLAGS ODER VON VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN:

1. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder motorischen Fähigkeiten bzw. von unerfahrenen und ungeschulten Personen verwendet werden, sofern diese von einer zuständigen Person im Hinblick auf die sichere Nutzung des Geräts beaufsichtigt oder instruiert werden und sich der möglichen Risiken bewusst sind. Reinigung und Pflege dürfen von Kindern nicht ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
2. Das Gerät darf nicht als Spielzeug verwendet werden. Wird das Gerät von Kindern oder in deren Nähe genutzt, muss die Situation aufmerksam beobachtet werden. Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
3. Nur kaltes Wasser mit einer Temperatur von maximal 35 °C (95 °F) verwenden und den Wassertank nicht über das maximale Volumen von 300 ml füllen.
4. Den Reinigungskopf nicht in Wasser eintauchen. Bei der Reinigung des Tanks sicherstellen, dass der Schnorchelschlauch befestigt ist, bevor der Wasserdeckel geschlossen wird. Detaillierte Reinigungsanweisungen finden Sie in der Dyson Gebrauchsanleitung.
5. Um Schäden am Reinigungskopf zu vermeiden, keine warmen Flüssigkeiten, wie z. B. verschütteten Tee oder Kaffee, oder Flüssigkeiten mit einer Temperatur von über 49 °C (120 °F) aufsaugen.
6. Das Gerät überhitzt, wenn es ohne Wasser betrieben wird. Um das Gerät vor Überhitzung zu schützen, den Wassertank nachfüllen, sobald er leer ist. Das Gerät nicht mit einem leeren Tank betreiben.
7. Der Auslöseschutz wird aktiviert, wenn die Temperatur einen sicheren Grenzwert überschreitet. Wenn der Auslöseschutz aktiviert ist und sich das Gerät während des Betriebs abschaltet, das Gerät vor der erneuten Verwendung 30 Minuten lang abkühlen lassen.
8. Das Kabel darf nicht gespannt werden. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern. Klemmen Sie das Kabel nicht in der Tür ein und ziehen Sie es nicht um scharfe Kanten oder Ecken. Sorgen Sie dafür, dass das Kabel niemandem im Weg ist. Fahren Sie nicht über das Kabel.
9. Wenn eine Wartung oder Reparatur erforderlich ist, wenden Sie sich an den Kundendienst von Dyson. Nehmen Sie das Gerät nicht eigenständig auseinander, da es aufgrund eines falschen Zusammensetzens zu Stromschlägen oder Bränden kommen kann.
10. Achten Sie darauf, dass Haare, lose Kleidung, Finger und sonstige Körperteile nicht in die Nähe von Öffnungen oder beweglichen Teilen wie z. B. der Bürstwalze gelangen. Richten Sie weder Schlauch noch Rohr oder Düsen auf Augen oder Ohren und nehmen Sie nichts davon in den Mund.

11. Stecken Sie keine Gegenstände in Öffnungen des Geräts. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn eine Öffnung blockiert ist. Entfernen Sie Blockierungen durch Staub, Flusen, Haare usw., da diese den Luftstrom reduzieren können.
12. Benutzen Sie nur Zubehör und Ersatzteile von Dyson.
13. Wenn Sie die motorisierte Bürstwalze herausnehmen oder ersetzen, achten Sie darauf, den Ein-/Aus-Schalter erst zu betätigen, wenn die Bürste wieder zusammengebaut ist.
14. Das Gerät ohne befestigten Wischmoppkopf nicht auf oder in der Nähe von nassen Oberflächen verwenden. Anweisungen zur sicheren Verwendung Ihres Geräts im Standard-Saugmodus finden Sie in der Broschüre, die Ihrem Gerät beiliegt.
15. **BRANDGEFAHR** – Dieses Gerät darf nicht auf oder neben einen Küchenherd oder andere heiße Oberflächen gestellt werden. Das Produkt darf nicht verbrannt werden, selbst wenn es schwer beschädigt ist.

LESEN UND BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

DIESES DYSON GERÄT IST AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE VERWENDUNG IM HAUSHALT GEEIGNET.



Der Walzenantrieb kann während des Gebrauchs und unmittelbar nach Gebrauch heiß werden. Lassen Sie den Antrieb abkühlen.

Zusätzliche Informationen

- Nur mit kompatiblen Dyson-Geräten verwenden. Eine Liste der kompatiblen Dyson-Geräte finden Sie auf dem Karton.
- Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts.
- Die Garantiebedingungen entnehmen Sie dem Merkblatt, das Ihrem Gerät beiliegt.

Hinweise zur Entsorgung

- Produkte von Dyson bestehen aus hochwertigem, wiederverwertbarem Material. Entsorgen Sie dieses Produkt auf verantwortungsvolle Weise und führen Sie es nach Möglichkeit einer Wiederverwertung zu.
- Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Damit durch unkontrollierte Abfallentsorgung verursachte mögliche Umwelt- oder Gesundheitsschäden verhindert werden können, entsorgen Sie dieses Produkt bitte ordnungsgemäß, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Nutzen Sie zur Rückgabe Ihres gebrauchten Geräts bitte die entsprechenden Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Ihre Gemeinde oder Ihr Händler kann Sie über die nächstgelegene Recyclinganlage informieren.



Verwendung nur mit Submarine™-Produkten: Modell SV46/SV47. Achten Sie darauf, dass Sie Ihr Gerät von der Stromversorgung trennen, bevor Sie es reinigen oder warten. Ausführliche Informationen zur Reinigung finden Sie in der Bedienungsanleitung.