

**Teil:**

10 Alarme mit Magnetsensor

30 AG13-Batterien (im Lieferumfang enthalten und installiert)

WICHTIG

Jeder Alarm wird mit drei (3) AG13-Knopfzellenbatterien geliefert. Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch den Isolierstreifen im Batteriefach.

TESTEN DES ALARMS VOR DER INSTALLATION:

Testen Sie den Alarm vor der Installation, um sicherzustellen, dass das Gerät und die Batterien funktionieren. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche. Richten Sie den Pfeil auf dem STABMAGNET an der Linie auf der HAUPT-EINHEIT aus. Schalten Sie das Gerät EIN. Trennen Sie die Einheiten langsam und lassen Sie dabei einen Abstand von mindestens 2,5 cm. Wenn der Alarm ertönt, funktioniert das Gerät ordnungsgemäß. Der Alarm verstummt, sobald die HAUPT-EINHEIT und der STABMAGNET wieder nebeneinander positioniert sind. Um den Ton dauerhaft auszuschalten, schalten Sie auf OFF.

INSTALLATION:

1. Entscheiden Sie, wo Sie Ihren Alarm platzieren möchten. Achten Sie darauf, dass ausreichend Platz vorhanden ist, um sowohl die HAUPT-EINHEIT als auch den STABMAGNETEN zu montieren.
2. Ziehen Sie den doppelseitigen Klebebandschutz ab und kleben Sie die HAUPT-EINHEIT an die vorgegebene Stelle.
3. Ziehen Sie das doppelseitige Klebeband ab und kleben Sie den STABMAGNETEN auf den Tür- oder Fensterrahmen neben der HAUPT-EINHEIT.
4. Schalten Sie das Gerät EIN.
5. Testen Sie den Alarm, indem Sie die Tür/das Fenster öffnen und schließen

WICHTIG:

NUR FÜR DEN GEBRAUCH IN INNENRÄUMEN.

Der Hauptzweck dieses Alarms besteht darin, Sie vor dem Öffnen eines Eingangspunkts (Tür, Fenster, Schränke) zu warnen. Der Alarmton kann jedoch weder einen Einbruch noch das Eindringen in Ihr Haus verhindern. Stellen Sie sicher, dass Ihre Türen/Fenster jederzeit verschlossen sind und bewahren Sie gefährliche Chemikalien außerhalb der Reichweite von Kindern und/oder Haustieren auf. Testen Sie die Batterien von Zeit zu Zeit, indem Sie das System absichtlich aktivieren. Wenn die Lautstärke des Tons nachlässt, tauschen Sie die Batterien sofort aus. Nicht in den Müll werfen. Von Kleinkindern fernhalten. Bei Verschlucken sofort ärztliche Hilfe aufsuchen. Recyceln oder als gefährlichen Abfall entsorgen.

VORSICHT

1. Zerlegen Sie das Produkt NICHT und nehmen Sie keine Änderungen daran vor.
2. Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird.
3. Wenn Sie die Batterien nicht in der richtigen Polarität einlegen, wie im Batteriefach angegeben, kann sich die Lebensdauer der Batterien verkürzen, die Batterien können auslaufen oder das Gerät beschädigen.
4. Kombinieren Sie nicht alte und neue Batterien.
5. Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit Alkalibatterien.
6. Vermeiden Sie es, Alkali-, Standard (Kohle-Zink)- oder wiederaufladbare (Nickel-Cadmium)- oder (Nickel-Metallhydrid)-Batterien zusammen zu verwenden.
7. Werfen Sie die Batterien keinesfalls ins Feuer.

ENTSORGUNGSHINWEISE



Elektro- und Elektronikgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Sie dürfen Ihre Altgeräte daher nicht einfach wegwerfen, sondern müssen der Wiederverwertung zugeführt werden.

Zur Verbesserung der Mülltrennung sieht das ElektroG daher vor, dass alle Elektro- und Elektronikgeräte dauerhaft mit dem entsprechenden Symbol, des durchgestrichenen Mülleimers, gekennzeichnet werden müssen.

Für die Rückgabe stehen Ihnen kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte zu Verfügung. Die Adressen können Sie bei Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erfragen.

Batterien und Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, müssen vor der Entsorgung aus den Altgeräten entfernt werden. Als Verbraucher sind Sie grundsätzlich verpflichtet gebrauchte Batterien und Akkumulatoren sowie Lampen getrennt bei den Sonderstellen abzugeben. Vergewissern Sie sich, ob die Batterien und Akkumulatoren ganz entleert sind. Entnehmen Sie dann erst die Batterien und Akkumulatoren vorsichtig dem Altgerät.

Bei diesem Artikel sind folgende Batterien enthalten:

30 x LR44 Batterien

Wenn Sie ein Elektroaltgerät zurückgeben, auf dem personenbezogenen Daten gespeichert sein können, sind Sie zum Löschen der personenbezogenen Daten auf den Elektroaltgeräten selbst verantwortlich.

QVC-Kundendienst für Deutschland und Österreich :



Bitte rufen Sie bei Unvollständigkeiten im Set oder Defekten zuerst unseren Kundendienst unter der kostenlosen Rufnummer 0800 29 33 333 (gebührenfrei/täglich 08:00-24:00 Uhr) an. Für Anrufe aus dem übrigen Europa wählen Sie bitte 00800-29 33 33 33. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Telefongesellschaften gebührenfreie Verbindungen unter 00800-Nummern anbieten.

Rücksende-Adresse

QVC eDistribution LLC & Co. KG
Abteilung "Retouren"
Porschestraße 7
41836 Hückelhoven

Mini-Tür- und Fensteralarm

Artikel-Nr. 844565

Md-No: YL-323, YL-323A, YL-323B, YL-333

Batterie: 3 x LR44 / Spannung: 4,5V / Strom: 70mA, Leistung: 0,315W



TerrainQ Solutions UG (info@terrainq-solutions.com ; +49 176 43242825)
Franz-Ehrlich Str. 12, in 12489 Berlin, Germany



Hergestellt von Flipo Group Limited La Salle, IL
flipo.com • +1 (815) 223-9942 • info@flipo.com
in China hergestellt



DE21982500