



6-In-1 Sicherheitslicht Mit Gürteltasche

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Nimm die Gebrauchsanweisung und die Gürteltasche aus der Verpackung. Deine Lampe und alles andere Zubehör sind in der Haupttasche am Gürtel verstaut.

Lade das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf und verwende ausschließlich das mitgelieferte USB-C-Ladekabel.

Zum Aufladen öffnest du die USB-C-Abdeckung an der rechten Vorderseite der Sicherheitsleuchte und steckst das kleine Ende des mitgelieferten USB-C-Ladekabels in den Ladeanschluss. Stecke das andere Ende des Ladekabels in einen USB-Anschluss oder in ein Netzteil, um es an einer Steckdose zu verwenden.

Die Ladekontrollleuchte neben dem Ladeanschluss leuchtet beim Aufladen rot. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Anzeige blau.

BETRIEB

Freihändige Arbeitsleuchte



Du kannst deine Leuchte in der Hand halten oder auf die Montageplatte stellen, um die Hände frei zu haben.

Hinweis: Wenn du die Leuchte freihändig benutzt, solltest du sie in einem Winkel von etwa 80° senkrecht zur Montageplatte aufstellen. Stelle die Montageplatte auf eine ebene Fläche.

Montage der Sicherheitsleuchte

Wähle deine Befestigungsmethode.

Hinweis: Der Bund, das Stirnband und das Armband haben alle ein flexibles Material, das in die geschlitzten seitlichen Anschlüsse der Sicherheitsleuchte gleitet.

Verbinden des Stirnbands



Das Stirnband hat an jedem Ende eine flexible Schlaufe. Vergewissere dich, dass sich der Riemenversteller außen befindet und der Ein-/Aus-Schalter der Leuchte nach oben zeigt.

Schiebe die Enden der Stirnbandschlaufen in die Schlitze an den Lichtanschlüssen.

Schiebe den Riemenversteller in eine beliebige Richtung, um die perfekte Passform zu finden.

90° verstellbare Lichtwinkel

Bewege die Oberseite der Leuchte in die gewünschte Position, wobei der Winkel zwischen null und neunzig Grad senkrecht zur Montageplatte der Leuchte liegen sollte.

Verbinden des Armbands



Achte darauf, dass die Klettverschlüsse am Armband zu dir zeigen.

Halte die Rückseite der Leuchte zu dir und richte die seitlichen Befestigungen der Leuchte mittig am Armband aus. Führe das Armband nacheinander durch die beiden Befestigungen. Lege die Leuchte so auf dein Handgelenk, dass der Ein-/Aus-Schalter in Richtung deines Ellenbogens zeigt (optional).

Drücke das neutrale Ende des Armbands gegen dein Handgelenk und führe das Klettverschlussende um dein Handgelenk, bis es auf die gegenüberliegende Seite trifft.

Passen das Armband nach Bedarf an und achte darauf, dass es eng anliegt und die Enden bündig abschließen.

PACKUNGSGEHALT:

- 1 x Multi-Funktionssicherheitslicht
- 1 x verstellbare Hüfttasche
- 1 x verstellbare Handgelenkschlaufe
- 1 x verstellbares Kopfband
- 1 x USB-C



Verstellbare Hüfttasche



Deine Hüfttasche bietet folgende Funktionen:

Integrierter Kopfhöreranschluss – Dank der praktischen Durchgangsöffnung kannst du Kopfhörer anschließen und unterwegs freihändig Musik hören.

Wasserflaschenhalterung – Die elastische Seitentasche hält eine kleine Wasserflasche sicher fest, damit du bei deinen Aktivitäten leicht darauf zugreifen kannst.

Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss – Das Hauptfach mit Reißverschluss sorgt für sichere und übersichtliche Aufbewahrung deiner wichtigsten Utensilien.

Mini-Taschenfach – Zusätzliches Innenfach zur Aufbewahrung kleiner Gegenstände wie Schlüssel, Kleingeld oder Ausweis.

Das Inhaltsdiagramm gibt dir einen visuellen Überblick.

Verbinden des Bundes



Halte die Aufbewahrungstasche vor dir und stelle sicher, dass die Leuchte vom Taillenband weg zeigt und der Ein-/Aus-Schalter nach oben gerichtet ist.

Führe das flexible Befestigungsband an der Vorderseite der Tasche nacheinander durch die seitlichen Befestigungen der Leuchte.

Schiebe den Gurtversteller, um die ungefähre Größe des Taillenbands einzustellen.

Öffne den Schnappverschluss, lege das Band um deine Taille und schließe den Schnappverschluss wieder, um das Taillenband zu sichern.

Passen das Band nach Bedarf an, bis die richtige Passform erreicht ist.

4 Beleuchtungsmodi

Hinweis: Deine Sicherheitslicht-Einschalttaste verfügt über einen eingebauten Fünf-Sekunden-AUS-Modus, um die Lebensdauer der Einschalttaste zu verlängern. Wenn die Leuchte für etwa fünf Sekunden oder länger im gleichen Modus bleibt, schaltet sie sich wieder aus.

Wechseln zwischen den Lichtmodi:

1. Drücke einmal auf den Ein-/Aus-Schalter, um weißes Fernlicht einzuschalten.
2. Drücke den Ein-/Aus-Schalter ein zweites Mal, um das weiße Abblendlicht einzuschalten.
3. Drücke Sie den Ein-/Aus-Schalter ein drittes Mal, bis das Licht durchgehend rot leuchtet.
4. Drücke den Ein-/Aus-Schalter ein viertes Mal, bis das Licht rot blinkt.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

1. Lade den Akku vollständig auf, bevor du das Produkt zum ersten Mal benutzt.
2. Verwende zum Aufladen des Akkus nur das mit Ihrem Produkt gelieferte USB-C-Kabel.
3. Bewahre dein Produkt nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen auf, einschließlich Hitze aufgrund intensiver Sonneneinstrahlung.
4. Lege das Gerät nicht ins Feuer oder an andere übermäßig heiße Stellen; bei Aussetzung gegenüber Feuer oder Temperaturen über 100 °C besteht Explosionsgefahr.
5. Setze dein Produkt nicht Regen oder Schnee aus.
6. Nicht aus großen Höhen fallen lassen.
7. Nimm dieses Produkt nicht auseinander und versuche nicht, es in irgendeiner Weise zu verändern.
8. Entsorge dieses Produkt nicht im Müll. Die Entsorgung von Akkus im Müll ist nach Landes- und Bundesumweltrecht ungesetzlich.
9. Schalte die Lichter aus, wenn sie nicht benutzt werden.
10. Verwende bei Bedarf ein feuchtes Tuch zur Reinigung.

BITTE BEACHTET, DASS ÄNDERUNGEN ODER MODIFIKATIONEN AN DIESEM PRODUKT, DIE NICHT AUSDRÜCKLICH VON DER FÜR DIE KONFORMITÄT VERANTWORTLICHEN STELLE GENEHMIGT WURDEN, DIE BETRIEBSERLAUBNIS DES BENUTZERS FÜR DAS GERÄT UNGÜLTIG MACHEN KÖNNEN.

ENTSORGUNGSHINWEISE



Elektro- und Elektronikgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Sie dürfen Ihre Altgeräte daher nicht einfach wegwerfen, sondern müssen der Wiederverwertung zugeführt werden.

Zur Verbesserung der Mülltrennung sieht das ElektroG daher vor, dass alle

Elektro- und Elektronikgeräte dauerhaft mit dem entsprechenden Symbol, des durchgestrichenen Mülleimers, gekennzeichnet werden müssen.

Für die Rückgabe stehen Ihnen kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte zu Verfügung. Die Adressen können Sie bei Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erfragen.

Batterien und Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, müssen vor der Entsorgung aus den Altgeräten entfernt werden. Als Verbraucher sind Sie grundsätzlich verpflichtet gebrauchte Batterien und Akkumulatoren sowie Lampen getrennt bei den Sonderstellen abzugeben. Vergewissern Sie sich, ob die Batterien und Akkumulatoren ganz entleert sind. Entnehmen Sie dann erst die Batterien und Akkumulatoren vorsichtig dem Altgerät.

Bei diesem Artikel sind folgende Batterien enthalten:

1 × Li-Polymer-Akku, 3,7 V, 500 mAh (1,85 Wh)

Wenn Sie ein Elektroaltgerät zurückgeben, auf dem personenbezogenen Daten gespeichert sein können, sind Sie zum Löschen der personenbezogenen Daten auf den Elektroaltgeräten selbst verantwortlich.

QVC-Kundendienst für Deutschland und Österreich :

Bitte rufen Sie bei Unvollständigkeiten im Set oder Defekten zuerst unseren Kundendienst unter der kostenlosen Rufnummer 0800 29 33 333 (gebührenfrei/täglich 08:00-24:00 Uhr) an.

Für Anrufe aus dem übrigen Europa wählen Sie bitte 00800-29 33 33 33.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Telefongesellschaften gebührenfreie Verbindungen unter 00800-Nummern anbieten.

Rücksende-Adresse

QVC eDistribution LLC & Co. KG

Abteilung "Retouren"

Porschestraße 7

41836 Hückelhoven

6-In-1 Sicherheitslicht

Artikel-Nr. 844985

Batterie: 1 × Li-Polymer, 3,7 V / 500 mAh / 1,85 Wh



TerrainQ Solutions UG (info@terrainq-solutions.com ; +49 176 43242825)
Franz-Ehrlich Str. 12, in 12489 Berlin, Germany



Hergestellt von Flipo Group Limited La Salle, IL
flipo.com • +1 (815) 223-9942 • info@flipo.com
in China hergestellt