

Sicherheitshinweise

Pflegehinweise

- Säubern Sie das Produkt grundsätzlich mit einem trockenen, weichen Tuch mit wenig Druck.
- Bei starker Verschmutzung säubern Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch und milder Seife, mit wenig Druck. Bitte vorher an einer unauffälligen Stelle auf Materialverträglichkeitstesten.
- Benutzen Sie bitte keinerlei säure-, laugen- oder alkoholhaltige Reiniger zum Säubern.

•

Sicherheitshinweise

- Bitte von Kindern fernhalten. Es ist kein Spielzeug.
- Konsultieren Sie umgehend einen Arzt, falls ein Produktteil verschluckt wurde.
- Von Haustieren fernhalten.
- Von Wärmequellen fernhalten.
- Nur für den angegebenen Zweck verwenden
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn versehentlich Wasser in den Mülleimer gelangt.
- Bitte drücken oder kippen Sie den Deckel nicht, um eine Beschädigung des Deckels zu vermeiden.
- Das Produkt darf nur benutzt werden, wenn sie einwandfrei in Ordnung ist. Ist das Produkt oder ein Teil davon defekt, muss sie von einer autorisierten Fachkraft instandgesetzt werden.
- Das Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt