

# WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

VOR DEM GEBRAUCH BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN • NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH

## **WARNHINWEIS**

So verringerst du das Risiko von Brand, Elektroschock, Verletzungen oder Sachschäden:

KINDER ODER TIERE DÜRFEN NICHT IN RÄUMEN UNBEAUF SICHTIGT GELASSEN WERDEN, DIE FÜR DEN SAUGROBOTER WÄHREND DER REINIGUNG ZUGÄNGLICH SIND.

### LASER-WARNUNG

DIESES PRODUKT HAT EINEN LASER DER KLASSE 1. DEN SAUGROBOTER STETS AUSSCHALTEN, BEVOR ER HOCHGEHOBBEN WIRD ODER WARTUNGSARBEITEN AN IHM VORGENOMMEN WERDEN. NICHT DIREKT IN DEN LASER SCHAUEN.

WENN DER STECKER DES LADEKABELS NICHT VOLLSTÄNDIG IN DIE STECKDOSE PASST, WENDE DICH AN EINEN QUALIFIZIERTEN ELEKTRIKER. SCHIEBE DEN STECKER NICHT MIT GEWALT IN DIE STECKDOSE, UND VERSUCHE NICHT, DEN STECKER AN DIE STECKDOSE ANZUPASSEN.

### ALLGEMEINE WARNHINWEISE

Bei der Verwendung eines Elektrogeräts sollten stets grundlegende Vorkehrungen befolgt werden, einschließlich der folgenden:

1. Dieses Gerät besteht aus einem Saugroboter und einer Ladestation mit Netzteil. Diese Komponenten enthalten elektrische Anschlüsse, elektrische Leitungen und bewegliche Teile, von denen eine Gefahr für den Benutzer ausgehen kann.
2. Prüfe sämtliche Komponenten vor der Verwendung auf Schäden. Ist eine Komponente beschädigt, darf der Staubsauger nicht verwendet werden.
3. Verwende ausschließlich identische Ersatzteile.
4. Dieser Saugroboter enthält keine Ersatzteile.
5. Verwende das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Verwende den Saugroboter AUSSCHLIESSLICH für die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Zwecke.
6. Mit Ausnahme einiger Filter und des Staubbehälters dürfen keine Teile des Saugroboters mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.
7. **Greife NICHT in die Öffnungen der Station oder des Saugroboters.**

### Warnhinweise ZUR NUTZUNG

8. Dieses Produkt hat einen Laser der Klasse 1. Schalte den Saugroboter stets aus, bevor er hochgehoben wird oder Wartungsarbeiten an ihm vorgenommen werden.
9. **NICHT** direkt in den Laser schauen.
10. Schalte den Saugroboter immer aus, bevor du den Filter oder Staubbehälter einsetzt oder entfernst.
11. Fasse den Netzstecker, die Ladestation, das Ladekabel oder den Saugroboter **NICHT** mit nassen Händen an. Reinigungs- und durch den Anwender vorzunehmende Wartungsarbeiten dürfen niemals von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
12. Dieses Gerät ist **KEIN** Kinderspielzeug.
13. Dieses Gerät kann unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn diese die damit verbundenen Risiken kennen.

14. Verwende den Saugroboter **NICHT** ohne eingesetzten Staubbehälter und Filter.
15. Beschädige **NIEMALS** das Ladekabel:
  - a) Ziehe oder trage die Ladestation **NICHT** am Kabel und verwende das Kabel auch nicht als Griff.
  - b) Entferne den Stecker **NIEMALS** durch Ziehen am Stromkabel aus der Steckdose. Greife zum Ziehen den Stecker, nicht das Kabel.
  - c) Achte darauf, das Kabel **NIEMALS** in einer Tür einzuklemmen, um scharfkantige Ecken zu ziehen oder in der Nähe heißer Oberflächen liegenzulassen.
  - d) Das Stromkabel kann nicht ersetzt werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, ist das Gerät zu entsorgen.
16. Stecke **KEINE** Gegenstände in die Düse oder Zubehöröffnungen. Benutze das Gerät **NICHT**, wenn eine Öffnung blockiert ist. Halte die Öffnung immer frei von Staub, Fusseln, Haaren und allem, was den Luftstrom einschränken könnte.
17. Verwende den Saugroboter **NICHT**, wenn der Luftstrom des Saugroboters beeinträchtigt ist. Wenn der Luftstrom blockiert ist, schalte den Staubsauger aus und entferne sämtliche Fremdkörper, bevor du das Gerät wieder in Betrieb nimmst.
18. Halte die Düse und alle Öffnungen des Staubsaugers von Haaren, Gesicht, Fingern, bloßen Füßen oder loser Kleidung fern.
19. Benutze den Saugroboter **NICHT**, wenn er nicht ordnungsgemäß funktioniert bzw. fallen gelassen, beschädigt, im Freien stehen gelassen oder in Wasser getaucht wurde.
20. Stelle den Staubsauger **NICHT** auf instabile Oberflächen wie Stühle oder Tische.
21. Verwende das Gerät **NICHT**, um damit die folgenden Gegenstände aufzunehmen:
  - a) Flüssigkeiten.
  - b) Große Gegenstände.
  - c) Harte oder scharfe Gegenstände (Glas, Nägel, Schrauben oder Münzen).
  - d) Große Staubmengen (Staub von Trockenbau, Kaminasche oder Glut.)
  - e) Verwende das Gerät **NICHT** als Zubehörteil für andere netzbetriebene Geräte zur Staubaufnahme.
  - f) Rauchende oder brennende Gegenstände (heiße Kohlen, Zigarettenkippen oder Streichhölzer).
  - g) Entflammbare oder brennbare Materialien (Feuerzeugbenzin, Benzin oder Kerosin).
  - h) Toxische Materialien (Chlorbleiche, Ammoniak oder Abflussreiniger).

- i) Toxische Materialien (hohe Konzentrationen von Chlorbleiche, hohe Konzentrationen von Ammoniak oder Abflussreiniger).
22. Verwende das Gerät **NICHT** in/auf den folgenden Bereichen:
- Nasse oder feuchte Oberflächen
  - Außenbereichen in der Nähe von frei zugänglichen Kaminen oder Feuerstellen.
  - Abgeschlossenen Bereichen, die explosive oder toxische Gase oder Dämpfe enthalten können (Feuerzeugbenzin, Benzin, Kerosin, Farbe, Farbverdünner, Möttenschutzmittel oder entflammbarer Staub).
  - In Bereichen mit einer Standheizung.
  - In der Nähe von frei zugänglichen Kaminen oder Feuerstellen.
23. Schalte den Saugroboter aus, bevor du ihn anpasst oder reinigst bzw. Wartungsarbeiten oder eine Fehlerdiagnose und -behebung durchführst. Hinweis: Auch in der AUS-Position (O) verbraucht der Saugroboter noch etwas Strom.
24. Lasse alle Filter vollständig an der Luft trocknen, bevor du diese wieder in den Staubsauger einsetzt, damit keine Flüssigkeit in die elektrischen Teile gerät.
25. Versuche **NICHT**, den Saugroboter bzw. den Akku selbst zu verändern oder zu reparieren, es sei denn, der Vorgang wird in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Verwende den Staubsauger **NICHT**, wenn er verändert oder beschädigt wurde.
26.  Halten Sie die Finger stets von den Rädern und der Aufhängung fern, wenn der Roboter eingeschaltet ist.
27. Verwende **KEINEN** Haushaltsreiniger (Allzweckreiniger, Glasreiniger, Bleiche) auf den Hochglanzflächen der Basisstation oder des Saugroboters, da die darin enthaltenen Chemikalien diese Oberflächen angreifen könnten. Verwende stattdessen ein mit Wasser befeuchtetes Tuch zur Reinigung.
28. Um das Risiko zu minimieren, dass der Saugroboter in unsichere Bereiche (Treppenabsätze, Kamine, Nassbereiche) fährt, definiere diese Bereiche mithilfe der Kartenfunktion in der mobilen SharkClean-App als sogenannte „Sperrzonen“. Lasse nach dem Festlegen der Abgrenzung den Staubsauger laufen und prüfe, ob die Einstellungen den Saugroboter tatsächlich vom Überschreiten der Grenzen abhalten. Wenn nötig, passe die Einstellungen an. Nutzer ohne App verwenden eine Abgrenzung, um unsicheres Terrain zu sperren.

## AKKUBETRIEB

29. Der Akku dient als Stromquelle für den Staubsauger. Alle Anweisungen zum Aufladen müssen gelesen und befolgt werden.
30. Um ein versehentliches Starten zu verhindern, stelle sicher, dass der Staubsauger ausgeschaltet ist, bevor du ihn hochhebst oder trägst.
31. Verwende nur die SHARK Ladestation und den Akku, die in der Tabelle unten angegeben sind, und verwende nur den Akku RVBAT85002 (33V) RVBAT850 (MH1), oder RVBAT850 (26V). Eine Verwendung anderer Akkus oder Ladegeräte kann zu einem Brandrisiko führen.
32. Halte den Akku fern von allen metallischen Objekten wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln oder Schrauben. Das Kurzschließen der Akkuklemmen kann zu Bränden und Verbrennungen führen.
33. Bei falscher Handhabung könnten Flüssigkeiten aus dem Akku austreten. Kontakt mit solchen Flüssigkeiten muss unbedingt vermieden werden, da diese Reizungen und Verbrennungen verursachen können. Bei Kontakt unbedingt gründlich mit Wasser abwaschen. Sollte die Flüssigkeit in die Augen geraten, suche unverzüglich einen Arzt auf.
34. Der Saugroboter sollte nicht bei Temperaturen unter 10 °C oder über 40 °C gelagert, geladen oder verwendet werden. Vergewissere dich, dass der Akku und der Sauger vor dem Laden oder Verwenden die Raumtemperatur erreicht haben. Wenn der Roboter oder der Akku Temperaturen ausgesetzt werden, die außerhalb dieses Bereichs liegen, kann es zu Schäden am Akku und einem erhöhten Brandrisiko kommen.
35. Setze den Saugroboter oder Akku **NIE** Flammen oder Temperaturen über 130 °C aus, da dies zu einer Explosion führen kann.

Gerät	Akku
SKU	RVBAT85002 (33V) RVBAT850 (MH1), or RVBAT850 (26V).

Gerät	Ladestation
SKU	XDRV2800WDEU XD0CK2800WDEU

# DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG GUT AUFBEWAHREN

Die aktuellsten Warnhinweise findest du unter [www.sharkclean.de/robohelp](http://www.sharkclean.de/robohelp)

## ZWEI (2) JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE RV2800ZEEU

Wenn Sie als Verbraucher ein Produkt in Deutschland kaufen, erhalten Sie automatisch Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte hinsichtlich der Mangelfreiheit des jeweiligen Produktes. Sie können diese gesetzlichen Rechte Ihrem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, gegenüber geltend machen oder uns gegenüber, sofern Sie das Produkt direkt bei Shark erworben haben. Die Inanspruchnahme dieser gesetzlichen Rechte ist unentgeltlich.

Allerdings haben wir bei Shark so großes Vertrauen in die Qualität unserer Produkte, dass wir Ihnen eine zusätzliche Herstellergarantie von zwei (2) Jahren bieten. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte aus dem Kaufvertrag mit dem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder die Verpflichtungen Ihres Einzelhändlers aus dem Kaufvertrag mit ihm nicht ein. Das gilt auch gegenüber uns, wenn Sie das Produkt direkt von Shark erworben haben.

Nachfolgend werden die Bedingungen und der Umfang unserer Herstellergarantie beschrieben, die SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main (Deutschland) gibt.

### Shark\*-Garantie

Ein Haushaltsgerät bedeutet eine beträchtliche Investition. Ihr neues Gerät sollte daher so lange wie möglich funktionieren. Die Garantie spielt dabei eine wichtige Rolle und spiegelt wider, wie viel Vertrauen der Hersteller in sein Produkt und die Herstellungsqualität hat

### Wie lang ist die Garantie auf unsere Produkte?

Da wir großes Vertrauen in unser Design und die Qualitätskontrolle setzen, ist die Garantie für Ihr Produkt für eine Dauer von zwei (2) Jahren ab dem Kaufdatum gültig.

### Wo ist die Garantie räumlich gültig?

Bitte beachten Sie, dass die zwei Jahres-Garantie für alle Produkte Geltung hat, die bei einem Händler (online und offline) mit Sitz in der EU gekauft wurden.

### Wie mache ich die Garantie geltend?

Wenden Sie sich hierzu bitte an unseren Kundendienst. Unsere Kundendienst-Helpline (**0800 000 9063**) ist von Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr für Sie da. Der Anruf ist kostenlos, und Sie werden sofort zu einem Mitarbeiter von uns durchgestellt. Halten Sie hierzu auch bitte Ihren Kaufbeleg bereit. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg immer auf. Wenn ein Garantiefall eintritt, brauchen wir den Kaufbeleg, um zu prüfen, ob die Informationen, die Sie uns gegeben haben, korrekt sind. Wenn Sie keinen gültigen Kaufbeleg vorlegen können, verlieren Sie dadurch Ihren Garantieanspruch.

Sie können unserem Kundendienst auch eine E-Mail an [kundendienst-de@sharkninja.com](mailto:kundendienst-de@sharkninja.com) schicken. Bitte fügen Sie auch hier eine Kopie Ihres Kaufbeleges bei und schildern Sie uns Ihren Garantiefall so detailliert wie möglich.

Wenn Sie uns mit einem Garantieanspruch kontaktieren, werden wir in erster Linie entsprechende Fehlerbehebungsmaßnahmen mit Ihnen durchführen und, je nach Ergebnis, den weiteren Verlauf mit Ihnen besprechen. In den meisten Fällen werden wir Ihnen Ersatzteile schicken oder Ihr Gerät komplett ersetzen, falls der Fehler nicht mit einem Ersatzteil gelöst werden kann.

Sie erhalten auch Online-Unterstützung unter [www.sharkclean.eu](http://www.sharkclean.eu)

### Wie registriere ich meine Garantie?

Sie können Ihre Garantie innerhalb von 28 Tagen ab dem Kaufdatum online registrieren.

Um Zeit zu sparen, halten Sie bitte die folgenden Informationen zu Ihrem Gerät bereit:

- Modellnummer
- Seriennummer (falls verfügbar)
- Kaufdatum des Produkts (Kauf- oder Lieferbeleg)

Um sich zu registrieren, besuchen Sie bitte [www.sharkclean.eu](http://www.sharkclean.eu)

### Welche Vorteile habe ich von der Registrierung meiner Garantie?

Die Registrierung der Garantie ist keine Voraussetzung für deren Geltendmachung. Wenn Sie Ihre Garantie aber registrieren, können Sie auch unseren Newsletter mit Tipps, Ratschlägen und Gewinnspielen abonnieren. Über den Newsletter erhalten Sie aktuelle Nachrichten zu neuen Technologien und Produkten von Shark. Wenn Sie Ihre Garantie online registrieren, erhalten Sie sofort eine Bestätigung, dass Ihre Daten bei uns eingegangen sind.

Details zu unserer Datenschutzrichtlinie finden Sie unter [www.sharkclean.eu](http://www.sharkclean.eu)

### Was wird durch die Garantie abgedeckt?

Reparatur oder Ersatz Ihres Produkts (nach Wahl von uns), einschließlich aller Teile und der Arbeitszeit bei Konstruktions-, Material- und Verarbeitungsfehlern (inklusive Transport- und Versandkosten).

**ZWEI (2) JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE RV2800ZEEU****Was wird durch die Garantien nicht abgedeckt?**

- Normaler Verschleiß.
- Versehentliche Beschädigungen, Fehler, verursacht durch fahrlässigen Gebrauch oder nachlässige Pflege, Fehlbedienung, Vernachlässigung, achtlose oder unsachgemäße Handhabung des Haushaltsgerät, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der mitgelieferten Bedienungsanleitung von Shark® zu Ihrem Gerät erfolgt.
- Gebrauch des Luftreinigers zu anderen Zwecken als dem normalen Gebrauch im Haushalt.
- Der Gebrauch von Teilen, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der Bedienungsanleitung montiert oder installiert wurden.
- Verwendung von Teilen und Zubehör, die keine Originalkomponenten von Shark® sind.
- Fehlerhafte Installation (außer, wenn die Installation von Shark durchgeführt wurde).
- Wenn Reparaturen oder Änderungen, die nicht von Shark und seinen Handelsvertretern oder Vertragshändlern, sondern von Dritten durchgeführt wurden, es sei denn, Sie können nachweisen, dass die Reparaturen oder Änderungen, die von anderen durchgeführt wurden, nicht mit dem Mangel zusammenhängen, für den Sie die erweiterte Garantie ausüben.

**Was geschieht, wenn meine Garantie ausläuft?**

Shark stellt keine Geräte her, die nur für eine begrenzte Zeit funktionieren. Wir wissen es zu schätzen, wenn Kunden ihren Luftreiniger auch nach Ablauf der Garantiefrist reparieren lassen möchten. Bitte kontaktieren Sie in diesem Falle unsere Kundendienst-Helpline unter der Rufnummer **0800 000 9063**, und fragen Sie nach unserem Kundenprogramm für abgelaufene Garantien.

**Wo kann ich Originalersatzteile und Originalzubehör von Shark kaufen?**

Ersatzteile und Zubehör von Shark werden von denselben Ingenieuren entwickelt, die auch Ihr Shark entwickelt haben. Die vollständige Palette der Ersatz- und Zubehörteile von Shark für alle Shark-Geräte finden Sie unter [www.sharkclean.eu](http://www.sharkclean.eu)

**BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND ZUR INFORMATION AUFBEWAHREN**

Diese Bedienungsanleitung hilft dir dabei, deinen Shark Robot bestmöglich zu verwenden.

**SharkNinja Europe Ltd,**

1st/2nd Floor Building 3150,  
Thorpe Park,  
Century Way,  
Leeds, England,  
LS15 8ZB

**SharkNinja Germany GmbH**

Rotfeder-Ring 9  
60327 Frankfurt am Main, Deutschland  
[sharkclean.de](http://sharkclean.de)

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.



**SharkNinja Europe Ltd,  
1st/2nd Floor Building 3150,  
Thorpe Park,  
Century Way, Leeds, England,  
LS15 8ZB  
[www.sharkclean.eu](http://www.sharkclean.eu)**

**SharkNinja Germany GmbH,  
Rotfeder-Ring 9,  
60327 Frankfurt am Main,  
Tyskland  
[www.sharkclean.eu](http://www.sharkclean.eu)**

---

Illustrationerne kan afvige fra det faktiske produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, og derfor kan specifikationerne i denne vejledning blive ændret uden varsel.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK er et registreret varemærke i EU tilhørende SharkNinja Operating LLC.

Apple App Store er et varemærke tilhørende Apple Inc.  
Google, Android og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.



© 2024 SharkNinja Operating LLC. Trykt i Kina.

RV2800ZEEU\_QSG\_E\_F\_MP\_Mv4\_240522