

INHALTSVERZEICHNIS

Wichtige Sicherheitshinweise	23
Lieferumfang	24
Erste Schritte	25
Verwendung des Handgeräts	26
Wartung	27
Reinigen des Schmutzwasserbehälters	27
Reinigen des Handgeräts	27
Beseitigen von Verstopfungen im System	27
Reinigen des Schlauchs	28
Aufbewahrung	28
Anleitung zum Reinigen und Trocknen	29
Shark Reinigungslösungen	29
Technische Daten	29
Fehlerdiagnose und -behebung	30
Garantie	31



Die entsprechende Markierung zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Gerät korrekt entsorgt wird, helfen Sie mit, potentiellen negativen Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vorzubeugen, und Sie tragen verantwortlich dazu bei, dass Materialien nachhaltig wiederverwendet werden. Benutzen Sie bitte für die Rückgabe des Altgeräts entsprechende Rückgabe- und Sammelsysteme oder kontaktieren Sie den Einzelhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Diese können dieses Produkt für ein umweltfreundliches Recycling zurücknehmen

Scannen Sie den QR-Code, um die **ANLEITUNGSVIDEOS** und mehr anzuschauen.



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE - NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH

VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN - DIESE ANLEITUNG AUFBEWAHREN. NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH. LESEN SIE SICH ALLE ANWEISUNGEN DURCH, BEVOR SIE DIESEN FLECKENREINIGER FÜR TEPPICHE UND POLSTERMÖBEL VERWENDEN.

⚠️ WARNHINWEIS SO VERRINGERN SIE DAS RISIKO VON BRAND, ELEKTROSCHOCK, VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN:

Dieses Gerät darf von Personen mit herabgesetzten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnissen nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine für die Sicherheit verantwortliche Person benutzt werden. Kinder dürfen dieses Gerät nicht benutzen oder damit spielen. Um das Gerät während der Benutzung außerhalb der Reichweite von Kindern zu halten, müssen diese unbedingt beaufsichtigt werden. Bitte beachten Sie unbedingt die Pflege- und Gebrauchsanweisungen des odenherstellers, bevor Sie Ihr Gerät benutzen.

- Bei unsachgemäßem Anschluss des Erdungsleiters besteht die Gefahr eines Stromschlags. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder einen Servicetechniker, wenn Sie Zweifel haben, ob die Steckdose korrekt geerdet ist.
- Der mit dem Gerät gelieferte Stecker darf **NICHT** verändert werden.
- Platzieren Sie den Stecker **NICHT** mit Gewalt in der Steckdose, und versuchen Sie **NICHT**, den Stecker zu verändern.
- Ziehen Sie **NICHT** am Kabel und achten Sie darauf, dass es nicht in einer Tür eingeklemmt oder um scharfkantige Ecken herumgeführt wird. Fassen Sie das Netzkabel stattdessen immer am Stecker an und ziehen Sie es daran aus der Steckdose. Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.
- Um das Risiko von Bränden oder Stromschlägen aufgrund von Schäden an internen Komponenten zu verringern, verwenden Sie **AUSSCHLIESSLICH** die Fleckenreinigungsmittel Shark Deep Clean Pro oder StainStriker in den originalen Behältern, die für die Verwendung mit diesem Gerät vorgesehen sind. Siehe Anweisungen in diesem Leitfaden.
- Die Bereiche, in denen Sie reinigen, können nass werden. Seien Sie vorsichtig, damit Sie nicht ausrutschen und stürzen.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Handgerät vom Spot Cleaner abnehmen und wieder anbringen, um eine versehentliche Aktivierung der Reinigungslösung zu vermeiden.
- Sprühen Sie die Lösung **NICHT** auf Ihre Haut oder in Ihre Augen.
- Füllen Sie die Lösungsmittelbehälter **NICHT**, während sie am Gerät angebracht sind. Vor Gebrauch entfernen.
- NICHT** in Betrieb nehmen, wenn die Außenflächen des Geräts nass sind. Wenn das Gerät nass ist, trocknen Sie es vor dem Gebrauch mit einem Tuch ab.
- Um das Risiko eines Stromschlags und eines unbeabsichtigten Einschaltens zu verringern, schalten Sie den Spot Cleaner vor jeder Einstellung, Reinigung, Wartung oder Fehlerbehebung aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Überprüfen Sie jedes Teil vor jedem Gebrauch sorgfältig auf Schäden oder Verschleiß. Wenn ein Teil beschädigt oder abgenutzt ist, stellen Sie die Verwendung sofort ein. Verwenden Sie den Spot Cleaner **NICHT**, wenn Teile beschädigt sind oder wenn der Spot Cleaner nicht ordnungsgemäß funktioniert, heruntergefallen ist, im Freien gelagert oder in Wasser getaucht wurde.
- Tauchen Sie das Gehäuse des Spot Cleaners **NICHT** in Wasser und besprühen Sie es nicht mit Wasser. Verwenden Sie zum Reinigen der Oberfläche ein trockenes Tuch.
- Dieses Produkt darf von Kindern **NICHT** als Spielzeug verwendet werden. Falls das Gerät in der Nähe von Kindern betrieben werden soll, müssen diese unbedingt beaufsichtigt werden.
- Fassen Sie den Stecker oder den Spot Cleaner **KEINESFALLS** mit nassen Händen an.
- Benutzen Sie das Gerät **NICHT** ohne Schmutzwasserbehälter, Reinigungstank oder den Filter.
- Verwenden Sie ausschließlich identische Shark®-Ersatzteile. Verwenden Sie ausschließlich Filter und Zubehör der Marke Shark®.
- Wenn Sie das Gerät an ein Verlängerungskabel anschließen, achten Sie darauf, dass das Kabel eine Länge von 15 m nicht überschreitet, um Schäden am Motor zu vermeiden.
- Stellen Sie den Spot Cleaner **NICHT** auf unebene Flächen.
- Verwenden Sie das Gerät **NICHT**, um Folgendes aufzusaugen:
 - Große Gegenstände
 - Harte oder scharfe Gegenstände (Glas, Nägel, Schrauben oder Münzen)
 - Große Mengen an Staub (z. B. Staub von Trockenbau etc.).
 - Rauchende oder brennende Gegenstände (wie heiße Kohlen, Zigarettenstummel oder Zündhölzer)
 - Entzündliche oder brennbare Materialien (Feuerzeugbenzin, Benzin oder Kerosin)
 - Giftige Stoffe (wie Chlorbleiche, Ammoniak oder Abflussreiniger)
- VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT** in folgenden Bereichen:
 - In schwach beleuchteten Bereichen
 - In Außenbereichen
 - In Bereichen, die abgeschlossen sind und möglicherweise explosive oder giftige Gase oder Dämpfe enthalten (wie Feuerzeugbenzin, Benzin, Kerosin, Lack, Farbverdünner, Mottenschutzmittel oder entflammbarer Staub).

Vermeiden Sie es, den Sprühauslöser zu betätigen, wenn Sie ihn **NICHT** auf eine zu behandelnde Stelle richten. **WARNHINWEIS:** Es kann auch nach dem Ausschalten des Geräts noch Flüssigkeit abgegeben werden.

Problem	Lösung
Ungleichmäßiges Sprühen oder kein Sprühen	Achten Sie darauf, dass sich Reinigungslösung in beiden Lösungsmittelbehältern befindet. Achten Sie darauf, dass der Deep Clean Pro-Tank korrekt installiert ist. Achten Sie darauf, dass das Gerät ans Stromnetz angeschlossen und eingeschaltet ist.
Geringe oder keine Saugkraft	Achten Sie darauf, dass der Schmutzwasserbehälter nicht überfüllt und richtig installiert ist. Überprüfen Sie die Zugangsklappe für Verstopfungen an der Unterseite des Geräts und beseitigen Sie eventuelle Verschmutzungen, die sich am Schlauchende festgesetzt haben. Wenn Reinigungszubehör angebracht ist, vergewissern Sie sich, dass es richtig angeschlossen ist. Entfernen Sie eventuelle Verschmutzungen von den Reinigungsaufsätzen.
Das Gerät lässt sich nicht einschalten	Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel richtig in die Steckdose eingesteckt ist. Probieren Sie eine andere Steckdose aus. Stellen Sie sicher, dass die Ein-/Ausschalttaste betätigt wurde.
Aus dem Gerät tritt Flüssigkeit aus	Der Schmutzwasserbehälter ist möglicherweise überfüllt. Achten Sie darauf, dass sowohl der Schmutzwasserbehälter als auch der Deep Clean Pro-Tank korrekt installiert sind. Vergewissern Sie sich, dass das Schwimmerventil im Schmutzwasserbehälter nicht eingeklemmt ist. Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer stabilen, flachen Oberfläche steht.
Die Lösungsmittelbehälter laufen aus	Achten Sie darauf, dass die Deckel der Lösungsmittelbehälter fest angezogen sind. Achten Sie darauf, dass beide Behälter richtig eingesetzt und die Deckel eingerastet sind.

Wenn ein Verbraucher ein Produkt in Europa kauft, erhält er automatisch Rechte hinsichtlich der Produktqualität (Ihre gesetzlichen Rechte). Diese Rechte können gegenüber dem Einzelhändler geltend gemacht werden. Allerdings haben wir von Shark® ein so großes Vertrauen in die Qualität unserer Produkte, dass wir Ihnen eine zusätzliche Herstellergarantie von bis zu drei Jahren gewähren (Standardgarantie von zwei Jahren sowie ein weiteres Jahr bei Registrierung). Diese Bedingungen beziehen sich nur auf unsere Herstellergarantie - Ihre gesetzlichen Rechte sind davon unberührt.

In den nachstehenden Bedingungen werden die Voraussetzungen und der Umfang der von uns gewährten Garantie beschrieben. Sie beeinträchtigen keine gesetzlichen Rechte oder die Verpflichtungen Ihres Einzelhändlers und die Ihres Kaufvertrags mit ihm.

Shark®-Garantie

Ihr Shark-Gerät ist eine bedeutende Investition. Ein neuer Spot Cleaner sollte daher so lange wie möglich funktionieren. Die Garantie spielt dabei eine wichtige Rolle und spiegelt wider, wie viel Vertrauen der Hersteller in sein Produkt und die Herstellungsqualität hat. Für jedes Gerät von Shark sind die Kosten für Ersatzteile und Arbeitszeit von der Garantie abgedeckt. Online-Support finden Sie auch unter sharkclean.de

Wie registriere ich meine Shark-Garantie?

Sie können Ihre Garantie innerhalb von 28 Tagen ab dem Kaufdatum online registrieren. Um Zeit zu sparen, halten Sie bitte die folgenden Informationen zu Ihrem Spot Cleaner bereit:

- Kaufdatum des Geräts (Kaufbeleg oder Lieferschein).

WICHTIG:

- Die Garantie deckt Ihr Gerät nur ab dem Kaufdatum ab.
- Bitte den Kaufbeleg immer aufbewahren. Wenn ein Garantiefall eintritt, benötigen wir den Kaufbeleg, um zu prüfen, ob die uns übermittelten Informationen korrekt sind. Wenn Sie keinen gültigen Kaufbeleg haben, kann Ihre Garantie dadurch ungültig sein.

Welche Vorteile habe ich von der kostenlosen Registrierung meiner Shark-Garantie?

Wenn Sie Ihre Garantie registrieren, haben wir bereits alle wichtigen Daten zur Hand, wenn wir sie benötigen. Außerdem können Sie Tipps und Ratschläge erhalten, wie Sie das Beste aus Ihrem Shark-Gerät herausholen können, sowie aktuelle Nachrichten zu neuen Technologien und Produkten von Shark®. Wenn Sie Ihre Garantie online registrieren, erhalten Sie sofort eine Bestätigung, dass Ihre Daten bei uns eingegangen sind.

Wie lang ist die Garantiezeit für neue Shark-Geräte?

Da wir großes Vertrauen in unser Design und die Qualitätskontrolle haben, ist Ihre Garantie für Ihr neues Shark-Gerät drei Jahre lang gültig.

Was wird durch die kostenlose Shark-Garantie abgedeckt?

Reparatur oder Ersatz Ihres Shark-Geräts (nach Ermessen von Shark), einschließlich aller Teile und der Arbeitszeit. Die Shark-Garantie erhalten Sie zusätzlich zu Ihren Rechten als Verbraucher.

Was wird durch die kostenlose Shark-Garantie nicht abgedeckt?

Wenn Sie Ihre Garantie registrieren, haben wir bereits alle wichtigen Daten zur Hand, wenn wir sie benötigen.

Außerdem können Sie Tipps und Ratschläge erhalten, wie Sie das Beste aus Ihrem Shark-Gerät herausholen können, sowie aktuelle Nachrichten zu neuen Technologien und Produkten von Shark®. Wenn Sie Ihre Garantie online registrieren, erhalten Sie sofort eine Bestätigung, dass Ihre Daten bei uns eingegangen sind.

1. Normaler Verschleiß von Verschleißteilen (wie Zubehör). Ersatzteile sind zum Kauf auf sharkclean.eu erhältlich.
2. Schäden, die durch Missbrauch, Zweckentfremdung, nachlässige Behandlung, ausbleibende erforderliche Wartungen bzw. durch unsachgemäße Handhabung beim Transport verursacht wurden.
3. Schäden durch Wartungen, die nicht von Shark autorisiert wurden.

Wo kann ich Original Shark-Ersatzteile und -Zubehörteile kaufen?

Shark-Ersatzteile und -Zubehörteile werden von den gleichen Ingenieuren entwickelt, die auch Ihr Shark-Gerät entwickelt haben. Sie finden eine ganze Palette an Shark-Ersatzteilen und Zubehör für alle Shark-Geräte auf sharkclean.eu

Bitte beachten Sie, dass Ihre Garantie möglicherweise keine Schäden abdeckt, die durch Ersatzteile verursacht wurden, die keine Originalkomponenten von Shark sind.



SHARK and STAINSTRIKER are registered trademarks in the European Union of SharkNinja Operating LLC.

**SharkNinja Europe Limited,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB
+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.co.uk**

**SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany
www.sharkclean.eu**

DE HINWEISE ZUR VERWENDUNG: Shark CarpetXpert-Tank bis zur WASSER-Fülllinie mit Wasser füllen. Shark Deep Clean Pro Formula bis zur KONZENTRAT-Fülllinie zugeben.

Entwickelt für TEPPICHE*, VORLEGER, POLSTER UND GEWEBE
Vor Gebrauch immer einen Test an einer kleinen Stelle ausführen.

*Nicht zum Gebrauch auf Wolle, Seide oder empfindlichen Teppichen

UFI: 1S25-M0A4-U006-VSP2

WARNING

Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren. Kann Reizungen der Augen und der Haut verursachen. Bei Augenkontakt 15 Minuten lang mit Wasser spülen. Bei anhaltender Reizung Arzt konsultieren. Nicht schlucken. Wenn

Substanz geschluckt wurde, Wasser trinken. Bitte den Behälter recyceln. Inhalte/Behälter an zugelassenen Entsorgungsstellen gemäß den Vorschriften des lokalen Abfallwirtschaftsbetriebs entsorgen. Darf nicht in konzentrierter Form in die Kanalisation oder in Fließgewässer gelangen.

INHALTSSTOFFE: Entionisiertes Wasser, Natriumbikarbonat, 2-Ethylhexanol Eo-PO nichtionisches Tensid, weniger als 5% nichtionisches Tensid, Alkylpolyglycosid, L-Asparaginsäure, N,N'-1,2-Ethanediylobis-, Natriumsalz (1:3), Ethylalkohol-SDA 3C, Duftstoff, CNU-Geruchsneutralisator, Natriumhydroxid, 2-Butendisäure (2Z)-, Polymer mit 2-Propensäure, Natriumsalz, Glyzin, Polydimethylsiloxan Antischaumemulsion.

BITTE DEN BEHÄLTER RECYCELN

Telefon: +49 800 000 9063. www.sharkclean.de

FR MODE D'EMPLOI: Remplir le réservoir du Shark CarpetXpert avec de l'eau jusqu'à la ligne de remplissage EAU.

Ajouter la formule Shark Deep Clean Pro jusqu'à la ligne de remplissage CONCENTRÉ.

Formulé pour MOQUETTES*, TAPIS, TISSUS D'AMEUBLEMENT ET TISSUS

Toujours effectuer un test épicutané avant l'utilisation.

*Ne pas utiliser sur la laine, la soie ou les tapis délicats

UFI: 1S25-M0A4-U006-VSP2

AVERTISSEMENT

Tenir hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Peut irriter les yeux et la peau. En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau pendant 15 minutes. Si l'irritation persiste, consulter un médecin. Ne pas ingérer. En cas d'ingestion,

boire de l'eau. Merci de recycler cet emballage. Mettre au rebut le contenu/réceptacle dans un site d'élimination des déchets agréé conformément aux exigences de l'autorité locale chargée de l'élimination des déchets. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts ou dans des cours d'eau sous forme concentrée.

INGRÉDIENTS: Eau déionisée, bicarbonate de sodium, 2-Ethyl Hexanol Eo-PO Tensioactif non ionique, moins de 5% agent de surface non ionique,, Alkylpolyglycocide, Acide L-Aspartique, N,N'-1,2-éthanediylobis-, sel de sodium (1:3), alcool éthylique-SDA

UFI: 1S25-MOA4-U006-VSP2

WARNUNG:



Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren. Kann Reizungen der Augen und der Haut verursachen. Bei Augenkontakt 15 Minuten

lang mit Wasser spülen. Bei anhaltender Reizung Arzt konsultieren. Nicht schlucken. Wenn Substanz geschluckt wurde, Wasser trinken. Bitte den Behälter recyceln. Inhalte/Behälter an zugelassenen Entsorgungsstellen gemäß den Vorschriften des lokalen Abfallwirtschaftsbetriebs entsorgen. Darf nicht in konzentrierter Form in die Kanalisation oder in Fließgewässer gelangen.

Inhaltsstoffe: Entionisiertes Wasser, Natriumbikarbonat, 2-Ethylhexanol EO-PO nichtionisches Tensid, weniger als 5% nichtionisches Tensid, Alkylpolyglycosid, L-Asparaginsäure, N,N'-1,2-Ethanediylobis-, Natriumsalz (1:3), Ethylalkohol-SDA 3C, Duftstoff, CNU-Geruchsneutralisator, Natriumhydroxid, 2-Butendisäure (2Z)-, Polymer mit 2-Propensäure, Natriumsalz, Glyzin, Polydimethylsiloxan Antischaumemulsion.

BITTE DEN BEHÄLTER RECYCELN

SHARK ist eine in der Europäischen Union eingetragene Marke von SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Europe Ltd, 1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park, Century Way, Leeds, England, LS15 8ZB

SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main, Deutschland.

Abgefüllt und gemischt in China.

DE OXY MULTIPLIER

Vor dem Gebrauch: Vor einer vollständigen Reinigung an einer kleinen, vorzugsweise nicht sichtbaren Stelle probieren.

Bitte die Anweisungen des Herstellers des Bodens bzw. der Polstermöbel befolgen

Hinweise zur Verwendung: StainStriker-Tank bis zur Fülllinie mit Oxy Multiplier füllen.

Die vollständigen Informationen findest du in der Bedienungsanleitung.

Inhaltsstoffe: Entionisiertes Wasser, Wasserstoffperoxid, Natriumoctansulfonat, 2-Ethylhexanol EO-PO nichtionisches Tensid, weniger als 5% nichtionisches Tensid, Polycarboxylat, Natriumsalz, Polydimethylsiloxan Antischaumemulsion.

Bitte Behälter recyceln: Nicht verwendete Produktmengen und Lösungen gemäß geltenden örtlichen, bundesstaatlichen und nationalen Vorschriften entsorgen.

Entwickelt für DIE MEISTEN TEPPICHE, VORLEGER, POLSTER UND GEWEBE. NICHT AUF WOLLE VERWENDEN. Vor Gebrauch immer einen Test an einer kleinen Stelle ausführen

Hergestellt in China.

UFI: 993K-FOCX-D005-V8GC

GEFAHR:



Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren. Kann Reizungen der Augen und der Haut verursachen. Bei Augenkontakt 15 Minuten

lang mit Wasser spülen. Bei anhaltender Reizung Arzt konsultieren.

Nicht schlucken. Wenn Substanz geschluckt wurde, Wasser trinken.

Bitte den Behälter recyceln. Inhalte/Behälter an zugelassenen Entsorgungsstellen gemäß den Vorschriften des lokalen Abfallwirtschaftsbetriebs entsorgen. Darf nicht in konzentrierter Form in die Kanalisation oder in Fließgewässer gelangen.

SHARK STAINSTRIKER ist eine eingetragene Marke von SharkNinja Operating LLC.

www.sharkclean.eu

ES DEEP CLEAN PRO

NSTRUCCIONES DE USO

Rellena el depósito de Shark® CarpetXpert con agua hasta la línea de llenado máximo de AGUA. Añade la fórmula Shark Deep Clean Pro hasta la línea de llenado máximo del CONCENTRADO.

Formulado para ALFOMBRAS*, MOQUETAS, TAPICERIA Y TELAS

Haz siempre una prueba en un área pequeña antes de usarlo.

* No debe usarse en alfombras o moquetas de lana, seda o tejidos delicados.