WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

NUR IM HAUSHALT VERWENDEN • BITTE LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH DIESES STAUBSAUGERS.

Um Stromschläge oder unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden, schalten Sie das Gerät vor der Wartung aus und entfernen Sie den Ionen-Akku.

HINWEIS: Bei empfindlichen Teppichen oder Wollteppichen, insbesondere bei Schlingenpolteppichen, probieren Sie den Staubsauger bitte zuerst an einer unauffälligen Stelle aus, um sicherzustellen, dass die rotierenden Bürstenrollen die Teppichfasern nicht beschädigen oder herausziehen.

⚠️ WARNHINWEIS: **SO VERRINGERN SIE DAS BRAND-, ELEKTROSCHOCK-, VERLETZUNGS- ODER BESCHÄDIGUNGSRISSKO:**

- 1** Dieser Staubsauger besteht aus einer motorisierten Düse, einem Rohr und einem Handstaubsauger. Diese Komponenten enthalten elektrische Anschlüsse, elektrische Leitungen und bewegliche Teile, von denen eine Gefahr für den Benutzer ausgehen kann.
- 2** Inspizieren Sie sämtliche Komponenten vor der Verwendung auf Schäden. Ist eine Komponente beschädigt, dürfen Sie den Staubsauger nicht verwenden.
- 3** Verwenden Sie ausschließlich identische Ersatzteile.
- 4** Der Staubsauger beinhaltet keine Wartungsteile.
- 5** Gebrauchen Sie das Gerät nur wie in diesem Handbuch beschrieben. Verwenden Sie den Staubsauger **AUSSCHLIESSLICH** für die in diesem Handbuch angegebenen Zwecke.
- 6** Mit Ausnahme der Filter und des Staubbehälters dürfen Teile des Staubsaugers **NICHT** mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen.
- 7** Kinder dürfen keinen Zugriff auf das Gerät und das Kabel haben. Das Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden. **DIESES PRODUKT DARF NICHT** als Spielzeug verwendet werden. Falls das Gerät in der Nähe von Kindern betrieben werden soll, müssen diese unbedingt strikt beaufsichtigt werden.
- 8** Dieses Gerät kann unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie die damit verbundenen Risiken kennen. Reinigung und durch den Anwender vorzunehmende Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nicht vorgenommen werden.
- 9** Schalten Sie den Staubsauger jedes Mal aus, wenn Sie stromführende Schläuche, motorisierte Düsen, Ladegeräte, Akkus oder andere elektrische oder mechanische Teile anschließen bzw. entfernen.
- 10** Berühren Sie Stecker oder Staubsauger **NIE** mit nassen Händen.
- 11** Verwenden Sie das Gerät **NIE** ohne Staubbehälter, Filter und Bürstenrolle.
- 12** Verwenden Sie ausschließlich Filter und Zubehör der Marke Shark®. Ansonsten erlischt die Garantie.
- 13** Stecken Sie **KEINE** Gegenstände in die Düse oder Zubehöroffnungen. Benutzen Sie das Gerät **NICHT**, wenn eine Öffnung verstopft ist; halten Sie Öffnungen immer frei von Staub, Fusseln, Haaren und allem, was den Luftstrom einschränken könnte.
- 14** Benutzen Sie das Gerät **NICHT**, wenn der Luftstrom von Düse oder Zubehör eingeschränkt ist. Falls Luftpfade oder die Motorbodendüse blockiert sind, schalten Sie den Staubsauger aus. Entfernen Sie alle Blockaden, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen.
- 15** Halten Sie die Düse und alle Öffnungen des Staubsaugers von Haaren, Gesicht, Fingern, bloßen Füßen oder loser Kleidung fern.
- 16** Benutzen Sie das Gerät **NICHT**, falls der Staubsauger nicht ordnungsgemäß funktioniert bzw. fallen gelassen oder beschädigt, in Wasser getaucht oder im Freien stehen gelassen wurde.
- 17** Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie Stufen reinigen.
- 18** Lassen Sie den Staubsauger **NICHT** unbeaufsichtigt, während er eingeschaltet ist.
- 19** Halten Sie den Staubsauger, solange er eingeschaltet ist, auf Teppichen immer in Bewegung, damit es zu keinen Schäden an den Teppichfasern kommt.

- 20** Stellen Sie den Staubsauger **NICHT** auf instabile Oberflächen wie Stühle oder Tische.
- 21** Verwenden Sie das Gerät **NICHT**, um Folgendes aufzusaugen:
- a) Flüssigkeiten
 - b) Große Gegenstände
 - c) Harte oder spitze Gegenstände (Glas, Nägel, Schrauben oder Münzen)
 - d) Große Mengen an Staub (Trockenbaumaterial, Kaminasche oder Glut). **NICHT** als Aufsatz für Werkzeugmaschinen zur Staubaufnahme verwenden.
 - e) Rauchende oder brennende Gegenstände (heiße Kohlen, Zigarettenkippen oder Streichhölzer)
 - f) Entzündliche oder brennbare Materialien (Feuerzeugflüssigkeit, Benzin oder Kerosin)
 - g) Giftige Materialien (Chlorbleiche, Ammoniak oder Rohrreiniger)
- 22** Verwenden Sie das Gerät **NICHT** in folgenden Bereichen:
- a) In schwach beleuchteten Bereichen
 - b) Auf feuchten oder nassen Oberflächen
 - c) In Außenbereichen
 - d) In Bereichen, die abgeschlossen sind und möglicherweise explosive oder toxische Gase oder Dämpfe enthalten (Flüssigkeit von Feuerzeugen, Benzin, Kerosin, Lack, Farbverdünner, Motenschutzmittel oder entflammbarer Staub)
- 23** Schalten Sie den Staubsauger aus, bevor Sie das Ladegerät anschließen oder trennen.
- 24** Schalten Sie den Staubsauger aus, bevor sie ihn anpassen, reinigen oder warten bzw. Probleme beheben.
- 25** Schneiden Sie beim Reinigen bzw. routinemäßigen Warten **AUSSCHLIESSLICH** Haare, Fasern oder Fäden, die sich um die Bürstenrolle gelegt haben.
- 26** Lassen Sie alle Filter vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie diese wieder in den Staubsauger einsetzen, damit keine Flüssigkeiten in die elektrischen Teile gesaugt werden.
- 27** Versuchen Sie **NICHT**, den Staubsauger bzw. den Akku selbst zu verändern oder zu reparieren, es sei denn, der Vorgang wird in diesem Handbuch beschrieben. Verwenden Sie den Akku oder Staubsauger **NICHT**, wenn er verändert oder beschädigt wurde. Beschädigte oder veränderte Akkus können zu unvorhersagbarem Verhalten und somit zu Bränden, Explosionen und Verletzungsrisiken führen.
- 28** Stellen Sie nach dem Gebrauch alle Bedienelemente ab, bevor Sie den Stecker herausziehen.
- 29** Schalten Sie das Gerät stets aus, bevor Sie die motorisierte Düse oder das motorisierte Handwerkzeug anbringen oder entfernen.

AKKU-PACK

- 30** Der Akku dient als Stromquelle für den Staubsauger. Lesen Sie alle Anweisungen zum Aufladen, und befolgen Sie sie genau.
- 31** Um ein versehentliches Starten zu verhindern, stellen Sie sicher, dass der Staubsauger ausgeschaltet ist, bevor Sie ihn hochheben oder tragen. Berühren Sie beim Tragen des Geräts **NICHT** den Ein-/Ausschalter.
- 32** Verwenden Sie nur folgende Ladegeräte von Charger company name: DK25A-248080H-V, YLSO243A-E248080 Die Verwendung eines falschen Ladegeräts könnte dazu führen, dass das Gerät nicht auflädt und/oder gefährliche Situationen entstehen. Verwenden Sie ausschließlich den Shark Akku XSBT600EU.
- 33** Halten Sie den Akku fern von allen metallischen Objekten wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln oder Schrauben. Das Kurzschließen der Akkuklemmen kann zu Bränden und Verbrennungen führen.
- 34** Bei falscher Handhabung könnten Flüssigkeiten aus dem Akku austreten. Kontakt mit solchen Flüssigkeiten muss unbedingt vermieden werden, da er zu Reizungen und Verbrennungen führen kann. Bei Kontakt unbedingt gründlich mit Wasser abwaschen. Sollte die Flüssigkeit in die Augen geraten, suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf.
- 35** Um eine lange Lebensdauer des Akkus zu gewährleisten, sollte der Akku nicht bei Temperaturen unter 3 °C oder über 40 °C aufbewahrt werden.
- 36** Laden Sie den Akku **NICHT** bei Temperaturen unter 5 °C oder über 40 °C auf.
- 37** Lagern Sie das Gerät nicht im Freien. Verwenden oder lagern Sie das Gerät **NICHT** bei Temperaturen unter 3 °C. Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass das Gerät Zimmertemperatur hat.
- 38** Setzen Sie den Akku **NIE** Flammen oder Temperaturen über 130 °C aus, da dies zu einer Explosion führen kann.

DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG GUT AUFBEWAHREN