

VERWENDUNG DES BREEZY ICE COOLER

1. Stecken Sie das kleine USB-C-Ende des Netzkabels in die Seite des Geräts und das große USB-Ende in ein Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten).
2. Öffnen Sie die Tür für die Kühlakkus und setzen Sie die Kühlakkus mit dem Deckel nach oben in die Schlitze ein. Schließen Sie die Tür der Kühlakkus, wenn Sie fertig sind.

HINWEIS: Für beste Kühlung und schnelle Ergebnisse verwenden Sie alle drei Kühlakkus gleichzeitig. Für eine längere, weniger intensive Kühlung verwenden Sie ein oder zwei Kühlakkus gleichzeitig und lassen die restlichen Kühlakkus im Gefrierschrank, bis sie gebrauchsfertig sind.

3. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät einzuschalten, und wählen Sie die gewünschte Lüftergeschwindigkeit.
4. Um die Stimmungsbeleuchtung ein-/auszuschalten oder die Farbe zu ändern, verwenden Sie die Taste für die Stimmungsbeleuchtung an der Seite des Breezy Ice Cooler.
5. Wenn Sie fertig sind, legen Sie die Kühlakkus bis zum nächsten Gebrauch wieder in den Gefrierschrank. Bewahren Sie Ihren Ice Cooler an einem kühlen, trockenen Ort auf, bis er wieder einsatzbereit ist.



1



2



3



4



5

PFLEGE UND REINIGUNG

Achten Sie nach jedem Gebrauch darauf, eventuell während des Gebrauchs entstandenes Kondenswasser mit einem trockenen, weichen Tuch abzuwischen.

Bei Bedarf punktuell mit einem Tuch reinigen. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.

WARNHINWEISE

- Bevor Sie den Homevero Breezy Ice Cooler für längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie die Kühlakkus und stellen Sie das Gerät für 2 Stunden auf die höchste Lüfterstufe. Dadurch wird das Gerät vor der Lagerung ausgetrocknet.
- Verwenden Sie nur das in der Verpackung mitgelieferte Originalkabel.

- Berühren Sie das Netzteil oder Netzkabel nicht mit nassen Händen.
- Trennen Sie den Homevero Breezy Ice Cooler vom Stromnetz, wenn Sie das Gerät reinigen oder bewegen.
- Für beste Ergebnisse stellen Sie den Ice Cooler auf eine erhöhte Fläche wie einen Tisch oder eine Arbeitsplatte.
- Stellen Sie den Homevero Breezy Ice Cooler nicht in die Nähe einer Heizung oder anderer elektrischer Geräte.
- Stellen Sie das Gerät nicht in Durchgängen oder stark frequentierten Bereichen auf, in denen die Möglichkeit besteht, dass man darüber stolpert oder es umstößt.
- Lassen Sie keine Fremdkörper in den Homevero Breezy Ice Cooler gelangen.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf den Homevero Breezy Ice Cooler.
- Blockieren Sie nicht die vorderen und hinteren Gitter des Geräts.
- Drehen Sie das Gerät nicht auf den Kopf.
- Tauchen Sie den Homevero Breezy Ice Cooler nicht unter Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Stellen Sie den Homevero Breezy Ice Cooler nicht in die Nähe von offenen Flammen oder Feuerquellen.
- Personen mit eingeschränkten physischen, visuellen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder Wissen sollten das Gerät niemals ohne Aufsicht von Personen verwenden, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind oder die in der Lage sind, bei der Verwendung des Geräts zu helfen.
- Das Gerät kann nur dann vollständig ausgeschaltet werden, wenn es vom Stromnetz getrennt ist.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Produktanleitung entstehen.
- Das Ice Boost Pulver nicht verschlucken. Nur wie in diesem Handbuch beschrieben verwenden.

Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für zufällige oder Folgeschäden, die sich aus Ihrer Verwendung des Produkts ergeben. Mit dem Kauf und der Verwendung dieses Produkts übernehmen Sie die gesamte Verantwortung für die Reinigung des Produkts und die Überwachung des Produkts auf Schimmel. Darüber hinaus lehnt das Unternehmen ausdrücklich alle ausdrücklichen Garantien ab, die hierin nicht anderweitig aufgeführt sind, sowie alle stillschweigenden Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Es gibt keine Garantien, die über die Beschreibung auf der Vorderseite hinausgehen.

FCC-Erklärung

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. Warnung: Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die

Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts ungültig machen.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang schädlich stört, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Benutzer aufgefordert, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als dem an, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

FÜR BESTE ERGEBNISSE

KÜHLAKKUS MIT ICE BOOST PULVER EINFRIEREN Gießen Sie das Ice Boost Pulver in die Kühlakkus. Füllen Sie die Kühlakkus mit Wasser, setzen Sie den Deckel auf und schütteln Sie die Kühlakkus, um sie zu mischen. In den Gefrierschrank stellen, bis sie gefroren sind.



FÜR MAXIMALE KÜHLUNG Für maximale Kühlung verwenden Sie alle drei gefrorenen Kühlakkus mit Ice Boost Pulver gleichzeitig.



FÜR MAXIMALE LAUFZEIT Für eine maximale Laufzeit verwenden Sie ein oder zwei gefrorene Kühlakkus gleichzeitig und lassen die restlichen Kühlakkus im Gefrierschrank, bis sie gebrauchsfertig sind.



ENTSORGUNG

Gebrauchte elektrische Haushaltsgeräte Wenn Sie Ihr Elektrogerät nicht mehr verwenden möchten, geben Sie es kostenlos bei einem Recyclinghof für Elektroaltgeräte ab. Gebrauchte Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Weitere Entsorgungshinweise Geben Sie das Elektrogerät in einem solchen Zustand zurück, dass seine spätere

Wiederverwendung oder sein Recycling nicht beeinträchtigt wird. Elektrogeräte können Schadstoffe enthalten. Unsachgemäßer Umgang oder Beschädigung des Geräts kann zu Gesundheitsproblemen oder Wasser- oder Bodenverunreinigungen führen, wenn das Gerät später recycelt wird.

CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Beschreibung	Geschwindigkeitsstufe I	Geschwindigkeitsstufe II	Geschwindigkeitsstufe III	Einheit
Maximaler Luftdurchsatz (F)	0.57	0.99	1.18	m ³ /min
Aufgenommene Leistung (P)	1.53	3.23	5.95	W
Servicewert (SV)	0.37	0.31	0.20	(m ³ /min) / W
Stromverbrauch im Bereitschafts- modus (PSB)	0.11	0.11	0.11	W
Schallleistung speigel (LwA)	47.6	49.8	52.3	dB(A)
Maximale Luftgeschwindigkeit (c)	0.915	1.588	1.893	m/s
Messnorm für den Servicewert	2012/C 172/01, EU 206/2012 + EN IEC 60879 :2019, EN IEC 60879 :2019/AMD1 :2025 EN IEC 60704-2-7 :2020, EN IEC 60704-1 :2021, IEC 62301 :2011			

Dieses Produkt entspricht der EMV-Richtlinie und der Niederspannungsrichtlinie (LVD). Folglich ist das Produkt CE-gekennzeichnet und verfügt über eine Konformitätserklärung mit den europäischen Normen.

Modellname: HV-BIC8

Spannung: USB 5V/2.0A

Leistung: 4.5W

IceBoost Powder IceBoost Packet WARNUNG: NICHT VERSCHLUCKEN Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Verschlucken des Produkts ärztliche Hilfe hinzuziehen.	 Nur zur Verwendung mit HomeVero Breezy IceCooler Eiswürfelbehältern.
---	---

