



SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie bitte vor dem Gebrauch des Gerätes alle Hinweise und Anleitungen, die mit dem Gerät geliefert werden, sorgfältig und vollständig durch und bewahren Sie die Anleitungen gut auf. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich in der darin angegebenen Weise zu dem beschriebenen Zweck (bestimmungsgemäßer Gebrauch). Ein bestimmungswidriger Gebrauch und besonders Missbrauch können zu schweren Personenschäden sowie zu Sachschäden durch gefährliche elektrische Spannung, heiße Oberflächen und Feuer führen.

Das Gerät entspricht den Richtlinien, die für die CE-Kennzeichnung verbindlich sind. Diese Anleitung ist ein wichtiger Bestandteil des Gerätes. Geben Sie das Gerät nicht ohne diese Anleitung an Dritte weiter. Reparaturen und technische Wartung am Gerät dürfen nur von dafür autorisierten Fachwerkstätten durchgeführt werden. Wenden Sie sich gegebenenfalls bitte an Ihren Händler. Fragen zum Gerät beantwortet: GASTROBACK GmbH, Gewerbestr. 20, D-21279 Hollenstedt, Telefon: (04165) 22250 oder per E-Mail: info@gastroback.de



ALLGEMEINE HINWEISE ZUR SICHERHEIT

- Nur für den Betrieb in Innenräumen und für den Gebrauch im Haushalt. Verwenden und lagern Sie das Gerät nicht im Freien oder in feuchten oder nassen Bereichen. Verwenden Sie das Gerät nicht in Booten oder fahrenden Fahrzeugen. Verwenden Sie nur Bauteile, Zubehör und Ersatzteile für das Gerät, die vom Hersteller für diesen Zweck vorgesehen und empfohlen sind. Beschädigte oder ungeeignete Bauteile und Zubehör können während des Betriebs brechen, schmelzen, sich verformen und zur Überhitzung oder Kurzschluss führen sowie Personenschäden und Sachschäden verursachen. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für haushaltsübliche Mengen von Lebensmitteln, die zum Verzehr geeignet sind.
- **Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an die Stromversorgung angeschlossen ist.** Überprüfen Sie regelmäßig die Bauteile und Zubehör sowie das Netzkabel des Gerätes auf Beschädigungen (Beispiel: Verformungen, beschädigte Waffelplatten, Brüche, Risse, Verschmutzung oder Korrosion der Steckkontakte). Niemals das Gerät mit Bauteilen betreiben, die beschädigt sind oder nicht mehr

erwartungsgemäß arbeiten, oder wenn sich das Gerät überhitzt oder übermäßigen Belastungen ausgesetzt war (Beispiel: Sturz, Schlag, ins Gehäuse eingedrungene Flüssigkeit). Ziehen Sie bei Beschädigung oder Störungen während des Betriebes und bei Fehlfunktionen (Beispiel: Überhitzung) sofort den Netzstecker aus der Steckdose, und lassen Sie das Gerät in einer autorisierten Fachwerkstatt überprüfen. Versuchen Sie niemals, das Gerät oder das Netzkabel zu reparieren. Die Arbeitsfläche muss gut zugänglich, horizontal, feuchtigkeits-, fett- und hitzebeständig, fest, eben, trocken und ausreichend groß sein. Niemals das Gerät über ein Netzkabel oder auf geneigte Oberflächen oder auf Tischplatten aus Kunststoff oder mit Kunststoffbeschichtung (Beispiel: lackierte Flächen) stellen. Stellen Sie das Gerät zum Betrieb nicht auf Unterlagen, die durch lokale Überhitzung platzen können (Beispiel: Glas, Stein). Stellen Sie auch das kalte Gerät nicht auf empfindliche Oberflächen (Beispiel: lackierte Möbel). Betreiben Sie das Gerät NICHT unter überhängenden Regalen oder Hängelampen.

- Niemals das Gerät an den Rand oder an die Kante der Arbeitsfläche stellen. Auf jeder Seite des Gerätes müssen mindestens 30cm Platz frei bleiben. Lassen Sie über dem Gerät mindestens 1 m frei. Legen Sie keine Tücher oder Servietten unter oder auf das Gerät, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden. Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und trocken. Legen Sie während des Betriebes keine wertvollen oder empfindlichen Gegenstände in die Nähe des Gerätes, um Schäden durch Fettspritzer zu vermeiden. **EXPLOSIONSGEFAHR, BRANDGEFAHR! Niemals hochprozentige alkoholische Getränke (Beispiel: Glühwein, Grog) oder alkoholhaltige Lebensmittel mit dem Gerät erhitzen oder auf das Gerät gießen. Niemals das Gerät in der Nähe von hochprozentigen alkoholischen Getränken und leichtentzündlichen Flüssigkeiten (Beispiel: Alkohol, Spiritus, Benzin) betreiben.** Durch die Hitze verdampfen viele leichtentzündliche Substanzen sehr rasch und bilden ein zündfähiges Gemisch, das durch den Kontakt mit Zündquellen (Beispiel: Kerze, brennende Zigarette, Bauteile des Gerätes) zur Verpuffung führen kann und schwere Personen- und Sachschäden durch Feuer verursachen kann. **Das Gerät ist nicht zum Flambieren geeignet!**

- **Lebensmittelreste auf den Waffelplatten können verkohlen und in Brand geraten.** Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Gerätes, dass die Waffelplatten unbeschädigt, trocken und sauber sind.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Reinigung und die Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten. **Niemals Kinder mit dem Gerät, den Bauteilen oder dem Verpackungsmaterial spielen lassen!** Bewahren Sie das Gerät immer an einem trockenen, sauberen, frostfreien, **für kleine Kinder und Tiere unzugänglichen Ort** auf. Niemals das Gerät oder seine Bauteile unbeaufsichtigt lassen, wenn sie für kleine Kinder zugänglich sind.
- Das Gerät wird durch eigene Heizelemente elektrisch beheizt. Niemals das Gerät oder Teile davon in einen Ofen stellen oder durch andere Wärmequellen erhitzen. Niemals das Gerät oder Teile davon auf oder in die Nähe von starken Wärmequellen und heißen Oberflächen bringen (Beispiel: Heizung, Ofen, Feuer).
- Wenden Sie bei der Arbeit mit dem Gerät niemals Gewalt an. Drehen Sie immer zuerst den Verschlussriegel in die horizontale, geöffnete Position, bevor Sie den Deckel öffnen und das Gerät in Betrieb nehmen.
- Niemals das Gerät kippen oder aufrecht stellen, solange es heiß ist. Heißes Fett und Teig könnten sonst aus dem Gerät laufen und zu Verbürhungen und Sachschäden führen. Schalten Sie das Gerät immer zuerst aus (Ein/Aus-Taste „POWER“ drücken), ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie das Gerät bewegen, reinigen und/oder zur Aufbewahrung wegstellen. Vergewissern Sie sich immer zuerst, dass der Verschlussriegel sicher geschlossen ist (senkrechte Position), bevor Sie das Gerät zur Aufbewahrung wegstellen oder am Griff des Deckels bewegen.
- Niemals harte oder scharfkantige Gegenstände für die Arbeit mit dem Gerät verwenden (Beispiel: Messer, Gabeln, Metallschaber). Ver-

wenden Sie keine Gegenstände mit dem Gerät, die durch Hitze einwirkung schmelzen, verkohlen, platzen, sich verformen oder gesundheitsschädliche Substanzen entwickeln können.

- Der Teig kann spritzen und heißer Dampf kann entweichen, wenn Sie die heißen Waffelplatten mit Teig füllen. Achten Sie während des Betriebes darauf, dass alle Personen (auch Sie selbst) ausreichend Abstand vom Gerät halten. Rechnen Sie im Umkreis des Gerätes mit Spritzern.
- Legen Sie keine harten, schweren Gegenstände auf das Gerät oder seine Bauteile und Zubehöre.
- Niemals das Gerät und seine Bauteile und Zubehöre mit Scheuermitteln oder harten Scheuerhilfen (Beispiel: Topfreiniger) reinigen. Niemals scharfe Reinigungsmittel (Beispiel: Bleiche, Desinfektionsmittel, Ofenreiniger) für die Reinigung verwenden. **Niemals das Gerät oder Teile des Gerätes in der Spülmaschine reinigen.**
- Lassen Sie keine Lebensmittel auf dem Gerät antrocknen. Reinigen Sie das Gerät nach jeder Verwendung nach der Anleitung in diesem Heft (siehe: ‚Pflege und Reinigung‘). Halten Sie das Gerät und alle seine Teile stets sauber.



VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM UMGANG MIT ELEKTRIZITÄT

Das WAFFELEISEN ADVANCED CONTROL wird elektrisch beheizt und darf nur an eine Schuko-Steckdose mit richtig angeschlossenen Schutzleiter und den richtigen Nennwerten (220-240V~, 50-60Hz) angeschlossen werden. Die Steckdose muss für mindestens 16A und getrennt von anderen Stromverbrauchern abgesichert sein.

Außerdem sollte die Steckdose über einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schutzschalter) abgesichert sein, dessen Auslösestrom nicht über 30mA liegen sollte. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Elektriker. Stromversorgungen im Ausland erfüllen die genannten Voraussetzungen eventuell nicht. Da im Ausland zum Teil abweichende Normen für Stromversorgungen gelten, können wir das Gerät nicht für alle möglichen Stromversorgungen konstruieren und testen. Wenn Sie das Gerät im Ausland betreiben wollen, dann vergewissern Sie sich bitte zuerst, dass ein gefahrloser Betrieb dort möglich ist.

- Verwenden Sie keine externen Zeitschaltuhren, Fernbedienungen oder Mehrfachsteckdosen. Vermeiden Sie die Verwendung eines Verlängerungskabels. Sollten Sie dennoch ein Verlängerungskabel verwenden wollen, dann verwenden Sie ausschließlich Verlängerungskabel mit Schutzleiter, Schukostecker und Schukokupplung für eine Dauerbelastung von mindestens 16A. Die Stromversorgung trennen: Ziehen Sie immer zuerst den Stecker des Verlängerungskabels aus der Steckdose.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, und bevor Sie das Gerät bewegen oder das Gerät reinigen.
- Die Kontakte an den Steckern müssen blank und glatt sein und dürfen keine Verfärbungen haben. Behandeln Sie die Netzkabel stets sorgsam. **Wickeln Sie die Netzkabel immer vollständig ab**, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Niemals das Gerät über ein Netzkabel stellen. Halten Sie die Netzkabel fern von heißen Oberflächen und scharfen Kanten. Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Kante der Arbeitsfläche herunterhängen. Sorgen Sie dafür, dass niemand das Gerät am Netzkabel herunterziehen kann, über das Netzkabel stolpern oder auf das Netzkabel treten kann. Niemals am Netzkabel ziehen oder reißen oder das Netzkabel knicken, quetschen oder verknoten. Fassen Sie immer am Gehäuse des Steckers an, wenn Sie die Verbindungen trennen.
- Niemals den Stecker oder das Gerät mit nassen Händen anfassen, wenn das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist. Niemals das Gerät oder Kabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen oder stellen. Niemals Flüssigkeiten über das Gehäuse oder das Netzkabel laufen lassen. Halten Sie das Gerät und den Arbeitsbereich stets trocken und sauber und wischen Sie übergelaufene Flüssigkeiten sofort ab. Wenn Flüssigkeiten über Gehäuse oder Netzkabel ausgelaufen sind, dann fassen Sie das Gerät nicht an sondern ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Wenn Feuchtigkeit in das Innere des Gehäuses eingedrungen ist, darf das Gerät nicht mehr benutzt werden.
- **Niemals das Gerät oder Teile des Gerätes in der Spülmaschine reinigen.**
- Niemals die Waffelplatten überfüllen. Legen Sie niemals Folien,

Papier oder Tücher oder irgendwelche anderen Fremdkörper in das Gerät, wenn das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist.



HOHE TEMPERATUREN – VERBRENNUNGSGEFAHR

Das WAFFELEISEN ADVANCED CONTROL dient zum Backen von Teig und wird zu diesem Zweck elektrisch auf sehr hohe Temperaturen geheizt. Das Gerät kann deshalb bei unsachgemäßer Handhabung schwerste Verbrennungen und Sachschäden verursachen.

- **Die Heizelemente fangen nach dem Einschalten des Gerätes sofort an zu heizen** und beide Waffelplatten (Boden und Deckel) werden heiß! Außer den Waffelplatten können auch alle Außenseiten des Geräts während des Betriebs und einige Zeit danach sehr heiß sein. Berühren Sie das Gerät nach dem Einschalten nur noch an den Bedienelementen (Tasten, Bräunungsregler und Griff des Deckels)! Verwenden Sie bei Bedarf Topflappen oder Ofenhandschuhe.
- Während des Backens und besonders beim Einfüllen des Teigs können heißer Dampf und Spritzer entweichen. Achten Sie darauf, dass alle anwesenden Personen (auch Sie selbst) ausreichend Abstand zum Gerät halten. Niemals während des Betriebes irgendwelche Körperteile oder hitzeempfindliche Gegenstände über oder direkt neben oder an das Gerät halten.
- Legen Sie niemals Fremdkörper (Papier, Folien, Tücher, Kochbesteck und ähnliches) auf die Waffelplatten, um Schäden und Brandgefahr zu vermeiden! Lassen Sie auch nach dem Ausschalten niemals irgendwelche Gegenstände (e.g. Kochbesteck) auf den heißen Waffelplatten liegen.
- **Achten Sie darauf, dass der Deckel des Waffeleisens beim Füllen mit Teig und bei der Entnahme einer fertigen Waffel ganz geöffnet ist und Sie nicht an das Gerät stoßen. Andernfalls könnte der Deckel zufallen und schwere Verbrennungen verursachen.** Achten Sie darauf, dass Sie das Gerät beim Öffnen des Deckels nicht umkippen. Heißer Teig und heiße Flüssigkeiten (Fett) könnten dadurch auslaufen und schwere Verbrennungen oder Sachschäden verursachen.
- Ziehen Sie immer zuerst den Netzstecker aus der Steckdose und warten Sie bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie das Gerät bewegen

oder das Gerät reinigen. Auch nach dem Ausschalten ist das Gerät noch einige Zeit (mindestens 30 Minuten) sehr heiß. Vergewissern Sie sich immer zuerst, dass die Waffelplatten vollständig leer sind und das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie das Gerät kippen, neigen oder aufrecht stellen.

HINWEISE ZUR ANTIHAFTBESCHICHTUNG

Die Waffelplatten, das Scharnier des Deckels und die Überlaufrinne sind mit einer hochwertigen Antihafbeschichtung versehen, wodurch die Lebensmittel nicht auf den Oberflächen ankleben.

- Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn die Antihafbeschichtung abgeschabt oder zerkratzt ist oder sich aufgrund von Überhitzung ablöst oder verfärbt. Durch einige Lebensmittel können eventuell leichte Verfärbungen auftreten, die aber die Funktion der Beschichtung nicht beeinträchtigen. Vor der ersten Verwendung: Reiben Sie die Antihafbeschichtung beider Waffelplatten kurz mit wenigen Tropfen Speiseöl ab.
- Verwenden Sie kein Backofenspray, Antihaf-Spray oder ähnliche Hilfsmittel für das Gerät.
- Verwenden Sie nur Kochbesteck aus Holz oder hitzefestem Kunststoff für die Arbeit mit dem Gerät. Verwenden Sie keine harten oder scharfkantigen Gegenstände. Niemals auf den Waffelplatten kratzen, rühren oder schneiden. Wir übernehmen keine Haftung, wenn die Antihafbeschichtung durch die Verwendung ungeeigneter Gegenstände beschädigt wurde.
- Durch die Antihafbeschichtung lassen sich die Waffelplatten leicht reinigen. Niemals scharfe Reiniger, Scheuermittel oder harte Scheuerhilfen (Beispiel: Drahtbürsten, Stahlwolle) verwenden. Reinigen Sie die Waffelflächen mit einem Spültuch, einem weichen Schwamm oder einer weichen Spülbürste, die Sie mit warmer Spülmittellösung angefeuchtet haben (siehe: ‚Pflege und Reinigung‘).

TECHNISCHE DATEN

Modell:	Art.-Nr.: 42424 - Waffleisen Advanced Control
Stromversorgung:	220-240 V ~, 50-60 Hz
Maximale Leistungsaufnahme:	1600 W
Länge des Netzkabels:	ca. 70 cm
Gewicht:	ca. 4 kg
Abmessungen: (Breite x Tiefe x Höhe)	ca. 310 x 284 x 134 mm (geschlossen) ca. 310 x 352 x 330 mm (offen)
Größe der Waffelflächen:	Boden, Deckel: 2mal 120 x 130 mm
Kapazität:	max. 220 ml Teig pro Backvorgang
Prüfzeichen:	   <small>www.tuv.com ID 1419072033</small>

Diese Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

UMWELTSCHUTZ

Dieses Produkt wurde so konzipiert, dass es der Verordnung (EU) 2023/826 der Kommission in Bezug auf Ökodesign entspricht.

Modus	Leistungsaufnahme (Watt)	Zeit (Minuten)	Power Management function
Aus Zustand	0,3 W	N/A	N/A