

# WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE DIE BETRIEBUNGSANLEITUNG VOR DEM GEBRAUCH VOLLSTÄNDIG DURCH • NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT UND AUF EINER ARBEITSPLATTE

Lesen Sie vor dem Gebrauch Ihres Ninja® Perfect Temperature Wasserkochers die Bedienungsanleitung sorgfältig durch

## ⚠️ WARNUNG

Beachten Sie diese grundlegenden Sicherheitshinweise, um das Risiko von Feuer, Stromschlag, schweren Verletzungen, Tod oder Schäden beim Gebrauch dieses Gerätes zu verringern.

- 1 Um eine Erstickungsgefahr für Kleinkinder zu vermeiden, entsorgen Sie alle Verpackungen sofort nach dem Entpacken.
- 2 Dieses Gerät kann unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie die damit verbundenen Risiken kennen.
- 3 Kinder dürfen keinen Zugriff auf das Gerät und das Kabel haben. Erlauben Sie kleinen Kindern **KEINESFALLS**, das Gerät zu bedienen oder damit zu spielen. Falls das Gerät in der Nähe von Kindern betrieben werden soll, müssen diese unbedingt beaufsichtigt werden.
- 4 Um Brandgefahr, Stromschläge und Verletzungen zu vermeiden, tauchen Sie das Kabel, den Stecker sowie andere Teile des Geräts **NIEMALS** in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- 5 Tragen Sie das Gerät **NIE** am Stromkabel und reißen Sie nicht daran, um es aus der Steckdose zu ziehen; fassen Sie stattdessen den Stecker an und ziehen Sie ihn heraus.
- 6 Es wird ein kurzes Stromkabel bereitgestellt, um die Gefahren zu verringern, sich in einem längeren Kabel zu verfangen oder darüber zu stolpern.
- 7 Verwenden Sie **KEINE** Verlängerungskabel, externen Zeitschaltuhren oder separaten Fernbedienungssysteme für dieses Produkt. Überprüfen Sie das Stromkabel regelmäßig.
- 8 Bedienen Sie den Wasserkocher **NICHT**, wenn dessen Kabel oder Stecker beschädigt sind, oder wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, fallengelassen oder in sonstiger Weise beschädigt wurde. Wenden Sie sich an den Kundendienst von SharkNinja Europe Limited.
- 9 Nur für den Gebrauch im Haushalt.
- 10 Lassen Sie **KEINESFALLS** das Stromkabel über die Tischkante hängen oder heiße Oberflächen wie z. B. den Herd berühren.
- 11 Verwenden Sie **NIEMALS** einen Stecker unterhalb der Arbeitsfläche.
- 12 Stellen Sie den Wasserkocher **IMMER** zuerst auf die Basis und stecken Sie dann das Kabel in die Steckdose.
- 13 Um Brandgefahr, Stromschlag oder Beschädigung des Geräts zu vermeiden, darf das Gerät **NICHT** in einem Geräteschrank oder unter einem Oberschrank verwendet werden.
- 14 Schalten Sie es aus und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie Teile anbringen oder entfernen bzw. das Gerät reinigen
- 15 Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung und bei Nichtgebrauch von der Steckdose.
- 16 Verwenden Sie den Wasserkocher **NICHT** mit einer anderen Basis.
- 17 Verwenden Sie das Gerät **IMMER** auf einer sauberen, trockenen und ebenen Oberfläche.
- 18 Platzieren Sie das Gerät **NIE** in der Nähe oder auf einer Gas-, Elektro- bzw. Induktionsherdplatte bzw. in einem heißen Ofen.
- 19 Verwenden Sie dieses Gerät **AUSSCHLIESSLICH** für den Zweck, für den es bestimmt ist.
- 20 Verwenden Sie das Gerät **NICHT** im Freien.
- 21 Um Verbrühungen durch Dampf und heiße Oberflächen zu vermeiden, benutzen Sie die Griffe. Berühren Sie **NICHT** die Metalloberfläche und halten Sie während des Betriebs nicht Ihre Hand über den Ausgießer und den geöffneten Deckel.

- 22** Stellen Sie den Wasserkocher **NICHT** in die Mikrowelle.
- 23** Trinken Sie **NICHT** direkt aus dem Wasserkocher. Flüssigkeiten aus dem Wasserkocher können sehr heiß sein.
- 24** Füllen Sie den Wasserbehälter **NICHT** mit etwas anderem als Wasser, da andere Flüssigkeiten Ihren Wasserkocher beschädigen können.
- 25** Füllen Sie den Wasserbehälter **NICHT** zu voll. Befüllen Sie ihn nur bis zur Maximalmarkierung mit Wasser. Wenn der Wasserkocher überfüllt ist, könnte kochendes Wasser austreten.
- 26** Nehmen Sie das Gerät **NICHT** ohne Wasser in Betrieb. Bei Aktivierung ohne Wasser lassen Sie das Gerät vor dem Befüllen mindestens 10 Minuten abkühlen.
- 27** Das Überschreiten der maximalen Füllhöhe kann zum Überlaufen führen.
- 28** Der Wasserkocher **MUSS** aufrecht bewegt oder getragen werden, um Hautverbrennungen und Verbrühungen zu vermeiden.
- 29** Stellen Sie den Wasserkocher oder die Basis **NICHT** in die Spülmaschine.
- 30** Tauchen Sie den Wasserkocher oder die Basis **NICHT** in Wasser ein und vermeiden Sie das Verschütten von Wasser auf das Verbindungsteil.
- 31** Reinigen Sie den Wasserkocher **NICHT** mit Scheuermitteln, Stahlwollschwämmchen oder anderen Schleifmitteln.
- 32** Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Teile entfernen und das Gerät reinigen.
- 33** Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, besuchen Sie [ninjakitchen.eu](http://ninjakitchen.eu) oder kontaktieren Sie SharkNinja Europe Limited zur Überprüfung, Reparatur oder Einstellung.
- 34** Reinigung und durch den Anwender vorzunehmende Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ausgeführt werden.
- 35** Verwenden Sie den Wasserkocher bei Nichtgebrauch **NICHT** zur Aufbewahrung von Speisen.
- 36** **VORSICHT** Die Oberfläche des Heizelements weist nach Gebrauch noch Restwärme auf.
- 37** **VORSICHT** Nehmen Sie den Wasserkocher nicht auf einer geeigneten Oberfläche in Betrieb. Nehmen Sie den Wasserkocher nur in Betrieb, wenn das Heizelement vollständig mit Wasser bedeckt ist. Bewegen Sie den Wasserkocher nicht, während er eingeschaltet ist.



Weist darauf hin, dass die Bedienungsanleitungen gelesen und angeschaut werden müssen, um den Betrieb und die Nutzung des Gerätes zu verstehen.



Nicht in Flüssigkeit eintauchen.



Weist auf eine Gefahr hin, die zu Verletzungen, zum Tod oder zu erheblichen Sachschäden führen kann, wenn die in diesem Symbol enthaltene Warnung missachtet wird.



Achten Sie darauf, den Kontakt mit heißen Oberflächen zu vermeiden. Verwenden Sie stets einen Handschutz, um Verbrennungen vorzubeugen.



Nur zum Gebrauch im Innenbereich und für private Zwecke vorgesehen.

# BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG GUT AUF.