

# WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

**Beim Gebrauch von Elektrogeräten müssen immer folgende grundlegende Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden:**

1. Lesen Sie alle Anleitungen. Bei falscher Verwendung des Geräts besteht Verletzungsgefahr.
2. Die Geräte dürfen von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, unzureichender Erfahrung oder mangelnden Kenntnissen nur benutzt werden, wenn sie in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Das Geräte darf von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden, wenn sie in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht und ab dem Alter von 8 Jahren reinigen oder warten.
3. Gerät und Netzkabel außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren aufbewahren.
4. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
5. Die durch den Benutzer erforderliche Reinigung und Wartung darf nur von Kindern durchgeführt werden, die unter direkter Aufsicht stehen und über 8 Jahre alt sind.
6. Heiße Oberflächen nicht berühren. Fassen Sie das Gerät an den Griffen oder Bedienknöpfen an.
7. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Netzstecker beschädigt ist, das Gerät nicht einwandfrei funktioniert oder wenn es fallen gelassen oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Bringen Sie das Gerät zur Prüfung, Reparatur oder elektrischen bzw. mechanischen Einstellung zur nächsten Servicestelle.
8. Vermeiden Sie Brände, Stromschläge und Personenschäden, indem Sie Netzkabel, Stecker oder das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen. Vermeiden Sie Verschmutzungen des Steckers.
9. Schalten Sie das Gerät aus (⏻) und stecken Sie dann das Netzkabel in die Steckdose. Zur Trennung vom Stromnetz schalten Sie das Gerät aus (⏻) und ziehen dann den Stecker aus der Steckdose.

10. Versuchen Sie niemals, das heie Gert zu tragen. Wird heies Wasser oder heier Kaffee verschttet, kann dies schwere Verletzungen oder Verbrennungen verursachen.
11. Lassen Sie das Gert niemals unbeaufsichtigt, whrend es in Betrieb ist.
12. Die Verwendung von nicht von KitchenAid empfohlenem Zubehr kann zu Brand, Stromschlag oder Verletzung von Personen fhren.
13. Benutzen Sie das Gert nicht im Freien.
14. Lassen Sie das Netzkabel nicht ber die Tischkante oder die Kante der Arbeitsflche hngen und verhindern Sie den Kontakt des Kabels mit heien Oberflchen.
15. Stellen Sie das Gert nicht auf oder in die Nhe eines heien Gas- oder Elektroherds oder in einen heien Ofen.
16. Schalten Sie das Gert bei Nichtgebrauch, vor dem Anbringen bzw. Abnehmen von Teilen und vor dem Reinigen aus (⏻) und ziehen Sie den Stecker aus der Netzsteckdose. Zur Trennung vom Stromnetz ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Ziehen Sie niemals am Netzkabel.
17. **ACHTUNG:** Um Schden am Gert zu vermeiden, verwenden Sie beim Reinigen keine aggressiven Reinigungsmittel. Verwenden Sie ein weiches Tuch und ein mildes Reinigungsmittel.
18. **ACHTUNG:** Verwenden Sie das Gert nicht, wenn das Gert beschdigt ist oder sichtbare Risse aufweist.
19. Um Verletzungen zu vermeiden, sollten Sie whrend des Brhvorgangs nicht die Tropfschale entfernen, die Serviceklappe ffnen oder die Brhkammer entfernen.
20. Gehen Sie bei der Verwendung von heiem Dampf uerst vorsichtig vor.
21. Verwenden Sie das Gert nur fr den vorgesehenen Zweck.
22. Bei Kontakt mit der Entkalkungslsung knnen Haut- oder Augenreizungen auftreten. Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt. Splen Sie die Entkalkungslsung mit sauberem Wasser ab. Holen Sie nach Augenkontakt unverzglich rztlichen Rat ein.
23. Empfindliche Oberflchen knnen durch Kontakt mit der Entkalkungslsung beschdigt werden. Entfernen Sie alle Spritzer umgehend.

- 24.** Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen und bevor Sie das Gerät reinigen.
- 25.** Hinweise zur Reinigung von Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, finden Sie im Abschnitt „Pflege und Wartung“.
- 26.** Die Oberfläche des Heizelements ist auch nach dem Gebrauch noch warm. Heiße Oberflächen nicht berühren. Immer am Griff anfassen.
- 27.** Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von KitchenAid, seinem Kundendienst oder ähnlich geschultem Fachpersonal ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- 28.** Nutzen Sie das Gerät nicht über 2000 m über dem Meeresspiegel.
- 29.** Die Kaffeemaschine darf nicht in bewegten Umgebungen wie Booten, Kraftfahrzeugen, Zügen usw. verwendet werden.
- 30.** Verwenden Sie dieses Kaffeesystem nur in normalen Haushaltsumgebungen zur Zubereitung von Kaffee-, Milch- oder Teegetränken wie Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato usw.
- 31.** Jede andere Art der Verwendung ist nicht zulässig.
- 32.** Verwenden Sie keine behandelten Kaffeebohnen mit Zusätzen oder karamellisierte Kaffeebohnen.
- 33.** Füllen Sie keine Flüssigkeiten in den Bohnenbehälter oder den Kaffeepulverschacht.
- 34.** Befüllen Sie den Wassertank nur mit kaltem, frischem Leitungswasser. Verwenden Sie kein deionisiertes Wasser oder Mineralwasser.
- 35.** Um eine Verunreinigung des Wassers zu vermeiden, verwenden Sie täglich frisches Wasser.
- 36.** Das Gerät darf sich während der Verwendung nicht in einem Schrank befinden.
- 37.** Geben Sie abnehmbare Teile wie Wassertank, Spender, Serviceklappe, Tropfschale oder Deckel des Milchbehälters nicht in die Spülmaschine und weichen Sie diese Teile nicht in Wasser oder Spülmittel ein. Dadurch werden die Teile beschädigt und es können scharfe Kanten entstehen.

**38.** Das Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und für ähnliche Anwendungen vorgesehen, beispielsweise:

- in Personalküchenbereichen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
- in Bauernhäusern
- in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen
- in Zimmern mit Übernachtung und Frühstück

## BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

Vollständige Informationen zum Produkt, Anleitungen und Videos, einschließlich Garantiehinweise, finden Sie unter [www.KitchenAid.de](http://www.KitchenAid.de), [www.kitchenaid.at/produkttipps](http://www.kitchenaid.at/produkttipps) oder [www.KitchenAid.eu](http://www.KitchenAid.eu). Bei Fragen wenden Sie sich bitte an [contact@whirlpool.com](mailto:contact@whirlpool.com).

### ELEKTRISCHE ANFORDERUNGEN

## ⚠️ WARNUNG

### Stromschlaggefahr

Stecken Sie den Netzstecker in eine Schutzkontaktsteckdose.

Der Erdungsstift darf nicht entfernt werden.

Keine Adapter benutzen.

Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zum Tod, einem Brand oder Stromschlag führen.



**Spannung:** 220–240 V

**Frequenz:** 50–60 Hz

**Leistung:** 1450 W

**HINWEIS:** Wenn der Stecker nicht in die Steckdose passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Servicetechniker. Ein Steckertausch sollte nur von einem Fachmann vorgenommen werden. Keine Adapter benutzen.

Verwenden Sie kein Verlängerungskabel. Wenn das Netzkabel zu kurz ist, lassen Sie von einem qualifizierten Elektriker oder Servicetechniker eine Steckdose in der Nähe des Geräts installieren.

Das Kabel sollte nicht über die Arbeits- oder Tischplatte hängen, wo Kinder daran ziehen oder aus Versehen darüber stolpern können.



# KitchenAid

©2026 All rights reserved.