

NINJA

BLAST TRAGBARER MIXER

BC151EU Serie | Bedienungsanleitung



DEUTSCH

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

BITTE LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH • NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH

	Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung zum Betrieb und zur Nutzung des Gerätes.
	Weist auf eine Gefahr hin, die zu Verletzungen, zum Tod oder zu erheblichen Sachschäden führen kann, wenn die in diesem Symbol enthaltene Warnung missachtet wird.
	Nur für den Gebrauch im Haushalt.
	Zeigt die Position zum Anbringen des USB-C-Kabels für das Ladegerät an.
Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, einschließlich der folgenden:	

⚠️ WARNUNG: Um Verletzungen, Feuer, Stromschläge oder Sachschäden zu vermeiden, sind stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, einschließlich der im Folgenden aufgeführten Warnungen und der nachfolgenden Bedienungsanleitung. Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich für den Zweck, für den es bestimmt ist.

- 1 Lesen Sie vor dem Gebrauch des Gerätes und des Zubehörs alle Anweisungen durch.
- 2 Beachten Sie genau alle Warnungen und die Bedienungsanleitung. Das Gerät verfügt über elektrische Anschlüsse und bewegliche Teile, von denen eine Gefahr für den Benutzer ausgehen kann.
- 3 Seien Sie beim Umgang mit der Power-Klingeneinheit STETS vorsichtig. Die Klingen sind scharf, seien Sie vorsichtig. Fassen Sie die Power-Klingeneinheit **AUSSCHLIESSLICH** an der Motorbasis an. Unzureichende Vorsicht bei der Handhabung der Klingeneinheit kann zu Verletzungen führen.
- 4 Nehmen Sie sich Zeit und seien Sie vorsichtig beim Auspacken und Zusammensetzen des Gerätes. Dieses Gerät enthält scharfe, lose Klingen, die bei unsachgemäßem Gebrauch Verletzungen verursachen können.
- 5 Vergewissern Sie sich, dass alle für den ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb des Gerätes erforderlichen Teile vorhanden sind.
- 6 Mixen Sie **KEINE** heißen oder kohlen säurehaltigen Flüssigkeiten, denn dies könnte zu einem überhöhten Druckaufbau führen, durch den der Benutzer der Gefahr von Verbrennungen oder anderen Verletzungen ausgesetzt wird.
- 7 Füllen Sie den Becher **NICHT** über die Linie **MAX FILL** hinaus.
- 8 Die Klingen sind scharf. Gehen Sie stets vorsichtig damit um.
- 9 Reinigen Sie vor dem Gebrauch alle Teile, die mit Nahrungsmitteln in Berührung kommen können. Beachten Sie die Hinweise zum Spülen in dieser Bedienungsanleitung.
- 10 Zum Schutz vor Stromschlägen tauchen Sie die Motorbasis **KEINESFALLS** in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- 11 Lagern Sie das Produkt **NICHT** im Freien und lassen Sie es nicht in Flüssigkeiten eintauchen.
- 12 Erlauben Sie Kindern **NICHT**, das Gerät zu bedienen, oder es als Spielzeug zu benutzen. Falls ein Gerät in der Nähe von Kindern betrieben wird, müssen die Kinder unbedingt gut beaufsichtigt werden.

- 13 Dieses Gerät darf von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen **NUR** unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person benutzt werden.
- 14 Prüfen Sie vor jedem Gebrauch die 6er-Klingeneinheit auf Beschädigungen. Falls eine der Klingen verbogen ist oder der Verdacht besteht, dass es zu einer Beschädigung gekommen sein könnte, wenden Sie sich an den Kundendienst von SharkNinja, um ein Ersatzteil zu bestellen.
- 15 Versuchen Sie **NICHT**, die Klingen zu schleifen.
- 16 Achten Sie darauf, dass **KEIN** Teil des Geräts mit heißen Oberflächen in Berührung kommt, auch nicht mit Herdplatten oder anderen Heizgeräten.
- 17 Verwenden Sie das Gerät **IMMER** auf einer trockenen und ebenen Oberfläche.
- 18 Achten Sie darauf, dass Ihre Hände, Ihr Haar und Ihre Kleidung beim Befüllen und während des Betriebs nicht in den Becher geraten.
- 19 Verwenden Sie **AUSSCHLIESSLICH** Zubehör, das zusammen mit dem Produkt geliefert wurde oder das von SharkNinja empfohlen wird. Die Verwendung von Zubehör, das nicht von SharkNinja empfohlen oder verkauft wird, kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
- 20 Vermeiden Sie während des Betriebs und der Handhabung des Gerätes jede Berührung mit dessen beweglichen Teilen.
- 21 Betreiben Sie das Gerät **NICHT** mit leerem Becher.
- 22 Geben Sie die Becher oder das mitgelieferte Zubehör **NICHT** in die Mikrowelle.
- 23 Nutzen Sie das Gerät **NICHT** für Mahlvorgänge.
- 24 Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass sich im Becher keine Utensilien mehr befinden. Im Becher verbliebene Utensilien können diesen zerstören, mit der Folge von Personen- und Sachschäden.
- 25 Versuchen Sie **NICHT**, den Verriegelungsmechanismus zu deaktivieren, zu manipulieren oder zu umgehen. Achten Sie vor Inbetriebnahme darauf, dass Mixbecher und Deckel ordnungsgemäß montiert sind.
- 26 Setzen Sie die Becher und Zubehörteile **KEINEN** extremen Temperaturschwankungen aus. Dies könnte zu Beschädigungen führen.
- 27 Lassen Sie das Gerät während der Benutzung **NIEMALS** unbeaufsichtigt.
- 28 Wenn nicht vermischte bzw. nicht zerkleinerte Zutaten an den Seiten des Bechers haften, dann schalten Sie das Gerät mit der Einschalttaste aus und lösen Sie die Zutaten mit einem Teigschaber.
- 29 Versuchen Sie **NICHT**, den Becher oder Deckel von der Motorbasis abzunehmen, solange sich die Klingeneinheit noch dreht. Lassen Sie das Gerät komplett zum Stillstand kommen, bevor Sie den Deckel und/oder Becher abnehmen.
- 30 Lagern Sie **KEINE** Zutaten für längere Zeit vor oder nach dem Mixen im Becher. Einige Lebensmittel enthalten aktive Inhaltsstoffe oder setzen Gase frei, die sich ausdehnen; wenn sie sich in einem verschlossenen Becher befinden, kann es zu einem Überdruck kommen, der ein Verletzungsrisiko darstellt.
- 31 Falls das Gerät überhitzt, wird ein Überhitzungsschalter aktiviert, der den Motor vorübergehend abschaltet. Um das Gerät wieder in den Betriebszustand zu bringen, schalten Sie den Ninja Blast™ Portable Mixer mit der Taste POWER (Einschalttaste) **AUS** und lassen Sie ihn etwa 15 Minuten abkühlen, bevor Sie ihn erneut verwenden.
- 32 Verarbeiten Sie **KEINESFALLS** trockene Zutaten, ohne Flüssigkeit in den Mixbecher zu geben. Das Gerät ist nicht zum Trockenmischen vorgesehen.
- 33 **NUR** mit aufgesetztem Deckel verwenden.
- 34 Den Mixer **NICHT** kühlen oder einfrieren.
- 35 Gerät ausschalten und vom Stromnetz trennen, bevor Sie Zubehör oder dazu gehörende Teile austauschen, die sich beim Benutzen bewegen.
- 36 Um mögliche Verletzungen zu vermeiden, Gerät nicht zweckentfremden.

AKKUVERWENDUNG

- 1** Der Akku ist die Stromquelle für den Ninja Blast Portable Mixer. Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen zum Aufladen.
- 2** Verbrennen Sie das Gerät nicht, auch nicht, wenn es stark beschädigt ist. Die Lithium-Ionen-Akkus können im Feuer explodieren. Produkte mit Lithium-Ionen-Akkus müssen immer ordnungsgemäß recycelt werden.
- 3** Da es kein Stromkabel gibt, müssen Sie eine versehentliche Aktivierung der Klingen verhindern, indem Sie sicherstellen, dass der Mixer **AUSGESCHALTET** ist, wenn er nicht benutzt wird oder wenn über den Deckel mit Trinköffnung aus dem Becher getrunken wird.
- 4** Halten Sie den Akku fern von allen metallischen Gegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln oder Schrauben. Das Kurzschließen der Akkuklemmen kann zu Bränden und Verbrennungen führen.
- 5** Bei falscher Handhabung könnten Flüssigkeiten aus dem Akku austreten. Kontakt mit solchen Flüssigkeiten muss unbedingt vermieden werden, da er zu Reizungen und Verbrennungen führen kann. Bei Kontakt unbedingt gründlich mit Wasser abwaschen. Sollte die Flüssigkeit in die Augen geraten, suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf.
- 6** Dieses Gerät enthält Akkus, die nur von qualifiziertem Personal entfernt werden dürfen.
- 7** Dieses Gerät enthält Akkus, die nicht austauschbar sind.