
Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist nur für den privaten Haushalt und das häusliche Umfeld bestimmt. Gerät nur für haushaltsübliche Verarbeitungsmengen und -zeiten benutzen. Zulässige Höchstmengen nicht überschreiten.

Dieses Gerät ist geeignet zum Mixen von Flüssigkeiten (Smoothies, Drinks, ...), zum Pürieren von warmen und kalten Speisen und zum Zerkleinern von gefrorenem Obst oder Eiswürfeln. Dieses Gerät ist zur Erzeugung von Vakuum zur Verarbeitung oder zur Aufbewahrung geeignet. Das Gerät darf nicht zur Verarbeitung von anderen Substanzen bzw. Gegenständen benutzt werden. Das Gerät nur in Innenräumen bei Raumtemperatur und bis zu 2000 m über Meereshöhe verwenden.

Wichtige Sicherheitshinweise

Die Gebrauchsanleitung sorgfältig durchlesen, danach handeln und aufbewahren! Bei Weitergabe des Geräts diese Anleitung beilegen. Das Nichtbeachten der Anweisungen für die richtige Anwendung des Gerätes schließt eine Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden aus.

Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten und dürfen das Gerät nicht bedienen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden.

⚠ Stromschlaggefahr und Brandgefahr!

- Gerät nur gemäß Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben. Nur benutzen, wenn Zuleitung und Gerät keine Beschädigungen aufweisen. Reparaturen am Gerät, wie z. B. eine beschädigte Netzanschlussleitung auswechseln, dürfen nur durch unseren Kundendienst ausgeführt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Gerät niemals an Zeitschaltuhren oder fernbedienbaren Steckdosen anschließen. Das Gerät während des Betriebs stets beaufsichtigen!
- Gerät nicht auf oder in die Nähe heißer Oberflächen, wie z. B. Herdplatten, stellen. Das Netzkabel nicht mit heißen Teilen in Berührung bringen oder über scharfe Kanten ziehen.

- Das Grundgerät niemals in Wasser tauchen oder in den Geschirrspüler geben. Keinen Dampfreiniger benutzen. Das Gerät nicht mit feuchten Händen benutzen.
- Das Gerät muss nach jedem Gebrauch, bei nicht vorhandener Aufsicht, vor dem Zusammenbau, Auseinandernehmen oder Reinigen und im Fehlerfall stets vom Netz getrennt werden.

Verletzungsgefahr!

- Vor dem Auswechseln von Zubehör oder Zusatzteilen, die im Betrieb bewegt werden, muss das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.
- Vorsicht beim Umgang mit den scharfen Messern, bei der Entleerung des Behälters und bei der Reinigung.
- Vor dem Ausschalten Drehwähler auf **0** stellen.
- Nach dem Ausschalten läuft der Antrieb kurze Zeit nach. Vollständigen Stillstand des Antriebs abwarten.
- Gerät nur im komplett zusammengesetzten Zustand verwenden.
- Mixbecher oder To-Go-Flasche nur mit diesem Gerät verwenden.

Erstickungsgefahr!

- Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.
- Vakuum-Zip-Beutel von Kindern fernhalten.
- Kinder nicht mit Vakuum-Zip-Beuteln spielen lassen.

Achtung!

- Keine Flüssigkeiten und Lebensmittel über 60°C in den Mixbecher einfüllen.
- Darauf achten, dass sich keine Fremdkörper im Mixbecher befinden.
- Es wird empfohlen, das Gerät niemals länger eingeschaltet zu lassen, wie für die Verarbeitung der Lebensmittel notwendig. Nicht im Leerlauf betreiben.
- Die maximal zugelassenen Füllmengen nicht überschreiten.
- Das Gerät nur mit zugelassenen Originalteilen und -zubehör benutzen.

Wichtig!

- Dichtungselemente auf keinen Fall mit scharfen, spitzen oder metallischen Gegenständen berühren.
- Die Aufbewahrungsbehälter und Vakuum-Zip-Beutel sind für Geschirrspüler und Gefrierschränke geeignet.
- In der Mikrowelle können Lebensmittel im Behälter oder im Beutel für höchstens 90 Sekunden bei maximal 900 Watt erwärmt werden. Vor der Verwendung in der Mikrowelle den Deckel des Behälters entfernen bzw. den Beutel öffnen.

- Die Aufbewahrungsbehälter und Vakuum-Zip-Beutel sind für einen Temperaturbereich von -18 °C bis 85 °C geeignet.
- Beutel, die für die Lagerung von rohem Fleisch, Fisch oder Geflügel verwendet worden sind, sollten nicht wiederverwendet werden.
- Das Gerät nach jeder Verwendung oder nach längerem Nichtgebrauch unbedingt gründlich reinigen. → „Reinigung und Pflege“ siehe Seite 13

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes aus dem Hause Bosch. Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf unserer Internetseite.

www.bosch-home.com

Zur Verwendung dieser Gebrauchsanleitung: Die Umschlagseiten dieser Anleitung können Sie ausklappen. Dort finden Sie mit Buchstaben und Nummern bezeichnete Illustrationen, auf die in dieser Anleitung immer wieder verwiesen wird (z. B. → **Bildfolge** ).

Inhalt

Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	3
Wichtige Sicherheitshinweise	3
Auf einen Blick.....	5
Vor dem ersten Gebrauch	6
Teile und Bedienelemente	6
Vorbereitung	9
Verwendung.....	10
Aufbewahren unter Vakuum	11
Reinigung und Pflege	13
Zubehör	14
Sicherheitssysteme	15
Rezepte	15
Entsorgung	16
Garantiebedingungen	16
Hilfe bei Störungen	17

Auf einen Blick

→ **Bild** 

1 Grundgerät / Motorblock

- a Antrieb
- b Markierung ●→▲
- c Auslauf-Öffnung
- d Kabelaufwicklung
- e Kabelbefestigung
- f Standfüße (4 Stück)

2 Vakuum-Einheit

- a Verschlussklappe
- b Halte-Clip für Vakuum-Schlauch
- c Feuchtigkeitssensoren
- d Vakuum-Ventil
- e Sieb

3 Bedienfeld

- a Taste ① (Ein/Aus)
- b Drehwähler mit Markierung
- c Taste Clean
- d Taste Ice
- e Taste Auto
- f Taste Vacuum
- g Markierung Pulse
- h Nullstellung 0
- i Markierung min / max

4 Anzeigefeld

- a Statusanzeige
- b Symbole

5 Mixbecher

- a Behälter aus Tritan
- b Skala mit 3 Markierungen Max
- c Markierung ▼
- d Aussparung für Deckel-Lasche
- e Messereinsatz mit Mixmesser

6 Deckel

- a Vakuum-Verschluss
- b Lasche