

Wichtige Sicherheitshinweise

- Diese Anleitungen bitte **unbedingt** gründlich durchlesen und zur späteren Bezugnahme aufbewahren.
- Vor dem ersten Gebrauch die gesamte Verpackung und unnötige Etiketten entfernen. (Die Etiketten am Boden des Geräts und etwaige Warnaufkleber sollten nicht abgenommen werden.) Die Teile spülen, siehe „Reinigung“.
- Falls Stecker oder Netzkabel beschädigt sind, müssen sie aus Sicherheitsgründen von Kenwood oder einer autorisierten Kenwood-Kundendienststelle ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- **Keine** heißen Zutaten verarbeiten.
- Das Gerät **nicht** ohne Ruhezeit länger als unten angegeben betreiben. Bei längerem, ununterbrochenem Betrieb kann Ihr Gerät Schaden nehmen.

Funktion/ Aufsatz	Maximale Betriebszeit	Ruhezeit zwischen Betriebsphasen
Rührbesen	6 Minuten	Gerät vom Netzstrom trennen und 15 Minuten abkühlen lassen.
Knethaken Schwerer Kuchenteig Brotteig	3 Minuten	

- Tauchen Sie den Handmixer **niemals** in Wasser ein - Netzkabel und Stecker dürfen **nie** nass werden.
- Finger, Haare, Kleidung und Utensilien **immer** von beweglichen Teilen fernhalten.
- Netzkabel **niemals** mit heißen Oberflächen in Berührung bringen oder in Reichweite von Kindern herunterhängen lassen.
- Benutzen Sie **niemals** einen beschädigten Handmixer. Lassen Sie Ihren Handmixer überprüfen oder reparieren: Siehe „Kundendienst und Service“.
- **Nur** zugelassene Zusatzgeräte benutzen.
- Das Gerät **immer** ausschalten und den Netzstecker ziehen, wenn es unbeaufsichtigt gelassen wird, oder bevor Sie es zusammensetzen, auseinandernehmen oder reinigen.
- Geräte können von Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen oder von Personen mit mangelnder Erfahrung oder Kenntnis verwendet werden, sofern diese beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und sofern sie die damit verbundenen Gefahren verstehen.

- Unsachgemäßer Gebrauch Ihres Geräts kann zu Verletzungen führen.
- Der maximale Leistungswert wurde anhand des Zerkleinerer-Aufsatzes berechnet. Bei anderen Aufsätzen ist die Leistungsaufnahme u. U. geringer.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden. Gerät und Netzkabel müssen für Kinder unzugänglich sein.
- Kinder müssen überwacht werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät nur für seinen vorgesehenen Zweck im Haushalt verwenden. Kenwood übernimmt keine Haftung bei unsachgemäßer Benutzung des Geräts oder Nichteinhaltung dieser Anleitungen.

Energieverbrauch

- Wenn der Geschwindigkeitsregler in der AUS (O)-Position steht, befindet sich das Gerät im AUS-Modus.
- Automatische Schaltung auf AUS-Modus: Nicht gegeben.
- AUS-Modus: <0,3 W.

Verstau-Modus

- Das Gerät **immer** sicher in das Staufach einsetzen, bevor Sie es am Griff tragen.
- Niemals die Knethaken benutzen, wenn sich die Rührbesen im Verstau-Modus befinden.

Vor dem Einschalten

- Bitte überprüfen Sie, bevor Sie das Gerät anschließen, ob die Netzspannung den Angaben auf dem Typenschild entspricht (siehe Unterseite des Handmixers).
- Das Gerät entspricht der EG-Verordnung Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.

Reinigung

- Vor der Reinigung **immer** das Gerät ausschalten, den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und die Rührbesen oder Knethaken herausnehmen.
- Tauchen Sie den Handmixer **niemals** in Wasser ein - Netzkabel und Stecker dürfen **nie** nass werden.
- Zum Reinigen **nie** Scheuermittel verwenden.