

## BESCHREIBUNG

Dieses Gerät ist nur zum Mixen und Zerkleinern von festen oder flüssigen Nahrungsmitteln sowie zum Schlagen von Sahne und Eiweiß und zum Aufschäumen von Milch geeignet.

Das Gerät ist für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den professionellen Betrieb ausgelegt. Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.

Verwenden Sie das Gerät nur, wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben. Jede andere Verwendung kann zu Sach- oder Personenschäden führen.

Es wird keine Haftung für Schäden übernommen, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Missachtung dieser Gebrauchsanweisung entstanden sind.

## SICHERHEITSHINWEISE

**WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISUNGEN! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR DEN WEITEREN GEBRAUCH AUFBEWAHREN! ACHTEN SIE BESONDERS AUF ALLE ABBILDUNGEN AUF DER ILLUSTRATIONSSEITE!**



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch des Gerätes aufmerksam durch. Machen Sie sich mit der Nutzung, den Einstellmöglichkeiten und Funktionen der Schalter vertraut. Verinnerlichen Sie Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen und befolgen Sie diese, um mögliche Risiken und Gefahren zu vermeiden.



Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.



**WARNUNG - ERSTICKUNGSGEFAHR!** Verpackungsmaterialien sind kein Spielzeug, Kinder dürfen mit Verpackungsmaterialien nicht spielen, da sie diese verschlucken und daran ersticken können!



**WARNUNG!** Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie Zubehörteile austauschen, das Gerät reinigen oder wenn es nicht in Gebrauch ist.



**WARNUNG - STROMSCHLAGGEFAHR!** Schützen Sie das Gerät und dessen elektrische Teile vor Feuchtigkeit. Tauchen Sie das Gerät und dessen elektrische Teile nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, um einen Stromschlag zu vermeiden. Halten Sie das Gerät nie unter fließendes Wasser. Beachten Sie die Pflege- und Reinigungshinweise.



Betreiben Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen oder während Sie auf einem nassen oder feuchten Untergrund stehen.

---



**ACHTUNG!** Bei der Verarbeitung heißer Speisen besteht Verbrühungsgefahr. Im Extremfall könnte das Gerät und dessen Zubehör beschädigt werden. Es dürfen nur Lebensmittel mit einer Temperatur von maximal 60°C verarbeitet werden.

---



**WARNUNG - VERLETZUNGSGEFAHR!** Seien Sie vorsichtig, um Verletzungen durch scharfe Teile zu vermeiden.

---



**WARNUNG - VERLETZUNGSGEFAHR!** Vermeiden Sie den Kontakt mit sich bewegenden Teilen. Warten Sie bis alle Teile stillstehen, bevor Sie diese berühren.

---



Dieses Gerät entspricht der Schutzklasse III.

---



Nur zur Verwendung in trockenen Innenräumen.

---



Trocken



Feucht

---

1. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten.
2. Das Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
3. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
4. Das Gerät ist nur mit der mitgelieferten Spannungsversorgung zu benutzen.

5. **WARNUNG!** Betreiben Sie das Gerät bei Gebrauch mit dem Stabmixer-Aufsatz oder der Zerkleinererschüssel nicht länger als 1 Minute durchgehend, wenn sie flüssige oder weiche Lebensmittel verarbeiten, und nicht länger als 10 Sekunden durchgehend, wenn Sie harte oder feste Lebensmittel verarbeiten. Betreiben Sie das Gerät bei Gebrauch mit dem Mayonnaise-Aufsatz nicht länger als 1 Minute durchgehend und bei Gebrauch mit dem Schneebesen- oder Milchaufschäumer-Aufsatz nicht länger als 3 Minuten durchgehend. Lassen Sie das Gerät zwischen zwei Betriebszyklen für 1 Minute ruhen. Hierdurch wird eine Beschädigung des Motors durch Überhitzung verhindert.
6. Verwenden Sie kein Zubehör außer solchem, das mit dem Gerät geliefert wird. Dieses kann ein Sicherheitsrisiko für den Benutzer darstellen und das Gerät beschädigen. Verwenden Sie deshalb nur Originalteile und -zubehör.
7. **WARNUNG!** Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch kann zu Verletzungen führen. Gerät ausschließlich gemäß dieser Gebrauchsanweisung verwenden. Versuchen Sie nicht, das Gerät in irgendeiner Form zu modifizieren.
8. Es muss mit den scharfen Schneidmessern sowie beim Leeren der Schüssel und beim Reinigen vorsichtig umgegangen werden.
9. Vorsicht ist beim Einfüllen heißer Flüssigkeiten in das Gerät geboten, da die Flüssigkeit in Form einer plötzlichen Dampfschwade wieder aus dem Gerät ausgestoßen werden könnte.
10. Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets vom Netz zu trennen.
11. Für Einzelheiten zur Reinigung von Oberflächen, welche mit Lebensmitteln in Berührung kommen, ziehen Sie bitte das Kapitel „Nach dem Gebrauch“ zu Rate.
12. Vor dem Auswechseln von Zubehör oder Ersatzteilen, die im Betrieb bewegt werden, muss das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.

13. Dieses Gerät ist dazu bestimmt im Haushalt und in ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden wie beispielsweise:
  - in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen;
  - in landwirtschaftlichen Anwesen
  - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
  - in Frühstückspensionen.
14. Dieses Gerät ist nicht dazu bestimmt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirkssystem betrieben zu werden.
15.  **STROMSCHLAGGEFAHR!** Versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu reparieren. Lassen Sie das Gerät im Falle von Störungen nur von qualifizierten Fachleuten reparieren.
16. Schützen Sie das Gerät vor Staub, direkter Sonneneinstrahlung, Tropf- und Spritzwasser.
17. Platzieren und betreiben Sie das Gerät stets auf einer ebenen, stabilen und trockenen Oberfläche.
18. Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
19. Trocknen Sie das Gerät und alle Zubehörteile ab, bevor Sie Zubehörteile befestigen.
20. Lassen Sie mindestens 10 cm Freiraum um das Gerät herum und über der Oberseite des Gerätes. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausreichend Platz auf allen Seiten hat und nicht in Kontakt mit entzündlichem Material kommt. Das Gerät darf nicht abgedeckt werden.
21. Halten Sie Ihre Hände und Utensilien während des Zerkleinerns und Mixens von der Zerkleinererschüssel, dem Mixbecher und dem Schneidmesser fern, um die Möglichkeit schwerer Verletzungen von Personen oder Schäden am Gerät zu vermeiden. Ein Schaber darf nur verwendet werden, wenn das Gerät nicht läuft.
22. **BRAND- UND STROMSCHLAGGEFAHR!** Übergroße Lebensmittel, Metallutensilien oder sonstige Fremdoobjekte dürfen nicht in die Zerkleinererschüssel/den Mixbecher eingeführt werden.

23. Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnliche Materialien dürfen nicht in die Zerkleinererschüssel/den Mixbecher gegeben werden.
24. Bewahren Sie bei Nichtgebrauch des Geräts keine Fremdmaterialien in der Zerkleinererschüssel/im Mixbecher auf.
25. Wenn die Klingen stecken bleiben oder sich merklich langsam bewegen, stellen Sie den Betrieb sofort ein.
26. Benutzen Sie das Gerät nur zum Verarbeiten von genusstauglichen Speisen und Getränken. Verarbeiten Sie keine heißen Speisen oder Flüssigkeiten in der Zerkleinererschüssel. Andernfalls könnte sich in der Zerkleinererschüssel ein hoher Druck aufbauen, der zu Verletzungen und Schäden führen kann.
27. Zerkleinern Sie keine extrem harten Lebensmittel wie Eiswürfel, Muskatnuss, Kaffeebohnen und Getreide.
28. Überfüllen Sie die Zerkleinererschüssel/den Mixbecher nicht (max. 500 ml/700ml) und betreiben Sie das Gerät nicht mit leerer Zerkleinererschüssel/leerem Mixbecher.
29. **ACHTUNG:** Die Klingeneinheit ist sehr scharf! Fassen Sie sie stets nur am oberen Kunststoffteil an.
30. **ACHTUNG:** Mit dem Schneebesens-Aufsatz keine Lebensmittel ohne Flüssigkeiten verarbeiten!
31. Stellen Sie sicher, dass der variable Geschwindigkeitsregler nicht gedrückt wird, bevor Sie Teile anbringen oder entfernen.
32. Verwenden Sie den Schneebesens-Aufsatz aus Edelstahl nicht mit antihaftbeschichtetem Kochgeschirr, da die Oberfläche durch diesen zerkratzt werden kann.

## **AKKU**

1. Entfernen Sie den Akku, wenn das Gerät längere Zeit unbenutzt gelagert werden soll.
2. Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
3. Laden Sie den Akku nur mit dem mitgelieferten USB-C-Ladekabel auf.

4. Zerlegen, öffnen oder zerkleinern Sie die Batterie nicht.
5. **WARNUNG! EXPLOSIONSGEFAHR!** Schützen Sie den Akku vor Hitze, z.B. gegen dauerhaft intensive Sonnenstrahlung und Feuer, sowie gegen Wasser und Feuchtigkeit! Schützen Sie den Akku ebenfalls vor Kälte!
6. Schließen Sie den Akku nicht kurz. Lagern Sie den Akku nicht in einer Box oder Schublade, in der er durch andere Batterien oder andere Metallgegenstände kurzgeschlossen werden könnte.
7. Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Stößen aus.
8. Verhindern Sie, dass Batteriesäure mit Haut und Augen in Kontakt kommt. Wenn Sie Batteriesäure in Ihren Augen oder im Mund haben, spülen Sie diese gründlich mit reichlich Wasser aus und suchen Sie sofort einen Arzt auf. Wenn Batteriesäure mit Ihrer Haut in Kontakt kommt, waschen Sie den betroffenen Bereich sofort mit reichlich Wasser und Seife.
9. Halten Sie den Akku jederzeit außerhalb der Reichweite von Kindern.
10. Sofort einen Arzt aufsuchen, wenn eine Batterie verschluckt wurde.
11. Verwenden Sie den Akku nur bestimmungsgemäß.
12. Versuchen Sie niemals, einen anderen Akku mit dem Gerät zu verwenden.
13. Laden Sie den Akku nicht über einen längeren Zeitraum, wenn er nicht verwendet wird.
14. Nach längerer Lagerung kann es erforderlich sein, den Akku mehrmals zu laden und zu entladen, um die maximale Leistung zu erzielen.
15. Der Akku enthält Batterien, die nur von Fachleuten ausgebaut werden können, bevor sie verschrottet werden. Die Batterien sind sicher zu entsorgen. Versuchen Sie nie, die Batterien selbst zu entfernen!
16. Der Akku ist vom Netz zu trennen (z.B. ausschalten), wenn die Batterien entnommen werden.

## LADEKABEL

1. **ACHTUNG!** Nutzen Sie für das Laden des Akkus nur das mit diesem Gerät mitgelieferte abziehbare Ladekabel.
2. Versuchen Sie nicht, das Gerät mit einem anderen als dem mitgelieferten Ladekabel zu laden. Das Gerät und das mitgelieferte Ladekabel sind speziell aufeinander abgestimmt. Verwenden Sie nur das mitgelieferte oder vom Hersteller empfohlene Ladekabel.
3. Wenn das Ladekabel beschädigt ist, muss es entsorgt werden.
4. Trennen Sie das Ladekabel vor einer Reinigung, Wartung, Lagerung oder dem Transport vom Stromnetz.
5. Stellen Sie vor dem Anschluss an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihrer Stromversorgung übereinstimmt.
6. Berühren Sie weder das Ladekabel noch den USB-Stecker mit feuchten Händen.
7. Das Ladekabel muss vor Beschädigungen geschützt werden. Das Ladekabel darf weder über scharfe Kanten hängen noch gequetscht oder geknickt werden. Halten Sie es von heißen Oberflächen fern.
8. Das Ladekabel muss so verlegt werden, dass weder daran ungewollt gezogen noch darüber gestolpert werden kann.
9. **WARNUNG - STROMSCHLAGGEFAHR!** Das Ladekabel muss vor Feuchtigkeit und Nässe geschützt werden.
10. Die längste Akkulebensdauer und beste Geräteleistung gewährleisten Sie, wenn Sie den Akku bei einer Umgebungstemperatur zwischen 18 und 24°C laden. Der Akku darf nicht bei Temperaturen unter 0°C und über 45°C geladen werden.
11. Der Akku darf nur in Innenräumen geladen werden, weil das Ladekabel nur für die Nutzung in Innenräumen entworfen ist.
12. Auf das Ladekabel dürfen keine Gegenstände gestellt werden, weil dies zu einer Überhitzung führen kann. Das Ladekabel darf nicht in der Nähe von Wärmequellen verlegt werden.

## **ELEKTRISCHE SICHERHEIT**

1. Stellen Sie vor dem Anschluss an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihrer Stromversorgung übereinstimmt.
2. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Akku beschädigt ist, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder anderweitig beschädigt ist.
3. Öffnen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse. Führen Sie keine Finger oder Fremdkörper in die Öffnungen des Geräts ein und blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen.
4. Schützen Sie das Gerät vor Hitze. Stellen Sie das Gerät nicht in der unmittelbaren Nähe von offenen Flammen oder Hitzequellen wie z.B. Herden oder Heizgeräten auf.