REGISTRIEREN SIE IHREN KAUF

ninjakitchen.eu/register-guarantee

Scannen Sie den QR-Code mit einem Mobilgerät

BEWAHREN SIE DIE FOLGENDEN INFORMATIONEN GUT AUF

Modellnummer: _____

Seriennummer: _____

Kaufdatum: _____
(Bewahren Sie die Quittung sorgfältig auf)

Gekauft bei: _____

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung: 220–240 V, 50–60 Hz
Leistung: 1200 Watt

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

BITTE LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH • NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH

	Bitte lesen Sie die Bedienungsleitung zum Betrieb und zur Nutzung des Geräts.
⚠	**Weist auf eine Gefahr hin, die zu Verletzungen, zum Tod oder zu erheblichen Sachschäden führen kann, wenn die in diesem Symbol enthaltene Warnung missachtet wird.**
	Nur zum Gebrauch im Innenbereich und für private Zwecke vorgesehen.

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, einschließlich der folgenden:

⚠WARNHINWEIS: Um Verletzungen, Brände, Stromschläge oder Sachschäden zu vermeiden, sind stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, einschließlich der im Folgenden aufgeführten Warnhinweise und nachfolgenden Anweisungen. Verwenden Sie dieses Gerät AUSSCHLIESSLICH für den Zweck, für den es bestimmt ist.

1 Lesen Sie vor dem Gebrauch des Geräts und des Zubehörs die Bedienungsanleitung durch.

2 Dieses Produkt beinhaltet die Ninja Detect Total-Crushing- und Schneidklingen (zusammengesetzte Klingeneinheit) und eine Schneidklingeneinheit. Seien Sie beim Umgang mit den Klingeneinheiten **IMMER** vorsichtig. Die Klingeneinheiten sind lose, scharf und **NICHT** in ihrem Behälter befestigt. Die Klingeneinheiten sind so konstruiert, dass sie nach Bedarf zur Reinigung sowie zum Austausch entnommen werden können. Fassen Sie die Klingeneinheit **AUSSCHLIESSLICH** oben am Schaft an. Unzureichende Vorsicht bei der Handhabung der Klingeneinheiten kann zu Verletzungen führen.

3 Gehen Sie vorsichtig mit der Hybrid Edge Klingeneinheit um, denn die Klingen sind scharf.

4 Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass sich im Behälter keine Utensilien mehr befinden. Im Behälter verbliebene Utensilien können diesen zerschlagen, was zu Verletzungen und Sachschäden führen kann.

5 Mixen Sie **KEINE** heißen, sprudelnden oder kohlensäurehaltigen Flüssigkeiten oder Zutaten. Ansonsten kann es zu einem überhöhten Druckaufbau kommen, wodurch der Benutzer der Gefahr von Verletzungen oder Verbrennungen ausgesetzt wird.

6 Nehmen Sie die Hybrid Edge Klingeneinheit nach dem Mixen aus dem Becher für eine Portion. Bewahren Sie **NIEMALS** vor oder nach dem Mixen Zutaten im Becher auf, solange die Klingeneinheit angebracht ist. Einige Lebensmittel enthalten aktive Inhaltsstoffe oder setzen Gase frei, die sich ausdehnen. Wenn sie sich in einem verschlossenen Behälter befinden, kann es zu einem Überdruck kommen, der ein Verletzungsrisiko darstellt.

7 Bitte beachten Sie alle Warnhinweise und folgen Sie den Anweisungen. Das Gerät verfügt über elektrische Anschlüsse und bewegliche Teile, von denen eine Gefahr für den Benutzer ausgehen kann.

8 Nehmen Sie sich **IMMER** genügend Zeit und seien Sie vorsichtig beim Auspacken und Zusammensetzen des Geräts. Die Klingen sind lose und scharf. Seien Sie beim Umgang mit den Klingeneinheiten **IMMER** vorsichtig. Dieses Gerät enthält scharfe, lose Klingen, die bei unsachgemäßem Gebrauch ein Verletzungsrisiko darstellen.

9 Vergewissern Sie sich, dass alle für den ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb des Geräts erforderlichen Teile vorhanden sind.

10 Entnehmen Sie nach dem Verarbeiten der Lebensmittel unbedingt die Klingeneinheit, **BEVOR** Sie den Inhalt des Behälters ausleeren. Um die zusammengesetzte Klingeneinheit zu entnehmen, greifen Sie sie oben am Schaft und heben Sie dann aus dem Behälter. Wird die Klingeneinheit vor dem Entleeren des Behälters nicht entfernt, kann es zu Schnittverletzungen kommen.

11 Wenn Sie den Ausguss am Gefäß verwenden, halten Sie den Deckel des Behälters fest oder sorgen Sie dafür, dass der Deckel verschlossen ist, bevor Sie den Inhalt ausgießen, um eine Verletzungsgefahr zu vermeiden.

12 Fassen Sie die Hybrid Edge Klingeneinheit **NUR** am äußeren Rand der Klingeneinheit an. Unzureichende Vorsicht bei der Handhabung der Klingeneinheit kann zu Verletzungen führen.

13 Schalten Sie das Gerät **AUS** und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht verwendet wird, bevor Sie Teile zusammen- oder auseinanderbauen sowie vor jeder Reinigung. Das Netzkabel immer am Stecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie **NIEMALS** den Netzstecker am Kabel aus der Steckdose.

14 Prüfen Sie die Klingeneinheiten vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Falls eine der Klingen verbogen ist oder der Verdacht besteht, dass es zu einer Beschädigung gekommen sein könnte, wenden Sie sich an den Kundendienst von SharkNinja, um ein Ersatzteil zu bestellen.

15 Verwenden Sie dieses Gerät **NICHT** im Freien. Es ist ausschließlich für den Innengebrauch im Haushalt vorgesehen.

16 Versuchen Sie **KEINESFALLS,** den Stecker zu modifizieren.

17 Bedienen Sie **KEINE** Geräte, deren Kabel oder Stecker beschädigt sind oder die nicht richtig funktionieren, fallengelassen oder in sonstiger Weise beschädigt wurden. Dieses Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Wenden Sie sich bei Beschädigungen an den Kundendienst von SharkNinja.

18 Das gesamte Stromkabel ist nicht zum Austausch vorgesehen. Bitte wenden Sie sich bei Beschädigungen an den Kundendienst von SharkNinja.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

BITTE LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH • NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH

19 Für dieses Gerät dürfen **KEINE** Verlängerungskabel verwendet werden.

20 Vermeiden Sie die Gefahr von Stromschlägen: Tauchen Sie das Gerät **KEINESFALLS** in Wasser und lassen Sie das Stromkabel nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.

21 Lassen Sie das Kabel **NICHT** über Kanten von Tischen oder Arbeitsplatten hängen. Das Kabel könnte sich dabei verheddern und das Gerät könnte von der Arbeitsfläche gezogen werden.

22 Lassen Sie das Gerät oder das Kabel **NICHT** mit heißen Oberflächen, einschließlich Öfen oder sonstigen Heizgeräten, in Berührung kommen.

23 Verwenden Sie das Gerät **IMMER** auf einer trockenen und ebenen Oberfläche.

24 Erlauben Sie Kindern **NICHT**, das Gerät zu bedienen oder es als Spielzeug zu benutzen. Falls ein Gerät in der Nähe von Kindern betrieben wird, müssen die Kinder unbedingt gut beaufsichtigt werden.

25 Dieses Gerät darf von Personen (einschl. Kindern) mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen **NUR** unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person benutzt werden.

26 Verwenden Sie **NUR** Aufsätze und Zubehörteile, die mit dem Produkt geliefert oder von SharkNinja empfohlen werden. Die Verwendung von Zubehör, einschließlich Einmachgläsern, das nicht von SharkNinja empfohlen oder verkauft wird, kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.

27 Positionieren Sie eine Klingeneinheit oder Scheibe **NIEMALS** auf der Motorbasis, ohne dass sie vorher in ihrem Behälter (großes Gefäß, Becher oder Küchenmaschinen-Schüssel) angebracht wird, wobei auch der Deckel richtig sitzen muss.

28 Achten Sie darauf, dass Hände, Haare und Kleidung beim Befüllen und während des Betriebs nicht in den Behälter geraten.

29 Vermeiden Sie während des Betriebs und der Handhabung des Geräts jede Berührung mit dessen beweglichen Teilen.

30 Füllen Sie die Behälter **NICHT** über die **MAXIMALE FÜLLLINIE** oder **MAXIMALE FLÜSSIGKEITSLINIE** hinaus, da sonst die Deckel oder Behälter beschädigt werden könnten und damit ein Verletzungsrisiko darstellen.

31 Betreiben Sie das Gerät **NICHT** mit leerem Behälter.

32 Geben Sie die Behälter oder das mitgelieferte Zubehör **NICHT** in die Mikrowelle.

33 Lassen Sie das Gerät während der Benutzung **NIEMALS** unbeaufsichtigt.

34 Verarbeiten Sie trockene Zutaten **NICHT** mit dem Becher für eine Portion und der Hybrid Edge Klingeneinheit, dem großen Gefäß und der zusammengesetzten Klingeneinheit oder der Küchenmaschinen-Schüssel und der Schneidklingeneinheit.

35 Verwenden Sie den Becher für eine Portion mit der Hybrid Edge Klingeneinheit, das große Gefäß und die zusammengesetzte Klingeneinheit oder die Küchenmaschinen-Schüssel und die Schneidklingeneinheit **NICHT** zum Mahlen.

36 Benutzen Sie das Gerät **NIEMALS**, ohne dass Deckel und Kappen ordnungsgemäß angebracht sind. Versuchen Sie **NICHT**, den Verriegelungsmechanismus zu manipulieren, zu überwinden oder irgendwie zu beseitigen. Achten Sie vor der Inbetriebnahme darauf, dass der Mixbehälter und der Deckel ordnungsgemäß montiert sind.

37 Halten Sie beim Verarbeiten von Zutaten die Hände und Utensilien fern von sich bewegenden Klingen oder Scheiben, um das Risiko von schweren Verletzungen oder Schäden am Mixer zu verringern. Ein Schaber darf **NUR** dann benutzt werden, wenn der Mixer nicht in Betrieb ist.

38 Wenn Sie nicht gemixte, nicht zerkleinerte Stücke finden, die an den Seiten des Bechers haften, dann schalten Sie das Gerät ab, entnehmen Sie die Klingeneinheit und verwenden Sie einen Teigschaber, um die Zutaten zu lösen.

39 Öffnen Sie den Ausguss am Gefäß **NICHT**, wenn der Mixer in Betrieb ist.

40 Wenn Sie nicht gemixte, nicht zerkleinerte Stücke finden, die an den Seiten des Behälters haften, schalten Sie das Gerät ab, nehmen Sie den Deckel ab und lösen Sie die Zutaten mit einer Spachtel. Greifen Sie **NIEMALS** mit den Händen in den Behälter, da Sie dabei eine der Klingen berühren und sich Schnittverletzungen zuziehen könnten.

41 Versuchen Sie **NICHT**, den Behälter oder Deckel von der Motorbasis zu entfernen, solange sich die Klingeneinheit noch dreht. Lassen Sie das Gerät ganz zur Ruhe kommen, bevor Sie Deckel und Behälter abnehmen.

42 Falls das Gerät überhitzt, wird ein Überhitzungsschalter aktiviert, der den Motor vorübergehend abschaltet. Um das Gerät wieder in Betrieb nehmen zu können, ziehen Sie bitte den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät ca. 30 Minuten abkühlen, bevor Sie es erneut in Betrieb nehmen.

43 Setzen Sie die Behälter und Zubehörteile **KEINEN** extremen Temperaturschwankungen aus. Dies könnte zu Beschädigungen führen.

44 Die maximale Leistungsaufnahme des Geräts hängt von der Konfiguration der Hybrid Edge Klingeneinheit und des Bechers für eine Portion ab. Andere Konfigurationen haben ggf. eine geringere Leistungsaufnahme bzw. verbrauchen weniger Strom.

45 Tauchen Sie die Motorbasis **NIEMALS** in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein. Besprühen Sie die Motorbasis oder das Bedienfeld **NIEMALS** mit irgendeiner Flüssigkeit.

46 Versuchen Sie **NICHT**, die Klingen zu schleifen.

47 Schalten Sie vor dem Reinigen das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker der Motorbasis aus der Steckdose.

48 Das Gerät ist darauf ausgelegt, eine Teigkugel zu formen. Es ist **NICHT** für ein kontinuierliches Kneten vorgesehen. Nachdem der Teig zu einer Kugel geformt wurde, sollte weiteres Kneten von Hand auf einer Arbeitsfläche erfolgen. Falls sich das Gerät zu stark auf der Arbeitsfläche bewegt, entnehmen Sie die Teigkugel und kneten Sie sie von Hand.

49 Befüllen Sie die Küchenmaschinen-Schüssel **NIEMALS** von Hand.Benutzen Sie dazu **IMMER** den mitgelieferten Stopfer mit dem Einfüllschachtdeckel.

DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUFBEWAHREN