Für Ihre Sicherheit

ACHTUNG: Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und / oder schwere Verletzungen/ Verbrennungen verursachen!

Allgemeine Sicherheitshinweise:

- Halten Sie Kinder unter 8 Jahren stets von Gerät und Netzkabel fern.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung und Wissen bedient werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder auf den sicheren Gebrauch des Gerätes hingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren kennen.
- Lassen Sie das Gerät nicht ohne Aufsicht in Betrieb.
- Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre und älter und werden beaufsichtigt.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verpackungsmaterialien wie z. B. Folienbeutel gehören nicht in Kinderhände.
- Dieses Gerät keinesfalls über eine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernwirksystem betreiben.
- Vor jeder Inbetriebnahme das Gerät und die Zubehörteile auf einwandfreien Zustand kontrollieren. Es darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn es einmal heruntergefallen sein sollte oder sichtbare Schäden aufweist. In diesen Fällen das Gerät vom Netz trennen und von einer Elektro-Fachkraft überprüfen lassen.
- Beachten Sie bei der Verlegung des Netzkabels, dass niemand sich darin verheddern oder darüber stolpern kann, um ein versehentliches Herunterziehen des Gerätes zu vermeiden.
- Halten Sie das Netzkabel fern von heißen Oberflächen, scharfen Kanten und mechanischen Belastungen. Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf Beschädigungen und Verschleiß. Beschädigte oder verwickelte Netzkabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.
- Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie nur am Netzstecker, niemals am Netzkabel!

- Tauchen Sie Gerät, Netzkabel und Netzstecker zum Reinigen nie in Wasser.
- Lagern Sie das Gerät nicht im Freien oder in feuchten Räumen.
- Dieses Elektrogerät entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Ist das Gerät oder das Netzkabel beschädigt, sofort den Netzstecker ziehen. Reparaturen dürfen nur von autorisierten Fachbetrieben oder durch unseren Werkskundendienst durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Wenn das Netzkabel des Gerätes beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einem Servicemitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Unsachgemäßer Gebrauch und Missachtung der Bedienungsanleitung führen zum Verlust des Garantieanspruchs

Sicherheitshinweise zum Gebrauch des Gerätes:

ACHTUNG: Verletzungs-/Verbrennungsgefahr! Gehäuse-Oberflächen, Zubehörteile und der Inhalt werden während des Betriebs heiß! Heiße Ober flächen sind auch nach dem Ausschalten zunächst noch heiß! Vorsicht vor heißem Dampf! Dieser kann beim Öffnen des Gerätedeckels entweichen!

Die Kanne besteht aus Glas und ist daher zerbrechlich. Behandeln Sie den Glaskanne mit Vorsicht, um Verletzungen durch Glasbruch zu vermeiden!

Arbeiten Sie daher mit Vorsicht:

- Unbedingt die minimale und maximale (1,5 l) Füllmenge beachten!
- Achten Sie auf austretenden Dampf im Bereich des Gerätedeckels und entnehmen Sie die Glaskanne nur mit Hilfe des Handgriffes!
- Zum Schutz vor Brandgefahr generell keine Gegenstände aus Papier, Plastik, Stoff oder anderen brennbaren Materialien auf heiße Flächen legen!
- Betreiben Sie das Gerät niemals ohne Wasser!
- Den Gerätedeckel erst öffnen, wenn der Brühvorgang abgeschlossen ist, sonst besteht Verbrühungsgefahr durch austretenden Wasserdampf oder herausspritzendes Wasser!
- Lassen Sie kein Restwasser über längere Zeit im Wasserbehälter!
- Das Gerät erst für mindestens 5 Minuten abkühlen lassen, bevor Sie erneut kaltes Wasser in den Wassertank einfüllen!

- **Für die Aufstellung des Gerätes ist Folgendes zu beachten:**
  - o Das Netzkabel vollständig aus dem Kabelstaufach herausnehmen.
  - o Gerät auf eine wärmebeständige, stabile und ebene Arbeitsfläche (keine lackierten Oberflächen, keine Tischdecken usw.) stellen!
  - o Gerät keinesfalls auf elektrische Heizplatten oder Gasflammen stellen!
  - o Außerhalb der Reichweite von Kindern aufstellen!
  - o Lassen Sie auf allen Seiten des Gerätes einen ausreichenden Belüftungsabstand, um Schäden durch Hitze oder Dampf zu vermeiden und um ungehindert arbeiten zu können. Für ungehinderte Luftzirkulation ist zu sorgen!
  - o Das Gerät darf während der Inbetriebnahme nicht unter Hängeschränken stehen, da der Dampf sich darunter stauen kann!
  - o Die Kaffeemaschine darf bei Benutzung nicht in einen Schrank gestellt werden!
  - o Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (Herd, Gasflamme etc.) sowie in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten oder Gase befinden!
- Den Wassertank nur mit kaltem, klarem Wasser befüllen! Niemals andere Flüssigkeiten mit dem Gerät erhitzen!
- Benutzen Sie das Gerät nicht als Raumheizkörper!
- Für eine sichere Ausschaltung ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker!

Vor dem ersten Gebrauch

- Entfernen Sie eventuell angebrachte Schutzfolien, Werbematerialien und Verpackungsmaterial von Gerät und Zubehör. Reinigen Sie das Gerät gemäß den Reinigungshinweisen in dieser Anleitung.
- **Vor der ersten Benutzung muss der Wasserkreislauf des Gerätes durchgespült werden. Hierzu den Filtereinsatz in das Filtergehäuse einsetzen und 2 bis 3 Wasserdurchläufe mit maximaler Tassenzahl kaltem Wasser und ohne Kaffeepulver durchführen. Das Wasser bitte wegschütten, da sich eventuell Produktionsrückstände darin befinden können.**

Hinweis: Das Durchspülen des Wasserkreislaufes gilt auch, wenn das Gerät einmal über längere Zeit nicht benutzt wurde oder nach einer Entkalkung.

Inbetriebnahme und Benutzung

1. Gerät an das Stromnetz anschließen

- Entnehmen Sie das Netzkabel komplett aus dem Kabelstaufach auf der Rückseite des Gerätes.
- Schließen Sie das Gerät an eine ordnungsgemäß angeschlossene Steckdose an.
- Das Gerät führt einen Selbsttest durch. Sämtliche Elemente im Display leuchten kurz auf und es ertönt ein Signalton.
- Das Gerät befindet sich nun im Standby-Modus, im Display blinkt die Anzeige 12:00.

Hinweis: Das Blinken der Anzeige bedeutet, dass noch keine Uhrzeit eingestellt wurde.

2. Uhrzeit einstellen



- Tippen Sie kurz auf die Taste ***h***, um die Stunden einzustellen. Durch langes Drücken der Taste kann die Auswahl beschleunigt werden.
- Tippen Sie kurz auf die Taste ***min***, um die Minuten einzustellen. Durch langes Drücken der Taste kann die Auswahl beschleunigt werden.
- Sobald die gewünschte Uhrzeit eingestellt ist, wird sie automatisch übernommen.

Hinweis: Die Uhrzeit kann jederzeit mit den Tasten ***h*** und ***min*** verändert werden. Solange das Gerät mit dem Stromnetz verbunden ist, bleibt die Uhrzeit sichtbar. Wird das Gerät vom Stromnetz getrennt, erlischt die Uhrzeit und muss erneut eingestellt werden.

3. Gerät zur Benutzung vorbereiten

- Entnehmen Sie den Wassertank, heben den Deckel des Wassertanks ab und füllen die gewünschte Menge an **kaltem** Wasser in den Wassertank. Beachten Sie dabei die minimale bzw. maximale Füllmenge.
- Setzen Sie den Wassertank wieder ordnungsgemäß auf das Gerät und drücken den Tank nach unten fest auf das Gerät. Platzieren Sie den Deckel auf dem Wassertank.
- Klappen Sie den Gehäusedeckel nach oben auf.
- Setzen Sie den Filtereinsatz mit integriertem Tropfstopp in das Filtergehäuse ein. Anschließend legen Sie eine Filtertüte (Größe 1x4 - bitte die perforierten Seiten umknicken) oder den beiliegenden Dauerfilter in den Filtereinsatz ein.
- Befüllen Sie die Filtertüte bzw. den Dauerfilter mit gemahlenem Kaffeepulver. Wir empfehlen für eine normale Tasse (125 ml) ca. 6-7 g Kaffeepulver, das beiliegende Kaffeelot hilft bei der Dosierung bzw. Befüllung.
- Klappen Sie den Gehäusedeckel wieder nach unten, bis er einrastet.
- Stellen Sie noch die Glaskanne auf die Heizplatte.

4. Brühvorgang starten/beenden

- Tippen Sie kurz auf die Taste ***Start/Stopp***, um den Brühvorgang zu starten. In der Statusanzeige erscheint das Symbol .

  Vorzeitiges Beenden des Brühvorganges:
  Der Brühvorgang kann jederzeit abgebrochen werden, indem Sie kurz auf die Taste ***Start/Stopp*** tippen.

5. Warmhalte-Funktion

- Nach Ablauf des Brühvorganges wird automatisch die Warmhalte-Funktion für 30 Minuten gestartet. Dies wird mit einem Signalton angezeigt. In der Statusanzeige bleibt das Symbol weiterhin sichtbar.
- Nach Ablauf der Warmhalte-Funktion wird die Heizplatte ausgeschaltet. Dies wird durch einen mehrfachen Signalton angezeigt und in der Statusanzeige erlischt das Symbol .
- Gerät befindet sich nun wieder im Standby-Modus.

Vorzeitiges Beenden der Warmhalte-Funktion:
Die Funktion kann jederzeit abgebrochen werden, indem Sie kurz auf die Taste ***Start/ Stopp*** tippen.

6. Aroma-Funktion

Sie können den Kaffeegeschmack nach Ihren Bedürfnissen anpassen.

- Um die Aroma-Funktion zu aktivieren, tippen Sie kurz auf die Taste ***Aroma***. Das Aktivieren der Funktion wird in der Statusanzeige mit dem Symbol angezeigt.
- Zum Deaktivieren der Funktion tippen Sie erneut auf die Taste Aroma.
- Starten Sie anschließend den Brühvorgang wie oben geschrieben.

7. Startzeitvorwahl

Sie können das Gerät so programmieren, dass es zu einem von Ihnen gewählten Zeitpunkt automatisch startet. Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit korrekt eingestellt ist und achten Sie darauf, dass das Gerät für die Zubereitung vorbereitet ist (siehe Punkt 3).

- Tippen Sie kurz auf die Taste ***Startzeitvorwahl***, um die Startzeit einzustellen. Die Anzeige der Uhrzeit blinkt und in der Statusanzeige blinkt das Symbol 24h.
- Tippen Sie kurz auf die Taste ***h***, um die Stunden einzustellen. Durch langes Drücken der Taste kann die Auswahl beschleunigt werden.
- Tippen Sie kurz auf die Taste ***min***, um die Minuten einzustellen. Durch langes Drücken der Taste kann die Auswahl beschleunigt werden.
- Ist die gewünschte Startzeit eingestellt, tippen Sie kurz auf die Taste ***Start/ Stopp***, um die Startzeitvorwahl zu aktivieren. In der Status anzeige erscheint dauerhaft die Anzeige 24h.
- Sobald die eingestellte Startzeit erreicht wird, beginnt die Kaffeezube reitung automatisch. Es ertönt ein mehrfacher Signalton, zusätzlich wird in der Statusanzeige das Symbol angezeigt.

Hinweis: Nach der Zubereitung wird die Startzeitvorwahl automatisch zurückgesetzt und muss vor der nächsten Nutzung erneut aktiviert werden.

Vorzeitiges Beenden der Startzeitvorwahl:
Die Startzeitvorwahl kann jederzeit abgebrochen werden, indem Sie kurz auf die Taste ***Start/Stopp*** tippen.

Hinweis: Ist die Startzeitvorwahl aktiviert, kann durch kurzes Antippen der Taste Startzeitvorwahl die eingestellte Startuhrzeit angezeigt werden. Die eingestellte Startzeit blinkt für einige Sekunden, danach wird wieder die aktuelle Uhrzeit angezeigt.

8. Dauerhaftes Ausschalten des Gerätes

- Zum dauerhaften Ausschalten ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker!

Reinigung und Pflege

ACHTUNG: Verletzungs- bzw. Verbrennungsgefahr!

- **Vor der Reinigung immer den Netzstecker ziehen!**

- **Gerät, Netzkabel und Netzstecker nicht in Wasser tauchen oder unter fließendem Wasser reinigen!**

- **Vor der Reinigung Gerät immer abkühlen lassen!**

- Entnehmen Sie das gebrauchte Kaffeepulver nach jeder Benutzung und reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Wischen Sie das Gehäuse mit einem feuchten Tuch (am besten eignet sich ein Mikrofaser-Tuch) mit etwas Spülmittel sauber.
- Reinigen Sie Wassertank, Glaskanne, Filtereinsatz, Dauerfilter und sonstige Zubehör teile mit warmem Wasser und etwas Spülmittel.
- Gelegentlich die Öffnungen der Brühdusche auf Verschmutzungen überprüfen. Even tuell mit einem spitzen Gegenstand (z. B. Holzzahnstocher) Verunreinigungen aus den Öffnungen entfernen.
- Prüfen Sie auch die Gängigkeit der Federn sowie die Dichtungen im unteren Bereich des Wassertankes und am Filtereinsatz.
- **Tauchen Sie das Gerät nie in Wasser und achten Sie auch darauf, dass von unten kein Dampf oder Wasser eindringen kann!**
- **Das Gerät darf nicht mit einem Dampfstrahlgerät behandelt werden.**