

Inhaltsverzeichnis

Inhalt des Pakets	1
Technische Daten	1
Wichtige Sicherheitshinweise	2
Kennenlernen Ihrer intelligenten Nährwertwaage	4
Einrichtung der VeSync-App	4
Bedienung der Waage	5
Wartung	6
Fehlersuche	7
Informationen zur beschränkten Garantie	8
Kundendienst	10

Inhalt des Pakets

- 1 x Intelligente Nährwertwaage
- 1 x USB-C-Ladekabel
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Schnellstartanleitung

Produktübersicht: Intelligente Nährwertwaage

Diese intelligente Nährwertwaage dient zum Wiegen von Lebensmitteln und zur Berechnung von Nährwertinformationen und ermöglicht so eine effektive Ernährungsverfolgung und -bewertung.

Technische Daten

Modelle	CNS-R001S-X CNS-R002S-S
Gewicht Kapazität	176,4 oz / 11 lb / 5.000 g / 5.000 ml
Einheiten	oz / lb:oz / g / ml / fl'oz
Abstufungen	0,1 oz / 1 g / 1 mL
Abmessungen	9,2 x 6,0 x 0,8 in / 23,4 x 15,2 x 2,0 cm
Batterie	800 mAh Li- thium-Ionen-Akku
Arbeitshöhe	0–9843 ft / 3.000 m
Betriebstem- peratur	41°–104 °F/5°–40 °C
Betriebsluft- feuchtigkeit	35 %–80 %
Überspann- ungskategorie	II
Verschmut- ungsgrad der gewünschten Umgebung	2 Grad
IP- Schutzklasse	IP21

Hinweis: Um den Zugriff auf die zusätzlichen Funktionen der intelligenten Nährwertwaage zu erhalten, laden Sie die **VeSync-App** herunter (siehe Seite 4).

LESEN UND HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

Wichtige Sicherheitshinweise

Um Schäden an dieser Waage zu vermeiden, lesen und befolgen Sie alle Anweisungen und Sicherheitshinweise in diesem Handbuch.

MASSTAB

- **Überschreiten Sie nicht** die Gewichtskapazität von 11 lb / 5.000 g, da dies zu Schäden an der Waage führen kann.

Bei Überschreitung des Grenzwerts erscheint auf dem LCD-Display eine Überlastungsanzeige.

- Diese intelligente Waage ist nicht wasserdicht.

Tauchen Sie das Gerät

nicht in Wasser oder andere Flüssigkeit ein. Wenn Flüssigkeit auf das digitale Display oder die Tasten gelangt, wischen Sie die Waage sofort mit einem weichen

Tuch ab, um interne Schäden zu vermeiden.

- Vorsichtig handhaben. Diese Waage ist nicht für den gewerblichen oder intensiven Gebrauch bestimmt.
- Bewahren Sie die Waage an einem kühlen, trockenen Ort auf. Setzen Sie sie keiner feuchten Umgebung oder extremen Temperaturen aus.
- **Nur** für den Hausgebrauch.

AKKU

 leuchtet rot, wenn der Akku der Waage zu weniger als 20 % geladen ist. Wenn die Akku weniger als 5 % Ladung hat, muss die Waage sofort aufgeladen werden. Führen Sie folgende Schritte aus, um Ihren Akku wiederaufzuladen.

1. Stecken Sie das USB-Ladekabel in den USB-Ladeanschluss.
2. Stecken Sie das USB-Ladekabel in einen 5V-DC-Adapter und schließen Sie diesen an eine Steckdose an. Sie können das Kabel auch an eine USB-Steckdose mit Stromversorgung anschließen.

Hinweis: Die Waage kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden. Es wird daher empfohlen, den Akku zu laden, wenn  rot leuchtet und damit einen niedrigen Akkustand anzeigt.

AKKUWARNUNG

- Wird ein Akku ins Feuer oder in einen heißen Ofen geworfen, mechanisch zerquetscht oder zerschnitten, kann dies zu einer Explosion führen;
- Beim Belassen eines Akkus in einer extrem heißen Umgebung, z. B. im Sonnenlicht, Feuer oder auf einer heißen Oberfläche, kann es zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbarer Flüssigkeit bzw. Gas kommen;
- Ein Akku, der einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, kann zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

Kennenlernen Ihrer intelligenten Nährwertwaage

INTELLIGENTE NÄHRWERTWAAGE DIAGRAMM [ABBILDUNG 1.1]

- A. Digitales Display
- B. Taste zum Wechseln der Einheit
- C. Auswahlstasten links/rechts
- D. Bestätigungstaste
- E. Einschalt-/Tara-Taste
- F. Wägeplattform
- G. USB-C-Ladeanschluss

DISPLAY DIAGRAMM [ABBILDUNG 1.2]

- a. Akku-LED
- b. Bluetooth®-Symbol
- c. Tara-Anzeige
- d. Lebensmittel-Identifikationsnummer
- e. Messeinheit
- f. Lebensmittelbezeichnung
- g. Gewichtswert
- h. Nährwertangaben

Bedienelemente

EINSCHALT-/TARA-TASTE

- Tippen Sie, um die Waage einzuschalten.
- Halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt, um die Waage auszuschalten.
- Tippen Sie bei eingeschalteter Waage, um die Waage zu tarieren oder auf Null zu stellen (siehe **Tara-Funktion**, Seite 6).

TASTE ZUM WECHSELN DER EINHEIT

- Tippen Sie auf diese Taste, um zwischen den Maßeinheiten zu wechseln: Unzen (oz), Pfund und Unzen (lb:oz), Gramm (g), Milliliter (ml) oder Flüssigunzen (fl:oz).

Einrichtung der VeSync-App

Hinweis:

- Die VeSync-App wird ständig verbessert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Wenn es Unterschiede gibt, folgen Sie den Anweisungen in der App.
- Erfordert ein Gerät zur Ausführung der App, WLAN oder mobile Daten und iOS Version 13 oder Android Version 7 (oder höher). Es können die üblichen Daten- und Messaging-Tarife gelten. Eine Registrierung ist erforderlich.

1. Um die VeSync-App herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie nach „VeSync“ im Apple App Store® oder Google Play Store.



Hinweis: Wenn Sie Android™ benutzen, wählen Sie für die Verwendung der VeSync-App „**Allow** (Zulassen)“ aus.

- Öffnen Sie die VeSync-App. Wenn Sie bereits ein Konto haben, tippen Sie auf **Log In (Anmelden)**. Um ein neues Konto zu erstellen, tippen Sie auf **Sign Up (Registrieren)**.

Hinweis: Sie müssen Ihr eigenes VeSync-Konto erstellen, um Dienste und Produkte von Drittanbietern nutzen zu können. Diese funktionieren nicht mit einem Gast-Konto. Mit einem VeSync-Konto können Sie auch Ihrer Familie und Ihren Freunden erlauben, Ihre intelligente Nährwertwaage zu verwenden. Auch wenn Sie auf ein neues Gerät umsteigen, bleiben Ihre Nährwertdaten in Ihrem VeSync-Konto verfügbar.

- Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth® auf Ihrem Telefon eingeschaltet ist.
- Tippen Sie auf **+** und wählen Sie Ihre intelligente Nährwertwaage aus.
- Folgen Sie den Anweisungen in der App, um eine Verbindung zu Ihrer intelligenten Nährwertwaage herzustellen.

Hinweis: Sie können den Namen und das Symbol jederzeit in den Einstellungen der Intelligenten Nährwertwaage ändern.

Bedienung der Waage

Tipps

- Um genaue Ergebnisse zu erhalten, stellen Sie die Waage immer auf eine harte, ebene Fläche und schützen Sie sie vor Schmutz, Staub, Vibrationen, Wind, Luftströmungen und elektromagnetischen Störungen.
- Wenn Sie die Waage einschalten, Einheiten auswählen oder die Tara-Funktion verwenden, warten Sie immer, bis die Waage „0“ anzeigt, bevor Sie mit der Messung beginnen.
- Um die Vorteile Ihrer intelligenten Nährwertwaage optimal nutzen zu können, müssen Sie sie mit der **VeSync-App** verbinden (siehe Seite 4).

Einrichten

- Tippen Sie auf **T/⏻**, um die Waage einzuschalten.

Hinweis: Wenn der Akku schwach ist, laden Sie die Waage auf, bevor Sie fortfahren (siehe **Akku**, Seite 3).

- Tippen Sie auf **< >**, um durch die Sprachoptionen zu blättern. Wählen Sie eine Sprache und tippen Sie auf **✓**.
- Verbinden Sie die Waage mit der VeSync-App (siehe **Einrichtung der VeSync-App**, Seite 4).

Allgemeine Bedienung

- Tippen Sie auf **T/⏻**, um die Waage einzuschalten. Tippen Sie auf **UNIT**, um die gewünschte Maßeinheit auszuwählen. Optional können Sie die Maßeinheit auch in der VeSync-App ändern. [**Abbildung 2**]
- Wenn Sie einen Behälter zum Aufbewahren der zu messenden Lebensmittel oder Flüssigkeiten verwenden, stellen Sie den leeren Behälter auf die Waage und tippen Sie auf **T/⏻**, um das Gewicht des Behälters auf Null zu setzen (siehe **Tara-Funktion**, Seite 6).
- Um die Nährwertdaten Ihrer Lebensmittel anzuzeigen, müssen Sie das zu wiegende Lebensmittel in der VeSync-App auswählen.
 - Sie können Lebensmitteldaten auch über die App auf Ihre Waage importieren. So können Sie die zu wiegenden Lebensmittel schnell auswählen (siehe **Schnellwiegen**, Seite 6).
- Legen Sie Ihr Lebensmittel vorsichtig auf die Waage. Auf dem Display werden das Gewicht/Volumen und die Nährwertangaben (falls zutreffend) angezeigt. [**Abbildung 3**] Wenn Ihre Smartwaage mit der VeSync-App verbunden ist, werden die Daten mit der App synchronisiert.
- Halten Sie **T/⏻** 3 Sekunden lang gedrückt, um die Waage auszuschalten.

Allgemeine Bedienung (Fortsetzung)

Hinweis:

- Um die Waage zurückzusetzen, entfernen Sie das gesamte Gewicht von der Waage und tippen Sie auf **T/⏻**.
- Um Akkustrom zu sparen, schaltet sich die Waage nach 2 Minuten Inaktivität automatisch aus. Die Displaybeleuchtung schaltet sich nach 30 Sekunden Inaktivität automatisch aus. Sie können dies in der VeSync-App ändern.

Tara-Funktion

Wenn Sie Flüssigkeiten oder Lebensmittel in einem Behälter wiegen, können Sie mit der Tara-Funktion das Gewicht des Behälters vom Endwert abziehen.

1. Stellen Sie einen leeren Behälter auf die Waage. Auf dem Display wird das Behältergewicht angezeigt. **[Abbildung 4]**
2. Tippen Sie auf **T/⏻**. Das Display zeigt erneut „0“. **[Abbildung 5]**
3. Füllen Sie Flüssigkeiten oder Lebensmittel in den Behälter. Die Waage misst nun die Flüssigkeit oder Lebensmittel, ohne das Gewicht des Behälters einzubeziehen. **[Abbildung 6]**
4. Wenn Sie fertig sind, setzen Sie die Waage zurück, indem Sie das gesamte Gewicht entfernen und auf **T/⏻** tippen.

Schnellwiegen

Sie können die Nährwertdaten Ihrer am häufigsten verzehrten Lebensmittel über die VeSync-App auf die Waage importieren. Sie können bis zu 50 verschiedene Lebensmittel importieren.

1. Bevor Sie Ihre Lebensmittel auf die Waage legen, tippen Sie auf **< >**, um durch die importierten Lebensmittel zu blättern.
 - a. Halten Sie **< >** gedrückt, um 5 Lebensmitteln schnell zu überspringen.

Schnellwiegen (Fortsetzung)

2. Tippen Sie auf **✓**, um ein Lebensmittel auszuwählen.
3. Legen Sie Ihr Lebensmittel vorsichtig auf die Waage.

Speicherfunktion

OHNE APP-VERBINDUNG:

- Ohne importierte Lebensmittel zeigt die Waage nur Gewicht/Volumen an und speichert keine Daten.
- Wenn ein Lebensmittel ausgewählt ist, werden Messergebnisse und Nährwertangaben lokal auf der Waage gespeichert. Die Waage darf nur bis zu 200 Datensätze speichern.
- Wenn der Speicher voll ist, werden alte Daten automatisch durch neue Daten überschrieben. Verbinden Sie sich mit der VeSync-App, um Ihre Ergebnisse und Nährwertangaben hochzuladen.

MIT APP-VERBINDUNG:

- Alle Messergebnisse und Nährwertangaben werden automatisch mit der VeSync-App synchronisiert.
- In der App finden Sie den vollständigen Messverlauf und detaillierte Analysen.

Wartung

- Verwenden Sie ein leicht feuchtes Tuch, um die Oberfläche der Waage zu reinigen, und anschließend ein trockenes, weiches Tuch, um die restliche Feuchtigkeit abzuwischen.
- Sie können Staub mit einem trockenen, weichen Tuch von der Waage wischen.
- **Die Waage darf nicht** gewaschen oder in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.

Ungenaues Wiegen	Stellen Sie sicher, dass die Waage auf einer harten, flachen Oberfläche steht.
Waage schaltet sich nicht ein	Der Akku der Waage ist schwach. Laden Sie die Waage auf.
Die Waage kann keine Verbindung zur VeSync-App herstellen	Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Mobilgerät in einem Abstand von 10 m (30 ft) von der Waage befindet.
	Manche Bluetooth-Geräte können jeweils nur mit einem anderen Bluetooth-Gerät Daten austauschen. Vergewissern Sie sich, dass die Waage derzeit nicht mit einem anderen Telefon oder einer anderen App verbunden ist.
Die VeSync-App scannt keine Lebensmittel	Stellen Sie sicher, dass Sie der VeSync-App die Berechtigung zur Verwendung Ihrer Kamera erteilen.
	Stellen Sie sicher, dass die Kamera auf das Lebensmittel gerichtet und der Bereich gut beleuchtet ist.

Wenn Sie weiterhin Hilfe benötigen, wenden Sie sich an den **Kundendienst** (siehe Seite 10).

Wichtiger Haftungsausschluss zur Verwendung

Um die ordnungsgemäße Funktion der intelligenten Nährwertwaage zu gewährleisten, müssen Benutzer unbedingt die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung befolgen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf falsche Messungen, Fehlfunktionen oder andere Probleme, die durch Nichtbeachtung der bereitgestellten Richtlinien entstehen. Durch die Verwendung dieses Produkts erkennen Sie diese Bedingungen an und akzeptieren sie.

Informationen zur beschränkten Garantie

Produktname	Intelligente Nährwertwaage
Modelle	CNS-R001S-X CNS-R002S-S
<i>Zu Ihrer eigenen Information empfehlen wir Ihnen dringend, Ihre Bestell-ID und das Kaufdatum zu notieren.</i>	
Bestell-ID	
Datum des Kaufs	

Cosori Eingeschränkte Produktgarantie

Registrieren Sie Ihre Produkte unter <https://warranty.cosori.com/warranty>, um über wichtige Produktinformationen wie Produktaktualisierungen, eingeschränkte Garantien, Nutzungs- und Wartungsempfehlungen sowie Benachrichtigungen über Sicherheitswarnungen oder Produktrückrufe auf dem Laufenden zu bleiben. Die Registrierung ist nicht erforderlich, um Ihre eingeschränkte Garantie in Anspruch zu nehmen.

Zwei (2) Jahre beschränkte Produktgarantie für Verbraucher

Arovast Corporation („Arovast“) garantiert, dass das Produkt für einen Zeitraum von **2 Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum** („Eingeschränkte Garantiezeit“) frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist, vorausgesetzt, das Produkt wurde in Übereinstimmung mit den Gebrauchs- und Pflegeanweisungen verwendet (z. B. in der vorgesehenen Umgebung und unter normalen Umständen).

Ihre eingeschränkte Garantie Vorteile

Während der eingeschränkten Garantiezeit und vorbehaltlich dieser eingeschränkten Garantiebestimmungen wird Arovast nach eigenem und ausschließlichem Ermessen entweder (i) den Kaufpreis zurückerstatten, wenn der Kauf direkt beim Online-Shop von Cosori erfolgt ist, (ii) alle Material- oder Verarbeitungsfehler reparieren, (iii) das Produkt durch ein anderes Produkt von gleichem oder höherem Wert ersetzen oder (iv) eine Gutschrift in Höhe des Kaufpreises gewähren.

Wer ist abgedeckt?

Diese eingeschränkte Garantie gilt nur für den Erstkäufer des Produkts und ist nicht auf einen späteren Besitzer des Produkts übertragbar, unabhängig davon, ob das Produkt während der angegebenen Laufzeit der eingeschränkten Garantie den Besitzer gewechselt hat. Der Erstkäufer muss den Defekt oder die Fehlfunktion nachweisen und das Kaufdatum belegen, um die beschränkte Garantie in Anspruch nehmen zu können.

Vorsicht vor nicht autorisierten Händlern oder Verkäufern

Diese beschränkte Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte, die von nicht autorisierten Händlern oder Verkäufern erworben wurden. Die eingeschränkte Garantie von Arovast gilt nur für Produkte, die von autorisierten Händlern oder Verkäufern erworben wurden, die den Qualitätskontrollen von Arovast unterliegen und sich verpflichtet haben, die Qualitätskontrollen einzuhalten. Bitte beachten Sie, dass Produkte, die von einer nicht autorisierten Website oder einem nicht autorisierten Händler gekauft wurden, gefälscht, gebraucht oder defekt sein können oder nicht für die Verwendung in Ihrem Land geeignet sind. Sie können sich und Ihre Produkte schützen, indem Sie sicherstellen, dass Sie nur bei Arovast oder seinen autorisierten Händlern kaufen.

Wenn Sie Fragen zu einem bestimmten Verkäufer haben oder wenn Sie glauben, dass Sie Ihr Produkt von einem nicht autorisierten Verkäufer erworben haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst unter support@cosori.com.

Was ist nicht abgedeckt?

- Normaler Verschleiß, einschließlich Teilen, die sich mit der Zeit abnutzen können (z. B. Batterien, Filter, Reinigungsbürste, Pads für atherische Öle usw.).
- Wenn der Kaufbeleg in irgendeiner Weise verändert oder unleserlich gemacht wurde.
- Wenn die Modellnummer, die Seriennummer oder der Code des Produktionsdatums auf dem Produkt verändert, entfernt oder unleserlich gemacht wurde.
- Wenn das Produkt gegenüber seinem Originalzustand verändert wurde.
- Wenn das Produkt nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen und Hinweisen im Benutzerhandbuch verwendet wurde.
- Schäden, die durch den Anschluss von Peripheriegeräten, zusätzlichen Geräten oder Zubehöerteilen verursacht wurden, die nicht im Benutzerhandbuch empfohlen werden.
- Schäden oder Defekte, die durch Unfall, Missbrauch, unsachgemäße oder unzureichende Wartung verursacht wurden.
- Schäden oder Defekte, die durch die Wartung oder Reparatur des Produkts durch einen nicht autorisierten Dienstleister oder durch eine andere Person als Arovast verursacht wurden.
- Schäden oder Defekte, die bei kommerzieller Nutzung, Mietnutzung oder einer Nutzung, für die das Produkt nicht vorgesehen ist, auftreten.
- Wenn das Gerät beschädigt wurde, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden durch Tiere, Blitzschlag, abnormale Spannung, Feuer, Naturkatastrophen, Transport, Geschirrspüler oder Wasser (es sei denn, das Benutzerhandbuch gibt ausdrücklich an, dass das Produkt spülmaschinenfest ist).
- Zufällige Schäden und Folgeschäden.
- Schäden oder Defekte, die über die Kosten des Produkts hinausgehen.

Beanspruchen Sie Ihre eingeschränkte Garantie in 5 einfachen Schritten:

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Produkt noch innerhalb der angegebenen Garantiezeit liegt.
2. Vergewissern Sie sich, dass Sie eine Kopie der Rechnung und der Bestellnummer oder des Kaufbelegs haben.
3. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Produkt haben. Entsorgen Sie Ihr Produkt **NICHT**, bevor Sie sich mit uns in Verbindung gesetzt haben.
4. Kontaktieren Sie unseren Kundendienst über support@cosori.com.
5. Sobald unser Kundendienst Ihre Anfrage genehmigt hat, senden Sie das Produkt bitte zusammen mit einer Kopie der Rechnung und der Bestellnummer zurück.

Einziger und ausschließlicher Rechtsbehelf

DIE VORSTEHENDE BESCHRÄNKTE GARANTIE STELLT DIE AUSSCHLIESSLICHE HAFTUNG DER AROVAST CORPORATION UND IHR EINZIGES UND AUSSCHLIESSLICHES RECHTSMITTEL BEI EINER VERLETZUNG EINER GARANTIE ODER SONSTIGEN NICHTKONFORMITÄT DES PRODUKTS DAR, DAS UNTER DIESE BESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIEERKLÄRUNG FÄLLT. DIESE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE GILT EXKLUSIV UND ANSTELLE ALLER ANDEREN GARANTIEEN. KEIN ANGESTELLTER DER AROVAST CORPORATION ODER EINER ANDEREN PARTEI IST BEFUGT, ÜBER DIE IN DIESER EINGESCHRÄNKTEN PRODUKTGARANTIEERKLÄRUNG ENTHALTENE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE HINAUSGEHENDE GARANTIEEN ZU GEBEN.

Verzicht auf eingeschränkte Garantien

AROVAST CORPORATION STELLT DIE PRODUKTE, DIE SIE VON AROVAST CORPORATION ERWERBEN, IM VOLLEN UMFANG DES GELTENDEN RECHTS ZUR VERFÜGUNG, MIT AUSNAHME DER IN DIESER EINGESCHRÄNKTEN PRODUKTGARANTIEPOLITIK GEWÄHRTEN GARANTIEEN, UND AROVAST CORPORATION LEHNT HIERMIT ALLE GARANTIEEN JEGLICHER ART AB, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, GESETZLICH ODER ANDERWEITIG, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF GARANTIEEN DER MARKTGÄNGIGKEIT, NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.

Beschränkung der Haftung

IN VOLLEM UMFANG DES ANWENDBAREN RECHTS SIND AROVAST, IHRE VERBUNDENEN UNTERNEHMEN ODER IHRE LIZENZGEBER, DIENSTLEISTER, MITARBEITER, VERTRETER, LEITENDEN ANGESTELLTEN ODER DIREKTOREN IN KEINEM FALL HAFTBAR FÜR:

(A) SCHÄDEN JEDLICHER ART, DIE SICH AUS ODER IN VERBINDUNG MIT VON AROVAST GEKAUFTEN PRODUKTEN ERGEBEN UND DIE DEN VOM KÄUFER FÜR DIESE PRODUKTE GEZAHLTEN KAUFPREIS ÜBERSTEIGEN, ODER

(B) INDIREKTE, BESONDERE, BEILÄUFIGE SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN ODER SCHADENSERSATZ MIT STRAFCHARAKTER, SELBST WENN DIE AROVAST CORPORATION ODER EINER IHRER LIEFERANTEN AUF DIE MÖGLICHKEIT ODER WAHRSCHEINLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

UND UNABHÄNGIG DAVON, OB DURCH UNERLAUBTE HANDLUNGEN (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT), VERTRAGSBRUCH ODER ANDERWEITIG VERURSACHT. UNSERE HAFTUNG ÜBERSTEIGT UNTER KEINEN UMSTÄNDEN DEN TATSÄCHLICHEN BETRAG, DEN SIE FÜR DAS FEHLERHAFTHEIT PRODUKT BEZAHLT HABEN, UND WIR HAFTEN UNTER KEINEN UMSTÄNDEN FÜR DIREKTE ODER INDIREKTE FOLGESCHÄDEN, ZUFÄLLIGE SCHÄDEN, BESONDERE SCHÄDEN ODER VERLUSTE MIT STRAFCHARAKTER.

AUSSER IN DEN FÄLLEN, IN DENEN DIESE BESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIEERKLÄRUNG GILT, HAFTET DIE VESYNC CORPORATION NICHT FÜR KOSTEN, DIE MIT DEM ERSATZ ODER DER REPARATUR VON BEI IHR GEKAUFTEN PRODUKTEN VERBUNDEN SIND, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF ARBEITS-, INSTALLATIONS- ODER ANDERE KOSTEN, DIE DEM BENUTZER ENTSTEHEN, UND INSBESONDERE ALLE KOSTEN, DIE MIT DEM AUSBAU ODER ERSATZ EINES PRODUKTS VERBUNDEN SIND.

Andere Rechte, die Sie haben können

IN EINIGEN GERICHTSBARKEITEN IST FOLGENDES NICHT ZULÄSSIG: (1) AUSSCHLUSS STILLSCHWEIGENDER GARANTIEEN; (2) BEGRENZUNG DER DAUER STILLSCHWEIGENDER GARANTIEEN; UND/ ODER (3) AUSSCHLUSS ODER BEGRENZUNG VON NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN; DAHER GELTEN DIE HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

IN DIESER RICHTLINIE MÖGLICHERWEISE NICHT FÜR SIE. IN DIESEN GERICHTSBARKEITEN VERFÜGEN SIE NUR ÜBER DIE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN, DIE GEMÄSS GELTENDEM RECHT AUSDRÜCKLICH BEREITGESTELLT WERDEN MÜSSEN. DIE EINSCHRÄNKUNGEN DER GARANTIEEN, HAFTUNG UND RECHTSMITTEL GELTEN IM GRÖSSTMÖGLICHEN GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG.

OBWOHL IHNEN DIESE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE BESTIMMTE GESETZLICHE RECHTE EINRÄUMT, STEHEN IHNEN IN IHRER GERICHTSBARKEIT MÖGLICHERWEISE NOCH WEITERE RECHTE ZU. DIESE ERKLÄRUNG ZUR EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE UNTERLIEGT DEN GELTENDEN GESETZEN, DIE FÜR SIE UND DAS PRODUKT GELTEN. BITTE INFORMIEREN SIE SICH ÜBER DIE GESETZE IN IHRER GERICHTSBARKEIT, UM IHRE RECHTE VOLLSTÄNDIG ZU VERSTEHEN.

Änderungen an dieser Erklärung

Wir können die Verfügbarkeit dieser eingeschränkten Garantie nach eigenem Ermessen ändern, aber alle Änderungen sind nicht rückwirkend.

Diese Garantie wird gewährt durch:

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.
6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapore

Bedingungen und Richtlinien

Die Arovast Corporation garantiert für alle Produkte höchste Qualität in Bezug auf Material, Verarbeitung und Service vom Kaufdatum bis zum Ende der zweijährigen Garantiezeit.

Diese Garantie schränkt keine Rechte ein, die Ihnen gemäß den anwendbaren regionalen Verbraucherschutzgesetzen zustehen. Wenn der Hersteller nach den anwendbaren regionalen Verbraucherschutzgesetzen eine längere Garantiezeit gewähren muss, muss er die beschränkte Garantiezeit auf die nach diesen Verbraucherschutzgesetzen zu gewährende Mindestfrist verlängern.

Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu Ihrem neuen Produkt haben, wenden Sie sich bitte an unser hilfsbereites Kundendienst-Team.

Kundendienst

Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu Ihrem neuen Produkt haben, wenden Sie sich bitte an unser hilfsbereites Kundendienst-Team.

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.
6 Raffles Quay, #14-06, 048580
Singapore

E-Mail-Adresse:
support.de@cosori.com

Urheberrechte

Amazon, Alexa und alle zugehörigen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen Tochtergesellschaften.

Google, Android und Google Play sind Marken von Google LLC.

App Store® ist eine Marke von Apple Inc.

Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®.

iOS ist eine eingetragene Marke von Cisco Systems, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und bestimmten anderen Ländern.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch die Arovast Corporation erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.