Sicherheitshinweise

Allgemeine Hinweise

DE GB FR NL ES IT DK SE FI PT PL GR

Diese Anleitung ist Bestandteil des Geräts.

- ▸ Vor Aufstellung, Installation und Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig lesen und aufbewahren.
- ▸ An jeden nachfolgenden Bediener weitergeben.

Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die mit den nachstehenden Sicherheitsanweisungen vertraut sind.

Mitgeltende Dokumente

- Quickstart Guide
- Manual (Gebrauchsanleitung)
- Warranty (Garantieerklärung)

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät dient ausschließlich zum Erhitzen von Lebensmitteln.
Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Das Gerät nur mit den Original-Zubehörteilen verwenden.
Das Gerät darf nur wie in dieser Anleitung beschrieben angewendet werden.
WARNUNG! Andere Anwendungen sind missbräulich, stellen eine Gefahr da und können zu Verletzungen führen.

Das Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie z. B.:

- von Mitarbeitern in Läden, Büros und ähnlichen Arbeitsumgebungen
- in landwirtschaftlichen Betrieben
- von Kunden in Hotels, Motels und weiteren typischen Wohnumgebungen
- in Frühstückspensionen

Fehlanwendung

- ▸ Das Gerät nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betreiben.
- ▸ Das Gerät ist nicht für den Gebrauch im Freien bestimmt.
- ▸ Keine Plastikbehälter oder -schalen in Verbindung mit dem Gerät verwenden.

Anforderungen an den Aufstellort und die Inbetriebnahme

- Sämtliche Verpackungsmaterialien und Werbeaufkleber entfernen. Die Spatel von den Pfännchen abnehmen.
- Das Gerät auf eine ebene, wärmebeständige und spritzunempfindliche Unterlage stellen (Spritzer sind bei fetthaltigem Grillgut unvermeidlich).
- Das Gerät frei aufstellen und nicht direkt neben einer Wärmequelle platzieren. Das Gerät fernhalten von übermäßiger direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, offenem Feuer und entflammbaren Gegenständen.
- Das Gerät inkl. Zubehörteile vor Inbetriebnahme auf Mängel überprüfen, die die Funktionssicherheit des Gerätes beeinträchtigen könnten. Beschädigte (z. B. heruntergefallene) Geräte nicht in Betrieb nehmen.
- Vor Inbetriebnahme sicherstellen, dass die entnehmbaren Zubehörteile ordnungsgemäß in das Gerät eingesetzt sind. Das Gerät niemals ohne Grillplatte benutzen.
- Die Spatel während des Betriebs außerhalb des Gerätes ablegen. Die leeren Pfännchen während des Betriebs nicht unter das Heizelement, sondern auf der Parkebene abstellen.

Anforderungen an den Betrieb

- Das Gerät nur unter Aufsicht betreiben.
- Offenliegende Heizelemente nicht berühren.
- Während des Betriebs nicht in das Gerät fassen.
- Das Gerät nicht mit feuchten Händen betreiben.
- Gerät erst berühren, nachdem es abgekühlt ist.
- Anschlussleitung von heißen Geräteteilen fernhalten.

Anforderungen an die Zielgruppe

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn sie sind 8 Jahre und älter und werden beaufsichtigt.
- Kinder jünger als 8 Jahre müssen vom Gerät und der Anschlussleitung ferngehalten werden.

Restrisiken

Verletzungsgefahr durch Ersticken

Verpackungsmaterial kann zu Ersticken führen.

- Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.

Verbrennungsgefahr an heißen Elementen



Die Gehäuseoberflächen, das Heizelement und andere Zubehörteile sind während und nach dem Betrieb heiß.

- Das Gerät niemals bewegen, während es in Betrieb ist.
- Das Gerät nur berühren oder bewegen, wenn es vollständig abgekühlt ist.

Verletzungsgefahr durch Stromschlag

Da das Gerät mit elektrischem Strom betrieben wird, besteht die Gefahr eines Stromschlags.

- Die Anschlussleitung darf nicht mit heißen Teilen in Berührung kommen.
- Den Netzstecker nicht mit nassen Händen anfassen.

- Das Netzkabel vor Gebrauch überprüfen. Bei Beschädigung, Gerät außer Betrieb nehmen. Beschädigtes Netzkabel sofort ersetzen lassen.
- Das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose anschließen.
- Die Netzspannung der Hausinstallation muss der auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Spannung entsprechen.
- Den Netzstecker ziehen:
  - nach jedem Gebrauch
  - bei Störung während des Betriebes
  - vor jeder Reinigung

Gefahr durch unsachgemäße Reinigung

- Vor jeder Reinigung den Netzstecker ziehen und das Gerät abkühlen lassen.
- Das Gerät und die Anschlussleitung nicht mit Flüssigkeiten behandeln oder darin eintauchen.
- Geräteteile sachgemäß reinigen, siehe Quickstart Guide und Gebrauchsanleitung.
- Keine Metallteile oder andere scharfe oder spitze Gegenstände verwenden, die die Beschichtung der Geräte- oder Zubehörteile beschädigen.

Gefahr durch unzureichende Wartung

Um Gefährdungen zu vermeiden und um Sicherheitsbestimmungen einzuhalten, dürfen Reparaturen am Gerät und an der Anschlussleitung nur durch den Kundendienst durchgeführt werden.

- Im Reparaturfall den Kundendienst telefonisch oder per Mail kontaktieren (siehe Garantieerklärung).

Verletzungsgefahr durch Schäden am Gerät

Ist das Gerät beschädigt, kann eine sichere Nutzung nicht mehr gewährleistet werden.

- Gerät nicht verwenden, nachdem es heruntergefallen ist, bei Gerätestörung, beschädigtem Netzkabel oder bei sonstigen Beschädigungen.
- Netzstecker sofort ziehen, wenn Störungen, Schäden oder Anomalien (z. B. Schmorgeruch) auffallen.
- Reparaturen am Gerät und an der Anschlussleitung dürfen nur durch unseren Kundendienst durchgeführt werden.

SERVICE

SEVERIN global

SEVERIN Service Deutschland

Tel +49 2933 982-1460
service@severin.de

FOLLOW US ON

www.severin.com/socials



SEVERIN

SEVERIN Elektrogeräte GmbH
Röhre 27
D-59846 Sundern
Tel +49 2933 982-0
information@severin.de

SAFETY RG 2379 **06/24**
Technische Änderungen vorbehalten. /
Model specifications are subject to change.