

RS 175 FAQ

BEVOR SIE BEGINNEN

	RS 175
Idealer Einsatz	TV/HiFi
Akustische Bauart	geschlossen
Reichweite	bis 100 m
Klangeffekte	
Bass Boost	✓
Surround-Modi	✓
Manuelle Eingangspegelregelung	-
Persönliche Hörunterstützung	
Hörprofile für Sprachklarheit	-
Zusätzliche TV-Klangoptimierung	-
Zusätzliche Musikoptimierung	-
Balance-Regelung	-
Akkulaufzeit	bis zu 18 Std.
Max. aktive Kopfhörer parallel	2
Senderanschlüsse	
Analog (3,5 mm)	✓
Analog (Cinch/RCA)	-
Digital (optisch)	✓

Welche Länderadapter werden mit dem RS 175 geliefert?

- Der RS 175 wird komplett mit einem Netzteil und Steckadaptern für Europa, Großbritannien, die USA und Australien geliefert.

Wie verbinde ich den Sender am besten mit meinem Audiogerät?

- Sie können den Sender entweder digital (optisch) oder analog mit Ihrem Audiogerät verbinden. Wir empfehlen die digitale Verbindung. Die Anschlüsse an Audiogeräten sind normalerweise mit „AUDIO OUT“ oder „DIGITAL OUT“ gekennzeichnet. Die erforderlichen Audiokabel sind im Lieferumfang des RS 175 enthalten.

Wie kann ich den Sender mit meinem AV-Receiver verbinden?

- Wenn Ihr AV-Receiver über einen optischen Digitalausgang („OPTICAL OUT“) verfügt, verbinden Sie den Sender darüber mit dem AV-Receiver. Falls kein digitaler Audioausgang vorhanden ist, schließen Sie den Sender über einen analogen Audioausgang („AUDIO OUT“) an.

BEVOR SIE BEGINNEN

Ich habe mehrere Funkgeräte zu Hause, z. B. einen WLAN-Router oder ein schnurloses Telefon. Stören diese mein Funkkopfhörersystem?

- Das Kopfhörersystem nutzt ein automatisches Frequenzmanagement. Dadurch werden eine bestmögliche Funkübertragung für den RS 175 und ein optimales Zusammenspiel mit anderen Funkgeräten in der Umgebung sichergestellt.

Kann ich mehrere Funkkopfhörersysteme in unmittelbarer Nähe verwenden?

- Ja. Mehrere Funkkopfhörersysteme können parallel verwendet werden. Der Mindestabstand zwischen zwei Systemen beträgt 0,5 m. Entscheidend ist, dass Kopfhörer bzw. Empfänger und Sender miteinander gekoppelt und verbunden sind.

Kann ich andere Sennheiser Funkkopfhörer zusammen mit dem RS 175 verwenden?

- Mit einem RS 175 Sender können Sie die Kopfhörer HDR 165, HDR 175 und HDR 185 verwenden. Andere Sennheiser Funkkopfhörer, z. B. die Serien RS 11x, RS 12x sowie RS 160, RS 170, RS 180 und RS 220, sind nicht kompatibel und können nicht verwendet werden.

Welche Akkus können für den Betrieb des Kopfhörers verwendet werden?

- Das RS 175 Kopfhörersystem wird mit hochwertigen, selbstentladungsarmen Akkus geliefert (Größe AAA, 1,2 V, 820 mAh). Sie können auch nicht wiederaufladbare AAA-Batterien verwenden. Beachten Sie: Wenn Sie nicht wiederaufladbare Batterien einsetzen, dürfen Sie den Kopfhörer nicht auf die Ladekontakte der Kopfhörerhalterung am Sender setzen.

Warum dauert der erste Ladezyklus der Akkus länger?

- Der erste Ladezyklus dauert länger, bis zu 16 Stunden, weil dabei die maximale Kapazität der Akkus ermittelt wird. Die intelligente Ladetechnologie lädt die Akkus effektiv und schonend. Nach der Erstladung dauert ein vollständiger Ladezyklus bis zu 8,5 Stunden. Während des Ladens leuchtet die Ladezustands-LED am Sender rot. Sind die Akkus vollständig geladen, leuchtet sie grün.

Welche Eingangsformate unterstützt der digitale optische Audioeingang?

- Das Funkkopfhörersystem unterstützt Audiosignale im Format „PCM“ oder „Stereo“. Surround-Sound-Formate werden nicht unterstützt. Wenn ein Audiogerät oder TV-Gerät mit dem digitalen optischen Eingang des Senders verbunden ist, stellen Sie das Audioformat im Tonmenü des angeschlossenen Geräts auf „PCM“ oder „Stereo“.

WÄHREND DER VERWENDUNG

Warum werden die internen Lautsprecher meines TV-Geräts stummgeschaltet, wenn ich das Funkkopfhörersystem mit dem analogen Kabel anschließe?

- Dies sollte nur der Fall sein, wenn der RS 175 Sender an die analoge Kopfhörerbuchse Ihres TV-Geräts angeschlossen ist. Bei einigen TV-Modellen werden die internen Lautsprecher stummgeschaltet, sobald ein Kopfhörerstecker eingesteckt wird. Prüfen Sie im Menü Ihres TV-Geräts, ob und wie sich die internen Lautsprecher wieder aktivieren lassen. Alternativ können Sie den Sender, sofern vorhanden, über „AUDIO OUT“ oder „DIGITAL OUT“ anschließen.

WÄHREND DER VERWENDUNG

Kann ich mehrere Kopfhörer bzw. Empfänger mit einem RS 175 Sender verwenden?

- Sie können bis zu zwei Kopfhörer vom Typ HDR 165, HDR 175 oder HDR 185 mit einem Sender verwenden. So können beispielsweise Sie und eine weitere Person mit unterschiedlichen Lautstärken hören. Einzelne Kopfhörer bzw. Empfänger sind separat bei Ihrem Sennheiser Partner erhältlich. Bei gleichzeitiger Verwendung unterschiedlicher Kopfhörertypen, z. B. HDR 165 und HDR 175, unterscheiden sich sowohl Klangcharakteristik als auch Bedienung.

Warum entsteht beim Fernsehen mit dem Kopfhörer Hall oder Echo?

- Wenn der TV-Ton gleichzeitig über den Kopfhörer und die internen Lautsprecher des TV-Geräts wiedergegeben wird, kann Hall oder Echo entstehen. Verringern Sie die Lautstärke am TV-Gerät oder prüfen Sie dessen Audioausgangseinstellungen. Reduzieren Sie nach Möglichkeit die Einstellung „Latenz“ bzw. „Verzögerung“; empfohlen wird „0“ oder „niedrig“.

Was kann ich tun, wenn die Lautstärke sehr niedrig ist?

- Dies sollte nur auftreten, wenn der RS 175 Sender an die analoge Kopfhörerbuchse Ihres TV- oder Audiogeräts angeschlossen ist. Stellen Sie in diesem Fall sicher, dass die Lautstärke des TV-/Audiogeräts bzw. dessen Kopfhörerausgangs mindestens auf einen mittleren Pegel eingestellt ist.

Gibt es besondere Hinweise zur Akkupflege?

- Nein. Die intelligente Ladetechnologie des Senders stellt sicher, dass die Akkus stets optimal geladen werden und ihre Lebensdauer maximiert wird. Wenn Sie das Funkkopfhörersystem längere Zeit, etwa mehrere Monate, nicht verwenden, sollten Sie die Akkus herausnehmen und trocken bei Raumtemperatur lagern.

Wenn ich den Kopfhörer von der Halterung des Senders nehme, blinkt die Ladezustands-LED grün. Was bedeutet das?

- Das Blinken der Ladezustands-LED am Sender zeigt die ungefähre Betriebsdauer des Kopfhörers an:

Ladezustands-LED blinkt	Betriebsdauer	Kapazität
1 x grün	bis zu 4 Stunden	0-25 %
2 x grün	ca. 4 bis 9 Stunden	25-50 %
3 x grün	ca. 9 bis 14 Stunden	50-75 %
4 x grün	ca. 14 bis 18 Stunden	75-100 %

WENN EINE STÖRUNG AUFTRITT ...

Wie kann ich den Sennheiser Service kontaktieren?

- Die Kontaktdaten Ihres Sennheiser Servicepartners finden Sie unter:
<http://ende.sennheiser.com/service-support-contact>