Faller



OSKAR *EASY*

SICHERHEITSHINWEISE // SAFETY INSTRUCTIONS // CONSIGNES DE SÉCURITÉ // VEILIGHEIDSINSTRUCTIES // ISTRUZIONI DI SICUREZZA // INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD // INFORMACJE PRAWNE // SIKKERHEDSANVISNINGER // SÄKERHETSANVISNINGAR

DE

SICHERHEITSHINWEISE

VERWENDETE SYMBOLE

⚠ WARNUNG

WARNUNG: Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.

⚠ VORSICHT

VORSICHT: Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

HINWEIS

HINWEIS: Weist auf eine Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Sachschäden am Produkt oder an anderen Gegenständen führen kann.

⎓	Das Symbol zeigt Gleichspannung (DC) an.
~	Das Symbol zeigt Wechselspannung (AC) an.
⌂	Nur für den Innenbereich geeignet.
⧈	Das Symbol weist auf ein Gerät der Schutzklasse II hin.
(VI)	Das Symbol kennzeichnet das Energieeffizienzetikett.
🕮	**Vorsicht.** Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

🔊	**Gefahr von Gehörschäden durch hohe Lautstärke.** Eine längere Einwirkung von lautem Schall kann zu dauerhaftem Hörverlust führen. Halten Sie die Lautstärke stets auf einem Pegel, der die Wahrnehmung der Umgebung ermöglicht. Verringern Sie die Lautstärke stets, bevor Sie Kopfhörer verwenden.

⚠ WARNUNG

Erstickungsgefahr durch Kleinteile. Kleine Bauteile und Verpackungsmaterialien können verschluckt werden und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen. Halten Sie das Gerät, das Zubehör und die Verpackung stets außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.

Verletzungsgefahr durch elektromagnetische Störungen. Magnete im Gerät können medizinische Geräte wie Herzschrittmacher und programmierbare Ventile stören. Dies kann zu schweren Verletzungen führen. Halten Sie das Gerät stets von Personen mit solchen medizinischen Geräten fern. Konsultieren Sie vor der Verwendung stets einen Arzt, wenn ein medizinisches Gerät vorhanden ist.

Explosions- oder Brandgefahr durch unsachgemäßen Umgang mit dem Lithium-Ionen-Akku.

Eine unsachgemäße Handhabung sowie der Austausch der Batterie durch einen falschen Typ kann zu einem thermischen Durchgehen (Thermal Runaway) führen. Dies kann Brände oder Explosionen verursachen, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen. Schließen Sie die Batterie niemals kurz, zerlegen Sie sie nicht, verformen Sie sie nicht und entfernen Sie sie nicht. Verwenden Sie die Batterie immer nur so, wie sie in das Gerät integriert ist. Ersetzen Sie

die Batterie nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ.**Brand- oder Explosionsgefahr durch unsachgemäße Handhabung von Lithium-Ionen-Akky.** Die Entsorgung der Batterie im Feuer oder einem heißen Ofen sowie das mechanische Zerquetschen oder Zerschneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen. Das Verbleiben einer Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen kann eine Explosion oder das Auslaufen von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen zur Folge haben. Eine Batterie, die extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt ist, kann explodieren oder brennbare Flüssigkeiten oder Gase freisetzen. Wenn das Batteriefach Ihres Geräts nicht sicher schließt, verwenden Sie das Gerät nicht mehr und halten Sie es von Säuglingen und Kindern fern.

Stromschlaggefahr durch Kontakt mit Flüssigkeiten. In das Gerät eindringende Flüssigkeiten können einen Stromschlag, Brand oder schwere Verletzungen verursachen. Halten Sie das Gerät stets von Regen, Feuchtigkeit und tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten fern. Stellen Sie niemals mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände in die Nähe des Geräts. Stellen Sie stets sicher, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt. Berühren Sie das Gerät oder den USB-C-Netzadapter niemals mit nassen Händen.

Stromschlaggefahr durch freiliegende spannungsführende Teile. Das Öffnen des Geräts oder das Entfernen von Abdeckungen legt interne Bauteile frei und kann zu schweren Verletzungen führen. Öffnen Sie das Gerät nur zur Entsorgung, wie im Kapitel „Entsorgung" beschrieben. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren oder zu warten. Wenden Sie sich stets an autorisiertes Servicepersonal.

Brand- oder Stromschlaggefahr durch beschädigte Komponenten. Beschädigte Kabel, Adapter oder interne Teile können einen Brand oder schwere Verletzungen verursachen. Stellen Sie die Verwendung des Geräts stets ein, wenn es beschädigt ist, heruntergefallen ist, Feuchtigkeit ausgesetzt war oder nicht ordnungsgemäß funktioniert. Lassen Sie Reparaturen stets von autorisierten Fachkräften durchführen.

Brand- oder Stromschlaggefahr durch falsche Stromversorgung. Eine falsche Spannung oder inkompatible Netzteile können zu Überhitzung, Feuer oder schweren Verletzungen führen. Verwenden Sie ausschließlich das im Benutzerhandbuch aufgeführte, mitgelieferte USB-Netzteil. Stellen Sie immer sicher, dass die Spannungsangabe auf dem Typenschild mit der Steckdose übereinstimmt.

Brandgefahr durch unsachgemäße Installation des Netzadapters. Lose Verbindungen können Überhitzung und Brand verursachen. Stecken Sie den USB-Netzadapter stets vollständig in eine geeignete Steckdose. Verwenden Sie niemals Steckdosen, in denen der Stecker nicht fest sitzt. Verwenden Sie niemals Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen. Trennen Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Kabel vom Stromnetz. Fassen Sie stets den USB-C-Netzadapter selbst an.

Brandgefahr durch Hitze oder offene Flammen. Die Einwirkung hoher Temperaturen oder offener Flammen kann einen Brand oder schwere Verletzungen verursachen. Halten Sie das Gerät stets von Wärmequellen fern. Stellen Sie niemals offene Flammen wie Kerzen in die Nähe des Geräts.

⚠ VORSICHT

Gefahr leichter Verletzungen durch herabfallendes Gerät. Eine instabile Aufstellung kann dazu führen, dass das Gerät herunterfällt und Verletzungen oder Schäden verursacht. Stellen Sie das Gerät stets auf eine stabile und ebene Fläche. Schützen Sie das Gerät stets vor mechanischen Stößen.

Gefahr leichter Verletzungen durch HF-Exposition. Eine zu große Nähe zur Antenne kann die empfohlenen Expositionsgrenzwerte überschreiten. Halten Sie während des Betriebs stets einen Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem Körper ein.

HINWEIS

Gefahr von Produktschäden durch ungeeignete Umgebungsbedingungen. Die Einwirkung extremer Temperaturen kann die Funktion beeinträchtigen oder das Gerät beschädigen. Betreiben Sie das Gerät stets in einem Temperaturbereich von 5 °C bis 40 °C. Setzen Sie das Gerät niemals extremer Hitze oder Kälte aus.

Gefahr von Produktschäden durch unsachgemäße Handhabung. Grobe Handhabung oder staubige Umgebungen können die Produktlebensdauer verringern. Behandeln Sie das Gerät stets mit Sorgfalt. Verwenden Sie das Gerät stets in sauberen und staubfreien Bereichen.

Gefahr von Produktschäden durch mechanische Belastung. Druck auf empfindliche Oberflächen kann zu Verformung oder Ausfall führen. Schützen Sie die Vorderseite, Kanten und Ecken stets vor übermäßiger Krafteinwirkung. Stellen Sie niemals schwere Gegenstände auf das Gerät. Stellen Sie das Gerät niemals verkehrt herum auf.

Gefahr von Produktschäden durch ungeeignete Betriebsorte. Die Einwirkung von Außenbedingungen oder instabilen Umgebungen kann das Gerät beschädigen. Verwenden Sie das Gerät niemals im Freien, in der Nähe von Wasser oder bei hoher Luftfeuchtigkeit. Verwenden Sie das Gerät niemals in Fahrzeugen, auf Booten oder in medizinischen Einrichtungen. Halten Sie das Gerät stets von Witterungseinflüssen fern.

Gefahr von Produktschäden durch nicht autorisierte Änderungen. Änderungen können die Sicherheit und Leistung beeinträchtigen. Nehmen Sie niemals Änderungen am Gerät oder am Zubehör vor. Verwenden Sie stets nur zugelassenes Zubehör, das für dieses Produkt vorgesehen ist.