r2 nurovi
wash+dry
dyson

DE/AT/CH

WICHTIGE SICHERHEITS-HINWEISE

LIES VOR DER VERWENDUNG DIESES ROBOTERS ZUNÄCHST ALLE ANWEISUNGEN UND WARNHINWEISE IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG SOWIE AM ROBOTER.

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, einschließlich der folgenden:

⚠ ACHTUNG

Diese Warnhinweise beziehen sich auf den Roboter, die Ladestation und den Stecker.

UM DIE GEFAHR EINES FEUERS, STROMSCHLAGS ODER VON VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN:

1. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder motorischen Fähigkeiten bzw. von unerfahrenen und ungeschulten Personen verwendet werden, sofern diese von einer zuständigen Person im Hinblick auf die sichere Nutzung des Geräts beaufsichtigt oder instruiert werden und sich der möglichen Risiken bewusst sind. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Reinigung und Pflege dürfen von Kindern nicht ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
2. Das Gerät darf nicht als Spielzeug verwendet werden. Vorsicht bei der Nutzung durch Kinder oder in der Nähe von Kindern und Haustieren. Es sollte darauf geachtet werden, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen. Achte darauf, dass sich Kinder oder Haustiere nicht auf das Gerät setzen.
3. Verwende den Roboter nicht in einem Raum, in dem sich Kleinkinder oder Kinder aufhalten, die unbeaufsichtigt sind oder schlafen.
4. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dem zuständigen Servicemitarbeiter oder entsprechend qualifizierten Personen

ausgetauscht oder repariert werden, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.
5. Trenne das Gerät von der Stromversorgung, bevor du es reinigst oder Wartungsarbeiten daran durchführst.
6. Verwende das Gerät nur so, wie im Benutzerhandbuch von Dyson beschrieben. Führe nur die Wartungsarbeiten durch, die im Handbuch, in der MyDyson™ App, auf der Dyson Website oder von der Dyson Kundendienst empfohlen werden. Wenn eine Wartung oder Reparatur erforderlich ist, wende dich an den Kundendienst von Dyson, damit wir deine Optionen besprechen können. Zerlege keinesfalls den Roboter oder die Ladestation, da ein unsachgemäßer Zusammenbau zu einem Stromschlag oder Brand führen kann.
7. Um das Gerät von der Steckdose zu trennen, nicht am Kabel ziehen, sondern den Stecker und nicht das Kabel umfassen.
8. Lasse den Roboter, die Ladestation und den Stecker nicht nass werden; sie sind NUR für trockene Standorte geeignet. Lade oder betreibe den Roboter nicht im Freien, auf nassen Oberflächen oder an Stellen, an denen er mit Wasser in Kontakt kommen oder eintauchen kann. Fasse den Roboter, die Ladestation und den Stecker nicht mit nassen Händen an.
9. Stelle beim Entfernen oder Ersetzen einer motorisierten Bürstenleiste sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
10. Nur kaltes Wasser mit einer Temperatur von maximal 30 °C (86 °F) verwenden und den Wassertank nicht über das maximale Volumen von 2,1 l füllen. Bei Verwendung der Dyson Reinigungslösung findest du weitere Informationen auf der Flasche.
11. Der in diesem Gerät verwendete Akku kann bei unsachgemäßer Behandlung ein Brand- oder Verätzungsrisiko bewirken. Lege Sie den Roboter nicht auf oder in die Nähe eines Herdes oder einer anderen heißen Oberfläche und zerlege das Gerät nicht. Schließe die Kontakte des Akkus nicht kurz, erhitze ihn nicht über 60 °C (140 °F) und verbrenne dieses Gerät auch dann nicht, wenn es stark beschädigt ist. Der Akku könnte Feuer fangen oder explodieren.
12. WARNUNG: Dieses Gerät muss geerdet sein. Verwende ausschließlich das mit dem Roboter gelieferte Netzteil, die Ladestation und den Akku. Verwende ausschließlich den Dyson-Akku mit der Modellnummer C619-B1-4S1P. Verwende zum Aufladen ausschließlich die Dyson-Ladestation.
13. Folge allen Anweisungen zum Laden und lies den Abschnitt „Wechseln der Batterie“ für Einzelheiten zum Wechseln der Batterie. Unsachgemäßes Laden oder Laden des Akkus außerhalb des empfohlenen Temperaturbereichs kann zu Beschädigungen des Akkus führen und die Brandgefahr erhöhen.
14. Während des Ladevorgangs muss der Akku an einem gut belüfteten Ort aufgestellt werden.
15. Vor der Entsorgung des Geräts sollten entladene oder beschädigte Akkus entfernt werden. Beim Entfernen des Akkus muss das Gerät ausgeschaltet sein. Die Entsorgung bzw. Wiederverwendung des Akkus muss gemäß den geltenden örtlichen Bestimmungen erfolgen.
16. Verwende keine nicht wiederaufladbaren Batterien.
17. Der Akku mit den Batterien ist versiegelt und stellt unter normalen Umständen kein Risiko für deine Sicherheit dar. Im unwahrscheinlichen Fall, dass Flüssigkeit aus dem Akku austritt, berühre die Flüssigkeit nicht, da du Hautreizungen und Verbrennungen bekommen kannst, und halte dich an die folgenden Vorsichtsmaßnahmen.:
- Hautkontakt – kann zu Hautirritationen führen. Mit Seife und Wasser waschen.
- Inhalation – kann zu einer Reizung der Atemwege führen. Der frischen Luft aussetzen und einen Arzt konsultieren.
- Kontakt mit den Augen – kann zu einer Reizung führen. Augen sofort mindestens 15 Minuten lang gründlich mit Wasser ausspülen. Konsultiere einen Arzt.
- Entsorgung – Handschuhe anziehen und unverzüglich entsprechend örtlichen Bestimmungen und Gesetzen entsorgen.

18. Es handelt sich um ein Laserprodukt der Klasse 1. Bei unsachgemäßem Gebrauch des Geräts oder bei Beschädigung des Gehäuses kann gefährliche Laserstrahlung austreten. Nicht direkt in die Lichtquelle blicken. Laserstrahlung kann schon

in geringen Dosen Augen und Haut schädigen. Nicht versuchen, die Laserröhre zu modifizieren oder zu zerlegen.

19. Wartungen dürfen nur von Dyson oder einem autorisierten Dienstleister unter Verwendung originaler Dyson Ersatzteile durchgeführt werden. Dies garantiert ein gleichbleibendes Sicherheitsniveau des Geräts. Versuche nicht, Änderungen am Gerät vorzunehmen oder es zu reparieren.
20. Betreibe den Roboter nicht in Bereichen, in denen es offene Kamine, angezündete Kerzen oder zerbrechliche Objekte gibt.
21. Betreibe den Roboter ohne Schutzabsperrungen nicht in hängenden Umgebungen (z. B. Doppelböden, offenen Balkonen, Möbeloberflächen).
22. Gefahr des Herunterfallens: Verwende den Roboter nicht in Bereichen mit Zugang zu einer nach unten führenden Treppe, einem Balkon oder einem sonstigen Überhang beziehungsweise Vorsprung. Verwende den Roboter nicht in hohen oder schmalen Bereichen wie Regalen oder Treppen.
23. Lasse den Roboter bei Anwesenheit von Haustieren nicht unbeaufsichtigt arbeiten.
24. Verwende den Roboter nicht an Orten, an denen er entflammbare oder leicht entzündbare Flüssigkeiten wie Benzin aufnehmen kann, und benutze ihn nicht in Umgebungen, in denen diese flüssig oder in Dämpfen auftreten können. Verwende den Roboter nicht an Orten, an denen er brennbare oder rauchende Substanzen wie Zigaretten, Streichhölzer oder heiße Asche aufnehmen kann.
25. Stelle sicher, dass alle Sensoren sauber und frei von Schmutz gehalten werden, um zu garantieren, dass der Roboter keine Gefahr darstellt.
26. Stelle sicher, dass jede Person in deinem Haushalt Bescheid weiß, wenn das Gerät in Gebrauch ist, insbesondere dann, wenn die Funktion der geplanten Reinigung über die MyDyson™ App genutzt wird.
27. Denke daran, dass sich der Roboter von selbst bewegt. Achte im Arbeitsbereich des Roboters darauf, dass du nicht versehentlich auf ihn trittst.
28. Verwende den Roboter nicht zum Aufnehmen scharfer Gegenstände oder zerbrochenen Glases.
29. Verwende das Gerät nicht ohne den durchsichtigen Behälter und die Filter.
30. Verwende den Roboter nicht mit beschädigtem Stecker, Kabel oder beschädigter Ladestation. Du darfst den Roboter nicht verwenden, wenn er nicht erwartungsgemäß funktioniert, einen heftigen Schlag erlitten hat, heruntergefallen ist, beschädigt wurde, im Freien gelassen wurde oder ins Wasser gefallen ist. Wende dich in solchen Fällen an den Kundendienst von Dyson.
31. Greife zum Tragen des Roboters nicht die obere Abdeckung. Hebe stattdessen die gesamte Maschine aus der Basis des Roboters, damit du sicherer damit umgehen kannst und Schäden am Produkt vermeidest.
32. Bringe die Ladepunkte des Geräts bzw. der Ladestation nicht mit anderen Objekten in Kontakt.
33. Um Gefahren zu vermeiden, darfst du mit dem Gerät nicht über das Kabel fahren.

LIES DIESE ANWEISUNGEN UND BEWAHRE SIE AUF

DIESER ROBOTER IST AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE VERWENDUNG IM HAUSHALT VORGESEHEN.

Zusätzliche Informationen

Reinigung deines Roboters

- Den Roboter nur mit einem trockenen Tuch reinigen. Für die Teile des Roboters keine Schmiermittel, Reinigungsmittel, Polituren oder Lufterfrischer verwenden.

Wartung deines Roboters

- Nimm den Roboter aus der Ladestation, bevor du Wartungsarbeiten an ihm durchführst.
- Entleere den Auffangbehälter.
- Wasche den Filter, wenn der Roboter die entsprechende Meldung anzeigt.
- Setze das Gerät erst wieder komplett zusammen, bevor du es einschaltest.

Sicherheitshinweise für den Akku

- Dein Roboter funktioniert nicht und lädt auch nicht, wenn die Umgebungstemperatur unter 5 °C (41 °F) liegt. Dies dient dem Schutz des Motors und der Batterie. Der empfohlene Temperaturbereich zum Aufbewahren, Betreiben und Laden deines Roboters liegt zwischen 10 °C (50 °F) und 40 °C (104 °F).
- Wenn der Akku ausgetauscht werden muss, kontaktiere bitte den Kundendienst von Dyson.
- Verwende keine nicht wiederaufladbaren Batterien.

⚠

ACHTUNG

- Der Akku in deinem Roboter kann bei falscher Handhabung eine Brand- oder Verätzungsgefahr darstellen. Zerlege ihn nicht, schließe ihn nicht kurz, erhitze ihn nicht über 60 °C (140 °F) und wirf ihn nicht ins Feuer. Verwende zum Austausch nur einen originalen Dyson Akku – andere Akkus können zu Brand oder Explosion führen. Entsorge einen verbrauchten Akku am besten sofort und halte ihn von Kindern fern. Nicht auseinandernehmen und nicht verbrennen.
- Um Gefahrensituationen durch ein versehentliches Zurücksetzen des thermischen Schutzschalters zu verhindern, darf dieses Gerät nicht an eine externe Schaltvorrichtung, z. B. eine Zeitschaltuhr, oder an einen Stromkreislauf angeschlossen werden, der vom Versorgungsunternehmen regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.

Akku entfernen

- Stelle sicher, dass dein Roboter ausgeschaltet ist, bevor du den Akku entfernst.
- Drehe den Roboter um und lege ihn auf eine weiche Oberfläche.
- Ziehe die rotierende Seitenbürste vom Gehäuse des Roboters ab.
- Entferne die Schrauben mit einem manuellen Schraubendreher. Verwende keine Elektrowerkzeuge.
- Hebe die Abdeckung ab.
- Nimm den Akku heraus, indem du an den zwei Stofflaschen nach oben ziehst.
- Trenne das Akkukabel vom Anschluss.

Akku einsetzen

- Stecke das Akkukabel in den Anschluss.
- Setze den Akku in das Gehäuse des Roboters ein.
- Bringe die Abdeckung wieder an.
- Schraube die Schrauben mit einem manuellen Schraubendreher wieder ein. Verwende keine Elektrowerkzeuge.
- Drücke die rotierende Seitenbürste wieder in ihre Position.

Verbindung mit der MyDyson™ App

- Du benötigst eine Internetverbindung, damit die MyDyson™ App funktioniert.
- Der Roboter ist mit 2,4-GHz-Netzwerken kompatibel und somit mit den meisten Routern. Prüfen Sie in der Dokumentation Ihres Routers, ob er kompatibel ist.

Wenn die Verbindung unterbrochen wird, kann dies auch den Ausfall von Funktionen zur Folge haben.

- Dyson ist bestrebt, sicherzustellen, dass unsere Technologie mit den aktuellen Betriebssystemen kompatibel ist; dies wird jedoch nicht garantiert. Wenn du Fragen hast oder aktuelle Informationen zur Kompatibilität erhalten möchtest, wende dich bitte an den Kundendienst von Dyson.
- Dein Mobilgerät muss die Technologie Bluetooth® 4.0 (Bluetooth Low Energy, BLE) unterstützen, um eine Verbindung mit dem Roboter herstellen zu können. Informationen zur Kompatibilität findest du in den Gerätespezifikationen.
- Bluetooth 2,4 GHz / Wi-Fi 2,4 GHz

Um das WLAN ein- oder auszuschalten, die Abdeckung entfernen, den vorderen Stoßfänger drücken und die Home-Taste am Gerät 10 Sekunden lang gedrückt halten.

Informationen zur Konformität

- Hiermit erklärt Dyson Technology Ltd, dass die Funkgerätetypen RB07-C der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen.
- Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter: www.dyson.co.uk/inside-dyson/terms/compliance
- 2400 MHz - 2483,5 MHz; 100 mW EIRP max
- Bei normalem Gebrauch muss ein Abstand von mindestens 20 cm zwischen der Antenne und dem Körper des Benutzers eingehalten werden.
- Wenn das WLAN aktiviert ist und der Roboter angedockt und vollständig aufgeladen ist, wechselt er nach 20 Minuten automatisch in den Energiesparmodus. Im Standby-Betrieb mit Netzwerkverbindung beträgt der Stromverbrauch weniger als 2 W.
- Wenn das WLAN deaktiviert ist und der Roboter angedockt und vollständig aufgeladen ist, wechselt er nach 20 Minuten automatisch in den Energiesparmodus. Im Standby-Betrieb beträgt der Stromverbrauch weniger als 0,5 W. Wenn der Roboter in den Energiespar modus wechselt, wird Bluetooth automatisch ausgeschaltet.

Hinweise zur Entsorgung

- Produkte von Dyson bestehen aus hochwertigem, wiederverwertbarem Material. Recycle, wo immer möglich.
- Der Akku sollte zur getrennten Wiederverwertung entfernt werden.
- Bitte entsorge oder recycle den Akku gemäß den entsprechenden örtlichen Bestimmungen.

Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Entsorge dieses Produkt ordnungsgemäß, um mögliche Umwelt- oder Gesundheitsschäden zu verhindern, die durch unkontrollierte Abfallentsorgung möglicherweise verursacht werden, und um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Nutze zur Rückgabe deines gebrauchten Geräts bitte die entsprechenden Rückgabe- und Sammelsysteme. Deine Gemeinde oder dein Händler kann dir mitteilen, wo sich die nächstgelegene Recyclinganlage befindet.

Laserinformationen

- Dieser Roboter enthält einen unsichtbaren Lasersensor der Klasse 1, der die Normen IEC 60825-1: 2014 und EN 60825-1:2014/A11:2021 für Laserprodukte der Klasse 1 gemäß EN 50689:2021 erfüllt. Bitte vermeiden Sie bei der Verwendung direkten Augenkontakt.

Begrenzte 2-Jahres-Garantie

Die allgemeinen Bedingungen der auf 2 Jahre beschränkten Dyson Garantie sind nachstehend aufgeführt. Name und Adressdaten des Dyson Garanten für dein Land sind in diesem Dokument aufgeführt – entnimm die vollständigen Angaben bitte der Tabelle auf der Rückseite.

Was ist von der Garantie abgedeckt?

- Die Reparatur oder der Austausch des Geräts erfolgt (im Ermessen von Dyson), wenn es innerhalb von 2 Jahren nach Kauf oder Lieferung Mängel aufgrund von fehlerhaftem Material, fehlerhafter Verarbeitung oder fehlerhafter Funktion aufweist.
- Wenn dieses Gerät außerhalb der EU oder Großbritanniens verkauft wird, gilt diese Garantie nur, wenn das Gerät in dem Land, in dem es verkauft wurde, verwendet wird.
- Wenn dieses Gerät innerhalb der EU oder Großbritanniens verkauft wird, gilt diese Garantie nur, (i) wenn das Gerät in dem Land, in dem es verkauft wurde, verwendet wird oder (ii) wenn das Gerät in Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Spanien, Schweden oder der Schweiz verwendet wird und das gleiche Modell wie dieses Gerät mit der Nennspannung des jeweiligen Landes verkauft wird.

Was ist nicht von der Garantie abgedeckt?

Dyson übernimmt keine Garantie für die Reparatur oder den Austausch eines Produkts, sofern der Defekt auf Folgendes zurückzuführen ist:

- Unfallschäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Pflege, Missbrauch, Vernachlässigung sowie unvorsichtige Behandlung des Gerätes entstanden und daher nicht mit der Dyson Bedienungsanleitung konform sind.
- Verwendung des Gerätes zu anderen als den üblichen Haushaltszwecken.
- Verwendung von Teilen, die nicht gemäß den Richtlinien von Dyson montiert oder eingebaut wurden.
- Verwendung von Teilen und Zubehör anderer Hersteller.
- Verwendung von Reinigungslösungen und -mitteln, die nicht von Dyson empfohlen werden, einschließlich Bleichmitteln und unverdünnten Lösungen.
- Verwendung von Wasser mit einer Temperatur von über 35 °C (95 °F). Bei Verwendung der Dyson Reinigungslösung beachten bitte auch die Informationen auf der Flasche beachten.
- Wesentliche Wartungsarbeiten, die nicht gemäß den Anweisungen in der Dyson Bedienungsanleitung durchgeführt wurden.
- Blockierungen – bitte lies in der Dyson Bedienungsanleitung, wie du Blockierungen deines Geräts beheben kannst.
- Hindernisse – Lies in der Dyson Bedienungsanleitung, wie du die Umgebung auf Hindernisse prüfen kannst.
- Fehlerhafte Installation (gilt nicht für von Dyson vorgenommene Installationen).
- Reparaturen oder Änderungen, die nicht von Dyson oder seinen autorisierten Partnern vorgenommen wurden.
- Normaler Verschleiß (z. B. Sicherung, Bürstenwalze, Mikrofaserwalze, Seitenbürste).
- Verwendung des Gerätes für Schutt, Asche oder Putz.
- Kürzere Entladungszeit des Akkus aufgrund des Alters des Akkus oder der Nutzung (sofern zutreffend).

Falls du dir unsicher bist, was von deiner Garantie abgedeckt wird, wende dich bitte an den Kundendienst von Dyson.

Wichtige Informationen zum Datenschutz

Bei der Registrierung deines Dyson Produkts oder der MyDyson™ App musst du einige wesentliche Kontaktinformationen angeben.
Registrierung deines Dyson Produkts:

- Bitte geben Sie uns Ihre E-Mail-Adresse, Ihren Vor- und Nachnamen, die Seriennummer jedes Geräts und weitere grundlegende Kontaktdaten an, damit wir Ihr Gerät registrieren und Ihnen im Rahmen Ihrer Garantie Unterstützung bieten können.

Bei Registrierung per MyDyson™ App:

- Für die Registrierung über die MyDyson™-App benötigen wir Ihre E-Mail-Adresse, Ihren Vor- und Nachnamen, die Seriennummer jedes Geräts sowie weitere grundlegende Kontaktdaten. Dadurch können wir Ihr Gerät sicher mit Ihrer Instanz der App verknüpfen.
- Bei deiner Registrierung kannst du auswählen, ob du Mitteilungen von uns erhalten möchtest. Wenn du dich für den Erhalt der Mitteilungen von Dyson entscheidest, senden wir dir Informationen zu besonderen Angeboten und Neuigkeiten zu unseren aktuellen Innovationen.
- Deine Informationen werden nicht an Dritte weitergegeben und von uns ausschließlich in Übereinstimmung mit den auf unserer Website angegebenen Datenschutzrichtlinien verwendet: privacy.dyson.com

Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Warenzeichen von Dyson erfolgt unter einer Lizenzvereinbarung. Apple, das Apple-Logo und Siri sind eingetragene Marken der Apple Inc. App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc. Google Play, das Google Play-Logo sowie Google Assistant sind Marken der Google LLC.

Names and address details for the purposes of Dyson's product guarantee
Namen und Adressdaten zum Zwecke der Dyson Produktgarantie
Nombres y dirección detallados a los efectos de la garantía del producto de Dyson
Noms et détails de l'adresse pour la garantie des produits Dyson
Nome e indirizzo ai fini della garanzia del prodotto Dyson
Namen en adresgegevens ten behoeve van de productgarantie van Dyson
Nazwy i dane adresowe do celów gwarancji produktu Dyson
Nomes e direcção detalhados para efeitos de garantia do produto Dyson
Наименования и адреса получения гарантийного обслуживания продукции Dyson
Jméno a adresa poskytovatele záruky společnosti Dyson
Meno a adresa poskytovateľa záruky spoločnosti Dyson
Ime in naslov, potrebni za garancijo izdelka Dyson.
Dyson ürün garantisi için ad ve adres detayları

Country Land País Pays Paese Land Kraj Страна Država	Guarantor name Name des Garantiegebers Nombre del garante Nom du garant Nome garante Naam garantieverlener Nazwa gwaranta Наименование гаранта Naziv ponudnika garancije	Guarantor address Anschrift des Garantiegebers Dirección del garante Adresse du garant Indirizzo garante Adres garantieverlener Adres gwaranta Адрес гаранта Naslov ponudnika garancije
Austria	Dyson Austria GmbH	Rothschildplatz 3, 6.OG 1020 Wien Austria
Belgium	Dyson Technology B.V.	De Ruijterkade 139 1011 AC Amsterdam The Netherlands
Bosnia	Tehno - Mag d.o.o.	Slavonska avenija 53 10000, Zagreb, Croatia
Bulgaria	Vassilias International EOOD	Byalo Pole 3 str. 1618 Bulgaria
Croatia	Dyson Technology B.V.	De Ruijterkade 139 1011 AC Amsterdam The Netherlands
Cyprus	Thetaco Traders Ltd	6, Aretis street, 7101 Aradippou Industrial Area, Larnaca, Cyprus
Czech Republic	Dyson Technology B.V.	De Ruijterkade 139 1011 AC Amsterdam The Netherlands
Denmark	Dyson Denmark ApS	c/o Mazanti-Andersen Korso Jensen Amaliegade 10 1256 Kobenhavn K Denmark
Estonia	Dyson Technology B.V.	De Ruijterkade 139 1011 AC Amsterdam The Netherlands
Finland	Dyson Finland OY	C/O KPMG Oy Ab 00101 Helsinki Finland
France	Dyson SAS	9 Villa Pierre Ginier 75018 PARIS France
Germany	Dyson GmbH	Lichtstraße 43e 50825 Cologne Germany

Georgia	Geoteck Distribution LLC	Zugdidi street 3, Didube -chughureti District, Tbilisi, Georgia
Greece	Damkalidis S.A.	44 Zefyrou Str., Palaio Faliro, 17564, Greece
Hungary	Dyson Technology B.V.	De Ruijterkade 139 1011 AC Amsterdam The Netherlands
Ireland	Dyson Ireland Limited	Greenogue Business Park, Unit 10 Block G, Rathcoole, Dublin Ireland, D24 K381
Italy	Dyson S.r.l.	Milano (MI) Piazza gae Aulenti 4 Cap 20154 Milan
Israel	FOX TECH GROUP L.P	6 ODEM st. PETACH TIKVA ISRAEL
Kazakhstan	AK Cent Microsystems LLP	Almaty, Medeu District Atyrau Microdistrict 159/8, Kazakhstan
Latvia	Dyson Technology B.V.	De Ruijterkade 139 1011 AC Amsterdam The Netherlands
Lithuania	Dyson Technology B.V.	De Ruijterkade 139 1011 AC Amsterdam The Netherlands
Netherlands	Dyson Technology B.V.	De Ruijterkade 139 1011 AC Amsterdam The Netherlands
Norway	Dyson Norway AS	C/O KPMG Law Advokatfirma AS Langnes 9292 Tromsø , Norway
Poland	CPM International Telebusiness SL	Edificio Ono, Carrer de Lepant 350 Planta 1a 08025 Barcelona Hiszpania
Portugal	Dyson Portugal, Unipessoal LD	Avenida António Augusto Aguiar 122C Lisboa 1050-046 Portugal
Romania	Dyson Technology B.V.	De Ruijterkade 139 1011 AC Amsterdam The Netherlands
Serbia	Tehno - Mag d.o.o.	Slavonska avenija 53 10000, Zagreb, Croatia
Slovakia	Dyson Technology B.V.	De Ruijterkade 139 1011 AC Amsterdam The Netherlands
Slovenia	Tehno - Mag d.o.o.	Slavonska avenija 53 10000, Zagreb, Croatia
Spain	Dyson Spain S.L.U.	Paseo de Recoletos 37. 3r Planta 28004 Madrid
Sweden	Dyson Sweden AB	Kungsträdgårdsgatan 10 111 47 Stockholm Sweden

Switzerland	Dyson SA	Dyson SA Kalanderplatz 5 CH-8045 Zürich Schweiz
Turkey	Dyson Turkey Elektrikli Urunler Ticaret Limited Şirketi	İçerenköy, Quick Tower, Umut Sk. No: 10 D:12/2, Kat:9, 34752 Ataşehir/İstanbul, Türkiye
Ukraine	Chystiy Svet Invest ltd.	Av. Stepana Banderi 21, Kiev, 04073 Ukraine
United Kingdom	Dyson Limited	Tetbury Hill Malmesbury Wiltshire SN16 0RP