
Bedienungsanleitung | User Manual



olim SKIN

Inhaltsverzeichnis

Bedienungsanleitung	2
User Manual	14

Hallo!

Vielen Dank für Deinen Kauf von Glim Skin!

Wir hoffen, dass Du Dich an unserem Produkt erfreuen wirst und wir Dir zu mehr Wohlbefinden in Deiner Haut verhelfen können. #Hautliebe
Bitte lies Dir diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Du Deinen Glim Skin in Betrieb nimmst und vergewissere Dich, dass Dein Glim Skin ordnungsgemäß und den Anweisungen entsprechend verwendet wird.
Bewahre diese Bedienungsanleitung bitte auf.

Wir wünschen Dir viel Freude mit Deinem Glim Skin!

Wirksame Kaltplasma-Anwendung

Unser Kaltplasma wird Dir dabei helfen, Dich in Deiner Haut wohler zu fühlen.

Leistungsstarker Akku

Dank des Akkus sind Dein Glim Skin und Du sehr mobil.

Integrierter Timer

Damit Du einschätzen kannst, wie lange Du Deine Haut behandelst, schaltet sich Dein Glim Skin nach 45 Sekunden aus.

Easy to Clean

Dank der leicht zu reinigenden Materialien musst Du Dich nicht von einer lästigen Reinigung aufhalten lassen.

Verpackungsinhalt

1x Glim Skin
2x Hygiene-Cover
1x USB-Kabel



CE ✓RoHS konform

Zeichenerklärung



Warnung! Enthält wichtige Informationen, um Verletzungen zu vermeiden.



Achtung! Enthält wichtige Informationen, um Schäden am Produkt zu vermeiden.



Hinweis! Macht beim Lesen auf wichtige Informationen und Hinweise aufmerksam.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Glim Skin ist ein für den Hausgebrauch konzipiertes Kosmetikgerät für die Anwendung auf der Haut.
Das Kosmetikgerät ist ausschließlich für den Privatgebrauch und nicht für den gewerblichen Betrieb geeignet.
Verwende Glim Skin nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.
Der Hersteller oder Inverkehrbringer übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Wichtige Sicherheitshinweise



Verwende das Kosmetikgerät nicht für andere Zwecke als bestimmungsgemäß. Bitte lies die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung genau durch. Dies soll dazu beitragen, eventuelle Risiken zu minimieren.
Bitte halte Dich strikt an die in der Anleitung angeführten Sicherheitsbestimmungen.
Nachteilige Auswirkungen können bei Nichteinhaltung der Anweisungen auftreten.
Bitte überprüfe Deinen Glim Skin vor jeder Anwendung auf sichtbare Mängel (siehe Kapitel Aufbewahrung, Wartung und Reinigung). Bei sichtbarer Beschädigung oder beschädigtem Ladekabel darf Glim Skin nicht benutzt werden.
Reparaturen dürfen nur durch von SkinLove Ruhr GmbH autorisiertes Fachpersonal erfolgen. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem

Anschluss oder falscher Bedienung sind die Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
Schwangere Frauen und Menschen mit folgenden oder ähnlichen Symptomen sollten vor der Nutzung einen Arzt konsultieren*:

- Hautausschlag, starkes Brennen auf der Haut
- Starken Entzündungen
- Besonders empfindlicher, zu Allergie neigender Haut

*Anmerkung: Sollte der Gebrauch des Kosmetikgeräts Unwohlsein oder nachteilige Auswirkungen für allergische Personen, Personen mit Hautkrankheit oder Entzündung allergischer Haut, Personen mit empfindlicher Haut oder einige Personen mit allergischer Konstitution hervorrufen, ist die Anwendung sofort abzubrechen. Die Anwendung bei jeglichem auftretenden Unwohlsein abbrechen.
Längere oder wiederholte Anwendung an einer Stelle kann potenziell die Haut beschädigen.
Den folgenden Personen ist die Nutzung untersagt:

- Personen mit aktiven, implantierten Medizinprodukten, z. B. Herzschrittmacher, Defibrillator
- Personen mit Herzrhythmusstörungen
- Personen, die in den letzten 6 Monaten einen Myokardinfarkt erlitten haben
- Personen mit schwerer Herzinsuffizienz
- Personen mit elektrisch leitenden Implantaten
- Personen, die unter epileptischen Anfällen leiden
- Personen (einschließlich Kindern), deren körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten oder mangelnde Erfahrung und/oder Kenntnisse den sicheren Gebrauch des Geräts ohne Beaufsichtigung oder Unterweisung verhindert
- Kindern, die mit dem Gerät spielen


Nutze Glim Skin nicht an den Stellen, bei denen die Unversehrtheit der Haut beschädigt ist, z.B. Verbrennungen, Wunden.


Nimm Glim Skin niemals in den Mund. Benutze Glim Skin niemals im Genitalbereich.


Vermeide direkten Augenkontakt.



Benutze Glim Skin niemals mit feuchten Händen.

Benutze Glim Skin niemals in der Nähe von Badewannen, Duschwannen oder anderen Gefäßen, die Wasser enthalten.

Benutze Glim Skin niemals bei sichtbaren Schäden.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Dein Glim Skin ist nicht wasserdicht.

Allgemeine Informationen



Inbetriebnahme und Verwendung

Anwendung

Schritt 1: Stecke das Hygiene-Cover auf.

Stelle sicher, dass Du Glim Skin nur auf zuvor gereinigter und getrockneter Haut verwendest.

Bitte entferne Reste von Kosmetika, um eine ordnungsgemäße Anwendung sicherzustellen.

Schritt 2: Drücke den An-/Aus-Schalter einmal kurz, um das Gerät anzuschalten.

Die Status-LEDs der Akku-Ladestandsanzeige leuchten blau auf.

Sollte dies nicht der Fall sein, lade bitte zunächst den Akku auf (siehe Abschnitt Akku-Handhabe).

Schritt 3: Führe die Kontaktfläche langsam und ohne Druck über die zu behandelnden Stellen.
Nach 90 Sekunden wird die Anwendung automatisch beendet und Dein Glim Skin schaltet sich aus. Drücke den An-/Aus-Schalter einmal kurz, um das Gerät vor Ablauf dieser Zeit auszuschalten.



Während der Anwendung kann man ein violettes Leuchten, Geräusche und Gerüche wahrnehmen. Bei der Erzeugung von Plasma kommen diese natürlichen Phänomene vor.

Schritt 4: Für eine erneute Anwendung beginne wieder bei Schritt 2.



Wir empfehlen Dir, die Anwendung je Gesichtsareal nicht länger als 90 Sekunden durchzuführen.



Bitte reinige das Hygiene-Cover und die Kontaktfläche nach der Anwendung (siehe Abschnitt Aufbewahrung, Wartung und Reinigung).

Erklärung der Betriebsmodi

EIN: Glim Skin kann mit aufgesetztem Hygiene-Cover verwendet werden.
AUS: Glim Skin wird automatisch nach 45 Sekunden ausgeschaltet. Um das Gerät vor Ablauf dieser Zeit auszuschalten, drücke den An-/Aus-Schalter einmal kurz.
Ladezustand: Das Gerät kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden. Während des Ladens leuchtet eine Status-LED der Akku-Ladestandsanzeige rot. Wechselt das Ladelicht von rot auf grün, ist der Akku vollständig aufgeladen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Nutzung



Nimm das Gerät niemals in den Mund. Vermeide direkten Augenkontakt. Benutze das Gerät niemals mit feuchten Händen.
Benutze Glim Skin niemals in der Nähe von Badewannen, Duschwannen oder anderen Gefäßen, die Wasser enthalten.
Benutze Glim Skin niemals bei sichtbaren Schäden. Achte während der Nutzung darauf, dass die Kontaktfläche keine Risse oder Bruchstellen hat, da sonst ein Risiko von Hautverletzungen auftreten kann. Ersatz für fahrlässig verursachte Schäden ist nicht möglich.

Stelle sicher, dass Du jeglichen Schmuck von Deinem Körper bzw. den zu behandelnden Hautstellen entfernst, bevor Du Glim Skin benutzt.
Niemals an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit, Temperatur oder hohem Staubaufkommen verwenden.
Unterbreche die Verwendung des Gerätes, wenn Du Auffälligkeiten feststellst und schalte das Gerät aus. Kontaktiere in diesem Fall bitte Deinen Händler.
Meide Sie Situationen, bei welchen das Gerät fehlerhaft arbeiten kann.

Akku-Handhabe

Aufladen des Akkus

Für das Aufladen des Akkus werden die folgenden Komponenten benötigt:

- Dein Glim Skin
- USB-C-Ladekabel
- USB-C-Ladenetzteil (nicht im Lieferumfang enthalten)

Schritt 1: Vergewissere Dich, dass der USB-C-Ladeanschluss von Glim Skin, das USB-C-Ladekabel und das USB-C- Ladenetzteil trocken sind. Stelle sicher, dass Glim Skin ausgeschaltet ist.

Den USB-C-Ladeanschluss findest Du im Fuß Deines Glim Skins (siehe Abschnitt Allgemeine Informationen).

Schritt 2: Verbinde das USB-C-Ladekabel mit einem USB-C-Ladenetzteil.

Schritt 3: Verbinde den freien Stecker des USB-C-Ladekabel mit dem USB-C-Ladeanschluss Deines Glim Skins.

Schritt 4: Verbinde den Netzstecker des Ladenetzteils mit einer geeigneten Wandsteckdose (220 - 240 V / 50 - 60 Hz).

Während des Ladens leuchtet eine Status-LED der Akku-Ladestandsanzeige rot.

Wechselt das Ladelicht von rot auf grün, ist der Akku vollständig aufgeladen. In diesem Fall sollte das Laden beendet werden.

Schritt 5: Trenne den Netzstecker des Ladenetzteils vom Stromnetz und das Ladekabel von Deinem Glim Skin.

Erklärung der Akku-Ladestandsanzeige

Während der Anwendung: Die Status-LEDs leuchten blau.
Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchten drei Status-LEDs blau. Desto weniger Status-LEDs leuchten, desto geringer ist der Ladestand des Akkus.



Lade Deinen Glim Skin bitte auf, wenn nur noch eine Status-LED leuchtet.

Während des Ladevorgangs:
Eine Status-LED leuchtet rot.
Abschluss des Ladevorgangs:
Eine Status-LED leuchtet grün.

Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen zur Handhabe des Akkus



Dein Glim Skin kann während des Ladvorgangs nicht betrieben werden.
Das Auflades des Akkus mit einem nicht genehmigten Ladegerät kann zu Explosion oder Versagen des Glim Skins führen.
Die Nutzung eines kommerziell erwerbbaren USB-C-Ladenetzteils für den Ladevorgang ist unbedenklich.
Lade das Gerät niemals mit einem defekten Ladekabel oder einem defekten Ladenetzteil auf.
Schütze den Akku bzw. Deinen Glim Skin vor Nässe. Dein Glim Skin ist nicht wasserdicht.
Die Lebensdauer und Leistung eines Akkus sind abhängig von seinem Alter, der Pflege und wie oft dieser in Verwendung war.
Für eine optimale Akkulebensdauer lade und lager Deinen Glim Skin in einem trockenen und sauberen Umfeld.
Lilon-Akkus haben je nach Ladezustand einen Gefrierpunkt von ca. -20°C bis -25°C. Gefriert eine Akkuzelle ist diese unwiederbringlich zerstört und der ganze Akku muss getauscht werden.
Wie auch bei konventionellen Akkus verliert ein Lilon-Akku bei niedrigen Temperaturen an Kapazität.
Im Vergleich zu anderen Akkumodellen haben Lilon-Akkus eine sehr geringe Selbstentladung und einen sehr geringen Memory Effekt, jedoch müssen diese periodisch geladen werden.
Baue den Akku niemals aus.
Den Akku niemals erhitzen oder ins offene Feuer werfen.

Entsorge den Akku bzw. Deinen Glim Skin bitte niemals über den Hausmüll.

Reinigung, Aufbewahrung und Wartung

Reinigung

Nach der Nutzung Deines Glim Skins wird empfohlen, die Kontaktfläche und das Hygienecover zu reinigen.
Schritt 1: Nimm das Hygiene-Cover ab und reinige es mit Alkohol oder einem anderen Desinfektionsmittel und einem Wattepad oder etwas Papier.
Schritt 2: Verwende zur Reinigung der Kontaktfläche eine Wattepad oder etwas Papier und befeuchte dieses mit Wasser, Alkohol oder einem anderen Desinfektionsmittel.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Reinigung



Dein Glim Skin ist nicht wasserdicht.
Reinige ihn nicht unter fließendem Wasser.

Aufbewahrung

Bewahre Deinen Glim Skin an einem kühlen und trockenen Ort außerhalb direkter Sonneneinstrahlung auf.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Aufbewahrung



Lager Deinen Glim Skin nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit oder hoher Temperatur oder an sehr staubigen Orten. Lager ihn nicht an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung. Trocken lagern.
Vermeide die Lagerung an Orten mit magnetischen Feldern oder elektromagnetischen Wellen.
Lager Deinen Glim Skin außerhalb der Reichweite von Säuglingen, Kindern, Menschen mit Demenz oder Tieren.
Nutze und lager Deinen Glim Skin immer unter hygienischen Bedingungen.

Wartung

Führe keine Reparatur selbst durch.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Wartung



Zerlege Deinen Glim Skin nicht und versuche nicht selbst eine Reparatur durchzuführen. Unterbreche die Nutzung im Fall einer Störung und kontaktiere Deinen Händler.

Lasse Deinen Glim Skin nicht fallen und setze ihn keiner Schlag- oder Stoßeinwirkung aus. Setze Dich im Schadensfall mit Deinem Händler in Verbindung.
Schlag- und Stoßeinwirkungen auf Deinen Glim Skin können zu seinem Ausfall führen, da sensible Komponenten verbaut sind.

Gewährleistung und Rückgabe

Die Gewährleistung auf etwaige Material- und Verarbeitungsmängel beträgt zwei Jahre ab Kaufdatum. Die Gewährleistung umfasst die kostenfreie Behebung aller Mängel, die nachweisbar auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind sowie den kostenlosen Ersatz von defekten Teilen.
Tritt innerhalb des genannten Zeitraums ein Problem mit Deinem Glim Skin auf, kannst Du ihn einfach an uns zurücksenden:
• Bitte überprüfe zunächst, ob eine Wiederherstellung der Funktion möglich ist. Hierzu findest Du einige Hinweise zur Fehlerbehebung auf unsere Webseite.
• Sollte der Mangel trotzdem fortbestehen, findest Du hier in wenigen Schritten einen Retourenschein.
• Bitte verpacken Deinen Glim Skin sorgfältig entsprechend unserer Hinweise auf www.glim-skin.de, damit er während des Transports zu uns keinen weiteren Schaden nimmt.
Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind selbstverschuldete Defekte aufgrund unsachgemäßer Inbetriebnahme oder Verwendung, Mängel, die durch selbstständig vorgenommene Reparaturen entstanden sind, und Mängel, die auf gewerblichen Einsatz Deines Glim Skins zurückzuführen sind. Für eine sachgemäße Verwendung des Geräts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Solltest Du Dir unsicher sein, wende Dich jederzeit gerne an unseren Support. Wir helfen Dir gerne weiter!

Fehlerbehebung

Fehler-beschreibung	Mögliche Ursache	Lösungsvor-schlag
Dein Glim Skin geht nicht mehr an.	Der Akku ist nicht geladen.	Lade Deinen Glim Skin voll-ständig auf.
	Der Akku hat das Ende seiner Le-bensdauer erreicht.	Kontaktiere bitte den Support.
Bei der An-wendung ist kein leises Geräusch zu hören.	Das Hygienecover sitzt nicht korrekt auf.	Versuche das Hygienecover korrekt aufzu-setzen. Nutze ggf. ein Neues.
	Die Kontaktfläche ist verschmutzt.	Reinige die Kon-taktfläche gründlich.
	Der Akku ist nicht geladen.	Lade Deinen Glim Skin voll-ständig auf.

Hinweise zur Entsorgung

Bringe Deinen Glim Skin umweltgerecht z einem Recyc-linghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nä-here Informationen findest Du bei Deiner örtlichen Ge-meindeverwaltung.

WEEE Registrierungs-Nummer Glim Skin: DE 32854846 (stiftung ear)
WEEE Registrierungs-Nummer Lithium-Ionen-Akku: XXXX



Diese Kennzeichnung auf dem Pro-dukt, den Zubehörteilen oder der Dokumentation weist daraufhin, dass das Produkt und die elektroni-schen Zubehörteile, wie bspw. das USB-C-Ladekabel, nicht in dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwer-tet und negative Auswirkungen auf die Umwelt

vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit diesem Symbol versehen.
Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass der Akku dieses Produktes nach seiner Lebensdauer nicht in dem Hausmüll entsorgt werden darf. Bringe defekte oder nicht mehr zu verwendende Akkus bitte zu Deiner ortsansässigen Sammelstelle.



Entsorge die Verpackung sortenrein. Gib Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Informationspflichten nach §18 ElektroG

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten
Das Symbol der „durchgestrichenen Mülltonne" bedeutet, dass Du gesetzlich verpflichtet bist, Deinen Glim Skin einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über den Hausmüll, wie bspw. die Restmülltonne oder die Gelbe Tonne ist untersagt. Vermeide Fehlwürfe durch die korrekte Entsorgung in speziellen Sammel- und Rückgabestellen.
Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten
Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten unentgeltlich abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist. Außerdem ist die Rückgabe unter bestimmten Voraussetzungen auch bei Vertreibern möglich.
Datenschutz
Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass ihr für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich seid.
WEEE-Registrierungsnummer
Unter der Registrierungsnummer DE 32854846 sind wir bei der stiftung elektro-altgeräte register, Nordostpark 72, 90411 Nürnberg, als Hersteller von Elektro- und/ oder Elektronikgeräten registriert.

Technische Spezifikationen

Modell	Glim Skin 24.01
Versorgung	USB-C-Schnittstelle
Eingangsspannung	DC 5 V | 1 A
Leistung	6 W
Plasma-Leistung	0,75 W oder niedriger
Akkukapazität	3,7 V | 800 mAh
Material	Al und PC
Maße (L x B x H)	20,6 x 3,8 x 2,8 cm
Gewicht	98 g

Support

SkinLove Ruhr GmbH
Grünewaldstraße 19
44795 Bochum

Hotline:	XXXX
E-Mail:	support@glim-skin.de
Web:	www.glim-skin.de

Da wir uns Änderungen des Produktes vorbehalten, können die Bedienungsanleitung und die Abbildungen darin je nach Modell abweichen. Die aktuellste Version der Bedienungsanleitung findest Du immer hier:

Discover your Glim. Love your Skin.



Discover your Glim. Love your Skin.