

Nutzerhandbuch für Aura-Rahmen

Auras digitale Bilderrahmen machen es kinderleicht, unbegrenzt Fotos und Videos mit Familie und Freunden zu teilen und anzusehen. Dieses Handbuch enthält Anweisungen zur Einrichtung und Nutzung Ihres Rahmens.

Falls Sie weitere Unterstützung benötigen, besuchen Sie auraframes.com/help oder senden Sie eine Anfrage über unser Online-Hilfezentrum.

Inhalt

Einrichtung des Rahmens	22
Einrichtung als Geschenk: Hinweise für Schenkende und Beschenkte	23
Funktionen und Einstellungen	23
Zugriff auf Fotos und Datenschutz	24
Geräteanforderungen	25
Betriebsanforderungen	25
Häufig gestellte Fragen	25
Sicherheitsinformationen, Warnhinweise und Vorschriften	25

Einrichtung des Rahmens

Die im Folgenden beschriebenen Schritte sollen Ihnen bei der Einrichtung Ihres Aura-Rahmens helfen. Eine detailliertere Anleitung, einschließlich spezifischer Bildschirmansichten der App finden Sie unter auraframes.com/set-up.

Schritt 1: Die „Aura Frames“-App herunterladen

Suchen Sie im App Store Ihres Geräts nach „Aura Frames“. Alternativ können Sie die App unter auraframes.com/app auch direkt herunterladen.

Schritt 2: Ein Aura-Konto anlegen

Öffnen Sie die „Aura Frames“-App auf Ihrem iOS- oder Android-Gerät. Folgen Sie den Anweisungen, um ein Konto anzulegen. Setzen Sie ein Häkchen in das Kontrollkästchen, um zu bestätigen, dass Sie die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen gelesen haben und ihnen zustimmen.

Schritt 3: Rahmen auspacken

1. Nehmen Sie den Rahmen aus der Verpackung.
2. Ziehen Sie die Schutzfolien vom Bildschirm und der Berührungsleiste ab.
3. Packen Sie das Netzteil aus, das für eine Spannung von 100 bis 240 V ausgelegt ist.

Hinweis: Rahmen, die außerhalb der Vereinigten Staaten, Kanadas und Mexikos verkauft werden, enthalten zudem eine Reihe landesspezifischer Steckeradapter.

Hinweis: Um den Ländadapter am Netzadapter zu verriegeln, drücken und halten Sie den „Push“-Knopf, während Sie den Kopf einsetzen oder entfernen, und stellen Sie sicher, dass er einrastet, bevor Sie ihn drehen.

Schritt 4: Netzkabel einstecken

Wählen Sie eine ebene Aufstellfläche für Ihren Rahmen aus. Verbinden Sie das Netzkabel mit der Rückseite des Rahmens und schließen Sie es an eine Steckdose an.

Schritt 5: Den Rahmen mit dem WLAN verbinden

Stellen Sie zunächst sicher, dass Ihr Mobilgerät mit dem WLAN verbunden und Bluetooth aktiviert ist.

Öffnen Sie dann die „Aura Frames“-App und befolgen Sie die dort angezeigten Anweisungen, um die Einrichtung abzuschließen.

Hinweis: Falls Sie bereits mit einem anderen Aura-Rahmen verbunden sind, tippen Sie auf das „A“ im Menü oben links und dann auf „+ NEUER RAHMEN“, um Ihrem Konto einen weiteren Rahmen hinzuzufügen.

Schritt 6: Den Rahmen mit einer unbegrenzten Anzahl Fotos und Videos bestücken

Wählen Sie „Fotos hinzufügen“, um Fotos und Videos auf Ihren Rahmen zu laden. Sie können so viele Fotos und Videos auf Ihren Rahmen laden, wie Sie möchten. Es gibt keine Begrenzung.

Hinweis: Die Fotos und Videos, mit denen Sie Ihren Rahmen bestücken, werden in Auras Cloudserver hochgeladen und mit Ihrem persönlichen Aura-Konto verknüpft. Wenn Ihr Rahmen vorübergehend nicht mit dem Stromnetz verbunden ist oder die WLAN-Verbindung unterbrochen wurde, werden Ihre Fotos wieder angezeigt, sobald die Verbindung wiederhergestellt ist.

Schritt 7: Andere zur Teilnahme einladen

Mittels der „Aura Frames“-App können Sie auch Freunden und Verwandten die Möglichkeit geben, Fotos auf Ihren Rahmen zu laden. Dazu müssen diejenigen lediglich die „Aura Frames“-App herunterladen und ein Konto erstellen.

Hinweis: Alle Personen, die in Ihre Rahmengruppe eingeladen wurden, haben Zugriff auf alle Fotos, die Sie für den Rahmen ausgewählt haben. Sie können in der Aura-App die Rahmeneinstellungen anpassen, weitere Personen einladen und Handlungen wie „Jetzt anzeigen“ ausführen. Um die WLAN-Einstellungen zu bearbeiten oder zu ändern, muss ein Mitglied der Rahmengruppe sich in der Nähe vom Rahmen aufhalten. Weitere Information dazu finden Sie unter auraframes.com/invite.

Schritt 8: Fertig!

Das war es schon – die Einrichtung Ihres Rahmens ist hiermit abgeschlossen. Ihr Rahmen wird nun in der Aura-App aufgeführt, und Ihre Fotos werden nach und nach auf dem Rahmen angezeigt.

Einrichtung als Geschenk: Hinweise für Schenkende und Beschenkte

Mittels dieser Einrichtungsmöglichkeit können Sie einen Rahmen mit Fotos, Videos und einer persönlichen Nachricht bestücken, ehe Sie ihn verschenken. Sobald die beschenkte Person den Rahmen mit dem WLAN verbindet, werden Ihre Nachricht und die vorinstallierten Fotos und Videos auf dem Rahmen und unter dem Reiter „Aktivität“ in der „Aura Frames“-App angezeigt.

Einrichtung als Geschenk mit Hilfe der App

Wenn Sie einen Aura-Rahmen gekauft haben, um ihn zu verschenken, ist es nicht nötig, die Verpackung zu öffnen, um den Rahmen vorzubereiten. Nutzen Sie stattdessen eine der beiden folgenden Methoden:

- **Scannen Sie den QR-Code für die Einrichtung als Geschenk:** Nutzen Sie die „Aura Frames“-App, um den QR-Code auf der Verpackung zu scannen. Die App zeigt Ihnen dann Schritt für Schritt, wie Sie Fotos, Videos und eine persönliche Nachricht an die zu beschenkende Person auf den Rahmen laden können.
- **Erstellen Sie einen virtuellen Geschenkkode:** Generieren Sie in der App einen virtuellen Geschenkkode und teilen Sie ihn der beschenkten Person mit. Diese kann den Code dann bei der Einrichtung des Rahmens eingeben.

Weitere Hinweise dazu finden Sie unter auraframes.com/gift-setup.

Funktionen und Einstellungen

Ein- und Ausschalten des Rahmens

Die Rahmen von Aura sind mit einem Umgebungslichtsensor ausgestattet, der den Rahmen automatisch ausschaltet, wenn der Raum dunkel ist. Sie können den Rahmen natürlich auch mittels der Berührungsleiste manuell ausschalten oder in der App einen Zeitplan festlegen, gemäß dem sich der Rahmen ein- oder ausschalten soll.

Benutzung der Berührungsleiste

Der Rahmen wechselt automatisch zwischen den Fotos. Sie können diese mittels der Berührungsleiste an der Oberseite des Rahmens aber auch manuell steuern. Wischen Sie dort einfach nach links, um zum vorigen Foto zurückzukehren, oder nach rechts, um zum nächsten Foto zu gelangen.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter auraframes.com/touch-bar.

Automatische Helligkeitsanpassung

Umgebungslichtsensoren im Rahmen passen seine Helligkeit automatisch an die Lichtverhältnisse im Zimmer an, sodass Fotos und Videos immer optimal aussehen.

Steuerung der Fotoshow

Standardmäßig zeigt Ihr Rahmen alle 10 Minuten ein neues Foto an. Um Änderungen an den Einstellungen vorzunehmen, öffnen Sie die „Aura Frames“-App und tippen Sie auf das Zahnrad oben rechts. Dort können Sie verschiedene Intervalle einstellen (von 15 Sekunden bis zu 24 Stunden). Darüber hinaus können Sie bestimmen, ob die Fotos in chronologischer Reihenfolge oder nach dem Zufallsprinzip angezeigt werden.

Videos und Ton

Ihr Aura-Rahmen kann bis zu 30 Sekunden lange Videos abspielen. Tippen Sie auf die Berührungsleiste, um den Ton anzuschalten.

Die Aura-App aktualisieren

Aktualisieren Sie die „Aura Frames“-App regelmäßig, um die neuesten Funktionen zu nutzen.

Zugriff auf Fotos und Datenschutz

Die „Aura Frames“-App benötigt Zugriff auf die Fotos, die auf Ihrem Rahmen angezeigt werden sollen. Ihre Fotos werden sicher auf Ihrem Gerät, auf Auras Cloud-Servern und auf Ihrem Aura-Rahmen gespeichert. Sie werden niemals ohne Ihre Zustimmung an Dritte weitergegeben oder mit Personen geteilt, die nicht Mitglied Ihrer Rahmengruppe sind.

Datensicherheit und Datenschutz

Aura lädt Ihre ausgewählten Fotos auf sichere Weise hoch und speichert sie in einer über Amazon Web Services (AWS) betriebenen Cloud-Datenbank. Dabei nutzen wir AES-256-Verschlüsselung, den Industriestandard für Datensicherheit.

Die anderen Mitglieder Ihrer Rahmengruppe können nur die Fotos sehen, die Sie zum Rahmen hinzugefügt haben – niemals Ihre anderen Fotos. Eine kleine Anzahl von Dateien wird vorübergehend auf Ihrem Aura-Rahmen zwischengespeichert. Der Rahmen wird regelmäßig mit unserer Datenbank synchronisiert, um sicherzustellen, dass die richtigen Fotos angezeigt werden. Der Rahmen benötigt eine aktive Internetverbindung, um ordnungsgemäß zu funktionieren.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter:

auraframes.com/privacy und auraframes.com/data-collection

Geräteanforderungen

Die neuesten Informationen dazu finden Sie unter auraframes.com/requirements.

iOS: Die kostenlose „Aura Frames“-App ist für iOS und iPadOS verfügbar. Sie erfordert eine aktuelle Version von iOS oder iPadOS.

Android: Die „Aura Frames“-App erfordert eine aktuelle Version von Android. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Betriebssystem auf dem neuesten Stand ist.

Betriebsanforderungen

Der Rahmen muss an eine Stromquelle angeschlossen und mit einem WLAN mit permanenter Internetverbindung verbunden sein, damit er funktioniert.

Anforderungen zur Einrichtung:

- Zur Einrichtung sind die kostenlose „Aura Frames“-App sowie ein Aura-Konto erforderlich.
- Auf Ihrem Mobilgerät oder Tablet müssen sowohl Bluetooth als auch WLAN aktiviert sein.

Häufig gestellte Fragen

Weitere Antworten zu häufig gestellten Fragen sowie Hinweise zu neuen Funktionen des Rahmens oder der „Aura Frames“-App finden Sie unter auraframes.com/help. Für den Einstieg bietet sich dieser Überblick an: auraframes.com/overview.

Mein Rahmen funktioniert nicht. Sollte ich versuchen, ihn zurückzusetzen?

Versuchen Sie nicht, Ihren Rahmen manuell zurückzusetzen oder ihn aus der „Aura Frames“-App zu löschen, da dabei Ihre Fotos verloren gehen könnten. Wenden Sie sich stattdessen unter auraframes.com/help an Auras Kundenservice.

Wo finde ich Informationen zu Garantie und Gewährleistung?

Bitte besuchen Sie auraframes.com/warranty.

Kann ich auch Fotos von einem Computer aus hochladen?

Ja. Rufen Sie dazu im Browser Ihres Computers die URL app.auraframes.com auf.

Sicherheitsinformationen, Warnhinweise und Vorschriften

WARNUNG: Lesen Sie sich vor der Benutzung Ihres Aura-Rahmens alle Anweisungen und Sicherheitsinformationen sorgfältig durch. Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen und Sachschäden führen.

Elektrische Sicherheit

Gerät nicht demontieren: Versuchen Sie nicht, Ihren Aura-Rahmen zu öffnen, zu zerlegen oder zu reparieren, da dies – selbst wenn der Rahmen von der Stromquelle getrennt ist – zu Verletzungen und Sachschäden führen kann.

Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Adapter:

- Verwenden Sie in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko nur das mitgelieferte Adaptermodell SR-A30502000U2/MAUH-0502001505.
- Verwenden Sie in Europa, einschließlich Großbritannien und Nordirlands, nur das mitgelieferte Adaptermodell SR-B3050200002.

- Verwenden Sie den Adapter des Aura-Rahmens nicht mit anderen Geräten.
 - Falls das Netzteil oder das Kabel beschädigt ist, stellen Sie die Verwendung sofort ein und wenden Sie sich an unter auraframes.de/help an den Aura-Kundenservice.
- Der Rahmen muss an eine Stromquelle angeschlossen sein, um zu funktionieren. Anforderungen an die Stromquelle:
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose der angegebenen Spannung und Frequenz entspricht.
Eingangsleistung: 100-240 VAC 50/60 Hz
Ausgangsleistung: 5.0 VDC 2.0 A
 - Nutzen Sie den Rahmen nicht mit nicht standardmäßigen Stromquellen wie Generatoren oder Wechselrichtern.
 - Bei Fragen zu Ihrer Stromquelle wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Elektriker.
- Sorgen Sie dafür, dass Stromkabel und Adapter sich außerhalb der Reichweite von Kindern befinden.

Ziehen Sie immer den Stecker, ehe Sie den Rahmen an einen anderen Ort bewegen.

Wichtige Hinweise zu Erkrankungen

WARNUNG: Falls Sie unter Erkrankungen wie Krampfanfällen, Ohnmachtsanfällen oder einer Überanstrengung der Augen leiden, die durch visuelle Reize verstärkt werden könnten, konsultieren Sie Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin, ehe Sie einen Aura-Rahmen in Betrieb nehmen. Bei während der Nutzung auftretenden Beschwerden, schalten Sie den Rahmen aus und ziehen Sie Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin zu Rate.

Interferenz mit medizinischen Geräten:

WARNUNG: Aura-Rahmen enthalten Magnete und strahlen Funkfrequenzen aus, die die Funktion medizinischer Geräte wie Herzschrittmacher, Hörgeräte oder Defibrillatoren stören können. Konsultieren Sie Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin oder den Hersteller des jeweiligen Geräts, ehe Sie einen Aura-Rahmen in Betrieb nehmen.

Der Aura-Rahmen kann Störungen bei anderen elektronischen Geräten verursachen. Befolgen Sie die Anweisungen, um Störungen zu vermeiden und die Kompatibilität sicherzustellen.

Meiden Sie Zubehör von Drittanbietern: Die Verwendung nicht zugelassener Zubehörteile oder Geräte kann die Leistung beeinträchtigen und zum Erlöschen der Garantie führen.

Ordnungsgemäße Handhabung und Nutzung

Aura-Rahmen sind nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen und sollten auf einer stabilen, flachen Oberfläche aufgestellt werden. Achten Sie darauf, dass sowohl der Rahmen als auch das Kabel sicher positioniert sind, um ein Umkippen zu vermeiden, das zu Verletzungen oder Sachschäden führen könnte.

Halten Sie den Aura-Rahmen fern von:

- Wasser, anderen Flüssigkeiten und möglicherweise feuchten Bereichen wie Waschbecken, Duschen und Schwimmbecken;
- Wärmequellen, einschließlich Heizkörpern, Heizlüftern, Öfen, Herden oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen.

Es ist normal, dass sich Ihr Aura-Rahmen während der Nutzung warm anfühlt. Platzieren Sie ihn an einen gut belüfteten Ort, an dem die Temperatur zwischen 0 und 40 °C liegt und die relative Luftfeuchtigkeit 90 % nicht überschreitet.

Kabel, Steckverbinder und Ports

Trennen Sie Ihren Aura-Rahmen von der Steckdose, indem Sie am Stecker ziehen, nicht am Kabel.

Vermeiden Sie es, mehrere Geräte an dieselbe Steckdose anzuschließen wie den Aura-Rahmen, da dies zu einer Überlastung der Steckdose und einem erhöhten Überhitzungs- oder Brandrisiko führen kann.

Verwenden Sie keine Verlängerungskabel mit dem Aura-Rahmen, um eine Überlastung der Steckdose zu vermeiden.

Positionieren Sie alle Leitungen und Kabel so, dass sie nicht in stark frequentierten Bereichen liegen, um die Gefahr eines Verhedders oder Stolperns zu minimieren. Achten Sie darauf, dass Leitungen und Kabel sicher angebracht sind, damit Menschen oder Haustiere nicht darüber stolpern oder versehentlich daran ziehen.

Pflege und Reinigung Ihres Aura-Rahmens

Ziehen Sie vor der Reinigung Ihres Aura-Rahmens – oder falls er längere Zeit nicht benutzt wird – den Stecker des Rahmens und des Adapters.

Reinigen Sie nur die Außenseite des Rahmens. Versuchen Sie nicht, den Rahmen zu öffnen, da dies zu einem Stromschlag oder Verletzungen führen kann.

Reinigen Sie den Rahmen mit einem weichen, trockenen Lappen. Vermeiden Sie die Verwendung von Scheuermitteln, scharfen Chemikalien oder Druckluft, da diese den Rahmen beschädigen können.

Verwenden Sie zum Trocknen Ihres Aura-Rahmens keine externen Wärmequellen wie eine Mikrowelle oder einen Föhn.

Reparatur des Geräts

Falls Ihr Aura-Rahmen nicht mehr funktioniert oder gewartet werden muss, wenden Sie sich bitte an Auras Kundenservice-Team. Weitere Informationen dazu finden Sie unter auraframes.com/help.

Versuchen Sie nicht, Ihren Aura-Rahmen selbst zu reparieren, zu zerlegen oder zu modifizieren. Dies kann das Gerät beschädigen und Verletzungen oder Sachschäden nach sich ziehen.

Unschonungemäße oder nicht autorisierte Reparaturen führen zum Erlöschen der Garantie und können Personen- oder Sachschäden verursachen.

Technische Daten zur drahtlosen Kommunikation

WLAN-Frequenzbereich 2,4 GHz

Ausgangsleistung (Board Level Limit)

11b (11 Mbit/s): 18±2 dBm

11g (54 Mbit/s): 16±2 dBm

11n (HT20 MCS7): 15±2 dBm

Empfängerempfindlichkeit

11b (1 Mbit/s): -96 dBm (typisch), -93 dBm (max)

11g (6 Mbit/s): -91 dBm (typisch), -87 dBm (max)

11b (11 Mbit/s): -89 dBm (typisch), -86 dBm (max)

11g (54 Mbit/s): -76 dBm (typisch), -71 dBm (max)

11n (HT20 MCS0): -91 dBm (typisch), -86 dBm (max)

11n (HT20 MCS7): -73 dBm (typisch), -69 dBm (max)

Bluetooth-Frequenzbereich:

2400 MHz ~ 2483,5 MHz

Ausgangsleistung:

BR : 0-12 dBm (leitfähig)

Empfängerempfindlichkeit

BT: BER < 0,1 % (Anritsu 8852B Tx -70 dBm)

Informationen zum Konformitätszeichen

CE Dieses Symbol auf dem Rahmen bzw. dem Adapter gibt an, dass das Gerät sämtliche geltenden EU-Richtlinien zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz erfüllt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter aurafames.de/compliance.

 Dieses Symbol auf dem Rahmen bzw. dem Adapter gibt an, dass das Gerät die Anforderungen der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte („WEEE-Richtlinie“) erfüllt. Es weist zudem darauf hin, dass das Gerät nicht als Hausmüll entsorgt werden darf. Es sollte stattdessen auf einem Recyclinghof oder in einer Sammelstelle für elektrische und elektronische Altgeräte abgegeben werden. Weitere Informationen zum Recycling dieses Geräts erhalten Sie von Ihrer Kommunalverwaltung, dem örtlichen Entsorgungsunternehmen oder dem Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.



Dieses Symbol auf der Verpackung oder anderen Begleiddokumenten weist darauf hin, dass Produkte und Verpackungen recycelt werden können und dass Verbraucher und Verbraucherinnen in Deutschland sie dazu in verschiedene Bestandteile trennen müssen.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Gerät ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen ist.



Dieses Symbol steht für Gleichstrom.



Dieses Symbol zeigt an, dass es sich bei dem Gerät um ein Gerät der Schutzklasse II handelt, das über die grundlegende Isolierung hinaus mit weiteren Sicherheitsmerkmalen – wie einer doppelten oder verstärkten Isolierung – zum Schutz vor Stromschlägen ausgestattet ist. Dieser Schutz wirkt ggf. unabhängig von den Schutzmaßnahmen einer festen Installation.

Die Nutzung der „Made for iPhone/iPad“-Plakette bedeutet, dass ein Gerät speziell für die Verwendung mit dem bzw. den in der Plakette angegebenen

Apple-Produkt(en) konzipiert wurde und vom Entwickler für die Einhaltung der Apple-Leistungsstandards zertifiziert wurde. Apple ist nicht für den Betrieb dieses Geräts oder die Einhaltung von Sicherheitsnormen und behördlichen Vorgaben durch dieses Gerät verantwortlich. iPad, iPad Air, iPad Pro und iPhone sind Marken von Apple Inc. und in den USA sowie in anderen Ländern eingetragen.

Nur für Deutschland: Händler von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Lebensmittelhändler sind dazu verpflichtet, diese Geräte zurückzunehmen. Wenn Sie ein neues Gerät erwerben, sind Sie dazu berechtigt, ein altes Gerät kostenfrei zurückzugeben. Außerdem haben Sie auch unabhängig vom Kauf eines Neugeräts die Möglichkeit, bis zu drei Altgeräte kostenfrei zurückzugeben, sofern diese nicht größer als 25 cm sind. Entfernen Sie vor der Rückgabe sämtliche persönlichen Daten. Entfernen Sie vor der Rückgabe Batterien bzw. Akkus sowie Lampen, die sich im Gerät befinden und die Sie zerstörungsfrei entnehmen können, und entsorgen Sie diese separat an einer geeigneten Sammelstelle. Das Produkt und die Verpackungsmaterialien sind wiederverwertbar. Entsorgen Sie sie bitte getrennt, um ihre Wiederverwertung zu gewährleisten.

Konformitätserklärung und Warnhinweise

EU

Für die EU-CE-Konformität:

Wir, Aura Home, Inc., erklären hiermit, dass der digitale Bilderrahmen, Modell AF900, der Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) und deren Änderung (EU) 2015/863 entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden URL verfügbar: <https://auraframes.com/compliance>.

Autorisierte Vertretung in der EU:
ProductIP AR Services
Galvanistraat 1, 6716 AE Ede, Niederlande
EUAR@ProductIP.com

Autorisierte Vertretung in Großbritannien
und Nordirland:
ProductIP (UK) Ltd.
8, Northumberland Av., London WC2N 5BY, Großbritannien
UKAR@ProductIP.com

Adapter-Herstellerinformationen:

A. Adapter-Herstellername: Shenzhen Shengrongxiang Technology Co., Ltd /
Modell: SR-A30502000U2 / SR-B305020002; Eingangsleistung: 100-240VAC
50/60Hz 0.55A Max / Ausgangsleistung: 5V/2A 10W

B. Adapter-Herstellername: Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co., Ltd /
Modell: MAUH-0502001505; Eingangsleistung: 100-240VAC 50/60 Hz 0.5A /
Ausgangsleistung: 5V/2A 10W

Modellbezeichnung: AF900
Hergestellt in China

© 2025 Aura Home, Inc.

A WARNUNG	
• VERSCHLUCKGEGFAHR: Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle oder Münzbatterie. • TOD oder schwere Verletzungen können beim Verschlucken auftreten. • Eine verschluckte Knopfzelle oder Münzbatterie kann innerhalb von 2 Stunden zu inneren Verätzungen führen. • Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien AUßERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN auf. • Suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf, wenn der Verdacht besteht, dass eine Batterie verschluckt wurde oder sich in irgendeinem Teil des Körpers befindet.	

- A. Achten Sie unbedingt darauf, auch ausgewechselte Batterien für Kinder unzugänglich aufzubewahren und entsorgen Sie sie sachgerecht über die Batteriesammelboxen im Einzelhandel oder über Ihren örtlichen Wertstoffhof. Batterien gehören NICHT in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden.
- B. Auch verbrauchte Batterien können zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen.
- C. Wenden Sie sich an eine Giftnotrufzentrale, um Informationen zur Behandlung zu erhalten.
- D. Das Produkt enthält nicht austauschbare Batterien. Versuchen Sie nicht, Batterien wieder aufzuladen, die dafür nicht vorgesehen sind.
- E. Die Batterie ist eine Knopfzelle vom Typ CR1220.
- F. Netzspannung der Batterie: 3 V.
- G. Batterien dürfen nicht zwangsentladen, aufgeladen, zerlegt, über 60 °C erhitzt oder verbrannt werden. Dabei besteht Verletzungsgefahr durch Entgasung oder Leckage bzw. eine Explosion der Batterie, die chemische Verbrennungen zur Folge haben kann.