

Allgemeine Sicherheitshinweise

1. **Bedienungsanleitung:** Bevor Sie die Multi Axt verwenden, lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und aufmerksam durch, um sich mit der sicheren Handhabung des Geräts vertraut zu machen.
2. **Bestimmungsgemäße Verwendung:** Verwenden Sie das Multifunktionswerkzeug ausschließlich für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecke. Es kombiniert mehrere scharfe und schlagende Werkzeuge. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu schweren Verletzungen führen.
3. **Aufbewahrung:** Lagern Sie das Werkzeug an einem sauberen, trockenen Ort. Schützen Sie ihn vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Frost.

Sicherheit von Personen

1. **Kinder:** Lassen Sie Kinder nicht mit dem Multifunktionswerkzeug spielen oder arbeiten. Das Gerät ist kein Spielzeug und kann bei unsachgemäßem Gebrauch zu Verletzungen führen.
2. **Aufsicht:** Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten dürfen das Gerät nur unter Aufsicht oder nach Einweisung benutzen.
3. **Schutzausrüstung:** Tragen Sie geeignete Schutzhandschuhe und festes Schuhwerk. Bei intensiver Nutzung wird zusätzlich eine Schutzbrille empfohlen.
4. **Arbeitsumfeld:** Achten Sie auf einen sicheren Stand und ausreichend Abstand zu anderen Personen.
5. **Verhalten:** Arbeiten Sie konzentriert und kontrolliert. Vermeiden Sie hastige oder unkontrollierte Bewegungen.

Nutzungsvorschriften

1. **Einsatzbedingungen:** Nur im Außenbereich oder in geeigneten Arbeitsumgebungen verwenden. Nicht für industrielle Anwendungen geeignet.
2. **Anwendung:**
 - Axt: Zum Hacken und Spalten von Holz verwenden.
 - Hammer: Zum Einschlagen oder Klopfen geeignet.
 - Säge: Öffnen Sie die Verriegelung am Griff und ziehen Sie die integrierte Handsäge vollständig heraus.
 - Seilschneider: Verwenden Sie die integrierte Schneidkante für Seile oder ähnliche Materialien.
3. **Einsatzbedingungen:** Nur im Außenbereich oder in geeigneten Arbeitsumgebungen verwenden. Nicht für industrielle Anwendungen geeignet.
4. **Produktzustand:** Verwenden Sie das Werkzeug nur im einwandfreien Zustand. Bei sichtbarem Verschleiß oder Beschädigungen nicht weiter verwenden.

Wartungsangaben

1. **Reinigung:** Entfernen Sie nach Gebrauch Schmutz, Holzreste und Feuchtigkeit von allen Metallteilen.
2. **Trocknung:** Trocknen Sie das Werkzeug vollständig, um Rostbildung zu vermeiden.
3. **Funktionskontrolle:** Prüfen Sie regelmäßig die Schärfe der Klingen sowie die Stabilität von Griff und beweglichen Teilen.
4. **Lagerung:** Lagern Sie das Werkzeug trocken, geschützt und mit aufgesetzter Schutzabdeckung.
5. **Langzeiterhalt:** Behandeln Sie Metallteile gelegentlich mit einem leichten Ölfilm zum Schutz vor Korrosion.