Akku-Laubbläser RT20747 – 510489 JAX 00

baricus

Allgemeine Sicherheitshinweise

1. **Bedienungsanleitung**: Bevor Sie den Laubbläser verwenden, lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und aufmerksam durch, um sich mit der Handhabung des Geräts vertraut zu machen.
2. **Vorsicht**: Beim Arbeiten mit dem Gerät besteht Verletzungsgefahr durch rotierende Teile und aufgewirbelte Gegenstände.
3. **Sicherheitsausrüstung:** Tragen Sie stets geeignete Schutzkleidung wie Schutzbrille, Gehörschutz, Handschuhe und festes Schuhwerk.
4. **Arbeitsumgebung:** Verwenden Sie das Gerät nur im Freien und bei guten Sichtverhältnissen. Nicht bei Regen oder Nässe einsetzen.
5. **Sicherheitsabstand:** Halten Sie einen Abstand von mindestens 15 Metern zu anderen Personen und Tieren ein.
6. **Aufbewahrung**: Lagern Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern. Bewahren Sie es an einem trockenen, sauberen und sicheren Ort auf – geschützt vor extremen Temperaturen, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.

Sicherheit von Personen

1. **Kinder**: Lassen Sie Kinder nicht mit dem Laubbläser spielen oder diesen unbeaufsichtigt bedienen. Das Gerät ist kein Spielzeug.
2. **Aufsicht**: Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten dürfen das Gerät nur unter Aufsicht oder nach Einweisung benutzen.
3. **Körperkontakt**: Fassen Sie während des Betriebs keine beweglichen Teile oder Öffnungen an. Halten Sie Kleidung, Haare und Finger von der Blasöffnung fern.
4. **Unfallvermeidung**: Gerät nur auf stabilem Untergrund verwenden und Stolpergefahren durch Zubehör vermeiden. Achten Sie auf eine sichere Körperhaltung und tragen Sie geeignete Schutzkleidung.

Nutzungsvorschriften

1. **Bestimmungsgemäße Verwendung:** Das Gerät dient zum entfernen von leichtem, trockenem Material wie Laub, Staub, Schmutz oder Spänen.
2. **Stufenwahl:** Die Drehzahl ist Stufenweise einstellbar und sollte je nach Anwendung angepasst werden.
3. **Einsatzbedingungen:** Nur im Außenbereich verwenden und nicht bei Regen oder starkem Wind einsetzen.
4. **Betrieb:** Gerät sicher mit beiden Händen halten und nicht auf Personen oder Tiere richten.
5. **Akkunutzung:** Verwenden Sie ausschließlich passender 18 V Akku der Marke Baricus. Achten Sie beim Einsetzen auf korrekten Sitz und sicheren Halt des Akkus.
6. **Produktzustand:** Vor jeder Nutzung auf sichtbare Schäden prüfen und nur einwandfreie Geräte verwenden.

Wartungsangaben

1. **Reinigung:** Gerät nach Gebrauch von Schmutz befreien und mit einem leicht feuchten Tuch reinigen.
2. **Trocknung:** Gerät vollständig trocknen lassen, insbesondere nach feuchten Einsätzen.
3. **Kontrolle:** Regelmäßig Luftweg und bewegliche Teile prüfen.
4. **Akkupflege:** Laden Sie den Akku nach jeder Nutzung vollständig auf. Auch bei längerer Nichtverwendung sollte der Akku regelmäßig geladen werden, um Tiefentladung zu vermeiden. Lagern Sie Akku und Ladegerät an einem trockenen Ort – außerhalb der Reichweite von Kindern.
5. **Zubehör prüfen:** Kontrollieren Sie regelmäßig das Ladegerät auf Beschädigungen, insbesondere an Kabel und Stecker. Verwenden Sie defektes Zubehör nicht weiter.
6. **Lagerung:** Gerät trocken und geschützt lagern, Akku getrennt aufbewahren.
7. **Langzeiterhalt:** Akku regelmäßig laden und Gerät vor extremen Temperaturen schützen.

Akku-Laubbläser RT20748 – 510489 OAX 00

baricus

Allgemeine Sicherheitshinweise

1. **Bedienungsanleitung**: Bevor Sie den Laubbläser verwenden, lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und aufmerksam durch, um sich mit der Handhabung des Geräts vertraut zu machen.
2. **Vorsicht**: Beim Arbeiten mit dem Gerät besteht Verletzungsgefahr durch rotierende Teile und aufgewirbelte Gegenstände.
3. **Sicherheitsausrüstung:** Tragen Sie stets geeignete Schutzkleidung wie Schutzbrille, Gehörschutz, Handschuhe und festes Schuhwerk.
4. **Arbeitsumgebung:** Verwenden Sie das Gerät nur im Freien und bei guten Sichtverhältnissen. Nicht bei Regen oder Nässe einsetzen.
5. **Sicherheitsabstand:** Halten Sie einen Abstand von mindestens 15 Metern zu anderen Personen und Tieren ein.
6. **Aufbewahrung**: Lagern Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern. Bewahren Sie es an einem trockenen, sauberen und sicheren Ort auf – geschützt vor extremen Temperaturen, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.

Sicherheit von Personen

1. **Kinder**: Lassen Sie Kinder nicht mit dem Laubbläser spielen oder diesen unbeaufsichtigt bedienen. Das Gerät ist kein Spielzeug.
2. **Aufsicht**: Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten dürfen das Gerät nur unter Aufsicht oder nach Einweisung benutzen.
3. **Körperkontakt**: Fassen Sie während des Betriebs keine beweglichen Teile oder Öffnungen an. Halten Sie Kleidung, Haare und Finger von der Blasöffnung fern.
4. **Unfallvermeidung**: Gerät nur auf stabilem Untergrund verwenden und Stolpergefahren durch Zubehör vermeiden. Achten Sie auf eine sichere Körperhaltung und tragen Sie geeignete Schutzkleidung.

Nutzungsvorschriften

1. **Bestimmungsgemäße Verwendung:** Das Gerät dient zum entfernen von leichtem, trockenem Material wie Laub, Staub, Schmutz oder Spänen.
2. **Stufenwahl:** Die Drehzahl ist Stufenweise einstellbar und sollte je nach Anwendung angepasst werden.
3. **Einsatzbedingungen:** Nur im Außenbereich verwenden und nicht bei Regen oder starkem Wind einsetzen.
4. **Betrieb:** Gerät sicher mit beiden Händen halten und nicht auf Personen oder Tiere richten.
5. **Akkunutzung:** Verwenden Sie ausschließlich passender 18 V Akku der Marke Baricus. Achten Sie beim Einsetzen auf korrekten Sitz und sicheren Halt des Akkus.
6. **Produktzustand:** Vor jeder Nutzung auf sichtbare Schäden prüfen und nur einwandfreie Geräte verwenden.

Wartungsangaben

1. **Reinigung:** Gerät nach Gebrauch von Schmutz befreien und mit einem leicht feuchten Tuch reinigen.
2. **Trocknung:** Gerät vollständig trocknen lassen, insbesondere nach feuchten Einsätzen.
3. **Kontrolle:** Regelmäßig Luftweg und bewegliche Teile prüfen.
4. **Akkupflege:** Laden Sie den Akku nach jeder Nutzung vollständig auf. Auch bei längerer Nichtverwendung sollte der Akku regelmäßig geladen werden, um Tiefentladung zu vermeiden. Lagern Sie Akku und Ladegerät an einem trockenen Ort – außerhalb der Reichweite von Kindern.
5. **Zubehör prüfen:** Kontrollieren Sie regelmäßig das Ladegerät auf Beschädigungen, insbesondere an Kabel und Stecker. Verwenden Sie defektes Zubehör nicht weiter.
6. **Lagerung:** Gerät trocken und geschützt lagern, Akku getrennt aufbewahren.
7. **Langzeiterhalt:** Akku regelmäßig laden und Gerät vor extremen Temperaturen schützen.