Gebrauchsanleitung

Lumida
GARDEN

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Produkt!
Mit dem Kauf dieses Qualitätsprodukts haben Sie eine gute Wahl getroffen!
Lesen Sie vor der Verwendung diese Gebrauchsanleitung gründlich durch.
Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig auf.

Inhalt
2 x LUMIDA Garden Solar-Glas Tischleuchten ca. 11,5 x 10,2cm
2 x LiFePO4 14500 500 mAh 3.2V Akku (bereits eingebaut)

Abbildung ähnlich.

Inbetriebnahme und Handhabung

- Nehmen Sie die Solar-Leuchte vorsichtig mit sämtlichem Zubehör aus dem Karton. Bitte beachten Sie: Zubehör kann sich aus Verpackungsgründen in der Kartonage unter Pappabdeckungen oder im Styropor eingebettet befinden.

- Wählen Sie einen Standort, an dem das Sonnenlicht ungehindert auf das Solarpaneel fallen kann, um eine bestmögliche Energieversorgung zu gewährleisten. Achten Sie auch darauf, ob durch Bäume oder Gebäude längere Schattenzeiten entstehen.

- Die Solar-Leuchte sollte nicht in der Nähe anderer künstlicher Beleuchtung (z.B. Straßenlaternen, Hausbeleuchtung, …) stehen. Durch die dadurch entstehende Beeinflussung des verbauten Sensors würde sich die Leuchte bei Dämmerung nicht einschalten.

- Um die größtmögliche Leuchtkraft zu erreichen, muss der Akku vollständig aufgeladen werden. Die Mindestladung bei der ersten Inbetriebnahme wird nach zwei Tagen Sonnenschein erreicht.

- Wenn Sie die Solarleuchte erstmalig in Betrieb nehmen oder nach längerem Nichtgebrauch wiederverwenden möchten, drücken Sie den Taster am Morgen bis zur Position

    - KW-Kaltweiß
    - WW-Warmweiß
    - R-Rot
    - G-Grün
    - B-Blau
    - RGB-Farbwechsel

Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.
© QVC V1.5 I IMHG
Distributed by QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, Plockstraße 30, D-40221 Düsseldorf / service@kundenservice.qvc.de
QVC-Artikelnummer 513513

und am Abend vor Einbruch der Dunkelheit in die Position „AUS“. Hierdurch wird der Akku tagsüber aufgeladen und wird nicht in der Nacht wieder entladen.

- Am nächsten Morgen drücken Sie den Taster erneut in eine der genannten Positionen, um den Akku weiter zu laden. Am Ende des zweiten Tages ist Ihre Solarleuchte dann komplett einsatzfähig; der Taster kann nun dauerhaft auf einer der gewünschten Positionen bleiben.

Sollte ein Batteriewechsel notwendig sein, gehen Sie bitte wie folgt vor.





Abbildungen ähnlich.

- Drehen Sie die Schrauben mit einem geeigneten Schraubendreher an den gekennzeichneten Stellen wie auf dem Bild zu sehen.
- Entnehmen Sie die Batterie indem Sie die Batterieabdeckung aufklappen und setzen Sie eine neue wiederaufladbare Batterie des Types LiFePO4 14500 500 mAh 3.2V ein.
- Achten Sie auf die richtige Polarität beim Einsetzen.
- Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Pflegehinweise

- Säubern Sie das Produkt grundsätzlich mit einem trockenen, weichen Tuch mit wenig Druck.
- Benutzen Sie bitte keinerlei säure-, laugen- oder alkoholhaltige Reiniger zum Säubern.
- Säubern Sie bitte regelmäßig das Solarpanel

Sicherheitshinweise

- Die Anwendung ist für den Innen- und Außenbereich bestimmt.
- Das Produkt darf nur benutzt werden, wenn dieses einwandfrei in Ordnung ist. Ist das Produkt oder ein Teil davon defekt, muss dieses von einer autorisierten Fachkraft instandgesetzt werden.
- Bitte von Kindern fernhalten. Das Produkt ist kein Spielzeug.
- Wechseln Sie immer komplett die alten Batterien gegen neue Batterien aus.
- Mischen Sie keine Alkaline, Carbon-Zink-Batterien, NiMH-Akkus oder NiCd-Akkus.
- Entnehmen Sie die Batterien, falls Sie das Produkt über eine längere Zeit nicht nutzen.
- Konsultieren Sie umgehend einen Arzt, falls Kleinteile verschluckt wurden.

Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.
© QVC V1.5 I IMHG
Distributed by QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, Plockstraße 30, D-40221 Düsseldorf / service@kundenservice.qvc.de
QVC-Artikelnummer 513513

- Die LEDs sind fest verbaut und können nicht ausgetauscht werden.
- Die Leuchtkraft kann von Produkt zu Produkt variieren.
  Zusätzlich kann sich die Leuchtkraft im Laufe der Zeit verringern. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Entsorgungshinweise

Elektro- und Elektronikaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Sie dürfen Ihre Altgeräte daher nicht einfach wegwerfen, sondern müssen der Wiederverwertung zugeführt werden.
Zur Verbesserung der Mülltrennung sieht das ElektroG daher vor, dass alle Elektro- und Elektronikgeräte dauerhaft mit dem entsprechenden Symbol, des durchgestrichenen Mülleimers, gekennzeichnet werden müssen.
Für die Rückgabe stehen Ihnen kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte zu Verfügung. Die Adressen können Sie bei Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erfragen.
Batterien und Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, müssen vor der Entsorgung aus den Altgeräten entfernt werden. Als Verbraucher sind Sie grundsätzlich verpflichtet gebrauchte Batterien und Akkumulatoren sowie Lampen getrennt bei den Sonderstellen abzugeben. Vergewissern Sie sich, ob die Batterien und Akkumulatoren ganz entleert sind. Entnehmen Sie dann erst die Batterien und Akkumulatoren vorsichtig dem Altgerät.

Bei diesem Artikel sind folgende Batterien enthalten:

2 x wiederaufladbare Batterie(n) LiFePO4 14500 500 mAh 3.2V

Wenn Sie ein Elektroaltgerät zurückgeben, auf dem personenbezogenen Daten gespeichert sein können, sind Sie zum Löschen der personenbezogenen Daten auf den Elektroaltgeräten selbst verantwortlich.

QVC-Kundendienst für Deutschland und Österreich ☎

Bitte rufen Sie bei Unvollständigkeiten im Set oder Defekten zuerst unseren Kundendienst unter der kostenlosen Rufnummer 0800 29 33 333 (gebührenfrei/täglich 08:00-24:00 Uhr) an.
Für Anrufe aus dem übrigen Europa wählen Sie bitte 00800-29 33 33 33.
Bitte beachten Sie, dass nicht alle Telefongesellschaften gebührenfreie Verbindungen unter 00800-Nummern anbieten.

Rücksendeadresse

QVC eDistribution LLC & Co. KG
Abteilung Retouren
Porschestraße 7
41836 Hückelhoven

Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.
© QVC V1.5 I IMHG
Distributed by QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, Plockstraße 30, D-40221 Düsseldorf / service@kundenservice.qvc.de
QVC-Artikelnummer 513513