

Gebrauchsanleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Produkt!

Mit dem Kauf dieses Qualitätsprodukts haben Sie eine gute Wahl getroffen!
Lesen Sie vor der Verwendung diese Gebrauchsanleitung gründlich durch und befolgen Sie unbedingt die Sicherheitshinweise.

Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig auf.

Inhalt

- 1x Ferngesteuertes Auto
- 1x Fernsteuerung-Armband
- 1x Fernsteuerung
- 1x Lithium-Batterie
- 2x 1,5V AA-Batterie
- 1x CR2032 Batterie
- 1x Schraubendreher





Abb. ähnlich

Technische Daten


- Stromversorgung des Autos: wiederaufladbarer 3,7 V Li-Ionen-Akku (im Lieferumfang enthalten).
- Stromversorgung für die Fernbedienung: 2 x 1,5 V AA-Batterie (im Lieferumfang enthalten).
- Stromversorgung für das Fernsteuerung-Armband: 1 x CR2032 Batterie.
- Größe: 9 x 15 x 24,5 cm.
- Reichweite der Fernsteuerung: ca. 80 m.
- Höchstgeschwindigkeit: ca. 20 km/h.

Komponenten

Ferngesteuertes Auto



Fernbedienung



USB-Ladekabel

Fernbedienung Armband



CR2032 Batterien für das Fernsteuerung-Armband muss vor der Benutzung in das Armband eingesetzt werden




Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.

© QVC V1.5 | IMHG

Distributed by QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, Plockstraße 30, D-40221 Düsseldorf / service@kundenservice.qvc.de
QVC-Artikelnummer 592800

Gebrauchsanleitung

Tastenbelegung Fernbedienung



Laden und Batteriewechsel

FERNGESTEUERTES AUTO:

- Das ferngesteuerte Auto verwendet den mitgelieferten wiederaufladbaren Akku
- Schrauben Sie den Batteriefachdeckel an der Unterseite des Autos ab und entfernen Sie den Akku
- Ziehen Sie nicht am Stecker, sondern lösen Sie ihn vorsichtig
- Vor dem Spielen laden Sie bitte den neuen Akku auf
- Die Ausgangsleistung des Ladesteckers ist 5V
- Je höher die aktuelle Milliampere-Zahl des Akkus ist, desto länger ist die Ladezeit
- Akkus dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden
- Während des Aufladens leuchtet das Licht am USB-Ladekabelkopf rot. Wenn das Licht ausgeht, zeigt es an, dass der Lithium-Akku vollständig geladen ist. Die Ladezeit beträgt 3-4 Stunden
- Stecken Sie zuerst den Stecker des Akkupacks in das Ladegerät, dann den Stecker des Ladegeräts in die Steckdose
- Nehmen Sie die Batterie heraus und legen Sie sie entsprechend der Markierung auf dem Spielzeugbatterieraum ein
- Nicht wiederaufladbare Batterien bitte entsprechend nicht aufladen!
- Verwenden Sie nur die gleiche oder identische Batterie wie empfohlen
- Verwenden Sie alte und neue Batterien oder verschiedene Batterietypen nicht zusammen
- Batterien müssen in der richtigen Polarität eingelegt werden
- Entfernen Sie die verbrauchte Batterie aus dem Spielzeug
- Die Stromanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden
- Das Ladegerät muss regelmäßig auf Schäden an Kabeln, Steckern, Gehäusen und anderen Bauteilen überprüft werden
- Wird ein Schaden festgestellt, darf das Ladegerät bis zur Reparatur nicht mehr verwendet werden



FERNBEDIENUNG:

- Die Fernbedienung verwendet zwei Standard 1,5-V-AA-Batterien
- Schrauben Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite der Fernbedienung ab und entfernen Sie ihn
- Legen Sie die Batterien ein und achten Sie auf die Polarität
- Schrauben Sie den Batteriefachdeckel wieder an seinen Platz



Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.

© QVC V1.5 | IMHG

Distributed by QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, Plockstraße 30, D-40221 Düsseldorf / service@kundenservice.qvc.de
QVC-Artikelnummer 592800

Gebrauchsanleitung

FERNBEDIENUNG ARMBAND:

- Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite der Steuerung, um die CR2032 Batterien zu einzulegen/zu wechseln.
- Schließen Sie das Batteriefach wieder.
- Im Falle eines Batteriewechsels, schieben Sie das Metallplättchen im Batteriefach etwas zu Seite um das Herausnehmen der Batterie zu erleichtern




Steuerung des Autos


- Schalten Sie das Auto mit dem Ein/Ausschalter am Auto ein. Schalten Sie dann entweder das Armband oder die Fernbedienung ein

Fernbedienung (Bitte an „Tastenbelegung Fernbedienung“ orientieren):


- Schalten Sie die Fernbedienung mit dem Ein-/Ausschalter ein.
- Verwenden Sie die Daumensticks, um das Auto zu fahren. Der linke Daumenstick bewegt das Auto vorwärts und rückwärts. Der rechte Daumenstick dreht das Auto



- Verwenden Sie die Demotaste, für eine kurze Demonstration aller Funktionen des Autos. Achten Sie darauf, dass das Auto genügend Platz für alle Manöver hat.
- Verwenden Sie die Linksbewegung-Taste, um das Fahrzeugs nach links zu bewegen und die Rechtsbewegungs-Taste, um entsprechend nach rechts zu bewegen



- Verwenden Sie die 45°-Drehungs-Tasten, den Wagen um 45° in die gewünschte Richtung zu drehen




Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.

© QVC V1.5 | IMHG


Distributed by QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, Plockstraße 30, D-40221 Düsseldorf / service@kundenservice.qvc.de
QVC-Artikelnummer 592800

Gebrauchsanleitung

- Verwenden Sie die Verformungs-Taste, um den Wagen nach oben bzw. unten zu „verformen“



- Verwenden Sie die 360° Drehungs-Taste, um den Wagen um 360 Grad zu drehen



Fernbedienung-Armband:


ON/OFF

Lange gedrückt halten: AN/AUS


Kurz drücken: Aktivierung aller Funktionen (alle Lichter an)

Erneut kurz drücken: Licht 2 aktiv, Licht 3 aktiv, usw.

Umwandlung der Funktion



- Befestigen Sie das Armband an Ihrer Hand, indem Sie es auf Ihre Hand legen und Ihren Daumen durch die Öffnung am Riemen stecken
- Schalten Sie das Armband ein, indem Sie auf den Ein-/Ausschalter drücken
- Halten Sie Ihre Hand ausgestreckt vor sich
- Neigen Sie die Hand nach vorne oder hinten, um das Auto vorwärts oder rückwärtszufahren



Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.


© QVC V1.5 | IMHG

Distributed by QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, Plockstraße 30, D-40221 Düsseldorf / service@kundenservice.qvc.de
QVC-Artikelnummer 592800




Gebrauchsanleitung


- Neigen Sie Ihre Hand nach links oder rechts (Licht 1 & 3 geht an), um das Auto nach links oder rechts zu fahren.



- Heben Sie die Hand nach oben bzw. nach unten, um den Wagen zu verformen



- Neigen Sie die Hand nach links oder nach rechts (Licht 1,2 & 4 bzw. 2,3 & 4 geht an) und das Auto dreht sich 360° nach links oder nach rechts



Sicherheitshinweise

- Von Wasser, Feuchtigkeit, Feuer oder anderen Wärmequellen fernhalten
- Fahren Sie nicht auf öffentlichen Straßen. Sie könnten einen Unfall verursachen
- Nicht für Kinder unter 6 Jahren geeignet
- Kinder unter 14 Jahren müssen bei der Verwendung dieses Spielzeugs von einer erwachsenen Person begleitet werden
- Nehmen Sie die Batterien immer heraus, wenn Sie das Spielzeug nicht benutzen
- Laden Sie den Akku nach längerer Nichtbenutzung auf
- Achten Sie auf Ihre Umgebung, wenn Sie das Auto fahren
- Nicht in engen Räumen, Menschenmengen oder in der Nähe von Tieren verwenden



Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.
© QVC V1.5 | IMHG

Distributed by QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, Plockstraße 30, D-40221 Düsseldorf / service@kundenservice.qvc.de
QVC-Artikelnummer 592800

Gebrauchsanleitung

- Fahren Sie das Auto nicht in der Nähe von Teichen, Seen oder Flüssen. Fahren Sie nicht über Pfützen oder bei Regen. Jeder Kontakt mit Wasser kann zu Fehlfunktionen führen oder die elektrischen Schaltkreise beschädigen
- Reinigen Sie das Auto nach dem Gebrauch von allen Ablagerungen und Verschmutzungen, entfernen Sie die Batterien bei längerer Nichtbenutzung
- Bei der Verwendung von Li-Ionen-Batterien besteht ein gewisses Risiko. Sie müssen sich der Gefahr von Fehlfunktionen, Feuer, Sachschäden und Verletzungen bei unsachgemäßer Verwendung des Akkus bewusst sein
- Wenn Sie einen merkwürdigen Geruch oder Rauch in Verbindung mit dem Akku wahrnehmen, klemmen Sie den Akku, wenn möglich, sofort ab. Bewegen Sie sich in einen sicheren Abstand
- Bei Defekten bitte nur von einer Fachperson begutachten/reparieren lassen.

Entsorgungshinweise

Elektro- und Elektronikgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Sie dürfen Ihre Altgeräte daher nicht einfach wegwerfen, sondern müssen der Wiederverwertung zugeführt werden.

Zur Verbesserung der Mülltrennung sieht das ElektroG daher vor, dass alle Elektro- und Elektronikgeräte dauerhaft mit dem entsprechenden Symbol, des durchgestrichenen Mülleimers, gekennzeichnet werden müssen.

Für die Rückgabe stehen Ihnen kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte zu Verfügung. Die Adressen können Sie bei Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erfragen.

Batterien und Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, müssen vor der Entsorgung aus den Altgeräten entfernt werden. Als Verbraucher sind Sie grundsätzlich verpflichtet gebrauchte Batterien und Akkumulatoren sowie Lampen getrennt bei den Sonderstellen abzugeben. Vergewissern Sie sich, ob die Batterien und Akkumulatoren ganz entleert sind. Entnehmen Sie dann erst die Batterien und Akkumulatoren vorsichtig dem Altgerät.



Bei diesem Artikel sind folgende Batterien enthalten:

- 1 x wiederaufladbare Batterien Typ Lithium Ionen 3,7V
- 2 x nicht-wiederaufladbare AA-Batterien 1,5V
- 1 x nicht-wiederaufladbare CR2032 Knopfzellen Batterien

Wenn Sie ein Elektroaltgerät zurückgeben, auf dem personenbezogenen Daten gespeichert sein können, sind Sie zum Löschen der personenbezogenen Daten auf den Elektroaltgeräten selbst verantwortlich.

QVC-Kundendienst für Deutschland und Österreich



Bitte rufen Sie bei Unvollständigkeiten im Set oder Defekten zuerst unseren Kundendienst unter der kostenlosen Rufnummer 0800 29 33 333 (gebührenfrei/täglich 08:00-24:00 Uhr) an.

Für Anrufe aus dem übrigen Europa wählen Sie bitte 00800-29 33 33 33.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Telefongesellschaften gebührenfreie Verbindungen unter 00800-Nummern anbieten.

Rücksendeadresse

QVC eDistribution LLC & Co. KG
Abteilung Retouren
Porschestraße 7
41836 Hückelhoven



Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers ist untersagt.
© QVC V1.5 | IMHG

Distributed by QVC Handel S.à r.l. & Co. KG, Plockstraße 30, D-40221 Düsseldorf / service@kundenservice.qvc.de
QVC-Artikelnummer 592800