



Handmixer *kabellos*


Bedienungsanleitung

Art.-Nr.: 014754




Inhalt:

- kabelloser Handmixer, wiederaufladbar • 2 Rührstäbe in verschiedenen Größen
- USB-Kabel: USB-A auf USB-C, 50 cm lang – Netzstecker nicht enthalten



Bevor Sie den kabellosen Handmixer in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

1. Laden Sie den Mixer mit Hilfe des USB-Kabels vollständig auf. Dafür benötigen Sie einen passenden Adapter mit USB-A-Anschluss (max 5V/1A). Öffnen Sie die Silikonabdeckung oben am USB-Ladeanschluss des Mixers und stecken Sie den Typ-C-Stecker zum Aufladen hinein. Während des Ladevorgangs leuchtet ein rotes LED-Lämpchen am USB-C-Anschluss, dieses schaltet sich auf Grün, wenn der Mixer voll geladen ist.
2. Setzen Sie den gewünschten Rührstab in den Mixer ein (siehe Abbildung). 
3. Füllen Sie die zu vermischenden Komponenten in einen geeigneten Behälter. Tauchen Sie den Rührstab in die Flüssigkeit ein und achten Sie darauf, dass er nicht mit den Seiten oder dem Boden des Behälters in Berührung kommt. Schalten Sie dann den Mixer ein, indem Sie die EIN/AUS-Taste oben auf dem Gerät drücken.
4. Schalten Sie den Mixer aus, sobald Sie mit der Nutzung des Geräts fertig sind.
5. Entfernen Sie den Rührstab und reinigen Sie ihn gründlich mit Wasser und einem sanften Reinigungsmittel. Den Mixer vorsichtig mit einem feuchten Tuch abwischen. Rührstab und Mixer gründlich trocknen lassen.





Handmixer *kabellos*

Bedienungsanleitung

Art.-Nr.: 014754



Sicherheitshinweise:

Schalten Sie das Produkt nicht in der Verpackung an. Vor Inbetriebnahme auf eventuelle Schäden überprüfen. Bei Beschädigung nicht in Betrieb nehmen. Nicht in Wasser tauchen oder feuchter Umgebung aussetzen. Nur mit dem mitgelieferten Ladekabel und einem geeigneten USB-Netzteil aufladen (max. 5V/1A). Nicht während des Ladevorgangs benutzen. Öffnen Sie das Produkt oder den Akku nicht. Die Rührstäbe während der Benutzung nicht berühren. Das Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Altgerät muss bei einer offiziellen Rücknahmestelle abgegeben werden.

Technische Daten:

Akkukapazität: 600 mAh

Spannung: 3,7 Volt

Schnittstelle: USB-A auf USB-C

Länge des Ladekabels: 50 cm

Ladedauer: ca. 1 Stunde und 15 Minuten

Laufzeit: ca. 2,5 Stunden

Material: ABS, Edelstahl, POM

