





Das LED-Haus verfügt über eine praktische Timer-Funktion:
Der Schalter zum Betrieb des Hauses befindet sich am Batteriefach. Wenn Sie das Haus einschalten und leuchten lassen, bleibt es für 6 Stunden in Betrieb, schaltet sich danach selbst aus und beginnt nach 18 Stunden erneut zu leuchten.

Funktionen:
Rechts: Timer-Funktion (ON)
6 Std. Betrieb, dann 18 Std. Pause
Links: aus (OFF)

- 9,5 cm x 6 cm x 10,7 cm
 - 2 LEDs mit warmweißem Licht
 - mit Timer-Funktion
 - mit filigran gelaserten Deko-Elementen
 - batteriebetrieben – Batterien nicht enthalten
- Material:**
Pappelsperholz, Polyresin, Filz



Ideen mit Herz | Oldentruper Str. 131 | D-33605 Bielefeld
www.ideenmitherz.de | info@ideenmitherz.de

LED-Haus Weihnachtsmarktszene 7




Art.-Nr.: 014566-07

Sicherheitshinweise

Schalten Sie das Produkt nicht in der Verpackung an. LEDs nicht austauschbar. Beim Einlegen der Batterien auf richtige Polarität achten. Nur Batterien verwenden, die für das jeweilige Produkt geeignet sind. Weder gebrauchte noch neue Batterien kombinieren, noch Batterien verschiedener Fabrikate oder Typen. Das Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Altgerät muss bei einer offiziellen Rücknahmestelle abgegeben werden.

Art.-Nr.: 014566-07






Das LED-Haus verfügt über eine praktische Timer-Funktion:
Der Schalter zum Betrieb des Hauses befindet sich am Batteriefach. Wenn Sie das Haus einschalten und leuchten lassen, bleibt es für 6 Stunden in Betrieb, schaltet sich danach selbst aus und beginnt nach 18 Stunden erneut zu leuchten.

Funktionen:
Rechts: Timer-Funktion (ON)
6 Std. Betrieb, dann 18 Std. Pause
Links: aus (OFF)

- 9,5 cm x 6 cm x 10,3 cm
 - 2 LEDs mit warmweißem Licht
 - mit Timer-Funktion
 - mit filigran gelaserten Deko-Elementen
 - batteriebetrieben – Batterien nicht enthalten
- Material:**
Pappelsperholz, Polyresin, Filz



Ideen mit Herz | Oldentruper Str. 131 | D-33605 Bielefeld
www.ideenmitherz.de | info@ideenmitherz.de

LED-Haus Weihnachtsmarktszene 8




Art.-Nr.: 014566-08

Sicherheitshinweise

Schalten Sie das Produkt nicht in der Verpackung an. LEDs nicht austauschbar. Beim Einlegen der Batterien auf richtige Polarität achten. Nur Batterien verwenden, die für das jeweilige Produkt geeignet sind. Weder gebrauchte noch neue Batterien kombinieren, noch Batterien verschiedener Fabrikate oder Typen. Das Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Altgerät muss bei einer offiziellen Rücknahmestelle abgegeben werden.

Art.-Nr.: 014566-08






Das LED-Haus verfügt über eine praktische Timer-Funktion:
Der Schalter zum Betrieb des Hauses befindet sich am Batteriefach. Wenn Sie das Haus einschalten und leuchten lassen, bleibt es für 6 Stunden in Betrieb, schaltet sich danach selbst aus und beginnt nach 18 Stunden erneut zu leuchten.

Funktionen:
Rechts: Timer-Funktion (ON)
6 Std. Betrieb, dann 18 Std. Pause
Links: aus (OFF)

- 9,5 cm x 6 cm x 10,6 cm
 - 2 LEDs mit warmweißem Licht
 - mit Timer-Funktion
 - mit filigran gelaserten Deko-Elementen
 - batteriebetrieben – Batterien nicht enthalten
- Material:**
Pappelsperholz, Polyresin, Filz



Ideen mit Herz | Oldentruper Str. 131 | D-33605 Bielefeld
www.ideenmithertz.de | info@ideenmithertz.de

LED-Haus Weihnachtsmarktszene 9




Art.-Nr.: 014566-09

Sicherheitshinweise

Schalten Sie das Produkt nicht in der Verpackung an. LEDs nicht austauschbar. Beim Einlegen der Batterien auf richtige Polarität achten. Nur Batterien verwenden, die für das jeweilige Produkt geeignet sind. Weder gebrauchte noch neue Batterien kombinieren, noch Batterien verschiedener Fabrikate oder Typen. Das Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Altgerät muss bei einer offiziellen Rücknahmestelle abgegeben werden.

Art.-Nr.: 014566-09






Das LED-Haus verfügt über eine praktische Timer-Funktion:
Der Schalter zum Betrieb des Hauses befindet sich am Batteriefach. Wenn Sie das Haus einschalten und leuchten lassen, bleibt es für 6 Stunden in Betrieb, schaltet sich danach selbst aus und beginnt nach 18 Stunden erneut zu leuchten.

Funktionen:
Rechts: Timer-Funktion (ON)
6 Std. Betrieb, dann 18 Std. Pause
Links: aus (OFF)

- 9,5 cm x 6 cm x 10,6 cm
 - 2 LEDs mit warmweißem Licht
 - mit Timer-Funktion
 - mit filigran gelaserten Deko-Elementen
 - batteriebetrieben – Batterien nicht enthalten
- Material:**
Pappelsperholz, Polyresin, Filz



Ideen mit Herz | Oldentruper Str. 131 | D-33605 Bielefeld
www.ideenmitherz.de | info@ideenmitherz.de

LED-Haus Weihnachtsmarktszene 10




Art.-Nr.: 014566-10

Sicherheitshinweise

Schalten Sie das Produkt nicht in der Verpackung an. LEDs nicht austauschbar. Beim Einlegen der Batterien auf richtige Polarität achten. Nur Batterien verwenden, die für das jeweilige Produkt geeignet sind. Weder gebrauchte noch neue Batterien kombinieren, noch Batterien verschiedener Fabrikate oder Typen. Das Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Altgerät muss bei einer offiziellen Rücknahmestelle abgegeben werden.

Art.-Nr.: 014566-10






Das LED-Haus verfügt über eine praktische Timer-Funktion:
Der Schalter zum Betrieb des Hauses befindet sich am Batteriefach. Wenn Sie das Haus einschalten und leuchten lassen, bleibt es für 6 Stunden in Betrieb, schaltet sich danach selbst aus und beginnt nach 18 Stunden erneut zu leuchten.

Funktionen:
Rechts: Timer-Funktion (ON)
6 Std. Betrieb, dann 18 Std. Pause
Links: aus (OFF)

- 9,5 cm x 6 cm x 10,8 cm
 - 2 LEDs mit warmweißem Licht
 - mit Timer-Funktion
 - mit filigran gelaserten Deko-Elementen
 - batteriebetrieben – Batterien nicht enthalten
- Material:**
Pappelsperholz, Polyresin, Filz



Ideen mit Herz | Oldentruper Str. 131 | D-33605 Bielefeld
www.ideenmithertz.de | info@ideenmithertz.de

LED-Haus Weihnachtsmarktszene 11



Art.-Nr.: 014566-11

Sicherheitshinweise

Schalten Sie das Produkt nicht in der Verpackung an. LEDs nicht austauschbar. Beim Einlegen der Batterien auf richtige Polarität achten. Nur Batterien verwenden, die für das jeweilige Produkt geeignet sind. Weder gebrauchte noch neue Batterien kombinieren, noch Batterien verschiedener Fabrikate oder Typen. Das Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Altgerät muss bei einer offiziellen Rücknahmestelle abgegeben werden.

Art.-Nr.: 014566-11

