

Sicherheitshinweise

PFLEGEHINWEISE

1. Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung oder Wiederverwendung sorgfältig.
2. Wenn Sie das Produkt lagern, entfernen Sie es vorsichtig vom aktuellen Standort, um eine übermäßige Belastung oder Beanspruchung der Leiter und Drähte zu vermeiden.
3. Bei Nichtgebrauch ordentlich an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren, geschützt vor Sonnenlicht und Hitze.
4. Reinigen Sie das Produkt bei Bedarf, indem Sie es mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Verwenden Sie für diesen Artikel keine ätzenden Reinigungsmittel oder chemischen Lösungen
5. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien.
6. Mischen Sie keine Alkalibatterien, Standardbatterien (Kohlenstoff – Zink) oder wiederaufladbare Batterien (Nickel – Cadmium).

SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN

ACHTUNG: DIES IST KEIN SPIELZEUG! DIESES PRODUKT ENTHÄLT KLEINE TEILE, DIE BEIM VERSCHLUCKEN ZUM ERSTICKEN KÖNNEN.

UM EINE BRAND- ODER STROMSCHLAGGEFAHR ZU VERMEIDEN, ENTFERNEN SIE DIE ABDECKUNG NICHT. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Wenn eine Wartung erforderlich ist, wenden Sie sich an qualifiziertes Servicepersonal.