


BEDIENUNGSANLEITUNG

Dekomatte

Einbauanleitung

1. Entfernen Sie die Verpackung.
2. Legen Sie die Batterien ein, wie in der Abbildung gezeigt.
3. Der Schalter unterstützt zwei Bedienungsarten: per Hand oder per Fuß.

ACHTUNG: Bei der Benutzung nicht auf diese Ecke treten!



Bitte entfernen Sie die Batterien, wenn Sie sie längere Zeit nicht verwenden.

Bedienung

1. Nehmen Sie die Batteriebox aus der kleinen Tasche auf der Rückseite der Dekomatte, legen Sie dann die 6V DC, 2x3V Batterien Type CR2032 in, richtiger Richtung und Polarität ein und schließen Sie die Box.
2. Um das LED-Licht einzuschalten, schalten Sie den Knopf am Batteriekasten auf "Ein".
3. 3-Wege-Schalter: **TIMER/ON/OFF**

Timer-Funktion für batteriebetriebene Batterien

1. Nach 6 Stunden Laufzeit schaltet sich die LED automatisch aus.
2. Am nächsten Tag leuchtet die LED zur gleichen Zeit wieder auf.
3. Dieser Vorgang wiederholt sich endlos. Stoppen Sie den Timer durch Drücken des OFF-Schalters.

Sicherheitshinweise

1. Nicht für Kinder geeignet!
2. Nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
3. Verwenden Sie nur im Inneren, nur in trockener Umgebung.
4. Vermeiden Sie direkten Augenkontakt mit der LED.
5. Nicht verwenden, wenn das Produkt beschädigt ist.
6. Die installierten LEDs sind nicht austauschbar.
7. Nicht im Eingangs- und Außenbereich.



BEDIENUNGSANLEITUNG

Dekomatte

Sicherheitshinweise für Batterien

1. Achten Sie, ob die richtige Polarität (+/-) richtig ist.
2. Nicht aufladen.
3. Schließen Sie nicht kurz.
4. Nicht gewaltsam öffnen oder zerstören.
5. Bringen Sie kein Feuer, Wasser oder hohe Temperaturen in Berührung. Batterien können explodieren oder auslaufen und Schäden verursachen.
6. Von Kindern fernhalten. Wenn Sie die Batterie verschlucken, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
7. Mischen Sie nicht verschiedene Arten von Batterien, wechseln Sie die Batterien immer in kompletten Sätzen.

Waschanleitung



Entsorgung von Batterien



Gemäß der Batterierichtlinie dürfen Batterien nicht über den Hausmüll entsorgt werden, da sie umwelt- und gesundheitsschädliche Stoffe enthalten können. Verbrauchte Batterien können bei öffentlichen Sammelstellen der Gemeinde oder Wertstoffhöfen in Ihrer Nähe abgegeben werden. Um eine Erwärmung durch Kurzschlüsse zu verhindern, müssen Lithium-Batterien vorher entladen werden, die Pole schlagen vor, durch ein Isolierband oder andere Maßnahmen gegen Kurzschluss geschützt zu werden.



Gemäß der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) sollten Elektro- und Elektronik-Altgeräte getrennt gesammelt und behandelt werden. Wenn Sie dieses Produkt zu irgendeinem Zeitpunkt in Zukunft entsorgen müssen, entsorgen Sie dieses Produkt bitte NICHT im Hausmüll. Bitte senden Sie dieses Produkt an die WEEE-Sammelstellen, sofern verfügbar.

QVC-Kundendienst für Deutschland und Österreich



Bitte rufen Sie bei Unvollständigkeiten im Set oder Defekten zuerst unseren Kundendienst unter der kostenlosen Rufnummer 0800-29 33 333 (gebührenfrei/täglich 08:00-24:00 Uhr) an.

Für Anrufe aus dem übrigen Europa wählen Sie bitte 00800-29 33 33 33.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Telefongesellschaften gebührenfreie Verbindungen unter 00800-Nummern anbieten.

Rücksendeadresse

QVC eDistribution LLC & Co. KG
Abteilung Retouren
Porschestraße 7
41836 Hückelhoven

