



SICHERHEITSHINWEISE


- Vergewissern Sie sich stets, dass die Stromzufuhr vor der Montage oder anderen Tätigkeiten an der LED-Standleuchte unterbrochen ist.
- Prüfen Sie vor dem Einschalten des Geräts, ob die bei Ihnen zu Hause vorhandene Spannung mit der auf dem Gerät angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Halten Sie Verpackungsmaterial von Kindern und Haustieren fern. Es besteht Erstickungsgefahr!
- Dieses Gerät darf auch von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten Kenntnissen hinsichtlich seiner Handhabung bzw. einer Beeinträchtigung der Sinnesorgane verwendet werden, unter der Voraussetzung, sie werden beaufsichtigt und im sicheren Gebrauch des Gerätes geschult, und sind sich der damit verbundenen Gefahren bewusst.
- Um Augenschäden zu vermeiden, sollten Sie nie in eine Lichtquelle schauen und den Lichtstrahl nie direkt auf Personen oder Tiere richten!
- Um das Risiko eines elektrischen Schlages zu vermeiden, tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein und verwenden Sie es nicht in feuchter Umgebung.
- Halten Sie die Leuchte von Wärmequellen wie Heizkörpern fern, um eine Verformung der Kunststoffteile zu vermeiden.
- Überprüfen Sie vor der Montage das Set auf Beschädigungen. Bei Beschädigung darf das Produkt nicht mehr verwendet und muss entsorgt werden. Netzstecker und Anschlusskabel sind nicht austauschbar.
- Dieses Produkt nicht in der Verpackung betreiben.



ALLGEMEINE HINWEISE

- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.
- Das Produkt bitte bei Ihrem lokalen Entsorgungsunternehmen zum Recycling abgeben.
- Die Leuchte ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.
- Die Leuchte ist für den Einsatz in Räumen mit einer Umgebungstemperatur von 10°C bis +45°C geeignet.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar, wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu entsorgen.

MONTAGE



Schließen Sie den Adapter an die Leuchte an und stecken Sie diesen in die Steckdose. Die Leuchte ist somit betriebsbereit

Hinweis: Der Adapter darf ausschließlich für dieses Produkt verwendet werden und nicht für andere Elektrogeräte.

BEDIENUNG




Berühren Sie vorsichtig die EIN / AUS-Taste, um die Lampe einzuschalten.



Passen Sie den Lampenhals an Ihre Bedürfnisse an:

Der Lampenhals kann in einem Winkel von 270 Grad vertikal (nach oben / unten) eingestellt werden.



Der Lampenhals kann sich innerhalb von 270 Grad horizontal (rechts / links) drehen.

Hinweis: Eine übermäßige Einstellung (Überschreitung des maximalen Winkels) kann zu Schäden führen.



Ein- / Austaste



Plus: Erhöht die Helligkeit mit wiederholtem berühren dieser Taste



Minus: Verringert die Helligkeit mit wiederholtem berühren dieser Taste



Modus: Ändern Sie die Farbtemperatur mit wiederholtem berühren dieser Taste (Warmweiß, Tageslicht, Neutralweiß)

Hinweis: Diese Leuchte hat eine Memoryfunktion, das bedeutet, dass die letzte Farbeinstellung bei erneutem Einschalten gespeichert ist.

REINIGUNG

- Ziehen Sie immer den Netzstecker und lassen Sie die Leuchte vor der Reinigung abkühlen.
- Zur Reinigung verwenden Sie lediglich ein weiches, fusselfreies Reinigungstuch. Verwenden Sie auf keinen Fall Scheuer- oder Lösungsmittel.
- Die Pflege von Leuchten bezieht sich ausschließlich auf die Oberflächen, es darf keine Feuchtigkeit in Anschlussräume oder an Netzspannung führende Teile gelangen.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: 100-240V ~ 50/60Hz

Leistung 10W

Schutzklasse: II

Schutzart: IP20



Nur in Innenräumen verwenden!



Durch die CE-Kennzeichnung wird bestätigt, dass das Gerät den geltenden europäischen Anforderungen, die für die jeweilige Gerätegruppe gelten, entspricht und die spezifischen Konformitätserklärungen vorhanden sind.



Schutzklasse II - Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung. Die Schutzklasse dient der Kennzeichnung und Einteilung von Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen an elektrischen Betriebsmitteln zur Vermeidung eines elektrischen Schlages. Alle Geräte der Schutzklasse II verfügen über eine doppelte oder verstärkte Isolierung. Die Doppelte bzw. verstärkte Isolierung sorgt dafür, dass die elektrisch leitfähigen Teile oder elektrisch leitenden Oberflächen des Betriebsmittels nicht berührt werden können.



Datenschutz-Hinweise - Altgeräte enthalten häufig sensible personen-bezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

ENTSORGUNG



Im Zusammenhang mit denen von uns in Verkehr gebrachten Batterien und Akkus oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien oder Akkus enthalten sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) dazu verpflichtet Sie auf folgendes hinzuweisen: Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht im Hausabfall entsorgt werden dürfen. Enthält die Batterie oder der Akku mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei ist das Symbol unerhalb der durchgetrichenen Mülltonne um chemischen Zeichen der Metalle (Hg, Cd, Pb) erweitert. Sie sind als Endnutzer gesetzlich dazu verpflichtet alle Altbatterien und Altakkus nicht im Hausabfall zu entsorgen, sondern im Handel oder kommunalen Sammelstellen zurückzugeben. Altbatterien und Altakkus können Schadstoffe enthalten, die bei nichtsachgemäßer Lagerung oder Entsorgung der Umwelt oder Ihrer Gesundheit schaden können. Zurückgegebene Altbatterien und Altakkus werden ausschließlich dem Recycling zugeführt. Somit werden werthaltige Rohstoffe wie z.B. Eisen, Zink, Mangan oder Nickel wieder zurückgewonnen. Sie können Altbatterien oder Altakkus entweder in Ihrer unmittelbaren Nähe (z.B. im Handel oder Wertstoffhof) unentgeltlich zurück geben oder an uns frei zurücksenden. Die Umwelt und die HSP Hanse Shopping GmbH danken Ihnen.



Das Symbol der durchgetrichenen Mülltonne, dass dieses Gerät der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie) unterliegt. Dieses Gerät nicht als normalen Hausabfall, sondern getrennt gesammelt und umweltgerecht über eine kommunale Sammelstelle entsorgen. Ein schwarzer Balken unter der durchgestrichenen Mülltonne zeigt an, dass das Gerät nach 2005 in Verkehr gebracht wurde.



Das Recyclingsymbol besteht aus drei Pfeilen, die den Wiederverwertungskreislauf (Recycling) darstellen. Die Verpackungs- und Füllmaterialien können wiederverwertet werden. Entsorgen Sie die Verpackungs- und Füllmaterialien nicht im Hausabfall, sondern führen Sie diese umweltgerecht der Wertstoffsammlung zu.


Taghell
3078 / 4065325000780

A
B
C
D
E
F
G

G

9
kWh/1000h

 2019/2015


Taghell
3079 / 4065325000797

A
B
C
D
E
F
G

G

9
kWh/1000h

 2019/2015


Taghell
3080 / 4065325000803

A
B
C
D
E
F
G

G

9
kWh/1000h

 2019/2015